

Bedienungsanleitung

Monitore

GD-ML-CC2230HD, GD-ML-CC2430HD

Deutsch



Inhalt

1. Wichtige Sicherheitshinweise	2
2. Installationsanweisungen	2
3. Packungsinhalt	3
4. Anschlüsse	4
5. Wie Sie Ihren Monitor anschließen und einschalten	4
6. OSD-Menü-Konfiguration	5
7. Häufig gestellte Fragen	8

Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf die GRUNDIG-Modelle: GD-ML-CC2230HD und GD-ML-CC2430HD

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Stellen Sie sicher, dass Sie nur das Netzteil verwenden, das im Datenblatt des Produkts angegeben ist. Wenn Sie ein anderes Netzteil verwenden oder das Netzteil falsch anschließen, kann dies zu Explosionen, Feuer, Stromschlägen oder zur Beschädigung des Produkts führen. Schließen Sie nicht mehrere Geräte an ein einzelnes Netzteil an, da dies zu Überlastung des Netzteils und zu Überhitzung und Brand führen kann. Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Netzteils fest mit der Steckdose verbunden ist.

Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten auf das Produkt. Legen Sie keine leitenden Gegenstände wie Werkzeuge, Schrauben, Münzen oder andere Metallgegenstände auf das Produkt. Diese können vom Produkt herunterfallen oder einen Brand oder Stromschlag oder andere körperliche Verletzungen verursachen.

Drücken oder schieben Sie keine scharfen Gegenstände oder Ähnliches in das Gerät, da dies zu Schäden am Produkt, Feuer, Stromschlägen und / oder Verletzungen führen kann.

Belüftungsöffnungen falls vorhanden nicht blockieren. Stellen Sie sicher, dass das Produkt gut belüftet ist, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus und lassen Sie das Produkt nicht fallen.

Wenn das Produkt Batterien verwendet, verwenden Sie bitte einen Batterietyp, der vom Hersteller empfohlen wird. Unsachgemäßer

Gebrauch oder Austausch der Batterie kann zur Explosion führen. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von GRUNDIG empfohlen wird. Modifizieren Sie das Produkt in keiner Weise.

Wenn am Produkt Brandgeruch wahrgenommen wird oder Rauch aus dem Gerät austritt, schalten Sie das Produkt sofort aus und trennen Sie es vom Stromnetz, um Feuer oder Stromschläge zu vermeiden. Dann wenden Sie sich an Ihren Händler oder das nächste Servicecenter.

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler oder das nächstgelegene Kundendienstzentrum. Öffnen, zerlegen oder verändern Sie das Produkt niemals selbst. GRUNDIG übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für Probleme, die durch versuchte und nicht autorisierte Reparatur und Wartung verursacht werden.

2. Installationsanweisungen

Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Strahlungsquellen. Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.

Installieren Sie das Produkt nicht bei sehr kalten oder heißen Temperaturen (siehe die im Datenblatt des Produkts angegebene Arbeitstemperatur), in staubiger, schmutziger oder feuchter Umgebung, da während der Installation Staub oder Feuchtigkeit eindringen kann.

Berühren Sie den Bildschirm niemals direkt mit den Fingern. Der säurehaltige Schweiß der Finger lässt sich möglicherweise nur schwer entfernen und Sie können den Bildschirm beschädigen. Berühren Sie die Oberfläche des Bildschirms nicht mit scharfen oder abrasiven Gegenständen (wie Stiften oder Schraubendrehern), da dies zu Kratzern auf dem Bildschirm führen kann.

Der Monitor ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Installieren Sie ihn in einer sauberen Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit und nicht in einer Umgebung, in der er Öl, Dampf, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.

Üben Sie keinen Druck auf den Monitor aus, da der Bildschirm möglicherweise beschädigt wird.

Installieren Sie den Monitor nicht an einem Ort, an dem er direktem Sonnenlicht, mechanischen Vibrationen oder Stößen ausgesetzt ist. Stellen Sie den Monitor immer auf einer flachen Oberfläche auf. Schließen Sie das Netzteil oder Netzkabel an der dafür vorgesehenen Buchse/Steckdose an und verbinden Sie die Signalquelle mit dem passenden Video- oder HDMI/VGA-Kabel mit dem gewünschten Signaleingang.

Trennen Sie den Netzstecker unter folgenden Bedingungen von der Steckdose:

- wenn Sie den Monitor auf unbestimmte Zeit nicht verwenden, - wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt oder ausgefranst ist,
- falls das Produkt fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde,
- falls das Produkt eine deutliche Leistungsänderung aufweist, weist dies auf einen Servicebedarf hin.

Zum Reinigen des Kunststoffgehäuses und des Displays des Monitors kann ein weiches, fusselfreies Tuch verwendet werden.

Verwenden Sie zum Reinigen des Monitors keine Reinigungsmittel mit abrasiven Oberflächen.

Um das Display zu reinigen, können Fingerabdrücke oder Flecken mit einem leicht feuchten Tuch entfernt werden. Trennen Sie zunächst den Monitor vom Netz, bevor Sie mit einem feuchten Tuch reinigen.

Zum Reinigen des Kunststoffgehäuses kann zur Reinigung der Oberfläche ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Bitte verwenden Sie nicht zu viel Reinigungsmittel oder Wasser, da dies in das Innere des Monitors gelangen könnte. Trennen Sie zuerst den Monitor vom Netz, bevor Sie mit einem Reinigungsmittel oder Wasser reinigen.

Verwenden Sie KEINE flüssigen Reinigungsmittel auf der Basis von Alkohol, Spiritus, Ammoniak oder Aerosolreinigern, da dies die Beschichtung der Glasoberfläche des Monitors beschädigen kann. Verwenden Sie zum Reinigen von Glasscheiben nur milde Seifen- oder Reinigungsmittel mit Wasser oder Spezialreiniger.


3. Packungsinhalt

Die Verpackung enthält den folgenden Inhalt:

1x Monitor, 1x Bedienungsanleitung, 1x HDMI-Kabel, 1x Spannungskabel

4. Anschlüsse

Ansicht der hinteren Anschlüsse:



DC: Schließen Sie das Netzteil an, das sich in der Packung befindet.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface): Hier können Sie den Monitor mit einem HDMI-Kabel anschließen (das Kabel ist nicht in der Packung enthalten).

HINWEIS: HDMI beinhaltet nicht nur die Bildübertragung, sondern auch die Tonübertragung.

VGA IN: Schließen Sie den Monitor mit einem VGA-Kabel an. Ziehen Sie die Schrauben fest.

AUDIO IN: Bitte benutzen Sie einen 3,5-mm-Stecker, um AudioSignale im VGA-Modus zu übertragen.

5. Wie Sie Ihren Monitor anschließen und einschalten


Wenn Sie Ihren Arbeitsbereich auswählen, wählen Sie eine stabile, ebene Fläche aus. Stellen Sie auch sicher, dass sie leicht Zugriff auf die Rückseite des Monitors haben.


HINWEIS: Bevor Sie den Monitor anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung.


1. Schalten Sie das Gerät aus. Sie sollten das Gerät immer ausschalten, bevor Sie es anschließen oder von der Stromversorgung abtrennen.
2. Beispiel des Kabelanschlusses: Schließen Sie ein Ende des VGA-Kabels an den VGA-Anschluss des Monitors an. Schließen Sie das andere Ende an den VGA-Anschluss ihres Endgerätes an.
3. Verbinden Sie das Spannungskabel des Monitors mit der Spannungsversorgung/Netzteil.
4. Drücken Sie den Power-Taste (An/Aus-Schalter) am Monitor.


6. OSD-Menü-Konfiguration

Das Layout des OSD ändert sich je nachdem welche Inputquelle ausgewählt ist.


<p>Menü</p>	
<p>Erklärung</p>	<p>Leuchtkraft</p> <p>Helligkeit: Stellen Sie die Bildhelligkeit ein (0-100) Kontrast: Stellen Sie den Bildkontrast ein (0-100) Eco-Modus: Stellen Sie den Eco-Modus ein (Standard / Internet / Spiel / Film) DCR: Stellen Sie das dynamische Kontrastverhältnis ein (Ein / Aus)</p>

<p>Menü</p>	
<p>Erklärung</p>	<p>Image-Setup</p> <p>H. Position: Ändern Sie die horizontale Position des Bildes Einstellung (0-100) [nur VGA] V. Position: Ändern Sie die vertikale Position des Bildes Einstellung (0-100) [nur VGA] Uhr: Feintuning der Bildperformance (0-100) [Nur VGA] Phase Feintuning der Bildperformance (0-100) [Nur VGA] Bildverhältnis: Das eingestellte Bildverhältnis (Breit / 4: 3)</p>

<p>Menü</p>	
<p>Erklärung</p>	<p>Farbeinstellungen</p> <p>Farbtemperatur: Stellen Sie die Farbtemperatur ein (Normal, Warm, Kühl, Benutzer)</p> <p>In den Voreinstellungen Normal / Warm / Kühl ist der Farbtemperatur Wert fest und kann nicht geändert werden.</p> <p>Im Benutzermodus können Sie die Farbtemperatur (rot [0-100] / grün [0-100] / blau [0-100] nach Ihren Wünschen einstellen</p>

<p>Menü</p>	
<p>Erklärung</p>	<p>OSD-Setup</p> <p>OSD-Sprache: Auswahl der OSD-Sprache (Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Vietnamesisch, Tschechisch, Russland, Polnisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, vereinfacht Chinesisch, Japanisch)</p> <p>H. Position: Ändern Sie die horizontale Position des OSD (0-100)</p> <p>V. Position: Ändern Sie die vertikale Position des OSD (0-100)</p> <p>OSD Auszeit: Auswahl der Verweilzeit der OSD-Anzeige: (0-120 Sekunden)</p> <p>Transparenz: OSD-Transparenzanpassung (0-100)</p>

<p>Menü</p>	
<p>Erklärung</p>	<p>Reset</p> <p>Automatische Konfiguration: Stellen Sie die Bildkonfiguration automatisch ein [Nur VGA]</p> <p>AutoColor: Stellen Sie die Bildfarbe automatisch ein [Nur VGA]</p> <p>Zurücksetzen: Setzen Sie den Monitor auf die werkseitige Standardeinstellung zurück.</p>

<p>Menü</p>	
<p>Erklärung</p>	<p>Extra</p> <p>Eingangsauswahl: Stellen Sie die Eingangsquelle ein (HDMI / VGA)</p> <p>Stumm: Stummschalten des Audioausgangs (Ein / Aus)</p> <p>Lautstärke: Stellen Sie die Lautstärke stärker oder schwächer ein (0100).</p>

7. Häufig gestellte Fragen

Die Power-Taste (An/Aus-Schalter) reagiert nicht:

- Prüfen Sie das Netzkabel, um sicherzustellen, dass es fest mit dem Monitor und der Steckdose verbunden ist.
 - Stellen Sie sicher, dass Strom aus der Steckdose kommt.
- Verwenden Sie ein anderes Gerät, um den Strom zu überprüfen. - Ziehen Sie den Netzstecker des Monitors aus der Steckdose, warten Sie ein paar Minuten, dann stecken Sie das Netzkabel bitte wieder in die Steckdose. Dadurch werden der Monitor und das Netzteil zurückgesetzt.

Kein Bild auf dem Bildschirm:

- Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel (HDMI, VGA) ordnungsgemäß an die Grafikkarte / den Computer angeschlossen ist.
 - Überprüfen Sie bitte an beiden Enden des Signalkabels, ob die Stifte des Signalkabel (HDMI, VGA)-Steckers verbogen oder eingedrückt sind.
 - Die Grafikkarte muss richtig in ihrer Kartenschnittstelle sitzen. - Stellen Sie sicher, dass die Power-Taste (An/Aus-Schalter) des Computers eingeschaltet ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Monitors aus der Steckdose, warten Sie ein paar Minuten, dann stecken Sie das Netzkabel bitte wieder in die Steckdose. Dadurch werden der Monitor und das Netzteil zurückgesetzt.

Kein Ton aus den Lautsprechern:

- Das Audio-Kabel sollte mit dem Audio-Ausgang (Line-Out) der Soundkarte und dem Audio-Eingang (Line-In) des Monitors verbunden werden. Stellen Sie sicher, dass das Audio-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie das Audio-Kabel auf offensichtliche Schäden. Überprüfen Sie durch Umschalten auf ein anderes Audio-Kabel, ob Sie einen Ton hören.