

## MRU-300

Repeater für Funksignale



mru-300\_sii\_de 06/20

### Kurze Installationsanleitung

Vollständige Anleitung ist unter [www.satel.eu](http://www.satel.eu) zu finden



**Das Gerät soll durch qualifiziertes Fachpersonal installiert werden.**

**Bevor Sie zur Montage des Gerätes übergehen, lesen Sie bitte sorgfältig die vollständige Anleitung.**

**Eingriffe in die Konstruktion, eigenmächtige Reparaturen oder Umstellungen, die vom Hersteller nicht erlaubt sind, lassen die Garantie entfallen.**

**Alle elektrischen Anschlüsse sind bei abgeschalteter Stromversorgung auszuführen.**

**Verbrauchte Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern sind entsprechend den geltenden Umweltschutzrichtlinien zu entsorgen.**

Der Repeater soll in geschlossenen Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit installiert werden. Bei der Auswahl des Montageortes beachten Sie, dass dicke Mauern, Metallwände usw. die Reichweite des Funksignals verringern. Der Stromkreis, an den der Repeater angeschlossen werden soll, muss entsprechend geschützt werden.

1. Öffnen Sie das Gehäuse des Repeaters.
2. Platzieren Sie den Repeater am zukünftigen Montageort.
3. Machen Sie eine Öffnung im Gehäuseunterteil für die Stromversorgungsleitungen.
4. Schließen Sie das Modul vorläufig an den Stromkreis 230 V AC an.
5. Setzen Sie den Deckel auf.
6. Registrieren Sie den Repeater im System (siehe: Anleitung für den Errichter der Zentrale PERFECTA / VERSA, Anleitung zum Funkbasismodul MTX-300 oder Modul MICRA).



*Der Repeater muss nicht im System registriert werden, aber dann wird sein Betrieb nicht überwacht (Stromausfall, mangelnde Anwesenheit oder Sabotage werden nicht gemeldet).*

7. Schließen und öffnen Sie den Sabotagekontakt. Wird die Übertragung aus dem Gerät empfangen, fahren Sie mit der Montage fort. Wenn die Übertragung aus dem Gerät nicht empfangen wird, wählen Sie einen anderen Montageort und wiederholen Sie den Test. Manchmal reicht es, das Gerät um ein paar Zentimeter zu verschieben.
8. Schalten Sie die Stromversorgung des Repeaters aus.
9. Nehmen Sie den Deckel ab und schalten Sie die vorübergehende Spannungsquelle ab.
10. Führen Sie die Stromversorgungsleitungen durch die Öffnung im Gehäuseunterteil.
11. Mit Dübeln und Schrauben befestigen Sie das Gehäuseunterteil an der Wand. Die Dübel sollen an die Montagefläche entsprechend angepasst werden.
12. Schrauben Sie die Stromversorgungsleitungen an die Klemmen des Repeaters an: Außenleiter an die Klemme L, Neutralleiter an die Klemme N.

13. Schließen Sie den Akku an den Anschluss an.
14. Schließen Sie das Gehäuse des Repeaters.
15. Schalten Sie die Stromversorgung im Kreis ein, an den der Repeater angeschlossen ist.

**Hiermit erklärt SATEL sp. z o.o., dass der Funkanlagentyp MRU-300 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.satel.eu/ce](http://www.satel.eu/ce)**