

PSP-204 • PSP-208 • PSP-104 • PSP-108

FEUERWEHRBEDIENFELD

psp-x_i_de 10/13

Anleitung zur Betriebsprüfung

Die Anleitung bezieht sich auf folgende Feuerwehrbedienfelder:

PSP-104 – Bedienfeld zur Unterstützung der Zentrale CSP-104;

PSP-108 – Bedienfeld zur Unterstützung der Zentrale CSP-108;

PSP-204 – Bedienfeld zur Unterstützung der Zentrale CSP-204;

PSP-208 – Bedienfeld zur Unterstützung der Zentrale CSP-208.

Achtung:

- *Informationen zur Montage der Bedienfelder finden Sie in den Errichter- und Programmieranleitungen für die Brandmelderzentralen.*
- *Beschädigung des Bedienfeldes hat keinen Einfluss auf die Hauptfunktionen der Zentrale.*

- I. Testen Sie die LED-Anzeige und akustische Signalisierung des Bedienfeldes. Zu diesem Zweck gehen Sie in die Berechtigungsstufe 1 und halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt. Alle LEDs sollen regelmäßig blinken und ein intermittierender Ton wird ausgelöst.
- II. Vergewissern Sie sich, dass das Bedienfeld korrekt mit Strom versorgt ist (grüne LED-Diode STROMVERSORGUNG soll leuchten).
- III. Vergewissern Sie sich, dass das Bedienfeld keine Störungen, Abschaltungen oder Alarme signalisiert (auf der Stufe 1 darf keine andere LED leuchten oder blinken, außer der grünen LED-Diode STROMVERSORGUNG).
- IV. Bei den Bedienfeldern PSP-204 und PSP-208 vergewissern Sie sich, dass auf dem Display die aktuelle Zeit angezeigt ist.
- V. Prüfen Sie, ob das Bedienfeld die Störungen korrekt erkennt.

Achtung: *Das Testen von Störungen soll den Ausgang zur Übertragung von Störungsmeldungen in der Brandmelderzentrale aktivieren, wenn der Ausgang eingeschaltet ist.*

1. Schalten Sie die Stromversorgung 230 V AC ab.
2. Nach ca. 25 Minuten:
 - die grüne LED-Diode STROMVERSORGUNG soll blinken;
 - die gelbe LED-Diode STÖRUNG soll leuchten;
 - die gelbe LED-Diode STROMVERSORGUNG soll blinken;
 - akustische Signalisierung soll ausgelöst werden.
3. Um die Signalisierung stummzuschalten, betätigen Sie die Taste .
4. Schließen Sie den Akku wieder an. Alle Anzeigen sollen zum Zustand aus dem Punkt III zurückgesetzt werden.
5. Schalten Sie den Akku ab.

6. Nach ca. 2 Minuten:
 - die gelbe LED-Diode STÖRUNG soll leuchten;
 - die gelbe LED-Diode STROMVERSORGUNG soll blinken;
 - akustische Signalisierung soll ausgelöst werden.
7. Um die Signalisierung stummzuschalten, betätigen Sie die Taste .
8. Schalten Sie den Akku ein. Alle Anzeigen sollen zum Zustand aus dem Punkt III zurückgesetzt werden.

Das Bedienfeld PSP-204 / PSP-208 / PSP-104 / PSP-108 erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Technischen Zulassung CNBOP AT-0102-0397/2013 und die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien:

EMC 2004/108/WE über elektromagnetische Verträglichkeit.

Die Zertifizierungsstelle CNBOP-PIB in Józefów erstellte für das Bedienfeld PSP-204 / PSP-208 / PSP-104 / PSP-108 die Polnische Konformitätserklärung 2902/2013, die die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Technischen Zulassung.

Das Zertifikat können Sie von unserer Webseite **www.satel.eu** herunterladen

Die für das Bedienfeld PSP-204 / PSP-208 / PSP-104 / PSP-108 erstellte Konformitätserklärung SATEL/B/2902/2013 vom 2013-10-02 kann auf Anfrage beim Hersteller angefordert werden.

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
POLEN
Tel. + 48 58 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.eu