

Übertragungstechnik TAS-LINK III - Handbuch







Ausgabe 5.3.2| 12.03.2019 © TAS GmbH & Co. KG 2019





Hinweise zum Urheberrecht

© Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG 2019. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Änderungen

Der Inhalt dieses Handbuchs dient zu Ihrer Information und kann ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde sorgfältig auf Genauigkeit geachtet. TAS übernimmt jedoch keine Haftung für falsche oder fehlende Informationen in diesem Dokument oder für die Verwendung der enthaltenen Informationen. TAS behält sich das Recht vor, das Produktdesign oder das Produkthandbuch ohne Vorbehalt zu ändern oder zu überarbeiten. TAS ist nicht verpflichtet, auf solche Änderungen oder Überarbeitungen hinzuweisen.

Lizenzen und Warenzeichen

Soweit nicht anders angegeben, sind alle genannten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. AVM und FRTIZ! und das AVM Logo sind Marken der AVM GmbH. Andere, hier nicht ausdrücklich aufgeführte Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.



Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG Langmaar 25 D-41238 Mönchengladbach

Stand des Handbuchs 03/19 Ausgabe 5.3.2





Allgemeine Hinweise

Sicherheitshinweise

Um ein sicheres Arbeiten gewährleisten zu können, ist es Voraussetzung alle angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen stets einzuhalten. Des Weiteren sind alle für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Alle eingesetzten Materialien sind nur ihren jeweiligen Bestimmungen nach sachgemäß einzusetzen.

Instandhaltung

Die Instandhaltung muss entsprechend der Richtlinie VDE 0833 erfolgen. Näheres siehe Kapitel Wartung.

Retouren

Waren-Rücksendungen werden nur mit ausgefülltem Retourenschein akzeptiert. Diesen finden Sie unter <u>https://www.tas.de/retourenschein</u>

Entsorgung

Das Gerät unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Sie sind gesetzlich verpflichtet das Gerät nach erreichen seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll der örtlichen Kommune zur Entsorgung zuzuführen.

ESD-Hinweis

Achtung, es befinden sich ladungsgefährdete Bauteile auf den Baugruppen! Montagearbeiten am Gerät sind nur mit abgeschalteter Betriebsspannung durchzuführen. Vor und während Montagearbeiten am Gerät muss sichergestellt werden, dass die arbeitende Person geerdet ist, um etwaige Schäden am Gerät zu vermeiden.

Verwendete Symbole



Das Informationszeichen zeigt nützliche Informationen an und gibt Tipps und Empfehlungen.



Das Achtungszeichen weist auf <u>sehr wichtige</u> Informationen und Anweisungen hin, die bei Zuwiderhandlung zu sehr hohen Kosten, Sach- oder gar schlimmstenfalls Personenschäden führen können.





Inhaltsverzeichnis

1	Übe	rtragungseinrichtung TAS-Link III	10
	1.1	Einleitung	10
	1.2	Übertragungswege/-module/-arten/-protokolle	10
	1.3	Wegemodule	11
	1.4	Erweiterungsmodule	12
	1.5	Gehäuse	13
	1.6	Netzgeräte	14
	1.7	Akkus	14
2	Hare	dware	15
	2.1	Lieferumfang	15
	2.2	Montage	17
	2.3	Übersicht Basisbaugruppe TLW 1+	21
	2.4	Übersicht Schnittstellen	22
	2.5	Abmessungen	23
	2.6	Status-LEDs TLW 1+ (Basisbaugruppe)	24
	2.7	Eingänge auf Basisbaugruppe	25
	2.8	Schaltausgänge auf Basisbaugruppe	26
	2.9	LMT 2 (1 LED)	27
	2.10	TTA 1 (4 LED)	28
	2.11	DSL 1-2 (DSL-Modem)	29
	2.12	XDS 2 (Trägerbaugruppe)	30
	2.13	ADSL-Modem	31
	2.14	QDM 1 - x (Trägerbaugruppe)	32
	2.15	Funk-Übertragungen	33
	2.16	TEG 1 (GSM/GPRS)	34
	2.17	TEG 2 (GSM/GPRS)	35
	2.18	TEU 1 UMTS-Router (GPRS/UMTS)	36
	2.19	Betriebsarten TEU 1	37
	2.20	PMU 2 (Spannungsversorgung TEU 1)	37
	2.21	VoIP/NGN ISDN/PSTN-Anschlüsse	38
	2.22	TEA 1 (PSTN)	39
	2.23	TEI 1 (ISDN)	41
	2.24	XKT 1 (Linienerweiterung)	44
	2.25	XRT 1 (Relaiserweiterung)	47





	2.26	XBT 1 (Brandmeldeerweiterung)	. 49
	2.27	XAT 1 (Schnittstellenerweiterung)	. 53
	2.28	Befestigung von Wege- und Erweiterungsmodulen	. 55
3	Zub	ehör	. 57
	3.1	XVT 3 - Adapter	. 57
	3.2	XVT 5 - Adapter LST	. 58
	3.3	TXX 1 (Trägerbaugruppe)	. 59
	3.4	Externes Modem (UMTS/LTE)	. 60
	3.5	YPR 1	. 61
	3.6	Abreißmelder	. 62
	3.7	REL 5 - x (Relaiskarte)	. 63
	3.8	SVM 2 - 1 (DC-DC Wandler)	. 65
4	Spa	nnungsversorgung	. 66
	4.1	Hinweise	. 66
	4.2	Übersicht	. 66
	4.3	Netzgerät NT360-12/E	. 67
	4.4	Netzgerät NT560-12/E	. 68
	4.5	Netzgerät NT 7500	. 70
	4.6	Netzgerät ABI 15011 G3	. 71
5	Geh	äusekompatibilitätstabelle	. 73
6	Geh	äusevarianten	. 74
	6.1	G2	. 74
	6.2	G4	. 74
	6.3	G4+	. 75
	6.4	G6	. 75
	6.5	G8	. 76
	6.6	Unterbaugehäuse G4	. 76
	6.7	Netzanschluss Steckdose Unterbaugehäuse	. 77
7	Soft	ware	. 78
	7.1	Installation	. 78
	7.2	Generelles	. 78
	7.3	CD-Menü	. 79
	7.4	Windows-Konfigurator "SysConf"	. 80
	7.5	Datei	. 81
	7.5 7.6	Datei Bearbeiten	. 81 . 82





7.8	Sprache/Language	. 87
7.9	Ansagen importieren	87
7.10	Hilfe	. 88
7.11	Bedienleiste	. 89
7.12	Anzeigefläche der Konfiguration	. 90
7.13	Kopf- und Statuszeile	91
7.14	Kunden anlegen	. 92
7.15	Kundendaten	. 93
7.16	System	94
7.17	Schnittstellen	97
7.18	Wege NSL - ISDN	. 99
7.19	Wege NSL - PSTN (analog)	101
7.20	Wege NSL - IP	103
7.21	Wege NSL - UMTS/GPRS (TEU 1)	124
7.22	Wege NSL – Mobile (TEG 1/2)	127
7.23	Wege SMS - ISDN/PSTN	131
7.24	Wege SMS - GSM	131
7.25	Wege E-Mail - GSM	131
7.26	Wege E-Mail - IP/GPRS/UMTS	131
7.27	Wege ISDN/PSTN/GSM - Voice	131
7.28	Ziele NSL - ISDN	132
7.29	Ziele NSL - PSTN	133
7.30	Ziele NSL - IP	134
7.31	Ziele NSL - GSM	139
7.32	Ziele NSL - GPRS/UMTS (TEG 1/2 / TEU 1)	140
7.33	Ziele SMS - ISDN/PSTN	146
7.34	Ziele SMS - GSM	147
7.35	Ziele SMS zu E-Mail - GSM	148
7.36	Ziele E-Mail - IP/GPRS/UMTS	149
7.37	Ziele Voice - ISDN/PSTN/GSM	150
7.38	System-Meldungen - NSL	151
7.39	System-Meldungen - SMS	153
7.40	System-Meldungen - SMS zu E-Mail per GSM	154
7.41	System-Meldungen - E-Mail	155
7.42	System-Meldungen - Voice	156
7.43	Routine - NSL	158





7.44	Routine - SMS	160
7.45	Routine - SMS zu E-Mail per GSM	161
7.46	Routine - E-Mail	162
7.47	Routine - Voice	163
7.48	Störrufe für SVCP-Verbindungen (NSL)	
7.49	Passwort	165
7.50	Fernzugang - ISDN	
7.51	ISDN-Modems für Fernwartung/zugriff	168
7.52	Fernzugang - PSTN	170
7.53	Fernzugang - GSM	171
7.54	Fernzugang - IP	172
7.55	Fernzugang - TCS	172
7.56	Fernzugang - VdS2465-S2 RemoteConnection	174
7.57	Fernschalten	175
7.58	Linien TLW/XKT - NSL	177
7.59	Linien TLW/XKT - SMS	179
7.60	Linien TLW/XKT - E-Mail	
7.61	Linien TLW/XKT - Voice	183
7.62	Linien XBT – NSL/SMS/E-Mail/Voice	185
7.63	Linien XKT – NSL/SMS/E-Mail/Voice	187
7.64	Schaltausgänge (Ports) – TLW/XKT/XRT	190
7.65	Schaltausgänge (Ports) - XBT	191
8 Inb	etriebnahme	193
8.1	Allgemeines	193
8.2	Durchführen einer Inbetriebnahme	193
8.3	Firmware-Update	
8.4	Uhrzeit	195
8.5	VoIP-Anschlüsse	195
8.6	Welcher Tarif für GSM-Aufschaltungen (NSL)?	195
8.7	Welcher Tarif für GPRS/UMTS-Aufschaltungen (NSL)?	195
8.8	Sprach-Ansagen aufnehmen	
8.9	Datenvolumen	197
8.10	Key-Manager (bei verschlüsselten Verbindungen)	198
8.11	GSM/GPRS/UMTS/LTE FAQ	201
8.12	Datentransfer	203
8.13	Datentransfer TCS	205





	8.14	Helpdesk (Live-Übersicht)	
	8.15	Funktionstest (Helpdesk)	223
	8.16	TCP/IP Test (Helpdesk)	
	8.17	Werkseinstellungen	225
	8.18	SIM-Karte entsperren	225
	8.19	Alarmabarbeitung	226
9	War	tung/Instandhaltung	228
1() A	nbindung von Gefahrenmeldeanlagen	229
	10.1	ABI-GMA über X6	
	10.2	LST-BMA über X2	233
	10.3	CM Security CM 100 / Hager TP 100 über X2	
	10.4	Daitem D24000 GMA über X1 oder X2	235
	10.5	Siemens Sintony 340/420 GMA über X1 oder X3-X5	236
	10.6	Vanderbilt SPC über IP	
	10.7	Securiton 16/8 und 32/8 GMA über X2, X3-X5	243
	10.8	CM-Security 2031 GMA über X2, X3-X5	
	10.9	ESPA FAT über X1, X2 oder X3-X5	245
	10.10	Bosch MAP 5000 über X1	
	10.11	FzS über X1 oder X2	
	10.12	Schrack Seconet Integral IP / Securiton SecuriFire 500, 2000, 3000 BMZ über IP	
1	I Te	echnische Daten	251
	11.1	Basisbaugruppe TLW 1+	251
	11.2	Wege- und Erweiterungsmodule	251
	11.3	Zubehör	253
	11.4	Systemgehäuse	
	11.5	Spannungsversorgung	
	11.6	Zulassungen/Normen	255
	11.7	Konformitätserklärung	
	11.8	Urheberrechts- und Lizenzinformationen	

1 Übertragungseinrichtung TAS-Link III

1.1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Alarmübertragungseinrichtung TAS-Link III entschieden haben. Das TAS-Link III basiert auf der Baugruppe TLW 1+. Dank des intelligenten modularen Aufbaus kann die TAS-Link III Übertragungseinrichtung (ÜE) für jeden Einsatzzweck individuell zusammengestellt/umgerüstet werden.

So können durch den Einsatz zahlreicher Wegemodule die Übertragungswege je nach Bedarf um den GPRS-, UMTS-, GSM, PSTN- oder ISDN-Weg ergänzt werden. Auch steht für den IP-Weg ein eigenes notstromversorgtes DSL-Modem zur Verfügung.

Darüber hinaus stehen 3 Erweiterungsmodule zur Verfügung, welche die Funktionalität beliebig erweitern können. Hier kann zwischen einem Brandmeldemodul (XBT 1), zur Anschaltung von TF-/MDL-Hauptbrandmeldern oder direkt an die BMZ, einem Linienerweiterungsmodul (XKT 1), zur Anschaltung von weiteren 8 Eingängen sowie 2 Ausgängen oder einem Relaismodul (XRT 1), zur Anschaltung weiterer 8 Ausgänge, gewählt werden. Insgesamt ist es möglich bis zu 15 Erweiterungsmodule je ÜE in beliebigen Kombinationen einzusetzen.

1.2 Übertragungswege/-module/-arten/-protokolle

Derzeit unterstützt das TAS-Link III die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Übertragungswege, Übertragungsarten sowie Protokolle:

ÜWeg	NSL	Sprache	SMS	E-Mail	NSL-Übertragungsprotokolle	Wegemodule
IP	\checkmark	*	×	✓1	VdS 2465-S2 (un-/verschlüsselt)	TLW 1+
GSM	✓2	\checkmark	\checkmark	× VdS2465		TEG 1/2
GPRS	\checkmark	×	×	√1	VdS2465-S2 (un-/verschlüsselt)	TEG 1/2 oder TEU 1
UMTS	✓	×	×	✓1	VdS2465-S2 (un-/verschlüsselt)	HC25 / PH8-P / PLS8-E / TEU1
PSTN	√3	\checkmark	✓4	×	VdS 2465, Telim	TEA 1
ISDN	√3	\checkmark	√ 4	×	VdS 2465, Telim	TEI 1

¹ Derzeit nur <u>un</u>verschlüsselt möglich (empfohlen <u>www.smart-mail.de</u> oder <u>www.ok.de</u> - Stand 04/2016)

² Es wird der CSD-Datendienst benötigt. Bitte achten Sie auf einen sinnvollen Tarif, da andernfalls hohe Kosten anfallen können!

³ Nicht an NGN-Anschlüssen (hinter Router) möglich!

⁴ Es wird ein Server benötigt (empfohlen "AnnyWay" <u>www.sms-im-festnetz.de</u> - Stand 04/2016).

1.3 Wegemodule

Wegemodul	Übertragungsweg	Art. Nr.
TEG 1 ohne Antenne	GSM/GPRS	00-25-0100000
TEG 2 ohne Antenne	GSM/GPRS	00-27-0100000
TEU 1 ohne Antenne	GPRS/UMTS	00-25-0060000
TEA 1	PSTN (analog)	00-25-0030000
TEI 1	ISDN	00-25-0010000

1.3.1 TEG 1 (GSM/GPRS)



1.3.2 TEG 2 (GSM/GPRS)



1.3.3 TEU 1 (GPRS/UMTS)



1.3.4 TEA 1 (PSTN)



1.3.5 TEI 1 (ISDN)



- 1.4 Erweiterungsmodule
- 1.4.1 00-25-9700000 Brandmeldemodul XBT 1



- Direkte Anschaltung eines Hauptbrandmelders (Dioden- (MDL) oder Frequenzmelder (TF))
- Direkte Anschaltung an eine BMZ mittels a/b (herstellerunabhängig)
- Rückmeldekontakt (verschiedene Funktionen unterstützt)
- Störkontakt
- 2x Fernschalterelais
- 1.4.2 00-25-9000000 Linienerweiterungsmodul XKT 1



- 8 Eingänge
- 2 Ausgänge



8 Ausgänge

1.5 Gehäuse

Die Alarmübertragungseinrichtung TAS-Link III ist, wie Sie bereits im Abschnitt 1.1 erfahren haben, aufgrund ihres modularen Aufbaus sehr flexibel einsetzbar. Entsprechend vielseitig sind die Anforderungen an Gehäuse, Netzgeräte sowie Akkus.

1.5.1 Systemgehäuse

Alle Hardware-Komponenten werden in Systemgehäusen untergebracht. Je nach Ausstattung kann ein kleineres oder größeres Gehäuse notwendig sein. Die Standardgehäuse sind das G4 und G4+ Gehäuse. Untergebracht werden immer die Basisbaugruppe TLW1+ inkl. Wege- und Erweiterungsmodule sowie Netzgerät und Akku (außer G2).



G2 G4 G4+ G6 G8

TAS Art.Nr.	Gehäuse	LEDs	Maße (B x H xT)	Gewicht	RAL
00-12-5005000	G2	-	145 x 240 x 100mm	1,1kg	9016
00-16-0001100	G4	1	310 x 275 x 115mm	4kg	9016
00-16-000D400	G4+	4	310 x 275 x 135mm	5kg	9016
Auf Anfrage	G6	4	480 x 460 x 110mm	8kg	9016
Auf Anfrage	G8	4	500 x 610 x 208mm	15kg	9016

TAS Art.Nr	Zubehör Systemgehäuse G4	G4	G4+	G6	G8
00-12-5999001	Flächenschutz für Systemgehäuse G4	\checkmark	×	×	×
00-12-5999901	Abreißmelder für Systemgehäuse G4	\checkmark	×	×	×

1.5.2 Unterbaugehäuse

Soll ein externer DSL-Router verwendet werden, so muss dieser normkonform überbaut werden. Hierzu können die Systemgehäuse G4 und G4+ um ein Unterbaugehäuse erweitert werden.



TAS Art.Nr.	Gehäuse	Maße (B x H xT)	Gewicht	RAL
00-12-5993730	Unterbaugehäuse G4	310 x 275 x 115mm	4kg	9016

1.6 Netzgeräte

Je nach Gehäuse und Anwendungsfall werden unterschiedliche Netzgeräte eingesetzt.

TAS Art.Nr.	Netzgerät	Anz. Akkus	Akku Kapa- zität	max. Ausgangsstrom	Normkon- form zu	G4	G4+	G6	G8
17-50N1400005	C-TEC NT 360-12/E	1	≤12Ah	2A	EN 54-4, EN 50131-1 EN 50131-6	~	~	~	×
17-50-1400010	C-TEC NT 560-12/E	1	≤12Ah	1,25A ¹	EN 54-4, EN 50131-6	✓	✓	\checkmark	×
17-50N1400004	Telenot NT 7500	1	≤12Ah	0,65A	VdS-Klasse C	✓	✓	\checkmark	×
43-01-1001019	ABI 15011	2	≤2x 24Ah	2A	EN 50131-1	×	×	×	~

1.7 Akkus

Je nach Gehäuse und Anwendungsfall werden unterschiedliche Akkus eingesetzt.

TAS Art.Nr	Kapazität	Maße (B x H xT)	Gewicht	G4	G4+	G6	G8
17-62-3122650	7,2Ah	65 x 93 x 150mm	2,2kg	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
17-62-3123120	12Ah	97 x 93 x 150mm	4kg	x	\checkmark	×	\checkmark
17-62-3123162	18Ah	75 x 165 x 180mm	6,4kg	x	x	\checkmark	\checkmark

¹ Zulässige Gesamtbelastung nach VdS 2115

2 Hardware

2.1 Lieferumfang

2.1.1 TAS-Link III im Gehäuse G4/G4+

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel beschrieben besteht das System der ÜE TAS-Link III aus diversen Komponenten, welche in den verschiedensten Kombinationen geliefert werden können.

Daher soll hier im Folgenden der Standard, nämlich TLW1+ sowie TEG 2 (z.B. für IP/GPRS) im Systemgehäuse G4+ mit 4 LEDs im Gehäusedeckel sowie C-TEC NT 560-12/E Netzgerät und 12Ah Akku, beschrieben werden.



2.1.2 Zubehör



Achtung!

Bitte beachten Sie, dass je nach Typ des TAS-Links der Lieferumfang des Zubehörs unterschiedlich sein kann! Dieses Handbuch beschreibt nur den standardmäßigen Lieferumfang.

Zum Standardzubehör gehören:

- 1x TAS-Link III Kurzanleitung 99-28-9990100 (vollständiges Handbuch finden Sie auf CD)
- 1x Bohrschablone 08-50-6005015
- 1x CD (Software auch zum Download unter <u>www.taslink.de</u>)
- 1x Standard-Beipack 00-12-5004006 (Beschreibung des Inhalts siehe unten!)
- 2x Patchkabel 3m (blau f
 ür IP / gelb f
 ür ISDN)
- 1x Akku (optional)

2.1.3 Inhalt des Standard Beipacks 00-12-5004006

Inhalt	Beschreibung
$8x 10k\Omega$ Widerstand 5% / ¼ W	Abschlusswiderstände 10kΩ für Linien
3x Dübel S 8x40	Dübel für Befestigungsschrauben
2x Schraube 5x60	Befestigungsschrauben für Gehäuse (unten)
1x Schraube 5x50	Befestigungsschraube für Gehäuse (oben)
6x Kabelbinder 150mm	Zugentlastung für Zuleitungen
1x Typenschild	Typenbezeichnung, SN-Nr. usw.
1x Aufkleber MAC-Adresse	Aufkleber der MAC-Adresse des Gerätes
1x Kabelschelle 10mm	Kabelschelle für 230V-Zuleitung
1x Jumper	Jumper für C-TEC NT560-12/E (wird nicht benötigt)
1x Abstandsbolzen M3x45mm	Befestigung für Akku
2x Kabelschelle 5mm	Kabelschellen zum Erden von Isolationsmantel/Erdungsdraht von
	Zuleitungen am Gehäuse
2x Sperrzahnschraube M3x6	Befestigungsschrauben für Kabelschellen
1x Klebeplombe 11mm	Siegel für Gehäuse
1x Zahnscheibe 4,3mm innen	Zahnscheibe für M4x8 Schraube
1x Ferrit	Ferrit für 230V-Zuleitung (nur bei C-TEC notwendig)
1x Linsenschraube M4x8	Schraube für Kabelschelle 10mm
1x Bohrschablone G4	Bohrschablone für G4/+ Gehäuse

2.2 Montage

2.2.1 Allgemein

Das nachfolgende Kapitel "Montage" bezieht sich auf ab Werk gelieferte Komplettgeräte.

2.2.2 Gehäuse

Zur sicheren Montage befestigen Sie das jeweilige Gehäuse an den dafür vorgesehenen Stellen mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübel. Verwenden Sie die mitgelieferte Bohrschablone (08-50-6005015), um die Bohrungen bequem und korrekt zu platzieren. **Bitte die Gehäuse nur in die dafür vorgesehene Richtung montieren!**

2.2.2.1 G2



2.2.2.3 G6





2.2.2.4



208 mm

2.2.3 Netzanschluss

2.2.3.1 Allgemeine wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise aufmerksam vor Beginn der Montagearbeiten durch:

- Der Netzanschluss darf nur durch elektrotechnisch zugelassenes und fachkundiges Personal durchgeführt werden!
- Alle Montagearbeiten sind <u>ohne</u> Betriebs- und Akku<u>spannung</u> durchzuführen!
- Entladen Sie sich vor Beginn der Montagearbeiten durch berühren von geerdeten Metallteilen, um Schäden an Halbleiterbauteilen durch elektrostatische Entladungen (ESD) zu vermeiden!
- Alle Netzgeräte dürfen nur mit <u>Schutzleiteranschluss</u> (PE) angeschlossen werden!
- Die Netzanschlussleitung ist an den Anschlussklemmen durch eine Zugentlastung zu sichern!
- Ist keine Trennvorrichtung im Versorgungsstromkreis vorhanden, so dient die Gebäudesicherung als Trennvorrichtung!
- Die Trennvorrichtung muss leicht erreichbar sein!
- Bei Einphasen-Einrichtungen muss die Trennvorrichtung beide Pole gleichzeitig trennen, allerdings darf zur Trennung des Phasenleiters eine einpolige Trennvorrichtung verwendet werden, sofern der Neutralleiter im Versorgungsstromkreis zuverlässig zu identifizieren ist. Bei Einrichtungen mit nur einer einpoligen Trennvorrichtung, bei denen sich der Neutralleiter im Versorgungsstromkreis nicht eindeutig identifizieren lässt, ist eine zusätzliche zweipolige Trennvorrichtung in der elektrischen Anlage des Gebäudes vorzusehen.
- Alle im Systemgehäuse ankommenden <u>Meldekabel</u> müssen über das Gehäuse geerdet werden!

2.2.3.2 Netzgerät C-TEC NT 560-12/E

Installationskabel

Für eine ordnungsgemäße Installation der 230 V AC Netzzuleitung sind die Mantelkabeltypen **NYM-J 3x1,5 oder 2,5** zu verwenden.

Leitungs- bezeichnung	Adern	Querschnitt in mm ² Cu	Absicherung in A
NYM-J	3	1,5	10
NYM-J	3	2,5	16

Bitte achten Sie darauf, dass die abisolierten Enden sauber und sicher in dem dafür vorgesehenen Klemmblock sitzen! Isolieren Sie die Enden dazu <u>ca. 8mm</u> ab.





Nach der Installation des NYM-Kabels muss vor der Inbetriebnahme zwingend die Kunststoffabdeckung des Netzteiles installiert werden!

Gerätesicherungen

Sicherung	Auslöse- Charakteristik	Nennstrom in A	Ausschalt- vermögen	Nennspannung in V
Netz 230V	Т	1	Н	250
Akku 12V	F	3	Н	250

2.2.4 Akku

2.2.4.1 Befestigung für 7,2Ah Akku in G4/G4+

Schrauben Sie den Abstandsbolzen (M3x45mm) in das mittlere Loch auf der nicht lackierten Stelle im Gehäuse (G4 & G4+).



2.2.4.2 Einbau 12Ah Akku in G4+ Gehäuse

Achten Sie darauf, den 12Ah Akku **vorsichtig** <u>schräg</u> in das G4+ Gehäuse einzusetzen und dann, nach einer Drehbewegung, nach hinten bis zum Anschlag durch zu schieben.



2.3 Übersicht Basisbaugruppe TLW 1+



Nummer	Bezeichnung	Funktion	
01	+	Spannungsversorgung 10-30V	
01	GND	OV	
02	IN1-8	Eingänge/Linien	
03	SUM	Summenstörport – Öffner (max. 30V/100mA)	
04	NQ	Negativ-Quittung – Öffner (max. 30V/100mA)	
05	OUT1	Schaltausgang 1 – Schließer(max. 30V/100mA)	
06	OUT2	Schaltausgang 2 – Schließer (max. 30V/100mA)	
07	R	ohne Funktion	
08	SV NO	Spannungsüberwachung für NT 7500, ABI/Esser, NT360-12/E & NT560-12/E	
09	-	Reset-Taster	
10	PSU	Spannungsüberwachung nur für NT560-12/E	
11	-	Status-LEDs für Übertragungseinrichtung (siehe Status LEDs)	
12	-	Servicebuchse für Parametrierung (USB 2.0)	
13	-	Status-LED für Servicebuchse	
14	-	LAN-Buchse 1	
15	-	LAN-Buchse 0	
16	X2	V.24 Schnittstelle (i.V.m. XVT3) für GMA-Komponenten/ FzS	
17	X1	V.24 Schnittstelle für externe Erweiterungskarten/GMA/FzS	
18	-	Erdungslasche	
19	X7	Flachbandanschluss für das externe LED-Modul (TTA/LMT)	
20	-	Status-LED für Wegemodule (UMTS)	
21	E1	Steckplatz für Wegemodule TEI 1 (ISDN), TEA 1 (PSTN) oder TEU (GPRS/UMTS)	
22	E2	Steckplatz für Wegemodul TEG 1 (GSM/GPRS) oder TEU (GPRS/UMTS)	
23	X6	I ² C Schnittstelle für ABI-GMA	
24	X3-X5	UART-Schnittstelle für Erweiterungsmodule (XKT/XBT/XRT)	
25	J1	SpgVersorgung über I ² C (gesetzt) oder extern (nicht gesetzt)	

2.4 Übersicht Schnittstellen

Das TAS-Link III stellt verschiedene Schnittstellen bereit und erlaubt somit eine individuelle Anschaltung von GMAs, Erweiterungsmodulen usw.

Schnittstelle	Beschreibung
X1	Vollständige V.24-Schnittstelle mit 3,3V Logikpegel
X2	Reduzierte V.24-Schnittstelle mit 3,3V Logikpegel; i.V.m. XVT3 ¹ Adapter (Pegelwandler) wird Schnittstelle zur V.28-Schnittstelle
X3-X5	UART-serielle Schnittstelle/Logikpegel 3,3V für interne Kommunikation mit Erweiterungsmodu- len XBT ¹ , XKT ¹ , XRT ¹
X6	I ² C-Schnittstelle für interne Kommunikation mit einer ABI-Zentrale ³ (GMA)
IP	TCP-IP Schnittstelle

2.5 Abmessungen

2.5.1 TLW 1+



2.5.2 Bauhöhe Wegemodule und Erweiterungskarten

Baugruppe	Max. Bauhöhe in mm
TEI 1	60
TEA 1	56
TEG 1	46
TEG 2	46
TEU 1	55
XKT 1	59
XBT 1	59
XRT 1	59
XAT 1	59

2.6 Status-LEDs TLW 1+ (Basisbaugruppe)

2.6.1 Status TLW 1+



Die Status-LEDs der TLW beschreiben diverse Status, angefangen bei der Anzeige von Störungen bis hin zu Meldungen, welche anstehen oder gerade abgesetzt wurden.

LED	Aus	Statisch Ein	Blinkt langsam	Blinkt schnell	Impuls
Grün	defekt/ stromlos	Betrieb	Wartung	Übertragung	Remote- Verbindung
Gelb	Keine Störung	Energie- Störung	Störung Übertra- gungsgerät/ Sabo- tage	Uhrzeit fehlt	Konfiguration fehlerhaft
Rot	Keine Meldung	Meldung anstehend	Verbindung hergestellt	Alarm abgesetzt	

2.6.2 Status USB

Farbe	Blinkrhythmus	Bedeutung
Crün	Aus	defekt/stromlos
Giun	Ein	Verbindung zu PC aktiv



2.6.3 Status LAN



Farbe	Blinkrhythmus	Bedeutung
	Aus	defekt/stromlos/deaktiv
Grün	Ein	Link Up
	Blinkend	Datenaustausch
	Aus	10 MBits/s Modus
Gelb	Ein	100 MBit/s Modus
	Blinkend	-

Farbe	Blinkrhythmus	Bedeutung
	Aus	defekt/stromlos/deaktiv
Grün	Ein	Verbindung mit Wege- modul (UMTS)



2.7 Eingänge auf Basisbaugruppe



Kurzschluss-Linie (Kontakt)

Hier wird durch Öffnung der Kurzschluss-Linie eine Meldung ausgelöst.

10kΩ /2k7Ω

D.h. eine Meldung wird durch Widerstandsänderung +/- 40% ausgelöst. Hierbei muss ein $10k\Omega/2k7\Omega$ Widerstand bei Belegung am Melder eingebracht werden.

Sabotageüberwacht

Ruhezustand	10 kΩ +/-40%;
Auslösezustand	2k7 Ω +/-40%;

Sabotagezustand alle Widerstandswerte außerhalb des definierten Bereiches



Um Open-Collector-Linien anschalten zu können, muss die Spannungsversorgung des Übertragungsgeräts über die GMA erfolgen.

Alle im Systemgehäuse ankommenden Meldekabel müssen über das Gehäuse geerdet werden.

2.8 Schaltausgänge auf Basisbaugruppe



2.8.1 OUT1/2

Diese Schaltausgänge dienen zum Schalten eines Signals z.B. als Fernwirksignal oder als Schaltfunktion bei Linienauslösung. Die Ausgänge sind mit Optokopplern potentialfrei ausgeführt. Hier ist die Polarität zu beachten! Es handelt sich um Schließer.

2.8.2 SUM

Der Summenstörausgang ist mit einem bidirektionalen Optorelais potentialfrei ausgeführt. In der Ruhelage ist er durchgeschaltet. Wird er ausgelöst durch z.B. eine Spannungsstörung, Wegestörung etc. (konfigurierbar) wird er geöffnet.

2.8.3 NQ

2.8.3.1.1 Negativ

Dieser Ausgang ist im Ruhezustand geschlossen ($\leq 1k\Omega$). Kann eine Meldung für einen Zeitraum von 240 Sekunden nicht übertragen werden, wird der Ausgang für ≥ 1 Sekunde geöffnet ($\geq 500k\Omega$). Der Quittungsausgang ist mit Optokopplern potentialfrei ausgeführt.

2.8.3.1.2 Positiv

Dieser Ausgang ist im Ruhezustand geschlossen. Der Ausgang "Negativ Quittung" kann per Konfiguration die Funktion "Positiv Quittung" darstellen. Bei Übertragung einer Meldung wird der Ausgang für ca. 1 Sekunde geöffnet.



ACHTUNG!

Die potentialfreien Optorelais/koppler nicht mit mehr als 100mA bei 30V belasten.

Darüber hinaus müssen mindestens 2,2V oder 1mA über OUT 1 oder 2 geführt werden, damit dieser schaltet. Zu geringe Ströme bzw. Spannungen beeinträchtigen die Funktion.

2.9 LMT 2 (1 LED)

Die LMT 2 ist ein Anzeigemodul, welches den aktuellen Status des TAS-Link III außen am Gehäuse anzeigt. Es muss separat in der Konfiguration aktiviert werden.



Nummer	Funktion
01	Status-LED zeigt den aktuellen Status der Übertragungseinrichtung
02	Flachbandanschluss für die Ansteuerung der LMT 2

2.9.1 Status-LED

LED	Aus	Statisch Ein	Blinkend 1s/1s	Blinkend 0,5s/0,5s	Impuls
gn	defekt/ stromlos/ deaktiviert	Ruhebetrieb	Wartung aktiv	Übertragung	Remote- Verbindung
ge	defekt/ stromlos/ deaktiviert/ Kei- ne Störung	Energie- Störung	Weg/System/ Übertragung/ ErwModul/ Sabotage Störung	Uhrzeit fehlt	Konfiguration fehlerhaft
rt	defekt/ stromlos/ deaktiviert/ Keine Meldung	Meldung anstehend	Verbindung hergestellt	Alarm abgesetzt	

gn = grün | ge = gelb | rt = rot

2.10 TTA 1 (4 LED)

Die TTA 1 ist ein Anzeigemodul, welches den aktuellen Status des TAS-Link III außen am Gehäuse anzeigt. Es muss separat in der Konfiguration aktiviert werden.



Nummer	Funktion
01	Status-LED rot
02	Status-LED gelb 2
03	Status-LED gelb 1
04	Status-LED grün
05	Flachbandanschluss für die Ansteuerung der TTA 1
06	Taster für den LED-Test

2.10.1 Status-LEDs

LED	Aus	Statisch Ein	Blinkend	
gn	Gerät/LED defekt/aus	Betrieb/Ruhezustand	Wartung ¹	
ge 1	keine Störung		Störung Weg/System/Übertr. ErwModul/Sabotage	
ge 2	keine Störung	Störung Netz *	Störung Akku	
rt	keine Meldung in Warte- schlange	Meldung anstehend/ Stiller Alarm *	Meldung quittiert	
an arithdra adhlat rat				

gn = grün | ge = gelb | rt = rot

¹ Meldungen haben Priorität.

2.11 DSL 1-2 (DSL-Modem)

Die Baugruppe DSL 1-2 ist ein DSL-Modem welches die Frequenzbänder Annex B sowie J unterstützt und das TAS-Link III damit zu einem vollwertigen DSL-Router macht. Die DSL 1-2 darf nur mit Spannungen von 10-14V DC betrieben werden!



Nummer	Funktion
01	Spannungsversorgung (~350mA@12V DC nur 10 bis 14 V DC!!!)
02	S1-BUS Anschluss zur XDS 2
03	ETH-Buchse für Verbindung zur TLW 1+
04	ETH-LED (Link auf ETH-Buchse)
05	Klemmanschluss a/b für DSL-Signal statt ETH-Buchse
06	Status LED blau (online)
07	ETH-Buchse für Eingang DSL-Signal statt Klemmanschluss
08	Status LED grün (DSL-Training)

2.11.1 Status-LEDs

LED	Aus	Statisch Ein	langsam blinkend 2Hz	Schnell blinkend 3,85Hz
gn	Gerät/LED defekt/aus	DSL-Signal synchron	DSL-Signal wird gesucht	Training
bl	Gerät/LED defekt/aus	PPP eingebucht	-	-



Achtung!

Bitte beachten Sie, dass das DSL1-Modem nur mit einer Spannung zwischen 10 und 14 \lor DC betrieben werden darf!



Automatische Modem-Abschaltung

Wenn das DSL-Modem bei 230V Spannungsausfall abgeschaltet werden soll, muss unter "**Port**" \rightarrow "(0) **TLW**" bei einem Port die Funktion "*Power Down*" aktiviert werden. Eine Verdrahtung ist <u>nicht</u> notwendig, da es sich bei Verwendung der DSL 1-2 lediglich um eine logische Funktion handelt!

2.12 XDS 2 (Trägerbaugruppe)

Die XDS 2 ist eine Trägerbaugruppe für das DSL-Modem DSL 1-2 inkl. Spannungswandler. Somit wird der Weitbereichseingang der TLW 1 (+) von 10-30V DC erhalten. Andernfalls könnte die DSL 1-2 Baugruppe bei Spannungen >14V DC beschädigt werden!



Nummer	Funktion		
01	BUS-Steckverbinder zur DSL 1-2		
02	Spannungsversorgung zur DSL 1 (10-14V DC!!!)		
03	Spannungsversorgung zur TLW 1+ (10-30V DC)		
04	M3-Haltebolzen für die DSL 1-2		
05	RJ12-Buchse für BUS-Kabel zur TLW 1+ (X2)		



Achtung!

Bitte beachten Sie, dass das DSL1-2 Modem nur mit einer Spannung zwischen **10** und **14** V DC betrieben werden darf!

2.13 ADSL-Modem

Das A-DSL-Modem stellt im Bedarfsfall die DSL-Verbindung her.



Nummer	Funktion	
01	LAN-Buchse 100MBit/s	
02	DSL-Anschluss (links a, rechts b)	
03	ETH-Link (leuchtet, wenn Link down)	
04	Status-LED (WAN)	
05	Nicht verwendet	
06	Nicht verwendet	
07	Spannungsversorgung 10-30V DC (~170mA@12V DC)	

2.13.1 Status-LED 04 (D5)

LED	Aus	Statisch ein	Langsam blinkend	Schnell blinkend
gn	stromlos/defekt	Verbindung zum Provi- der aufgebaut	WAN-Leitung offen	Trainingsphase



Achtung!

Das ADSL-Modem unterstützt Annex A sowie B Anschlüsse. Annex J (NGN) wird <u>NICHT</u> unterstützt. Bei Annex A/B-Anschlüssen ist zwingend einer **Splitter** zu verwenden!



Hinweis

Sollte die LED 03 leuchten und am TAS-Link die LEDs an der entsprechenden Netzwerkbuchse NICHT leuchten, so ist die Kommunikation der beiden Geräte unterbrochen.

2.14 QDM 1 - x (Trägerbaugruppe)

QDM 1 - x ist eine Trägerbaugruppe für das A-DSL-Modem.



Nummer	Funktion
01	Anschluss für Schaltausgang (TAS-Link OUT 1,2 etc.) \rightarrow "PowerDown"-Funktion
02	Spannungsversorgung für DSL-Modem 10-30V DC
03	Spannungseingang von Netzgerät
04	Spannungsausgang zu TAS-Link



Automatische Modem-Abschaltung

Wenn das DSL-Modem bei 230V Spannungsausfall abgeschaltet werden soll, muss unter "**Port**" \rightarrow "(0) **TLW**" bei einem Port die Funktion "*Power Down*" aktiviert werden. Wichtig ist, dass der Port "invertiert" wird. Zusätzlich muss der konfigurierte Ausgangs mit der Klemme "ADSL ON" (01) verdrahtet werden.

2.15 Funk-Übertragungen

2.15.1 Allgemein

Bitte beachten Sie, dass der Empfangspegel nicht ausschlaggebend dafür ist, ob eine Übertragung tatsächlich durchgeführt werden kann.

In jedem Fall wird eine Mini-SIM (Micro oder Nano nur i.V. mit Adapter) benötigt.

2.15.2 GSM

Für Übertragungen via GSM auf eine NotrufServiceLeitstelle wird zwangsläufig der CSD-Datendienst benötigt. Eine Meldung ist dabei < 1kB.

2.15.3 GPRS/UMTS

Für eine Übertragung via GPRS/UMTS wird der Internet-Dienst benötigt.

2.15.3.1 SVC (bedarfsgesteuert)

Eine Meldung ist dabei unverschlüsselt <1kB und verschlüsselt <2kB groß.

2.15.3.2 SVCP (stehende Verbindung)

Bei einer unverschlüsselten GPRS/UMTS-Verbindung fällt ein ungefähres Datenvolumen von 50Mb/Monat an. Eine verschlüsselte GPRS/UMTS-Verbindung benötigt ca. 200 Mb/Monat an Datenvolumen.

2.15.3.3 Datenvolumen

ÜWeg	VdS2465	VdS2465-S2 unverschlüsselt bedarfsgesteuert	VdS2465-S2 unverschlüsselt stehend	VdS2465-S2 verschlüsselt bedarfsgesteuert	VdS2465-S2 verschlüsselt stehend
GSM	1 Mldg. < 1Kb	×	×	×	*
GPRS/UMTS	×	1 Mldg. < 1Kb	< 50Mb pro Monat	1 Mldg. < 2Kb	< 200Mb pro Monat

2.16 TEG 1 (GSM/GPRS)

Die Baugruppe TEG 1 erweitert das TAS-Link III um wahlweise den GSM- oder GPRS-Weg.



Nummer	Funktion
01	SIM-Karten-Slot zur Aufnahme einer Mini-SIM-Karte (Nano/Micro-SIM nur mit Adapter!!!)
02	Status-LED des GSM-Modems
03	Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz E2)
04	Antennenanschluss (FME-Buchse)
05	Befestigungswinkel

2.16.1 Status LED TEG 1

Farbe Blinkrhythmus		Bedeutung	
	Aus	defekt/stromlos/deaktiv	
	Ein	Verbunden CSD/m-to-m/Voice etc.	
Crüp	0,6s an/aus	Keine SIM/PIN, Netzsuche, Netzwerklogin	
Giun	75ms an / 3s aus	Idle-Mode/eingebucht/ohne Verbindung	
	75ms an/aus/an 3s aus	GSM/GPRS aktiv	
	0,5s an für Dauer der Übertragung	Datentransfer	



Bitte beachten Sie, dass für eine Leitstellenaufschaltung (NSL) die Unterstützung des CSD-Daten- bzw. Machine to Machine Dienstes unabdingbar ist! Ob dieser für Ihren Vertrag verfügbar ist, erfahren Sie bei Ihrem Provider.



Bitte beachten Sie, dass der Empfangspegel (Helpdesk) nicht ausschlaggeben dafür ist, ob der Weg tatsächlich genutzt werden kann. Die Funktionalität des Funknetzes oblig alleine dem Netzbetreiber! **Bei Fragen zu Tarifen usw. wenden Sie sich bitte an Ihren Provider!**

2.17 TEG 2 (GSM/GPRS)

Die Baugruppe TEG 2 erweitert das TAS-Link III um wahlweise den GSM- oder GPRS-Weg und ersetzt die TEG 1.



Nummer	Funktion
01	Befestigungswinkel
02	SIM-Karten Slot zur Aufnahme einer Mini-SIM-Karte (Nano/Micro-SIM nur mit Adapter!!!)
03	Status-LED GSM/GPRS
04	Antennenanschluss (SMA-Buchse)
05	Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz E2)



Bitte beachten Sie, dass für eine Leitstellenaufschaltung (NSL) die Unterstützung des CSD-Daten- bzw. Machine to Machine Dienstes unabdingbar ist! Ob dieser für Ihren Vertrag verfügbar ist, erfahren Sie bei Ihrem Provider.



Bitte beachten Sie, dass der Empfangspegel (Helpdesk) nicht ausschlaggeben dafür ist, ob der Weg tatsächlich genutzt werden kann. Die Funktionalität des Funknetzes oblig alleine dem Netzbetreiber! **Bei Fragen zu Tarifen usw. wenden Sie sich bitte an Ihren Provider!**

2.18 TEU 1 UMTS-Router (GPRS/UMTS)

Die Baugruppe TEU 1 arbeitet wie ein UMTS-Router und erweitert das TAS-Link III mit <u>IP-Weg</u> um wahlweise den GPRS- oder UMTS-Weg. Die TEU 1 ist außerdem neben der TEG 1/2 einsetzbar und ermöglicht somit den Einsatz als Doppel-Funk (GSM/UMTS oder GPRS/UMTS \rightarrow <u>Gerätetyp IP/MOBILE</u>) Gerätes.



Nummer	Funktion	
01	Status-LED des GPRS/UMTS-Modems	
02	SIM-Karten-Slot zur Aufnahme einer Mini-SIM-Karte (Nano/Micro-SIM nur mit Adapter!)	
03	Antennenanschluss (SMA-Buchse)	
04	USB-LED	
05	Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz E1 oder E2)	
06	Befestigungswinkel	
07	Ethernet-Buchse (zum Anschluss auf TLW 1+ mittels Patchkabel min. 0,5m CAT5 oder höher)	

2.18.1 Status LED TEU 1

Farbe	AN	Blinkend	AUS
Rot	TEU hat noch keine Konfigurati- on von TLW erhalten	Falsche PIN, keine SIM etc.	Normalbetrieb
Grün	PPP-Verbindung aufgebaut	PPP-Verbindung wird aufge- baut	Keine PPP-Verbindung
Blau	Eingebucht	Netz-Suche	-



Achtung! Bitte unbedingt beachten, dass die TEU 1 zur Inbetriebnahme zwangsläufig über ein handelsübliches Ethernet-Kabel (min. 0,5m) mit der Basisbaugruppe TLW 1 verbunden sein muss! Als Gerätetyp ist der Typ "*IP*" zu wählen. Der Gerätetyp "*UMTS*" unterstützt lediglich das Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.! Bei Doppel-Funk muss der Gerätetyp IP/MOBILE" gewählt werden!



Bitte beachten Sie, dass der Empfangspegel (Helpdesk) nicht ausschlaggeben dafür ist, ob der Weg tatsächlich genutzt werden kann. Die Funktionalität des Funknetzes oblig alleine dem Netzbetreiber! **Bei Fragen zu Tarifen usw. wenden Sie sich bitte an Ihren Provider!**
2.19 Betriebsarten TEU 1

Der UMTS-Router TEU 1 für GPRS/UMTS kann in zwei Betriebsarten betrieben werden.

1. Als Wegemodul (UMTS-Gateway)

Wird die TEU 1 als Wegemodul verwendet, so kann diese sowohl auf E1 als auch auf E2 gesteckt werden. Die LAN-Buchse der TEU 1 muss mittels LAN-Kabel mit der externen LAN-Buchse der TLW 1+ verbunden und ein Gerätetyp mit Weg "IP" gewählt werden.

2. Als abgesetzte Variante

Wird die TEU 1 als abgesetzter UMTS-Router verwendet, so wird die TEU 1 mit der PMU 2 verbunden. Die Spannungsversorgung erfolgt über die PMU 2 mittels PoE (Power oder Ethernet) oder alternativ über eine direkte Spannungsquelle 10V – 30V DC.

Des Weiteren muss die TEU 1 mittels LAN-Kabel mit der TLW 1+ Basisbaugruppe verbunden werden.

2.20 PMU 2 (Spannungsversorgung TEU 1)

PMU 2 stellt die Spannungsversorgung für die TEU 1 bereit, wenn diese in <u>abgesetzter</u> Form eingesetzt wird. Die Spannungsversorgung kann über Power over Ethernet (PoE) oder über eine externe Spannungsquelle realisiert werden.



Nummer	Funktion			
01	LAN-Buchse OUT (zu TEU 1)			
02	Befestigungswinkel			
03	Steckverbinder für Aufnahme auf TEU 1			
04	Deckelkontakt			
05	Reset			
06	Reset-Button			
07	Spannungsversorgung 10-30V DC statt PoE			
08	LAN-Buchse IN (PoE und LAN)			

2.21 VoIP/NGN ISDN/PSTN-Anschlüsse

Vermehrt werden immer mehr "echte" ISDN bzw. Analog (PSTN) Anschlüsse durch sogenannte neue VoIP (Voice over Internet Protocol) oder NGN (Next Generation Network) Anschlüsse ersetzt. Dieses Verfahren basiert auf einer Umsetzung eines internen S0 bzw. Analog-Anschlusses, welchen Sie an Ihrem jeweiligen DSL-Router finden, auf das TCP/IP Protokoll. Somit werden Sprachpakete nicht mehr über das Leitungsvermittelnde ISDN- bzw. Analog-Netz, sondern über das Paketorientierte TCP/IP-Netz (Internet etc.) übertragen.

Die neuen Anschlüsse sind daher lediglich für Sprachdienste geeignet. Ein Versand von SMS über das Festnetz ist auch weiterhin möglich. Eine Aufschaltung auf einer NSL (Notruf Service Leitstelle) über ISDN/Analog ist dann <u>nicht</u> mehr bzw. nicht störungsfrei möglich!

Für eine störungsfreie Aufschaltung auf einer NSL (Notruf Service Leitstelle) ist zwangsläufig eine "echte" ISDN/Analog-Leitung notwendig. Des Weiteren muss der ISDN-Anschluss für Aufschaltungen den CIP 2 Dienst und für Fernzugriffe den CIP 18 Dienst zur Verfügung stellen (Layer 1 > HDLC, Layer 2 > X.75, Layer 3 > transparent).

Alternativ kann auf eine NSL-Aufschaltung per IP (DSL) oder Funk (GSM/GPRS...) ausgewichen werden.

2.22 TEA 1 (PSTN)

Die Baugruppe TEA 1 erweitert das TAS-Link III um den Analog-Weg (PSTN).



Nummer	Funktion
01	PSTN-Buchse Eingang/Ausgang
02	PSTN-Ausgang (Intern)
03	PSTN-Eingang (Amt)
04	Status-LED grün
05	Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz E1)
06	Befestigungswinkel

2.22.1 Status LEDs TEA 1



LED	Aus	Statisch ein
AMT	stromlos/ defekt/ deaktiviert/ a/b vertauscht	AMT vorhanden

2.22.2 Anschlussbeispiel

2.22.2.1 PSTN mit DSL



2.23 TEI 1 (ISDN)

Die Baugruppe TEI 1 erweitert das TAS-Link III um den ISDN-Weg.



Nummer	Funktion
01	ISDN - Buchse Ausgang (intern z.B. TK-Anlage)
02	ISDN - Buchse Eingang (Amt)
03	ISDN - Ausgang (intern z.B. TK-Anlage)
04	ISDN - Eingang (Amt)
05	Status-LED ISDN - Intern
06	Status-LED ISDN - Amt
07	Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz E1)
08	Befestigungswinkel

2.23.1 Status LEDs und Belegung TEI 1



LED	Aus	Statisch ein	
AMT	stromlos/ defekt/ deaktiviert	ISDN vorhanden (Schicht 2)	
Intern	stromlos/ defekt/ deaktiviert	ISDN vorhanden (Schicht 2)	

2.23.2 Anschlussbeispiele



2.23.2.1 Verkabelung an NTBA und TAS-Link





2.23.2.3 ISDN-Anlagenanschluss (PTP)



2.23.2.4 ISDN-Anlagenanschluss (PTP) mit DSL





Falls der SMS-Versand über das Festnetz (Anny Way-Server) nicht funktioniert, erfragen Sie bitte bei Ihrem Provider/TK-Service, ob für Ihren Anschluss 0900er Nummern gesperrt worden sind.

Benötigte Layer und Dienste siehe Kapitel "VoIP/NGN ISDN-Anschlüsse".

2.24 XKT 1 (Linienerweiterung)

XKT 1 ist eine Linienerweiterung, welches der TAS-Link III Übertragungseinrichtung 8 weitere Ein- und 2 weitere Ausgänge zur Verfügung stellt.



Nummer	Funktion
01	Adressierschalter
02	Betriebs-LED
03	Status-LED OUT2
04	Schaltausgänge OUT1 - 2 (max. 1A 30V)
05	Status-LED OUT1
06	Eingänge IN 1-8
07	6 poliger Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz X3 - 5)
08	10 poliger Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz X3 - 5)

2.24.1 LED-Funktion

LED	Aus	Statisch Ein
Gerät/ Betrieb LED Defekt/ falsche Adressierung		Betriebsbereit
OUT1	Ruhezustand	Port geschaltet
OUT2	Ruhezustand	Port geschaltet





Hinweis!

Alle im Systemgehäuse ankommenden Meldekabel müssen über das Gehäuse geerdet werden.

2.24.3 XKT 1 Linienbeschaltung



2.24.4 XKT 1 Portbeschaltung

Die potentialfreien Relais haben eine Schaltleistung von 1A bei 30V. Der Schaltzustand der Relais kann an der jeweiligen grünen LED abgelesen werden. Wenn die LED statisch leuchtet ist das Relais geschaltet.



2.25 XRT 1 (Relaiserweiterung)

XRT 1 ist eine Relaiskarte, welche für das TAS-Link III 8 zusätzliche Schaltausgänge zur Verfügung stellt.



Nummer	Funktion
01	Adressierschalter
02	Betriebs-LED
03	Schaltport OUT 1-8 (max. 1A 30V)
04	Status-LED OUT 1-8
05	6 poliger Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz X3 - 5)
06	10 poliger Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz X3 - 5)

2.25.1 Adressierung



2.25.2 XRT 1 Portbeschaltung

Die potentialfreien Relais haben eine Schaltleistung von 1A bei 30V. Der Schaltzustand der Relais kann an der jeweiligen grünen LED abgelesen werden. Wenn die LED statisch leuchtet ist das Relais geschaltet.



2.26 XBT 1 (Brandmeldeerweiterung)

XBT 1 ist eine Brandmeldebaugruppe, welche in Verbindung mit Dioden-, Frequenzmelder und Brandmeldeschnittstellen nach DIN 14675, EN 54-21 und EN 50136 eingesetzt werden kann.



Nummer	Funktion
01	Adressierschalter
02	Betriebs-LED1
03	Fernschaltausgang 2 (F2) (max. 1A 30V)
04	Status-LED F2
05	Fernschaltausgang 1 (F1) (max. 1A 30V)
06	Status-LED F
07	Störausgang (ST) (max. 1A 30V)
08	Status-LED ST
09	Rückmeldeleitung (R) (max. 1A 30V)
10	Status-LED R
11	Anschluss für Brandmeldedirektaufschaltung
12	Anschluss für Dioden- und Frequenzmelder
13	Betriebs-LED2
14	6 poliger Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz X3 - 5)
15	Jumper J1 für Potentialtrennung von Rückmelde- und Brandmeldeleitung
16	10 poliger Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz X3 - 5)

2.26.1 Adressierung



2.26.2 Status LEDs

LED Grün (gn)	LED Orange (or)	Zustand		
Kurzzeitig AUS	AUS	Brandmeldelinie im Ruhezustand + Kommunikation mit Grundplatine		
Kurzzeitig EIN	EIN	Brandmeldelinie im ausgelösten Zustand + Kommunikation mit Grundplatine		
Kurzzeitig EIN	BLINKEND	Brandmeldelinie gestört + Kommunikation mit Grundplatine		
AUS	Pulsierend Alle 4 Sek. EIN	Kommunikationsstörung mit Grundplatine; Baugruppe per Konfiguration deaktiviert; Falsche Adressierung der Baugruppe		
EIN	EIN	Baugruppe nicht konfiguriert; Baugruppe nicht kalibriert		



Beschreibung der Softwarefunktionen siehe unter "Schaltausgänge (Ports) - XBT".

2.26.3 XBT 1 Portbeschaltungen



2.26.3.1 Anschaltebeispiel BMA (potential-getrennt)



2.26.3.2 Anschaltebeispiel BMA (gemeinsames Potential)



2.26.3.3 Anschaltebeispiel TF/MDL-Melder





2.27 XAT 1 (Schnittstellenerweiterung)

Die XAT 1 wird verwendet, um EETs oder TXXs-Baugruppen mit dem TAS-Link III per V.11 Bus zu verbinden.



Nummer	Funktion			
01	Betriebs-LED			
02	Multi-Lock Anschluss(direkt an Multi-Lock)			
03	Status-LED V.11-4			
04	RJ45 Buchse V.11-4 (für EETs mit Multi-Lock im Gehäuse)			
05	Status-LED V.11-3			
06	Schraubklemmanschluss V.11-3 (TXX/EET abgesetzt)			
07	Status-LED V.11-2			
08	Schraubklemmanschluss V.11-2 (TXX/EET abgesetzt)			
09	Status-LED V.11-1			
10	RJ45 Buchse V.11-1 (TXX/EET im Gehäuse)			
11	6 poliger Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz X3 - 5)			
12	10 poliger Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz X3 - 5)			

2.27.1 Betrieb mit TXX

XAT	Rx-	Tx-	Rx+	Tx+
TXX	Tx-	Rx-	Tx+	Rx+



Achtung!

Wird eine EET mit Multi-Lock verwendet, so ist diese EET <u>nur</u> an die RJ45 Buchse V.11-4 anzuschließen. Die maximale Leitungslänge beträgt **1000m**!

2.27.2 Belegung Buchsen XAT 1

2.27.2.1 V.11.1

Diese Buchse dient der Anschaltung von EETs im Gehäuse über den V.11 Bus.



2.27.2.2 V.11.4

Diese Buchse dient der Anschaltung einer EET mit Multilock im Gehäuse über den V.11 Bus.



2.28 Befestigung von Wege- und Erweiterungsmodulen

2.28.1 Wegemodule

2.28.1.1 Kompatibilitätstabelle

Kompatibel zu	TEA 1 PSTN	TEI 1 ISDN	TEG 1/2 GSM	TEU 1 UMTS
E1	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark
E2	×	×	\checkmark	\checkmark

Als E1 und E2 werden die beiden weißen 30 poligen Steckplätze auf der TLW 1+ bezeichnet.



Stecken der TEA/TEI auf TWL (E1)



Stecken der TEG 1/2 auf TLW (E2)



Stecken der TEU auf TWL (E1)



Stecken der TEU auf TLW (E2)



Bitte niemals Wegemodule und/oder andere Steckkarten unter Spannung ziehen/stecken und/oder adressieren!

2.28.2 DSL-Modul DSL 1-2

Das DSL-Modul, bestehend aus DSL1-2 sowie XDS2, wird mit 3x M3x5 Schrauben inkl. Zahnscheiben sowie 3x M3x5 Abstandsbolzen inkl. Zahnscheiben auf der Rückseite der TLW1+ befestigt. Anschließend sind Spannung von TLW1+ zu XDS2 sowie die Schnittstelle X1 zu XDS2 und LAN-Port 0 zu DSL1-2 zu verkabeln.





Achtung!

Bitte beachten Sie, dass das DSL1-Modem nur mit einer Spannung zwischen **10** und **14** V DC betrieben werden darf!

- 2.28.3 Erweiterungsmodule
- 2.28.3.1 Befestigung von XKT 1, XRT 1 und XBT 1 auf der TLW 1+





Bitte niemals Wegemodule und/oder andere Steckkarten unter Spannung ziehen/stecken und/oder adressieren!

3 Zubehör

3.1 XVT 3 - Adapter

Der XVT-Adapter ist ein aktives Interface zur Anschaltung von bspw. einer im VdS-Protokoll arbeitenden GMA oder dem Fernzugang-Seriell (FzS) etc. Er ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen (je nach Schnittstelle) erhältlich. Welcher Adapter eingesetzt werden muss, hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab.



3.1.1 Kompatibilität

Funktion	Schnittstelle	XVT 3	XVT 5
HC25/PH8-P UMTS Modem	X1	\checkmark	×
GMA Bosch MAP 5000	X1	\checkmark	×
GMA CM Security CM 100 ¹ GMA Hager TP 100	X2	✓	×
GMA CM Security CM 2031 ²	X2, X3-X5	\checkmark	×
ESPA FAT	X1, X2, X3-X5	\checkmark	×
ESPA SMS (LST)	X2	×	\checkmark
FzS ¹	X1, X2	✓	×
GMA Securiton Typ 16/8 und 32/8	X2, X3-X5	✓	×
GMA Siemens Transliner	X1	\checkmark	×
GMA Sintony	X1, X3-X5	\checkmark	×

3.1.2 Belegung D-SUB Male



1	2	3	4	5	6	7	8	9
DCD	RXD	TXD	DTR	GND	DSR	RTS	CTS	RI

¹ Nur in Verbindung mit einem Nullmodem Adapter/Kabel nutzbar!

² Nur in Verbindung mit einem Nullmodem Adapter/Kabel nutzbar!

3.2 XVT 5 - Adapter LST

Der XVT 5-Adapter LST (00-25-0050403) ist ein aktives Interface zur Anschaltung einer Labor Strauss (LST) BMZ mittels ESPA. Der Adapter ist derzeit nur in einer Version verfügbar, welche an den Anschluss **X2** auf der TLW 1+ angeschlossen wird.



Nummer	Funktion
01	D-Sub 9 polig (Belegung siehe unten)
02	RJ12 zu TLW X2

3.2.1 Kompatibilität

Funktion	Schnittstelle	XVT 3	XVT 5
HC25/PH8-P UMTS Modem	X1	\checkmark	×
GMA Bosch MAP 5000	X1	\checkmark	×
GMA CM Security CM 100 ¹ GMA Hager TP 100	X2	✓	×
GMA CM Security CM 2031 ²	X2, X3-X5	\checkmark	×
ESPA FAT	X1, X2, X3-X5	\checkmark	×
ESPA SMS (LST)	X2	×	 ✓
FzS ¹	X1, X2	✓	×
GMA Securiton Typ 16/8 und 32/8	X2, X3-X5	✓	×
GMA Siemens Transliner	X1	\checkmark	×
GMA Sintony	X1, X3-X5	\checkmark	×

3.2.2 Belegung D-SUB Female



1	2	3	4	5	6	7	8	9
DCD	RXD	TXD	DTR	GND	DSR	RTS	CTS	RI
		Hinweis						



¹ Nur in Verbindung mit einem Nullmodem Adapter/Kabel nutzbar!

² Nur in Verbindung mit einem Nullmodem Adapter/Kabel nutzbar!

3.3 TXX 1 (Trägerbaugruppe)

Die TXX 1 ist ein Träger für die Baugruppen XKT 1, XBT 1 und XRT 1. Sie wird eingesetzt, wenn mehr als 3 Erweiterungsbaugruppen (XBT 1, XKT 1, XRT 1) verwendet werden sollen.



Nummer	Funktion
01	Jumper Adressbereich 1-8 bzw. 9-15
02	Steckverbindung für Erweiterungskarten (XKT, XBT, XRT)
03	Steckverbindung für Erweiterungskarten (XKT, XBT, XRT)
04	Steckverbindung für Erweiterungskarten (XKT, XBT, XRT)
05	Steckverbindung OUT (gehend zu weiterer TXX, max. 0,9m)
06	V.11 Bus und Spannungsversorgung 10-30V DC (extern)
07	Steckverbindung IN (intern, kommend von TAS-Link, max. 0,9m)
08	Betriebs-LED

3.3.1 Adressierung

Adressieren Sie bitte die Erweiterungsbaugruppen mit den Adressen 1-8 und achten Sie darauf, dass der Jumper für den Adressbereich (TXX) auf 1-8 steht. Werden mehr als 8 Erweiterungsbaugruppen eingesetzt, so beginnen Sie bei der 9. Erweiterungsbaugruppe wieder von vorne zu zählen, stellen jedoch hier auf der TXX 1 den Jumper (01) für auf den Adressbereich 9-15.

3.3.2 Betrieb mit XAT

Im Betrieb i.V. mit der BUS-Erweiterung XAT1 muss die Belegung an den Schraubklemmen wie nachfolgend dargestellt **gedreht** werden: Hinweis:

XAT	Rx-	Tx-	Rx+	Tx+	Auf den GND neben RX- <u>kann</u> bei Bedarf der Schirm des V.11-Kabels
TXX	Tx-	Rx-	Tx+	Rx+	aufgelegt werden.

3.3.3 Betrieb mittels Flachbandkabel

Wollen Sie die TXX mittels Flachbandkabel mit der Basisbaugruppe TLW1/TLW1-1 verbinden, so gelten folgende Leitungslängen:

- Flachbandkabel gedreht mit Mantel (ungeschirmt) bis zu 90cm (Toleranz <10%)
- Flachbandkabel nicht gedreht und ohne Mantel (ungeschirmt) bis zu 30cm (Toleranz <10%)

3.4 Externes Modem (UMTS/LTE)

Die externen Terminalmodems (z.B. PLS8-E) stellen neben der TEU 1 die UMTS- oder sogar LTE- Funktionalität für das TAS-Link III bereit. Dieses Modem benötigt zur Anschaltung einen XVT 3-Adapter.



Nummer	Funktion
01	Status LED
02	9 poliger D-Sub Anschluss zu TAS-Link (X1, X2 oder X3-X5) mittels XVT3 Adapter
03	RJ12 Spannungsversorgung 10-30 V DC 90mA bei 12 V DC
04	Antennenanschluss (SMA)
05	SIM-Karteneinschub
06	Mini-USB-Anschluss (nicht verwendet!!!)

3.4.1 Status-LED

Farbe	Statisch AN	blinkend	AUS
rot	Bereit für Datenempfang (CTS – Clear to send) Signalisiert nicht , ob eingebucht!	Reset wird durchgeführt	Stromlos/defekt

Wichtiger Hinweis!



Ist das Terminalmodem außer Funktion, überprüfen Sie bitte im Helpdesk unter "Modem Infos", ob das Modem überhaupt erkannt wird. Dazu muss "model" und "manufact" jeweils eine Typenbezeichnung eingetragen sein. Sollten die Felder leer sein, so wird das Modem nicht erkannt. In diesem Falle überprüfen Sie bitte die Verkabelung und die Konfiguration (Schnittstellen!).

3.5 YPR 1

Die YPR 1 dient der Realisierung der Spannungsversorgung des Terminal-Modems. Darüber hinaus ist die Möglichkeit gegeben einen Ausgang z.B. OUT 1 der TLW Basisbaugruppe an die YPR 1 anzuschließen, um das Modem bei Bedarf neu zu starten oder gar bei länger andauernder Wegestörung ganz abschalten zu können.



Nummer	Funktion
01	Spannungseingang von TLW (12V DC)
02	Spannungsausgang zu Terminal-Modem (RJ12 12V DC)
03	Schaltkontakt von TLW z.B. OUT 1 (Reset, Abschaltung usw.)
04	Jumper (muss gesetzt sein!!!)

3.6 Abreißmelder

Die Baugruppe ARS 1 bildet den optionalen Abreißschutz für das TAS-Link III.



Nummer	Funktion
01	ARS 1 Platine
02	Befestigungsblech (muss verwendet werden!!!)



Die ARS 1 Platine ist nach Auslösung nicht wiederverwendbar.

3.7 REL 5 - x (Relaiskarte)

Die Relaiskarten REL 5-x verfügen je nach Typ über 1 oder 2 Relais für 12, 24 oder 48V.



Nummer	Funktion
01	Klemmanschluss zur Anschaltung
02	Klemmanschluss zur Anschaltung (optional bei REL 5, 5-1, 5-2 und 5-5)

3.7.1 Übersichtstabelle REL 5 - x

REL	Relaisbestückung	Anzahl der Baugruppen
5	2x 24V	1
5-1	2x 12V	1
5-2	2x 48V	1
5-3	1x 12V	1
5-5	2x 12V	2
5-6	1x 12V (GND auf Pin 6)	1
5-7	1x 12V (+ auf Pin 3)	1
5-8	1x 12V (ST1) & 1x 24V (ST2)	1

ST1

ST2





3.8 SVM 2 - 1 (DC-DC Wandler)

Der DC-DC Wandler auf der Grundlage der SVM 2 Platine, hat einen Weitbereichseingang von 10-30V und einen 12V DC Ausgang, welcher mit maximal 830mA belastet werden kann.



Nummer	Funktion
01	Spannungs-Eingang (10-30V DC)
02	Spannungs-Ausgang (12V DC max. 830mA)

4 Spannungsversorgung

4.1 Hinweise

Die nachfolgende Übersicht bietet lediglich einen groben Überblick über die verwendeten Netzgeräte. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte den Datenblättern der Hersteller.

Wie der Netzanschluss der einzelnen Netzgeräte vorzunehmen ist, entnehmen Sie bitte dem Kapitel 2.2 Montage!

4.2 Übersicht

Für TAS-Link III stehen mehrere Netzgeräte zur Auswahl. Alle Netzteile sind in Verwendung mit einem TAS-Link III und dem dazu passenden Systemgehäuse bzw. Systemschrank VdS-anerkannt. Folgende Netzgeräte finden aktuell Verwendung:

- C-TEC NT360-12/E oder 560-12/E (Standardnetzteil)
- NT 7500
- ABI 15011
- Akku



Arbeiten im Netzbereich dürfen nur durch eine verantwortliche Elektrofachkraft im Bereich Elektrotechnik oder durch eine entsprechend geschulte Person durchgeführt werden!

4.3 Netzgerät NT360-12/E

Die Spannungsversorgung im Gehäuse G4/+ erfolgt über das Netzteil NT 360-12/E. Der maximale Ausgangsstrom liegt bei **2,0A**.



Nummer	Funktion
01	Fehlerrelais z.B. bei Kurzschluss
02	Sicherung Akku 12V DC (F 3,15A L 250V)
03	Akkuanschluss + - (nur 12V DC Akkus von 1 - 12Ah)
04	Spannungsausgang 12V DC max. 2A inkl. Ladestrom
05	Sicherung 230V AC (T 1A H 250V)
06	Netzanschluss 230V AC 50Hz (L N PE)
07	AnschlussSpannungsüberwachung (auf PSU zur TLW)



Achtung!

Arbeiten am Produkt dürfen nur durch elektrotechnisch zugelassenes und fachkundiges Personal durchgeführt werden!

4.4 Netzgerät NT560-12/E

Die Spannungsversorgung im Gehäuse G4/+ erfolgt über das Netzteil NT 560-12/E. Die zulässige Gesamtbelastung nach VdS 2115 liegt bei **1,25A**.



Nummer	Funktion
01	Fehlerrelais z.B. bei Kurzschluss
02	Sicherung Akku 12V DC (F 3A L 250V)
03	Akkuanschluss + - (nur 12V DC Akkus von 2 - 12Ah)
04	Spannungsausgang 12V DC max. 1,25A inkl. Ladestrom nach VdS 2115
05	Sicherung 230V AC (T 1A H 250V)
06	Netzanschluss 230V AC 50Hz (L N PE)
07	Anschluss Spannungsüberwachung (auf PSU zur TLW)

4.4.1 Netzgerät NT560-12/E Spannungsüberwachung



Die Spannungsüberwachung kann mittels zwei Methoden realisiert werden:

- 1. Durch einen Molex-Stecker, welcher 1:1 auf den dafür vorgesehenen Anschluss (PSU) auf dem TAS-Link III gesteckt wird (Variante 1) **oder**
- 2. Durch einen speziellen Kabelbaum (Variante 2), der auf dem TAS-Link III auf den Spannungsüberwachungsanschluss SV (weiß) / NO (grün) gesteckt wird.



Wenn <u>kein</u> Akku angeschlossen wird darf trotzdem der Jumper PLK2 <u>nicht</u> gesteckt werden, da dies einen "PSU trouble" auslöst und somit der Summenstörport aktiviert wird.

4.5 Netzgerät NT 7500

Das Netzteil NT 7500 entspricht EN 54-4 für Brandmeldeanlagen, EN 50131-6 für Einbruch- Überfallmeldeanlagen, VDE 0833 sowie den Richtlinien des VdS. Es findet im Bereich "CDM" Anwendung. Der maximale Ausgangsstrom liegt bei **650mA** (<1h). Zum Anschrauben der Schutzkappe keinen Akkuschrauber verwenden!



Nummer	Funktion
01	Akkuanschluss bis zu 12Ah
02	Akkusicherung M1,25A
03	Sicherung 230V AC (T 1A L 250V)
04	Sicherung Akku (T 1,25A L 250V)
05	Netzanschluss 230V AC 50Hz
06	Reset-Taster für Summer (Wenn Summer akustisch signalisiert)
07	Spannungsüberwachung (SVST(Akku) weiß / NOK(Netz) grün)
08	Spannungsausgang 12V DC

4.6 Netzgerät ABI 15011 G3

Das Netzteil ABI 15011 G3 wird beim großes Systemschrank G8 eingesetzt. Es können <u>zwei</u> Akkus von bis zu 18Ah angeschlossen werden. Der maximale Ausgangsstrom des Netzteils ABI 15011 G3 liegt bei **2,0A**.



Nummer	Funktion
01	Ladestromeinstellung 1,4A oder 2,8A
02	Batterietest de/aktivieren
03	Anschluss für Temperaturfühler
04	GMA-Sicherung (F 5A L 250V)
05	Spannungsüberwachung (II = SVST(Akku) weiß / III = NOK(Netz) grün) - 120kR Widerstand
06	Sicherung Externer Verbraucher 2 (F 1A L 250V)
07	Sicherung Externer Verbraucher 1 (F 1A L 250V)
08	Spannungsversorgung 12V DC
09	Sicherung Akku 2 (F 4A L 250V)
10	Akkuspannungsanschluss 1 bis zu 18Ah
11	Sicherung Akku 1 (F 4A L 250V)
12	Akkuspannungsanschluss 2 bis zu 18Ah
13	230V Netz Sicherung (T 4A H 250V)
14	Netzanschluss 230V AC 50Hz
15	Erdungslasche

4.6.1 Akku

Die redundante Spannungsversorgung des TAS-Link garantieren Blei-Säure Akkumulatoren in verschiedenen Kapazitätsgrößen. Hier als Beispiel der 12V/7,2Ah Akku.



Spannung in V	Kapazität in Ah	Größe in mm (BxHxT)	Gewicht in kg
12	7,2	65 x 93 x 150	2,2
12	12	97 x 93 x 150	4
12	18	75 x 165 x 180	6,4
5 Gehäusekompatibilitätstabelle

Indeal G2 G4 G4+ G6 G8 LED-Module	Modul	Gehäuse ¹				
LED-ModuleAnzeige-Modul LMT 2XIXXXAnzeige-Modul TTA 1XIIIIWegemoduleIIIIIIXDSL-Modem DSL 1 inkl. XDS 2XIIIIA-DSL Modem mit QDM 1XIIIIWegemodul PSTN TEA 1IIIIIWegemodul SDN TEI 1IIIIIWegemodul GSM/GPRS TEG 1/2IIIIIUMTS Router TEU 1IIIIIIUMTS Router TEU 1IIIIIIBrandmeldebaugruppe XBT 1IIIIIIBrandmeldebaugruppe XBT 1IIIIIIRelaiskarte XRT 1IIIIIIISchnittstellenadapter XAT 1IIIIIIITrägerbaugruppe TXX 1IIIIIIIINetzgerät NT560-12/EIII<		G2	G4	G4+	G6	G8
Anzeige-Modul LMT 2×··×××Anzeige-Modul TTA 1×······Wegemodule········xDSL-Modem DSL 1 inkl. XDS 2×···<	LED-Module					
Anzeige-Modul TTA 1×·····WegemodulexDSL-Modem DSL 1 inkl. XDS 2×·····A-DSL Modem mit QDM 1×······Wegemodul PSTN TEA 1········Wegemodul ISDN TEI 1·········Wegemodul GSM/GPRS TEG 1/2··········UMTS Router TEU 1·· <td>Anzeige-Modul LMT 2</td> <td>×</td> <td> ✓ </td> <td>✓</td> <td>×</td> <td>×</td>	Anzeige-Modul LMT 2	×	 ✓ 	✓	×	×
WegemodulexDSL-Modem DSL 1 inkl. XDS 2XIIIA-DSL Modem mit QDM 1XIIIWegemodul PSTN TEA 1IIIIIWegemodul ISDN TEI 1IIIIIWegemodul GSM/GPRS TEG 1/2IIIIIUMTS Router TEU 1IIIIIErweiterungsmoduleIIIIIErmeiterung XKT 1IIIIIBrandmeldebaugruppe XBT 1IIIIIRelaiskarte XRT 1IIIIIISchnittstellenadapter XAT 1IIIIIITrägerbaugruppe TXX 1IIIIIIINetzgerät NT560-12/EIIIIIIIINetzgerät NT 7500IIIIIIIIIINetzgerät ABI 15011 G3III <td>Anzeige-Modul TTA 1</td> <td>×</td> <td> ✓ </td> <td>✓</td> <td>\checkmark</td> <td>✓</td>	Anzeige-Modul TTA 1	×	 ✓ 	✓	\checkmark	✓
xDSL-Modem DSL 1 inkl. XDS 2XIIIA-DSL Modem mit QDM 1XIIIIWegemodul PSTN TEA 1IIIIIIWegemodul ISDN TEI 1IIIIIIIWegemodul GSM/GPRS TEG 1/2IIIIIIIUMTS Router TEU 1IIIIIIIIErweiterungsmoduleIIIIIIIIBrandmeldebaugruppe XBT 1IIIIIIIIRelaiskarte XRT 1IIIIIIIIISchnittstellenadapter XAT 1II	Wegemodule					
A-DSL Modem mit QDM 1×✓✓✓✓Wegemodul PSTN TEA 1✓✓✓✓✓Wegemodul ISDN TEI 1✓✓✓✓✓Wegemodul GSM/GPRS TEG 1/2✓✓✓✓✓UMTS Router TEU 1✓✓✓✓✓Erweiterungsmodule✓✓✓✓✓Linienerweiterung XKT 1✓✓✓✓✓Brandmeldebaugruppe XBT 1✓✓✓✓✓Schnittstellenadapter XAT 1✓✓✓✓✓Trägerbaugruppe TXX 1×✓✓✓✓Spannungsversorgung✓✓✓✓Netzgerät NT560-12/E×✓✓✓×Netzgerät RT 5001 G3×✓✓✓✓Akku bis zu 12 Ah××✓✓✓Akku bis zu 18 Ah××✓✓✓DC-DC Wandler SVM 2-2×✓✓✓×X✓✓✓✓✓✓XX✓✓✓✓✓XX✓✓✓✓✓XX✓✓✓✓✓YYYYY✓✓YYYYYY✓YYYYYYYYYYYYY </td <td>xDSL-Modem DSL 1 inkl. XDS 2</td> <td>×</td> <td> ✓ </td> <td>✓</td> <td>\checkmark</td> <td>\checkmark</td>	xDSL-Modem DSL 1 inkl. XDS 2	×	 ✓ 	✓	\checkmark	\checkmark
Wegemodul PSTN TEA 1Image and the second	A-DSL Modem mit QDM 1	×	 ✓ 	✓	✓	✓
Wegemodul ISDN TEI 1Image for the symbol of the	Wegemodul PSTN TEA 1	✓	 ✓ 	✓	✓	✓
Wegemodul GSM/GPRS TEG 1/2Image with the second	Wegemodul ISDN TEI 1	✓	 ✓ 	✓	✓	✓
UMTS Router TEU 1Image: Constraint of the symbol constraint of the symb	Wegemodul GSM/GPRS TEG 1/2	✓	 ✓ 	✓	✓	✓
ErweiterungsmoduleLinienerweiterung XKT 1✓✓✓✓Brandmeldebaugruppe XBT 1✓✓✓✓Relaiskarte XRT 1✓✓✓✓✓Schnittstellenadapter XAT 1✓✓✓✓✓Trägerbaugruppen✓✓✓✓✓Trägerbaugruppe TXX 1X✓✓✓✓Spannungsversorgung✓✓✓✓✓Netzgerät NT 560-12/EX✓✓✓XNetzgerät ABI 15011 G3XXXX✓Akku bis zu 7,2 AhX✓✓✓✓Akku bis zu 18 AhXXX✓✓DC-DC Wandler SVM 2-2X✓✓XX	UMTS Router TEU 1	✓	✓	✓	✓	✓
Linienerweiterung XKT 1Image: Constraint of the second	Erweiterungsmodule					
Brandmeldebaugruppe XBT 1Image: Constraint of the constrain	Linienerweiterung XKT 1	✓	 ✓ 	✓	✓	✓
Relaiskarte XRT 1Image: Constraint of the symbol with	Brandmeldebaugruppe XBT 1	✓	 ✓ 	✓	✓	✓
Schnittstellenadapter XAT 1✓✓✓✓✓TrägerbaugruppenTrägerbaugruppe TXX 1X✓✓✓SpannungsversorgungNetzgerät NT560-12/EX✓✓✓Netzgerät NT 7500X✓✓✓Netzgerät ABI 15011 G3XXX✓✓Akku bis zu 7,2 AhX✓✓✓✓Akku bis zu 12 AhXX✓✓✓DC-DC Wandler SVM 2-2X✓✓XX	Relaiskarte XRT 1	✓	 ✓ 	✓	✓	✓
TrägerbaugruppenTrägerbaugruppe TXX 1X✓✓✓SpannungsversorgungNetzgerät NT560-12/EX✓✓✓Netzgerät NT 7500X✓✓XNetzgerät ABI 15011 G3XXX✓Akku bis zu 7,2 AhX✓✓✓Akku bis zu 12 AhXX✓✓Akku bis zu 18 AhXX✓✓DC-DC Wandler SVM 2-2X✓✓X	Schnittstellenadapter XAT 1	✓	 ✓ 	✓	✓	✓
Trägerbaugruppe TXX 1✗✓✓✓Spannungsversorgung✓✓✓✓Netzgerät NT560-12/E✗✓✓✓✓Netzgerät NT 7500✗✓✓✓✓Netzgerät ABI 15011 G3✗✓✓✓✓Akku bis zu 7,2 Ah✗✓✓✓✓Akku bis zu 12 Ah✗✗✓✓✓Akku bis zu 18 Ah✗✓✓✓✓DC-DC Wandler SVM 2-2✗✓✓✓✓	Trägerbaugruppen			-		-
SpannungsversorgungNetzgerät NT560-12/EX✓✓XNetzgerät NT 7500X✓✓XNetzgerät ABI 15011 G3XXX✓✓Akku bis zu 7,2 AhX✓✓✓✓Akku bis zu 12 AhXX✓✓✓Akku bis zu 18 AhXX✓✓✓DC-DC Wandler SVM 2-2X✓✓XX	Trägerbaugruppe TXX 1	×	 ✓ 	✓	✓	✓
Netzgerät NT560-12/EX✓✓XNetzgerät NT 7500X✓✓XNetzgerät ABI 15011 G3XXXXAkku bis zu 7,2 AhX✓✓✓Akku bis zu 12 AhXX✓✓Akku bis zu 12 AhXX✓✓Akku bis zu 18 AhXX✓✓DC-DC Wandler SVM 2-2X✓✓X	Spannungsversorgung					
Netzgerät NT 7500X✓✓XNetzgerät ABI 15011 G3XXXX✓Akku bis zu 7,2 AhX✓✓✓✓Akku bis zu 12 AhXX✓✓✓Akku bis zu 18 AhXX✓✓✓DC-DC Wandler SVM 2-2X✓✓X	Netzgerät NT560-12/E	×	 ✓ 	✓	✓	×
Netzgerät ABI 15011 G3XXX✓Akku bis zu 7,2 AhX✓✓✓Akku bis zu 12 AhXX✓✓Akku bis zu 12 AhXX✓✓Akku bis zu 18 AhXX✓✓DC-DC Wandler SVM 2-2X✓✓X	Netzgerät NT 7500	×	 ✓ 	✓	✓	×
Akku bis zu 7,2 AhX✓✓✓Akku bis zu 12 AhXX✓XAkku bis zu 18 AhXX✓✓DC-DC Wandler SVM 2-2X✓✓X	Netzgerät ABI 15011 G3	×	×	×	×	✓
Akku bis zu 12 AhXXXAkku bis zu 18 AhXXXDC-DC Wandler SVM 2-2X✓X	Akku bis zu 7,2 Ah	×	 ✓ 	✓	✓	✓
Akku bis zu 18 AhXX✓DC-DC Wandler SVM 2-2X✓✓	Akku bis zu 12 Ah	×	*	✓	×	✓
DC-DC Wandler SVM 2-2 * √ \$ \$	Akku bis zu 18 Ah	×	×	×	✓	✓
	DC-DC Wandler SVM 2-2	×	 ✓ 	✓	×	×
Zubehör	Zubehör					
UMTS-Modem HC25 / PH8-P 🗴 🗸 🗸 🗸	UMTS-Modem HC25 / PH8-P	×	 ✓ 	✓	✓	✓
Abreißschutz ARS 1 X 🖌 🖌 🗴 X	Abreißschutz ARS 1	×	 ✓ 	✓	×	×
Relaiskarte REL 5 - x ✓ ✓ ✓ ✓	Relaiskarte REL 5 - x	\checkmark	 ✓ 	✓	✓	✓

¹ Alle Gehäuse entsprechen der Schutzart IP54 und werden in verkehrsweiß RAL 9016 geliefert.

6 Gehäusevarianten

6.1 G2



6.2 G4



Rückansicht







6.6 Unterbaugehäuse G4



6.7 Netzanschluss Steckdose Unterbaugehäuse

Der Netzanschluss der Steckdose erfolgt in 2 Schritten.

Schritt 1:

- das Unterbaugehäuse öffnen
- anschließend die mit "1." Markierten Schrauben lösen
- dann die Steckdose nach vorne klappen.





Strombelastung der Steckdose ist auf 3 A AC beschränkt! Nur für DSL-Router etc. geeignet.

Schritt 2:

Nachdem Schritt 1. erfolgreich durchgeführt wurde, kann der eigentliche Netzanschluss erfolgen. Dazu schließen Sie bitte die Adern wie abgebildet an.





Arbeiten im Netzbereich dürfen nur durch eine unterwiesene Elektrofachkraft oder durch eine entsprechend geschulte Person durchgeführt werden!

7 Software

7.1 Installation

7.1.1 via CD

Legen Sie die Installations-CD in das CD/DVD-ROM Laufwerk ein. Die Option Autorun wird automatisch ausgeführt und das CD-Menü gestartet.

Falls das CD-Menü nicht starten sollte, finden Sie im Windows-Ordner auf der CD die Dateien zur Windows-Installation. Starten Sie dazu die <u>Autorun.exe</u> und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

7.1.2 via Internet

Alternativ können Sie auch von unserer Internet-Seite <u>www.taslink.de</u> über den Downloadbereich die aktuellste CD als ZIP-File herunterladen.

Entpacken Sie das ZIP-File mit Windows, WinZIP, WinRAR, 7ZIP o.ä. Anschließend öffnen Sie den Windows-Ordner, in welchem Sie die Setup-Dateien für die Windows-Installation finden. Starten Sie die Installation über die <u>Autorun.exe</u> und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

7.2 Generelles

7.2.1 Versionen

Die Versionsstände des SysConfs und der Gerätefirmware gehören immer zusammen und bilden eine CD. Sie dürfen nur in Verbindung miteinander eingesetzt werden! Eine Verriegelung verhindert das ältere Firmware mit einem neuen Konfigurator verwendet werden kann. Ein Auslesen der Konfiguration ist hiervon nicht betroffen.

CD	SysConf	Firmware
3.70.0	8.81.1	8.85.4

7.2.2 Schnittstelle zum PC

Das TAS-Link III wird mittels einer USB-B Schnittstelle über den Konfigurator parametriert. Hierzu wird ein handelsübliches USB-A auf USB-B Kabel (auch als Druckerkabel bezeichnet) benötigt.

7.2.3	Systemvoraussetzungen	

Komponente	Empfohlen
Betriebssystem	Windows [®] 7 oder neuer (32 oder 64Bit)
Prozessor	Intel [®] Core i3 / AMD [®] Ryzen 3
Arbeitsspeicher	4 GB
Grafik	1920x1080 (min. 1027x768)
Festplattenspeicher	ca. 100 MB
Internetanbindung	Ja, für Fernzugriff über TCP/IP
Optisches Laufwerk	nur für Installation via CD
Schnittstellen	
 USB 	USB 2.0 oder höher
 Netzwerkkarte 	100 oder 1000 MBit/s
 ISDN 	Nur Fernzugriff via ISDN z.B. über AVM FRITZ!-Card ¹

7.2.4 Standard-Installations- und Benutzerverzeichnisse

Betriebssystem	Verzeichnis	Pfad
VD	Installationsverzeichnis	C:\Programme\TAS\TAS-Link III
۸F	Benutzerverzeichnis	C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\TAS\TAS-Link III
$\frac{1}{100}$	Installationsverzeichnis	C:\Program Files (x86)\TAS\TAS-Link III
VISIA/7/0/0.1/10	Benutzerverzeichnis	C:\Users\Public\TAS\TAS-Link III

¹ Die AVM FRITZ!-Card (PCI) kann unter Windows® 7/8/ 8.1/10 nur für den Fernzugriff via <u>ISDN</u> verwendet werden! Ein simulierter Analog-Fernzugriff ist nicht möglich.

7.3 CD-Menü



Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG - Langmaar 25 - 41238 Mönchengladbach - Tel. +49 2166 858-0 www.tas.de

7.3.1 Installieren

Klicken Sie hier, um die Installationsroutine zu starten.

7.3.2 Deinstallieren

Über diesen Button können Sie die installierte Version Ihres SysConfs deinstallieren.

7.3.3 Handbücher

Um zu allen Handbüchern und Dokumentationen zu gelangen klicken Sie bitte hier.

7.3.4 FAQ

Die am häufigsten gestellten Fragen.

7.3.5 CD öffnen

Diese Option öffnet das Root-Verzeichnis der CD.

7.3.6 www.taslink.de

Öffnet Ihren Browser ruft unsere Webpräsenz www.taslink.de auf.

7.3.7 taslink@tas.de

Öffnet Ihr standardmäßiges E-Mail-Programm (Outlook, Outlook Express o.ä.) um unserem technischen Support eine E-Mail zukommen zu lassen.

7.3.8 Sprache wechseln

Klicken Sie hier um die Sprachumschaltung zu aktivieren. Unterstützt wird derzeit deutsch und englisch.

7.4 Windows-Konfigurator "SysConf"



7.4.1 Startbildschirm

Nach der erfolgreichen Installation des Windows-Konfigurators und seinem Start erhalten Sie einen Startbildschirm. Der Startbildschirm des Konfigurationsprogramms "SysConf" gliedert sich in vier Teile:

- die Menüleiste (Datei, Bearbeiten usw.)
- die Symbolleiste (Neu, Öffnen usw.)
- die Anzeigefläche der Konfiguration und
- die Statuszeile



Die Darstellung kann je nach Betriebssystem variieren! Für die Beispiele wurde Windows 7 Professional x64 mit Standarddesign verwendet.

7.5 Datei

7.5.1 Neu

Legen Sie einen neuen Kundendatensatz an.

7.5.2 Öffnen

Öffnen Sie einen vorhandenen Kundendatensatz.

7.5.3 Speichern unter

Speichern Sie den erstellten Kundendatensatz.

7.5.4 Schließen

Hier kann der aktuell geöffnete Kundensatz geschlossen werden.

7.5.5 Datensatz sperren

Es ist möglich einen geöffneten Kundendatensatz zu sperren, um unbeabsichtigte Veränderungen zu vermeiden.

7.5.6 Einstellungen

Sysconf Einstellungen	x
Globale Einstellung	
TCS im Datentransfer und Konfigurationen anzeigen	
Datentransfer	
🔲 Rufnummer der Konfiguration, sonst letzte gewählte Rufnummer	
Übernehmen Schließen	

7.5.7 TCS im Datentransfer und Konfiguration anzeigen

Aktiviert die TCS-Funktionalität in der Konfiguration und dem Datentransfer.

7.5.8 Rufnummer der Konfiguration, sonst letzte gewählte Rufnummer

Unter "Rufnummer der Konfiguration, sonst letzte gewählte Rufnummer" können Sie sich im Datentransferfenster für den Fernzugang z.B. über ISDN direkt die eingetragene Rufnummer anzeigen lassen. Ist diese Funktion nicht gesetzt, wird immer die letzte gewählte angezeigt.

7.6 Bearbeiten

7.6.1 Datentransfer

Hierrüber gelangen Sie zur Datentransfermaske.

7.6.2 WAV → ISDN Test / WAV → PSTN Test

Es wird geprüft, ob die ausgewählte Sprachdatei (.wav) dem benötigten Format entspricht.

7.6.3 Text-Formate einstellen

Hier können für sämtliche Ereignisse feste Text-Formate gewählt werden.

Linien Auslösung		٦	•	 Obertragungstyp SMS 	🔘 E-Mail	
Iptionen (Auswahl)				Ausgewählte Optionen		
 Zeilenumbruch Trenner(.) Gerätetext Gerätetext Geräteadresse Bereich Linien-Nr(1) Linien-Nr(101) Status(1/0) Status(1/x) Datum(ttmm.ij) Zeit(hh:mm:ss) EMailAdr Freitext1 Freitext2 				EMailAdr Trenner() Gerätetext Trenner(:) Zeilenumbruch Ereignistext Trenner() Trenner() Status(Txt) Zeilenumbruch(,) Gerätenummer Trenner(/) Bereich Trenner(/) Geräteadresse Trenner(/) Geräteadresse Trenner() Linien-Nr(1) Trenner() Zeit(hhrmm:ss)		E
reitexte 1.	2			Standard laden	Als Standard s	peichern
insicht (Beispiel), Ach E-Mailadresse* Gerä Ereignis Text* - Auslö 11*/03*/02* L2* 11:15:(ntung: Alle tetext fehl sung*, 03* 01.01.	⊧Element mit * wer d t: 12*	len zur La	aufzeit vom Gerät einge	tragen	

Wählen Sie für jedes Ereignis jeweils für SMS und/oder E-Mail ihr eigenes individuelles Textformat. Im Standard ist bereits ein Textformat vorgegeben, welches die grundlegenden Daten enthält. Dieses kann beliebig ergänzt oder verändert werden.

Außerdem können zwei Freitexte hinterlegt werden. Ein Vorschaufenster zeigt das aktuell eingestellte Textformat mit Daten aus Ihrer aktuell geöffneten Konfiguration.

Ein angelegtes Textformat kann als fester Standard gespeichert werden und steht anschließend auch in anderen Konfigurationen zur Verfügung.

7.7 Extras

7.7.1 Kunden Report

Über den Kunden Report können Sie sich den aktuell geöffneten Kundendatensatz in Textform ausgeben lassen, ihn speichern und/oder drucken.

7.7.2 Modem auswählen

In der Maske "Modem auswählen" können Sie die INI-Datei auswählen und editieren, welche Ihr Modem anspricht.

7.7.3 TMS konfigurieren

TMS Paramete	×	
Host angeben	localhost	
Amtholung		
MSN		
Start auto.	▼	
Modem		
Speichern	Abbrechen	

Über "TMS konfigurieren" gelangen Sie in die Maske TMS Parameter. Diese wird nur benötigt, wenn Sie von Ihrem PC aus Fernzugangsverbindungen aufbauen möchten.

7.7.3.1 Host angeben

Hier können Sie den Host angeben, über den der Fernzugriff erfolgen soll. Ist dies der eigene PC, so muss dort "localhost" (Standard) eingetragen werden.

7.7.3.1.1 Amtholung

Es kann eine automatische Amtholung eingetragen werden.

7.7.3.1.2 MSN

Sie können Ihrem PC eine eigene MSN für gehende Verbindungen zuweisen.

7.7.3.1.3 Start Auto.

Über diese Einstellung kann gewählt werden, ob MAMS automatisch oder manuell im Hintergrund gestartet wird. Standardmäßig ist der Haken gesetzt.

7.7.3.1.4 Modem

Hier erscheint das aktuell ausgewählte Modem (siehe Extras \rightarrow Modem auswählen).

7.7.4 Erweitere Konfiguration

 Schnittstellenstörung separat melo IP-Namenseingabe 	da u	
IP-Namenseingabe	Jen	
-		
ystem	Passwort und Helpdesk	
C Optionen	Wartung	In der nachfolger
		tionsmasken mit
/ege	Linien	
PPP Details	Linien-Nr.	Sollten Sie entsp
🗖 IP-Netz Überwachung	🗖 Linienverzögerung	ke nicht vorfinde
Transportdienstkennung	🥅 Quitt-Port Parameter	terten Konfigurat
VLAN aktivieren	Bereich	toritori i toringurut
	🖉 EMA Funktionen	Entenrechande
ele	📰 Linien Blocken (Helpdesk)	Enispiechender
VdS Sendeparameter	🗖 Alle Linien Blocken	Fußnoten geken
Poll Einstell, bei IP Verb.		
✓ Redundante Ziele		
NetCom Remote Zugang		
outine und System Meldungen		
🔲 Störruf aktivieren		
V Störrufe für SVCP		
Linien-Nr.		
🗖 Vorlaufzeit bei Routine		
Übernehmen Schließen		In dieser Maske
		vieren die im No

n der nachfolgenden Dokumentation werden die Konfiguraionsmasken mit aktivierten Sonderfunktionen dargestellt. Sollten Sie entsprechende Funktionen bei Ihnen in der Maske nicht vorfinden, so müssen diese zunächst in der Erweierten Konfiguration aktiviert werden.

Entsprechende Funktionen sind in der Dokumentation durch Fußnoten gekennzeichnet.

n dieser Maske können Sie alle erweiterten Funktionen akti*i*ieren, die im Normalfall ausgeblendet sind.

7.7.4.1 Primär/Alternative Ziele und Primär Ziele zuerst

Es können primäre und alternative Ziele angelegt werden, als Alternativeinstellung zum Standard (ein Ziel oder alle). Zusätzlich kann ausgewählt werden, dass zuerst die Primär-Ziele angewählt werden sollen.

7.7.4.2 Schnittstellenstörung separat melden

Soll eine Störung der Schnittstellen einzeln gemeldet werden, so ist diese Funktion zu aktivieren.

7.7.4.2.1 IP-Namenseingabe

Diese Funktion gilt für alle IP-Adr. Felder. So ist es z.B. möglich, Namen für einen NTP-Server einzutragen.

7.7.4.3 Fallensicherung¹

Diese Option ist nur wählbar, wenn unter "Linien" der Haken bei "EMA-Funktionen" gesetzt wird.

7.7.4.4 X.31 Optionen¹

Aktivieren Sie diese Option, falls Sie unter "Wege" weitere X.31-Optionen benötigen (nur bei ISDN).

7.7.4.5 Optionen

Hier können Sie weitere Optionen (Zwangstrennen, Meldungsart und Meldungsart bei Sabotage einer Linie, Anwahl-Versuche) in der "System"-Maske freischalten.

7.7.4.6 PPP-Details

Diese Option blendet einige Parametriereigenschaften in den PPP-Einstellungen unter IP/GPRS/UMTS aus.

¹ Nur beim Gerätetyp "ISDN".

7.7.4.7 IP-Netz Überwachung

Diese Option blendet eine mögliche Netzüberwachung (Ping) in den Eigenschaften unter "Wege"->"IP" aus. Mit Hilfe der Netzüberwachung kann in einem regelmäßigen Intervall eine beliebige Netzadresse angepingt werden. Bei Timeout wird eine Störung produziert.

7.7.4.8 Transportdienstkennung¹

Die Transportdienstkennung ermöglicht bei Funkwegen (GSM/GPRS/UMTS) die Kennung des Weges abzuändern, welche im VdS-Protokoll mitgeschickt wird. Alle weiteren Übertragungswege haben in der Software eine feste Transportdienstkennung.

Folgende Transportdienstkennungen sind im VdS-Protokoll 2465 vorgesehen:

Kennung	Übertragungsweg
10	Analoge Festverbindung
20	Analoge bedarfsgesteuerte Verbindung
30	X.25 bzw. Datex-P
40	ISDN, B-Kanal
50	ISDN, D-Kanal
60	Bündelfunk
70	Datenfunk (GPRS, UMTS)
80	Mobilfunk (GSM)
90	TCP/IP-Intranet-Übertragung

7.7.4.9 VLAN aktivieren

Diese Option akitviert im Menü "Wege" die ETH-Portfunktion "WAN (VLAN)". Hiermit ist es dann möglich bis zu zwei VLAN Konfigurationen für einen beliebigen ETH-Port (IP0 oder IP1) zu hinterlegen.

7.7.4.10 VdS-Sendeparameter

Durch Aktivieren dieser Funktion werden in der Maske "Ziele" einige zusätzliche Funktionen aktiviert (Ereignis-Zähler, Blockstatus senden etc.). Diese Funktionen sind nur dann zu verändern, wenn dies explizit mit der Notruf Service Leitstelle abgesprochen worden ist!

7.7.4.11 Poll-Einst. bei Funk-Vb.

Diese Einstellung beeinflusst das Pollverhalten bei IP/Funk-Verbindungen. Näheres Siehe im Kapitel Ziele IP, GPRS und UMTS. Diese Funktionen sind <u>nur</u> dann zu verändern, wenn dies explizit mit der Notruf Service Leitstelle abgesprochen worden ist!

7.7.4.12 Redundante Ziele²

Mit dieser Option ist es möglich, ein Mobile-Ziel als Ausweich-Ziel für eine stehende IP-Verbindung zu definieren. Fällt die stehende IP-Verbindung aus, übernimmt die zugeordnete Funk-Verbindung die Funktion der IP-Verbindung.

Weitere Infos im Kapitel "Ziele NSL - GPRS/UMTS".

7.7.4.13 Störruf aktivieren

Der Störruf ermöglicht eine regelmäßige Routine bei Ausfall des IP-Weges. Diese Funktion ist im Standard aktiv.

Weitere Details siehe Kapitel "Verhalten bei IP Störung".

¹ Nur bei Gerätetypen mit Funk (GSM/GPRS/UMTS) verfügbar.

² Nur bei Gerätetypen mit Funk (GPRS/UMTS) verfügbar.

7.7.4.14 Störrufe für SCVP-Verbindungen

Der Störruf für SVCP-Verbindungen ermöglicht eine regelmäßige Routine bei Ausfall einer einzelnen stehenden (SVCP)-Verbindung. Weitere Details siehe Kapitel "Störrufe für SVCP-Verbindungen (NSL)".

7.7.4.15 Linien Nr.

Um den physikalischen Liniennummern logische Liniennummern zuweisen zu können, muss diese Funktion aktiviert werden.

7.7.4.16 Vorlaufzeit bei Routine

Diese Option bewirkt, dass das Absetzen von Routinerufen um den eingestellten Wert vorgezogen wird. Dies kann sinnvoll sein, wenn zu erwarten ist, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt besonders viele Routinemeldungen bei einer Leitstelle eingehen und diese in der Folge nicht rechtzeitig quittiert werden können.

7.7.4.17 Rückruf aktivieren

Durch diese Funktion wird der Rückruf für den Fernzugang aktiviert. Diese Funktion ist nur bei Verwendung von ISDN verfügbar.

7.7.4.18 Wartung

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Der Wartungsmodus kann bei Zugriff via USB oder aus der Ferne aktiviert werden. Auch eine Systemmeldung "Wartung" kann bei Aktivierung gesendet werden. Linienauslösungen werden im Wartungsmodus dennoch gesendet, allerdings als solche im Ereignisspeicher mit einem "t" kenntlich gemacht.

31.05.16 09:30:02 event NSL 00/001/00 L001-0 #3 new Alarm //ohne Wartung 31.05.16 09:30:51 event NSL 00/001/00 L001-0t #5 new Alarm //mit Wartung

7.7.4.19 Linien Nr.

Um den physikalischen Liniennummern logische Liniennummern zuweisen zu können, muss diese Funktion aktiviert werden.

7.7.4.20 Linienverzögerung

Es ist möglich über diese Funktion eine Linienverzögerung zu aktivieren.

Beispiel:

Wurde eine Linienverzögerung von 5s eingestellt, so muss die Auslösung 5s lang anliegen, damit die Linie auslöst. 7.7.4.21 Quitt-Port Parameter

Aktivieren Sie diese Funktion, um zusätzliche Einstellmöglichkeiten des Quittungsports angezeigt zu bekommen. Außerdem können Sie nach Aktivieren dieser Funktion unter "Linien" einzelne Linien auf den Quittungsport wirken lassen.

7.7.4.22 Bereich

Das Aktivieren dieser Funktion ermöglicht es Ihnen unter "Linien" einzelne Linien bestimmten Bereichen zuzuordnen.

7.7.4.23 EMA-Funktionen

Die EMA-Funktionen sollten Sie aktivieren, wenn Sie eine Einbruch-Melde-Anlage mit TAS-Link errichten möchten. Diese stehen Ihnen dann unter "Linen \rightarrow Funktion" zur Verfügung.

7.7.4.24 Linien Blocken (Helpdesk)

Es ist möglich im Helpdesk einzelne Linien zu blocken. Dies wird ermöglicht durch Aktivieren dieser Funktion. Wird eine S/U-Funktion verwendet, bleiben die Linien solange geblockt, bis erneut unscharf (scharf schalten hat keinen Einfluss) geschaltet wird. So wird vermieden, dass geblockte Linien vergessen werden.

7.7.4.25 Alle Linien Blocken (Helpdesk)

Diese Funktion ist eine Erweiterung der vorhergehenden Funktion "Linien Blocken". Ist diese Funktion aktiv, so ist es möglich, alle Linien zu blocken.

7.7.5 BSI-Schlüssel (Disk) senden

Wenn Sie vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik einen Schlüssel bekommen haben, können Sie diesen hier eintragen. Wählen Sie diese Funktion aus, müssen Sie im nächsten Schritt das vom BSI mitgelieferte Passwort eingeben, um anschließend die Schlüsseldatei (von CD oder SmartCard) öffnen zu können.

7.7.6 CHIASMUS-Schlüssel übertragen

Um einen CHIASMUMS-Schlüssel mit 40 Stellen (160 Bit) zu übertragen, wählen Sie diese Funktion

7.7.7 AES-Schlüssel übertragen

Um einen AES-Schlüssel mit 32 Stellen (128 Bit) zu übertragen, wählen Sie diese Funktion.

7.8 Sprache/Language

Hier können Sie die Sprache um stellen. Zur Auswahl stehen deutsch, englisch und französisch.

7.9 Ansagen importieren

Hier können Sprachansagen für die Voice-Funktionalität importiert werden. Die Sprachdateien werden in den Ansagen-Ordner (im Standard "C:\Users\Public\TAS\TAS-Link III CD x.xx\Ansagen") kopiert und stehen somit für alle Datensätze zur Verfügung.

Es können nur *.wav-Dateien ausgewählt werden. Eine Prüfung des korrekten Formats wird erst bei Verwenden der Ansagen in der jeweiligen Konfiguration durchgeführt.

Es wird beim starten des Imports immer der Standard-Ansagen Ordner geöffnet. Der letzte Ordner wird nicht gespeichert.

7.10 Hilfe

7.10.1 Info Hier kann die vorliegende Version des Konfigurators "SysConf" abgerufen werden.

7.10.2 Handbuch öffnen

Das Handbuch im PDF-Format können Sie über diese Funktion öffnen.

7.10.3 FAQ (Fragen u. Antworten) Öffnet das TAS-Link FAQ mit den am häufigsten gestellten Fragen.

7.10.4 Fehler-Codes öffnen

Hier kann eine Fehler-Code-Beschreibung für den Historyspeicher im PDF-Format geöffnet werden.

7.10.5 Historie Beschreibung öffnen

Eine generelle Beschreibung der History im PDF-Format finden Sie hier.

7.10.6 TAS-Remote Support starten

😋 TAS Remote Support 📃				
Fernsteuerung zulassen	\$			
Bitte teilen Sie unserem Hotline Mitar neben "ihre ID" stehende Nummer mi Verbindung zu Ihrem PC herzusteller	beiter die it,um die า			
Ihre ID	611530			
Kennwort	****			
Bereit zum Verbinden (sichere Verbindung)				
www.teamviewer.com	Abbrechen			

Um den Remote-Support zu öffnen, klicken Sie bitte hier.

Mittels des Remote Supports, können Sie von unseren Hotlinemitarbeitern/innen direkten und unkomplizierten Support erhalten (nur per IP, z.B. DSL, GPRS, usw.).

Sie benötigen keine eigene Lizenz und können mitverfolgen, welche Parametrierungen unsere Hotlinemitarbeiter/innen an Ihrem TAS-Link III vornehmen.

Bitte geben Sie nur unseren Mitarbeitern/innen Ihre ID! Wir übernehmen keinerlei Haftung für etwaige, an Ihren Systemen entstandene Schäden.

Verfahren Sie wie folgt:

- Starten Sie das Programm über CD-Menü oder im SysConf unter Hilfe → TAS- Remote Support
- Teilen Sie uns Ihre ID mit
 Support wird verschlüsselt gestartet

7.10.7 TAS-Link Homepage öffnen Öffnet die Webadresse <u>www.taslink.de</u>.



Um alle Dokumentationen öffnen zu können, benötigen Sie einen PDF-Reader (z.B. Adobe Acrobat).

Wichtiger Hinweis!

Die Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co KG haftet nicht für etwaige an Ihrem System entstandene Schäden! Geben Sie ihre ID nur an unsere Hotlinemitarbeiter weiter!

7.11 Bedienleiste



Über diesen Button können Sie einen neuen Kundendatensatz erstellen.



Mit dem Öffnen-Button wird ein vorhandener Kundendatensatz geöffnet.



Über den Helpdesk-Button gelangen Sie direkt in den Helpdesk.



Um den aktuell geöffneten Kundendatensatz zu speichern, klicken Sie auf diesen Button.



Dieser Button macht die letzte Änderung rückgängig.



Mit diesem Button wird die Erweiterte Konfiguration aufgerufen.



Durch einen Klick auf den Datentransfer-Button gelangen Sie direkt in die Datentransfermaske.



Beenden Sie den Konfigurator durch Klicken auf diesen Button.

7.12 Anzeigefläche der Konfiguration

SysConf TL III Vers	ion 8.25 03.12.2015 M	Musterdatensatz IPMOBILE VPN TLW					
D <u>a</u> tei Bea <u>r</u> beiten E <u>x</u> tras <u>S</u> prache/Language Hilfe <u>T</u> ools							
Neu Öff	Neu Öffnen Helpdesk Sneichern Rücknännin Fox Konfin Datentransfer Beenden						
IPMOBILE		Trun Tudad Turud Turun Turun					
Kunde	Kundendate	n					
System							
⊿ Wege	Name	Musterdatensatz					
IP							
- Ziele	Firma						
System-Meld.	Straße						
Routine	DI 7						
Passwort	FLZ						
Fernzugang	Fernzugang (1/2)						
über TCS	Anlagennr./Geräte-ID						
(0) TLW							
⊿ · Port	Telefon						
(0) TLW	_						
	Fax						
	Mobil						
	E-Mail						
	Info						
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Um Hilfe zu erhalten, drü	ücken Sie F1 Datensa	tz ist nicht gesperrt	s/N:				

In der Anzeigefläche der Konfiguration (hier Maske "Kundendaten") erscheint die von Ihnen angelegte Kundendatensatz-spezifische Konfigurationsmaske. Hier nehmen Sie die vollständige Parametrierung des Kundendatensatzes vor.

7.13 Kopf- und Statuszeile

7.13.1 Kopfzeile

TAS SysConf TL III Version 8.36 Musterdatensatz IPMOBILE TLW

Die Kopfzeile gibt Information über die Version des Konfigurators, den Namen des aktuell geöffneten Kundendatensatzes, den Typ des Kundendatensatzes, den Dongel des Kundendatensatzes und die Baugruppe.

Beispiel:

- TAS-Link III SysConf Version 8.36
- Name des Kundendatensatzes "Musterdatensatz"
- Gerätetyp "IPMOBILE"
- Baugruppe "TLW"

7.13.2 Statuszeile

	Um Hilfe zu erhalten, drücken Sie F1	Datensatz ist nicht gesperrt	S/N:
In der Statusz	eile werden mehrere Zustände an	gezeigt:	

- Hilfehinweis
- Ob der Datensatz gesperrt ist
- Seriennummer des aktuell konfigurierten Gerätes (wird eingetragen, sobald Konfiguration gesendet oder empfangen worden ist)

Hinweis

Die Kopf- und Statuszeile entsprechen nicht vollständig der tatsächlichen Darstellung, um die Lesbarkeit in dieser technischen Dokumentation zu verbessern.

7.14 Kunden anlegen

Neuen Kunden anlegen	×
Gerätetyp	
IPMOBILE -	
Kunden anlegen	Schließen

7.14.1 Gerätetyp

Hier können Sie den Gerätetypen wählen, den Sie nutzen möchten. Der Gerätetyp sagt aus, welche Übertragungswege zur Verfügung stehen.

Gerätetyp	Mögliche Übertragungswege	Mögliche Meldungsarten
ISDN	ISDN	NSL, Voice, SMS
ISDNIP	ISDN / IP / UMTS mit TEU 1	NSL, Voice, SMS, E-Mail
ISDNMOBILE	ISDN / GSM / GPRS	NSL, Voice, SMS, E-Mail
PSTN	Analog	NSL, Voice, SMS
PSTNIP	Analog / IP / UMTS mit TEU 1	NSL, Voice, SMS, E-Mail
PSTNMOBILE	Analog / GSM / GPRS	NSL, Voice, SMS, E-Mail
IP	IP / UMTS mit TEU 1	NSL, E-Mail
IPMOBILE	IP / GSM / GPRS / UMTS mit TEU 1	NSL, Voice, SMS, E-Mail
MOBILE	GSM / GPRS / UMTS mit HC25 oder PH8-P	NSL, Voice, SMS, E-Mail



Hinweis

Die Gerätetypen IP/GSM, IP/GPRS usw. sind durch die jeweiligen Typen IP/MOBILE etc, abgelöst worden. Bei diesen neuen Gerätetypen ist es nun möglich den Funk-Weg erst im bereits angelegten Datensatz einzustellen bzw. auch diesen zu ändern!

7.15 Kundendaten

xxs SysConf TL III Version 8.25 03.12.2015 Musterdatensatz IPMOBILE VPN TLW								
D <u>a</u> tei Bea <u>r</u> beiten E <u>x</u> tras <u>S</u> prache/Language Hilfe <u>T</u> ools								
<u>N</u> eu Ö <u>f</u> f	Neu Öffnen Helpdesk Speichern Rückgängig Erw. Konfig Datentransfer Beenden							
IPMOBILE	Kun dan data	-						
System	Kundendale	11						
Schnittstellen								
	Name	Musterdatensatz						
GSM	Firma							
System-Meld.	Straße							
Routine	DI 7							
Passwort	FL2							
✓ Fernzugang über TCS	Fernzugang (1/2)							
⊿ · Linien	Anlagennr./Geräte-ID							
(0) TLW								
Störport	Telefon							
(0) TLW	Fax							
	Mobil							
	E-Mail							
	7-6-							
	1110							
Um Hilfe zu erhalten, drü	Um Hilfe zu erhalten, drücken Sie F1 Datensatz ist nicht gesoerrt S.A.:							

In die Kundendatenmaske können Sie kundenspezifische Daten eingeben. Alle Daten sind optional und haben bis auf "Fernzugang (1/2)" und "Anlagennr./Geräte-ID" auch keinen Einfluss auf die Konfiguration.

7.15.1.1 Fernzugang (1/2)

Die hier eingetragenen Rufnummern werden Ihnen bei einem Fernzugang vorgeschlagen.

7.15.1.2 Anlagennr./Geräte-ID

Die hier eingetragenen IDs werden unter "Ziele" "ID" eingetragen.

7.16 System

xxs SysConf TL III Version 8.81.1.0 15.08.2018 Unbekannt ISDNIP TLW							
Date: Rearbeiten Extras Sprache/Language Ansagen Importieren Hilfe							
Neu Offnen <u>H</u> elpdesk	<u>S</u> peichern <u>R</u>	ückgängig	Erw. Konfig <u>D</u> atentransfer	<u>B</u> eenden	1		
System							
System	ungen						
Schnittstellen Meldung	Anwał	nlversuche	Zwangstrennen				
I wege	en		- ▼ für Linie -> NSL Übertragung		für System -	> NSL Übertragung	7 für Routine -> NSL Übertragung
IP SMS aktivier	en		für Linie -> SMS Übertragun	, ·	für System -:	> SMS Übertragung	für Routine -> SMS Übertragung
	ren		🗖 für Linie -> Voice Übertragu	ng 🗖	für System -:	> Voice Übertragung	für Routine -> Voice
System-Meid. ■ Routine V E-Mail aktivie	eren		-	-			
Störruf SVCP			🗸 für PPP Einwahl				
Passwort			mental data				
Parameter Ereig Wer TCS Apurable arguide	nis Ansagen (Voice)		DTMF Verhalten	in Cole	System An	isagen	
A Linien	e je ziel bis zielwechsel		Mary Davies DTME 7/6-10	IT SEK	Faciania	C	
(0) TLW	len	2 🔻	Max. Pause DTMF ZITTern	20	Ereignis	Gerateansage	G_Gerateansage
A Port		in Sek	Zeit für DTME, genende Vb.	60		Ausgelost	G_Ausgelöst
(0) TLW Pause vor erste	er Ansage	02,0	Zere far bittin y kommende vor	00		Ruhemeldung	G_Rückstellung
Pause vor Wied	erholung der Ansage	02,0	Sta	andard	Allgemein	Quittiert	G_Quittiert 🔹
Pause zwischen	Ansagetextteilen	01,0				Code eingeben	G_Code eingeben 🔹
						Beenden	G_Beenden 🔹
Zusatzopt. Allg.						Zurück	G_Zurück 🔹
Übertragungsar	rt		Ereignis Abarbeitung			Fehler	G_Fehler 🔹
Fortlaufend			ohne Abarbeitungsfol	ge	Funktion	Fernschalten (1)	G_Fernschalten(1)
					Schalten	Fernschalten	G_Fernschalten 🔹
Meldungsart be	i Sabotage einer Linie	Code	Anz. Durchläufe			Port	G_Port 🔹
Passiv	-	FF	24Std 🔻			Nummer	G_Nummer 🔹
						nicht berechtigt	G_nicht berechtigt 🔹
Zustand autom.	aktivieren					Status	G_Status 🔹
🗖 Wartung lok	al					Geöffnet	G_Geöffnet 🔹
Wartung Fe	rnzugang					Geschlossen	G_Geschlossen 🔹
						Standard-Ansagen laden	Als Standard-Ansagen speichern
Um Hilfe zu erhalten, drücken Sie F1 Date	Um Hilfe zu erhalten, drücken Sie F1 Datensatz ist nicht gesperrt S/N:						

7.16.1 Zusatzoptionen Meldungen

7.16.1.1 NSL aktivieren

Setzen Sie das Häkchen bei "NSL aktivieren", wenn Sie eine Aufschaltung auf einer Notruf Service Leitstelle realisieren möchten. Dies ist bei allen Übertragungswegen möglich.

7.16.1.2 SMS aktivieren

Wählen Sie diese Option, wenn Sie mit dem Gerät SMS via GSM, ISDN, PSTN versenden möchten.

7.16.1.3 Voice aktivieren

Möchten Sie Sprachanrufe per ISDN, PSTN oder GSM versenden, so aktivieren Sie diese Funktion.

7.16.1.4 E-Mail aktivieren

Aktiviert das Versenden von E-Mail per IP/GPRS/UMTS.

7.16.1.5 Anwahlversuche¹

Standardmäßig wird 24h lang versucht, eine anstehende Meldung zu übertragen. Durch die max. "Anwahl-Versuche" kann dieses Verhalten bei NSL und E-Mail auf eine bestimmte Versuchsanzahl begrenzt werden.

Bei Voice können die Versuche je Ziel begrenzt werden (siehe Kapitel Ziele Voice - ISDN/PSTN/GSM).

Bei SMS sind die Versuche fest auf 10 begrenzt und können nicht geändert werden.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.19 Alarmabarbeitung.

¹ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfiguration \rightarrow System \rightarrow Optionen aktivieren.

7.16.1.6 Zwangstrennen¹

Zwangstrennen bewirkt, dass im Falle einer belegten Leitung diese durch die ÜE aufgetrennt wird, damit Meldungen abgesetzt werden können. Wählen Sie für welche Ereignisse dies geschehen soll.

7.16.2 Parameter Ereignis Ansagen (Voice)²

7.16.2.1 Anwahlen je Ziel, bis Zielwechsel

Wählen Sie hier, wie viele Anwahlversuche durchgeführt werden sollen, bis das Ziel gewechselt wird.

7.16.2.2 Texteinspielungen

Es kann bestimmt werden, wie oft die Ansagen eingespielt werden sollen.

7.16.2.3 Pause vor erster Ansage

Wählen Sie die Pause vor der ersten einzuspielenden Ansage in Sekunden.

7.16.2.4 Pause vor Wiederholung der Ansage

Die Pause bevor die Ansagen wiederholt werden kann hier in Sekunden beliebig gewählt werden.

7.16.2.5 Pause zwischen Ansagetextteilen

Besteht eine Ansage aus mehreren Textteilen, so kann hier die Pause zwischen diesen in Sekunden gewählt werden.

7.16.3 DTMF-Verhalten¹

7.16.3.1 Max. Pause DTMF-Ziffern

Verwenden Sie DTMF-Ziffern, so können Sie hier die maximal gültige Pause in Sekunden zwischen den einzelnen DTMF-Ziffern festlegen.

7.16.3.2 Zeit für DTMF bei gehenden Vb.

Die maximal mögliche Zeit in Sekunden, in der bei gehenden Verbindungen (z.B. Alarm) DTMF-Ziffern eingegeben werden können.

7.16.3.3 Zeit für DTMF bei kommenden Vb.

Die maximal mögliche Zeit in Sekunden, in der bei kommenden Verbindungen (DTMF-Menü) DTMF-Ziffern eingegeben werden können.

7.16.3.4 Standard

Setzt die Zeitwerte für die Bereiche "Parameter Ereignis Ansagen" und "DTMF-Verhalten" auf den Standard zurück.

7.16.4 Zusatzoptionen Allg.³

7.16.4.1 Übertragungsart

Ändert die Nummerierungsart der zu übertragenden Liniennummern.

7.16.4.2 Fortlaufend

Die Ein- und Ausgänge werden fortlaufend durchnummeriert. Begonnen wird immer auf der Basisbaugruppe.

¹ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfiguration \rightarrow System \rightarrow Optionen aktivieren.

² Unter System \rightarrow Voice aktivieren.

³ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfiguration \rightarrow System \rightarrow Optionen aktivieren.

Beispiel:

Gerät 00 Linie 15 Auf der ersten Erweiterungskarte der siebte Eingang.

7.16.4.3 Gerätespezifisch

Es wird jeweils auf der Basisbaugruppe (TLW 1+), sowie bei den jeweiligen Erweiterungskarten (XKT, XBT, XRT usw.) mit der Zählung der Ein- und Ausgänge immer neu begonnen. Die Basisbaugruppe sowie die jeweiligen Erweiterungskarten werden zur Unterscheidung durchnummeriert.

Beispiel:

Gerät 02 Linie 3 Auf der zweiten Erweiterungskarte der dritte Eingang.

7.16.4.4 Meldungsart bei Sabotage einer Linie

Konnte ein Sabotageversuch detektiert werden, so kann hier bestimmt werden, mit welcher Meldungsart dieser übertragen werden soll.

Empfohlene Meldungsart: "Sabotage"

7.16.5 Ereignis Abarbeitung¹

7.16.5.1 Ohne Abarbeitungsfolge

Durch den Haken "ohne Abarbeitungsfolge" werden Ereignisse für das jeweilige Ziel, welches verbunden ist, ohne feste Reihenfolge und ungeachtet jeder Priorität übertragen.

7.16.5.2 Anzahl Durchläufe

Ebenfalls kann die "Anzahl der Durchläufe" beeinflusst werden, die das Übertragungsgerät startet, wenn nicht alle Ziele erreicht werden konnten. Die Warteschlange wird jedoch nur gelöscht, sofern mindestens ein Ziel erreicht wurde.

7.16.6 Zustand automatisch aktivieren

7.16.6.1 Wartung lokal²

Sobald lokal per USB auf das Gerät zugegriffen wird, wird es automatisch in den Zustand "Wartung" versetzt.

7.16.6.2 Wartung Fernzugang²

Sobald aus der Ferne auf das Gerät zugegriffen wird, wird es automatisch in den Zustand "Wartung" versetzt.

7.16.7 System Ansagen

Die hier konfigurierbaren Systemansagen bilden die Grundlage des DTMF-Fernschaltmenüs. Wie Sie DTMF-Fernschalten verwenden können, erfahren Sie im Kapitel Fernschalten DTMF. Außerdem ist die Sprache der Voice-Dateien zu wählen.



Tipp

Sollte keine passende Voice-Ansage dabei sein, so können Sie diese auch selber aufnehmen z.B. mit dem Windows-eigenen Audio-Recorder. Nähere Informationen siehe Kapitel "Sprach-Ansagen aufnehmen".

¹ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfiguration \rightarrow Ziele \rightarrow VdS-Sendeparameter aktivieren.

² Unter Extras \rightarrow Erw. Konfiguration \rightarrow Passwort und Helpdesk \rightarrow Wartung aktivieren.

7.17 Schnittstellen

TAS SysConf TL III Version	8.25 03.12.2015 Musterdatensatz IPMOBILE VPN TLW	
D <u>a</u> tei Bea <u>r</u> beiten E <u>x</u> tra	as <u>S</u> prache/Language Hi <u>l</u> fe <u>I</u> ools	
Neu Öffnen	Halodesk Sneichern Dicknännin Fry Konfin Datentransfer Baenden	
IPMOBILE 	Beenden Schnittstellen Netzteil Netzteil/yp Anschluss C-TEC NT 360-12/E	
System-Meld.		
Passwort	Schnittstellen Konfiguration	
▲ · Fernzugang über TCS	Erweiterungen/GMA (X3-X5) Optionale Erweiterungen/FzS (X1) GMA/FzS (X2) ABI (X6) LED Option	nen X7
	Ohne Funktion Ohne Funktion Ohne Funktion Ohne Funktion	automatisch 🔻
(0) TLW ▲ · Port	Signal Dau	er AL-Meldg. (Min) 20
Störport		
····· (0) TLW		
Um Hilfe zu erhalten, drücke	n Sie F1 Datensatz ist nicht gesperrt	s/N:

7.17.1 Netzteil

Wählen Sie ihr verwendetes Netzteil unter "Netzteiltyp" mit dem jeweilig "Anschluss". Zur Auswahl stehen:

Netzteiltyp	Anschluss PSU	Anschluss SV/NO	IP
ohne ¹	×	×	×
NT 7400/7500	×	✓	×
Abi 15011 / Esser 7xxxxx	×	✓	×
C-TEC NT560-12/E	\checkmark	\checkmark	×
GMA (SPC) ²	×	×	\checkmark

7.17.2 Schnittstellen

7.17.2.1 Erweiterungen/GMA (X3-X5)

Wählen Sie hier Ihre vorhandenen Erweiterungen aus der Liste aus, welche auf den Schnittstellen X3 - X5 aufgesteckt werden.

 ¹ Bei Fremdspeisung durch GMAs.
 ² Nur bei Gerätetyp IP/MOBILE (GPRS) sowie entsprechender Softwareversion für Siemens SPC.

7.17.2.2 Optionale Erweiterungen/FzS (X1)

Hier sind die Erweiterungen zu wählen, welche über die Schnittstelle X1 angesteuert werden sollen. Alternativ kann hier auch Fernzugang Seriell (FzS) konfiguriert werden.

7.17.2.3 GMA/FzS (X2)

Über diese Funktion können Sie eine Gefahrenmeldeanlage (GMA) ansteuern oder alternativ Fernzugang Seriell (FzS) über die Schnittstelle X2 realisieren.

7.17.2.4 ABI (X6)

Möchten Sie das TAS-Link in Verbindung mit einer ABI-GMA (Gefahrenmeldeanlage) verwenden, so kann diese hier konfiguriert werden.

7.17.2.5 LED Optionen (X7)

Sollten Sie ein Gehäuse haben, in dem vorne LEDs untergebracht sind, so können Sie diese hier konfigurieren. Sollten Sie über eine LED verfügen, so wählen Sie bitte "LMT". Stehen vier LEDs zur Verfügung, so wählen Sie bitte "TTA". Alternativ können sie auch "automatisch" auswählen. Standardmäßig ist keine LED aktiviert.

7.17.2.6 Übersicht Schnittstellen-Funktionen

Funktion/Gerät	Beschreibung	Schnittstelle
Erweiterung	Erweiterungsmodule XKT, XBT, XRT	X3-X5, X1
GMA ABI	Gefahrenmeldeanlage ABI 1200/1500/15326	X6
GMA CM-Security	Gefahrenmeldeanlage CM 2031	X3-X5, X2
GMA Daitem	Gefahrenmeldeanlage D24000	X3-X5, X2
GMA Hager	Gefahrenmeldeanlage D24	X2
GMA Securiton	Gefahrenmeldeanlage Typ16/8 / Typ 32/8	X3-X5, X2
GMA Sintony	Gefahrenmeldeanlage Sintony 340/420	X3-X5, X1
GMA MAP 5000	Gefahrenmeldeanlage MAP 5000	X1
ESPA	ESPA-Protokoll 4.4.4 zur Anbindung einer BMZ mittel FAT an TLIII	X3-X5, X1, X2
UMTS	Anbindung eines UMTS-Modems HC25 oder PH8-P	X3-X5, X1, X2
FzS	Fernzugang-Seriell; serielle Tunnelung z.B. an nachgeschaltete GMA	X1, X2
Ext. LED	Externes-LED Modul 1 LED/4 LED	Х7



Bitte beachten Sie, dass auch **weitere GMAs über IP** angebunden werden können. Diese finden Sie unter "Wege" -> "IP".

7.18 Wege NSL - ISDN

Das TAS-Link III nutzt beim Übertragungsweg ISDN den ISDN-B Kanal, um Meldungen zu übertragen. Über diesen Weg können NSL-Meldungen, SMS sowie Sprachmeldungen übertragen werden. **Wichtig:** An simulierten SO-Anschlüssen (direkt am DSL-Router) kann nur Sprache übertragen werden!

/ 18 1	ISDN - Mehrgeratebus/Anlagenanschluss	(B-Kanal)	۱.
1.10.1	iebit morngoracobao// imagorianeornace		/

ISDN

Protokoll	Mehrgerätebus (PMP) 🔻	
Eigene MSN		
Freischalte Nr. 1		
Freischalte Nr. 2		
Freischalte Nr. 3		

7.18.1.1 Protokoll

Bei dem Weg ISDN stehen Ihnen zwei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Wählen Sie bitte nur den Anschlusstyp aus, der Ihnen auch wirklich vorliegt.

- 1. Mehrgerätebus (PMP)
- 2. Anlagenanschluss (PTP)

7.18.1.2 Eigene MSN/Durchwahl

Die "eigene MSN" bzw. "Durchwahl" kann optional eingetragen werden. Diese wird bei abgehenden Rufen angezeigt.

7.18.1.3 Freischalte Nr. 1 ...

Freischaltenummern sind Nummern, die im Alarmfall Priorität vor anderen Rufnummern haben. Es empfiehlt sich die allgemeinen Notfallnummern (DE - Feuerwehr 112 | Polizei 110) einzutragen. Sollten keine Freischaltenummern eingetragen worden sein, so wird wenn beide B-Kanäle belegt sind, die Rufnummer getrennt, welche zuerst die Verbindung aufgebaut hat.



Für die Aufschaltung benötigte Layer und Dienste siehe Kapitel "VoIP/NGN ISDN-Anschlüsse".

7.18.2 ISDN X.31 (D-Kanal)

Das TAS-Link III nutzt beim Übertragungsweg X.31 den ISDN-D Kanal, um Meldungen zu übertragen. Über diesen Weg können nur NSL-Meldungen übertragen werden. **Wichtig:** An simulierten S0-Anschlüssen (direkt am DSL-Router) steht dieser Weg nicht zur Verfügung!

X.31			
Funktion	aktiv	Anzahl Kanäle Extern	1 💌
TEI	1	Protokoll Intern	Abgeschaltet 💌
		TEI Intern	1 🔻
		Anzahl Kanäle Intern	0 🔻

7.18.2.1 Funktion

Aktivieren oder Deaktivieren Sie die X.31-Funktion.

7.18.2.2 TEI

Die "Terminal Endpoint Identifier" dient der eindeutigen Identifizierung von ISDN-Endgeräten. Diese wird bei der Bestellung beim Provider vergeben, kann aber auch durch die Einstellung "auto" automatisch ermittelt werden.

7.18.2.3 Anzahl Kanäle Extern¹

Wählen Sie, ob Sie extern über 1 oder 2 externe Kanäle verfügen.

7.18.2.4 Protokoll Intern¹

Soll intern X.31 zur Verfügung stehen (z.B. für Kassensysteme etc.), so muss das interne Protokoll aktiviert werden, in dem die Einstellung "transparent" aktiviert wird.

7.18.2.5 TEI Intern¹

Haben Sie das interne X.31 aktiviert, so muss auch intern eine TEI vergeben werden.

7.18.2.6 Anzahl Kanäle Intern¹

Die Anzahl der intern zur Verfügung gestellten Kanäle kann hier gewählt werden.

¹ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfiguration \rightarrow System \rightarrow Optionen aktivieren.

7.19 Wege NSL - PSTN (analog)

Das TAS-Link III nutzt den Übertragungsweg PSTN um NSL-sowie Sprach-Meldungen oder SMS zu übertragen. **Wichtig:** An simulierten Analog-Anschlüssen (direkt am DSL-Router) kann nur Sprache übertragen werden!



Hinweis

Das TAS-Link III unterstützt nur das Mehrfrequenz-Verfahren (MFV). Das alte Impulswahl-Verfahren (IWF) wird <u>nicht</u> unterstützt!

7.19.1 Amtholung

_ _ __ _

Hier kann eine Amtholung (meist die "0") vor die Rufnummer vorgeschaltet werden. Dies ist notwendig, wenn das TAS-Link III hinter einer Telefonanlage betrieben wird. Alternativ kann auch unter "Ziele" eine Rufnummer mit 00123456 anstatt 0123456 eingetragen werden. Dies kann allerdings je nach Telefonanlagentyp Probleme bereiten, da so "in einem durch" gewählt wird, während bei der Amtholung eine definierte Pause (Standard "0") eingehalten wird. Diese kann unter "Leitungsparameter" eingestellt werden.

Wartezeiten der Leitungsbelegung (in Sek)			
Wahlpause nach Belegung	1		
Warten auf Hörton vor einer Wahl	3		
Warten auf Hörton nach einer Wahl (Ruf/Besetzt Erkennung)	15		
Pause nach der Amtholung	0		

7.19.2 Rufzeichen bis Annahme

Gibt an, wie viele Rufzeichen abgewartet werden, bis das TAS-Link den Ruf bei einem Fernzugriff annimmt.

7.19.3 Hörtonerkennung

Schaltet die Hörtonerkennung (Dialtone) ein oder aus. Dies kann notwendig sein, falls der Hörton nicht erkannt wird (z.B. im Ausland). Wird die Hörtonerkennung deaktiviert, wählt das TAS-Link III sofort los ohne das Freizeichen abzuwarten.

7.19.4 Leitungsparameter

Mittels der Leitungsparameter können Sie das TAS-Link an Ihre Analog-Leitung anpassen.

- 1. Navigieren Sie über den "Datentransfer" ins "Terminal"
- 2. Drücken Sie "s" (ohne ")
- 3. Drücken Sie die Ziffer für PSTN, meist die "5" (kann je nach Gerätetyp variieren)
- 4. Suchen Sie nach dem Eintrag "Line Level" (Leitung muss ok und in Ruhe sein)



Line Level	Zustand	Mögliche Ursache
<500	Fehler	a/b vertauscht
1500 – 2500	In Benutzung	Meldung wird übertragen
> 2500	Unbenutzt	-

7.20 Wege NSL - IP

Das TAS-Link III nutzt den Übertragungsweg IP um NSL-Meldungen oder E-Mails (nur <u>ohne SSL/TLS</u>) zu übertragen.



7.20.1 Zuordnung der LAN-Ports

Die Maske "IP" zeigt zunächst die LAN-Ports an, welche standardmäßig beim TAS-Link III verwendet werden. Diese werden 1:1 im SysConf abgebildet. Zur Verdeutlichung hier nochmal die Aufteilung:



7.20.2 Konfiguration der LAN-Ports

7.20.2.1 WAN



Daneben gibt es mehrere Funktionen, welche zusätzliche Parametriermöglichkeiten freischalten:

7.20.2.1.1 Router

Die Router-Funktionalität ermöglicht ein internes mit einem externen Netzwerk zu verbinden. Dies geschieht mit Hilfe eines WAN- sowie LAN-Ports. Der WAN-Port deckt dabei die externe und der LAN-Port die interne Seite ab. Zusätzlich muss beim LAN-Port der Haken "Internet" gesetzt werden.

7.20.2.1.2 IP-GMA

Um eine GMA via IP an das TAS-Link III anbinden zu können, muss diese Funktion aktiviert werden. Weitere Informationen hierzu siehe Kapitel 10 Anbindung von GMAs. Derzeit werden folgende IP-GMAs unterstützt:

- Schrack Seconet Integral BMZ
- Securiton SecuriFire 500, 2000, 3000
- Vanderbilt SPC EMA

7.20.2.1.3 WAN-Einstellungen

WAN			
Betriebsart	automatisch 🔻	Firewall aktiv Ping sperren	V
✓ NAT (alles mit der I ☐ IP-Adresse automa DHCP Name	IP Adr. des WAN versenden) atisch beziehen	Source Port (abgehende Verb.) Remote Port	D 23
IP-Adresse Subnetzmaske Gateway DNS-Serv. Adresse DNS1 DNS2	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	IP-Netzüberwachung (Pingtest) Interval (Min/Sek) 0 Anzahl Wiederholungen bis Stör. Pause zwischen Wiederhol. (Sek) IP-Adresse 0.0000	3 60 . 0
NTP-Serv. Adresse NTP Serv. Intervall (M NTP Serv. Adresse1 NTP Serv. Adresse2	automatisch beziehen tin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

Betriebsart

Über die "Betriebsart" können Sie die Geschwindigkeit (10 oder 100 MBit/s) und Nutzung von Halb- und Vollduplex bestimmen. Sollte Ihr Switch Probleme bei der automatischen Erkennung haben, so stellen Sie bitte den zu verwendenden Wert hier ein.

NAT

Die NAT-Funktion ersetzt alle internen IP-Adressen der ausgehenden Pakete mit der öffentlichen IP-Adresse. Diese Funktion kann nur deaktiviert werden, wenn auch die Router-Funktion des WAN-Ports deaktiviert ist.

IP-Adresse automatisch beziehen

Aktiviert den DHCP-Client. Dieser bezieht automatisch beim Router die benötigten Adressen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Router die Funktion DHCP-Server unterstützt und dieses auch aktiviert hat.

DHCP-Name

Beim automatischen Beziehen der benötigten IP-Adressen, usw. per DHCP kann dem Gerät zur einfacheren Identifikation ein DHCP-Name zugewiesen werden. Dieser Name taucht anschließend in der Verwaltung des Routers auf.

IP-Adresse/Subnetzmaske/Gateway

Möchten Sie eine feste IP-Adresse vergeben, können Sie diese hier eintragen. Weiterhin benötigt werden Subnetzmaske und Gateway.

DNS-Server automatisch beziehen

Der DNS-Server (Domain Name System) dient der Namensauflösung in einer Netzwerkstruktur. Wird dieser Dienst benötigt, so muss zwangsläufig ein DNS-Server eingetragen werden. Auf jeden Fall benötigen Sie einen DNS-Server, wenn Sie den DHCP-Namen verwenden möchten. Der DNS-Server kann ebenfalls automatisch ermittelt werden, wenn Ihr DHCP-Server dies unterstützt.

NTP-Server automatisch beziehen

Wird ein Zeitserver benötigt, so kann dieser hier eingetragen werden. Der Zeitserver dient dazu, anfragenden Clients, also Netzwerkendgeräten, die Uhrzeit bereitzustellen. Das Intervall, in dem die Uhrzeit abgeglichen wird, ist im Standard einmal täglich, also alle 1440 Minuten. Voraussetzung ist jedoch, dass in Ihrem Netzwerk ein NTP-Server bereit steht. Dies ist sehr häufig der Router, welcher seine Netzwerkzeit in regelmäßigen Abständen mit einem öffentlichen Server abgleicht. Wenn nur der DNS-Name der NTP-Server vorliegt, muss unter "Erw. Konfig" der Punkt "IP-Namenseingabe" aktiviert werden.

Alternativ kann z.B. folgender öffentlicher Server verwendet werden:

NTP-Serv. Adresse automatisch beziehen

NTP Serv. Intervall (Min)		1440
NTP Serv. Adresse1	0.de.pool.ntp.	org
NTP Serv. Adresse2	1.de.pool.ntp.	org

Hierzu muss jedoch ein DNS-Server angegeben werden. Dazu müssen Sie zunächst unter "*Erw. Konfig*" die "*IP-Namenseingabe*" aktivieren.





Firewall aktiv

Aktiviert die Firewall-Funktion. Hierdurch werden, außer Remote-Ports und Port-Forwarding Regeln, alle anderen Ports geschlossen. Geschlossene Ports reagieren nicht mehr auf Anfragen von Portscannern.

Ping sperren

Ist diese Funktion aktiviert, antwortet das Gerät nicht mehr auf Pinganfragen und ist somit im Netzwerk/Internet "unsichtbar".

Source-Port

Diese Funktion ermöglicht es, einen abgehenden TCP-Port anzugeben, über den die Kommunikation nach außen gelenkt werden soll. Im Standard ist der Port "0" dort eingetragen. Dies bewirkt, dass der erste freie Port verwendet wird.

Remote-Port

Um einen Fernzugriff via IP auf das Gerät zu ermöglichen, muss ein Remote-Port angegeben werden. Über diesen Port erfolgt der Zugriff via <u>Telnet</u>-Protokoll. **Achtung**, der Zugriff erfolgt unverschlüsselt!

IP-Netzüberwachung (Pingtest)¹

Die IP-Netzüberwachung dient dazu, ein hinterlegtes Ziel (IP-Adresse) in einem bestimmten Intervall (Intervall Min/Sek) mittels eines Pings anzusprechen. So kann entweder das Ziel selber oder generell die IP-Verbindung überprüft werden. Treten Timeouts auf, wird nach der "Anzahl Wiederholungen bis Störung" eine Störung der Netzüberwachung ausgelöst.

¹ Unter Erw. Konfig→Wege→IP-Netz Überwachung aktivieren.

Port Forwarding

Diese Funktion ist nur unter dem WAN-Port zu finden und wird nur freigeschaltet, wenn ein LAN-Port inkl. Durchleitung ("Router" bzw. "Internet" siehe Kapitel 7.20.2.1) auf den LAN-Port aktiviert worden ist!!!

WAN Port Fo	orwarding		
Portforwa	rding		
Protokoll	Port	IP-Adresse	Port
TCP 🔻	0 zu	0 . 0 . 0 . 0	0

Eine Portweiterleitung (Portforwarding) dient dazu, eine auf dem WAN-Port ankommende Anfrage auf einen hinterlegten Port zu einem Ziel im nachgeschalteten LAN (über den LAN-Port) weiter zu leiten.

Beispiel

Es kommt eine TCP-Anfrage für einen Telnet-Zugriff auf dem WAN-Port am TAS-Link III auf Port 23 an. Dieser leitet die Anfrage auf die hinterlegte IP-Adresse 192.168.178.22 auf Port 23 weiter.

Protokoll	Port	IP-Adresse		Port
TCP	23	zu	192 · 168 · 178 · 22	23

7.20.2.1.4 IP-GMA Einstellungen

WAN	IP-GMA					
GMA Typ GMA (SPC)						
Zie	Ziel					
	Name/Be	ezeichner	Port			
1	Vanderb	oilt SPC	50000			

GMA Тур

Wählen Sie den GMA-Typ, welchen Sie nutzen wollen z.B. GMA (SPC) -> (Vanderbilt SPC).

Derzeit werden folgende GMA-Typen über IP unterstützt:

GMA Тур	Beschreibung
BMA Integral IP	Hekatron Integral IP
BMA SecuriFire	Securiton SecuriFire 500, 2000, 3000
GMA (SPC)	Vanderbilt SPC

Name/Bezeichner

Wählen Sie einen beliebigen Bezeichner.

Port

Wählen Sie den Port, über welchen sich die IP-GMA mit dem TAS-Link III verbinden soll.

7.20.2.2 WAN (VLAN)



Die Funktionalität "WAN (VLAN)" (Wide Area Network) ermöglicht es, dass TAS-Link III direkt an ein bestehendes Netzwerk inkl. Router anzuschließen, welcher eine logische Trennung von Netzen mittels VLAN tagging vornimmt.



Daneben gibt es mehrere Funktionen, welche zusätzliche Parametriereigenschaften freischalten:

7.20.2.2.1 WAN (VLAN)-Einstellungen

Diese Funktion kann über das Menü "Extras -> Erw. Konfig -> VLAN aktivieren" aktiviert werden.

Port 0 WAN (VLAN	l) L	
VLAN 1 VLAN 2	,	
Betriebsart	automatisch 💌	Firewall aktiv
VLAN-ID IP-Adresse automa	1101 atisch beziehen	Source Port (abgehende Verb.) 0 Remote Port 25
IP-Adresse Subnetzmaske	172.16.0.15 255.255.0.0	
Gateway DNS-Serv. Adresse DNS Primär DNS Alternativ	172. 16 .0 .1 e automatisch beziehen 172. 16 .0 .1 0 .0 .0 .0	IP-Netzüberwachung (Pingtest) Interval (Min/Sek) Anzahl Wiederholungen bis Stör. Pause zwischen Wiederhol. (Sek) 60
NTP-Serv. Adresse	automatisch beziehen	IP-Adresse 0 . 0 . 0 . 0
NTP Adr. Primär NTP Adr. Alternativ	0.de.pool.ntp.org]

Betriebsart

Über die "Betriebsart" können Sie die Geschwindigkeit (10 oder 100 MBit/s) und Nutzung von Halb- und Vollduplex bestimmen. Sollte Ihr Switch Probleme bei der Automatischen-Erkennung haben, so stellen Sie bitte den zu verwendenden Wert hier fixiert ein. Diese Einstellung gilt für beide VLAN und wird im TAB-Menü "VLAN 1" konfiguriert.

VLAN-ID

In diesem Feld kann die VLAN-ID des VLAN-Netzes eingegeben werden. Zuläsiges Werte 1-4094.
IP-Adresse automatisch beziehen

Diese Funktion steht nicht zur Verfügung.

DHCP-Name

Diese Funktion steht nicht zur Verfügung.

IP-Adresse/Subnetzmaske/Gateway

Möchten Sie eine feste IP-Adresse vergeben, dann können Sie diese hier eintragen. Weiterhin benötigt werden Subnetzmaske und Gateway.

DNS-Server automatisch beziehen

Diese Funktion steht nicht zur Verfügung.

Alternativ kann der öffentliche "Google DNS-Service" mit den folgenden Adressen verwendet werden:

🔲 DNS-Serv. Adresse automatisch beziehen

DNS1	8	. 8	- 8	- 8
DNS2	8	- 8	. 4	. 4

NTP-Server automatisch beziehen

Wird ein Zeitserver benötigt, so kann dieser hier eingetragen werden. Der Zeitserver dient dazu, anfragenden Clients, also Netzwerkendgeräten, die Uhrzeit bereitzustellen. Das Intervall, in dem die Uhrzeit abgeglichen wird, ist im Standard einmal täglich, also alle 1440 Minuten. Voraussetzung ist jedoch, dass in Ihrem Netzwerk ein NTP-Server bereit steht. Dies ist sehr häufig der Router, welcher seine Netzwerkzeit in regelmäßigen Abständen mit öffentlichen Server abgleicht. Wenn nur der DNS-Name der NTP-Server vorliegt, muss unter "Erw. Konfig" der Punkt "IP-Namenseingabe" aktiviert werden.

Alternativ kann z.B. folgender öffentlicher Server verwendet werden:

NTP-Serv. Adresse automatisch beziehen

NTP Serv. Intervall (Min)		1440
NTP Serv. Adresse1	0.de.pool.ntp.org	
NTP Serv. Adresse2	1.de.pool.ntp.	org

Hierzu muss jedoch ein DNS-Server angegeben werden. Dazu müssen Sie zunächst unter "*Erw. Konfig*" die "*IP-Namenseingabe*" aktivieren.





Firewall aktiv

Aktiviert die Firewallfunktion. Somit werden mit Ausnahme von Remote-Ports sowie Port-Forwarding Regeln alle anderen Ports geschlossen. Geschlossene Ports reagieren somit auch nicht mehr auf Anfragen von Portscannern.

Ping sperren

Ist diese Funktion aktiviert, so antwortet das Gerät nicht mehr auf Pinganfragen und ist somit im Netzwerk/Internet "unsichtbar".

Source-Port

Diese Funktion ermöglicht es, einen Port anzugeben, über den die Kommunikation nach außen gelenkt werden soll. Im Standard ist der Port "0" dort eingetragen, dies bewirkt, dass der erste freie Port verwendet wird.

Remote-Port

Um einen Fernzugriff via IP auf das Gerät zu ermöglichen, muss ein Remote-Port angegeben werden. Über diesen Port erfolgt der Zugriff via <u>Telnet</u>-Protokoll. **Achtung**, der Zugriff erfolgt unverschlüsselt!

IP-Netzüberwachung (Pingtest)¹

Die IP-Netzüberwachung dient dazu ein hinterlegtes Ziel (IP-Adresse) in einem bestimmten Intervall (Intervall Min/Sek) mittels eines Pings zu überwachen. So kann entweder das Ziel selber oder generell die IP-Verbindung überprüft werden. Treten Timeouts auf, also werden die Pinganfragen nicht beantwortet, so muss eine "Anzahl Wiederholungen bis Störung" hinterlegt werden, nach deren Ablauf eine Störung der Netzüberwachung ausgelöst wird. Zusätzlich zu diesen Wiederholungen muss eine Pause für diese hinterlegt werden.

¹ Unter Erw. Konfig→Wege→IP-Netz Überwachung aktivieren.

7.20.2.3 LAN



Die Funktionalität "LAN" stellt einen LAN-Port für ein internes Netzwerk zur Verfügung. Ein LAN-Port kann mit einem WAN-Port gekoppelt werden, um einen Internetzugriff zu erhalten. So kann bspw. ein anderer Netzwerkteilnehmer (z.B. IP-Kamera) dem TAS-Link III nachgeschaltet werden und auf das Internet zugreifen bzw. über dieses erreicht werden.



7.20.2.3.1 Internet

Der Haken "Internet" muss gesetzt werden, wenn der jeweilige LAN-Port berechtigt werden soll, einen WAN-Port, welcher als "Router" deklariert worden ist, als Gateway zu verwenden.

7.20.2.3.2 IP-GMA

Um eine GMA via IP an das TAS-Link III anbinden zu können, muss diese Funktion aktiviert werden. Weitere Informationen hierzu siehe Kapitel 10 Anbindung von GMAs. Derzeit werden folgende IP-GMAs unterstützt:

- Schrack Seconet Integral BMZ
- Securiton SecuriFire 500, 2000, 3000
- Vanderbilt SPC EMA

7.20.2.3.3 LAN-Einstellungen

LAN Statische F	Routen	
DHCP-Server		
Betriebsart	automatisch 💌	Firewall aktiv 🗸 Ping sperren 🗸
🔲 IP-Adresse aut	omatisch beziehen	Remote Port
DHCP Name		
IP-Adresse	0.0.0.0	
Subnetzmaske	255 - 255 - 255 - 0	
Gateway	0 . 0 . 0 . 0	-IP-Netzüberwachung (Pingtest)
🔲 DNS-Serv. Adre	esse automatisch beziehen	Interval (Min/Sek)
DNS1	0.0.0.0	Anzahl Wiederholungen bis Stör.
DNS2	0.0.0.0	Pause zwischen Wiederhol. (Sek) 60
🔲 NTP-Serv. Adre	esse automatisch beziehen	IP-Adresse 0 . 0 . 0
NTP Serv. Interva	ll (Min) 1440	
NTP Serv. Adress	e1 0.0.0.0	
NTP Serv. Adresse	e2 0.0.0.0	

DHCP-Server

Aktiviert die DHCP-Server Funktionalität. Hier kann der Adressbereich . Diese Funktion ist <u>nur</u> dann anzuwenden, wenn im Netzwerk kein DHCP-Server existiert. Andernfalls kann es zu IP-Adress-Konflikten kommen.

DHCP-Server

Gültigkeit der I	P-Adressen	(Min)	[
Adressbereich				
von	0	. 0	. 0	. 0
bis	0	· 0	. 0	. 0

Betriebsart

Über die "Betriebsart" können Sie die Geschwindigkeit (10 oder 100 MBit/s) und Nutzung von Halb- und Vollduplex bestimmen. Sollte Ihr Switch Probleme bei der Automatischen-Erkennung haben, so stellen Sie bitte den zu verwendenden Wert hier fixiert ein.

IP-Adresse automatisch beziehen

Aktiviert den DHCP-Client. Dieser bezieht automatisch beim Router die benötigten Adressen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Router die Funktion DHCP-Server unterstützt und dieses auch aktiviert hat.

DHCP-Name

Beim automatischen Beziehen der benötigten IP-Adressen usw. per DHCP kann dem Gerät zur einfacheren Identifikation ein DHCP-Name zugewiesen werden. Dieser Name sollte in der Verwaltung des Routers auftauchen sowie sollte das Gerät unter diesem Namen ansprechbar sein. Darüber hinaus sollte der DHCP-Name dafür sorgen, dass dem Gerät immer die gleiche IP-Adresse zugewiesen wird. Dies ist aber u.U. in Ihrem Router zu aktivieren.

IP-Adresse/Subnetzmaske/Gateway

Möchten Sie eine feste IP-Adresse vergeben, dann können Sie diese hier eintragen. Weiterhin benötigt werden Subnetzmaske und Gateway.

DNS-Server automatisch beziehen

Der DNS-Server (Domain Name System) dient der Namensauflösung in einer Netzwerkstruktur. Wird dieser Dienst benötigt, so muss zwangsläufig ein DNS-Server eingetragen werden. Auf jeden Fall benötigen Sie einen DNS-Server, wenn Sie den DHCP-Namen verwenden möchten. Der DNS-Server kann ebenfalls automatisch ermittelt werden, wenn Ihr DHCP-Server dies unterstützt.

Alternativ kann der öffentliche "Google DNS-Service" mit den folgenden Adressen verwendet werden:

DNS-Serv. Adresse automatisch beziehe

DNS1	8	. 8	- 8	- 8
DNS2	8	. 8	. 4	. 4

NTP-Server automatisch beziehen

Wird ein Zeitserver benötigt, so kann dieser hier eingetragen werden. Der Zeitserver dient dazu, anfragenden Clients, also Netzwerkendgeräten, die Uhrzeit bereitzustellen. Das Intervall, in dem die Uhrzeit abgeglichen wird, ist im Standard einmal täglich, also alle 1440 Minuten. Voraussetzung ist jedoch, dass in Ihrem Netzwerk ein NTP-Server bereit steht. Dies ist sehr häufig der Router, welcher seine Netzwerkzeit in regelmäßigen Abständen mit öffentlichen Server abgleicht. Wenn nur der DNS-Name der NTP-Server vorliegt, muss unter "Erw. Konfig" der Punkt "IP-Namenseingabe" aktiviert werden.

Alternativ kann z.B. folgender öffentlicher Server verwendet werden:

NTP-Serv. Adresse automatisch beziehen			
NTP Serv. Intervall (Mir	1440		
NTP Serv. Adresse1	0.de.pool.ntp.org		
NTP Serv. Adresse2 1.de.pool.ntp.org		org	

Hierzu muss jedoch ein DNS-Server angegeben werden. Dazu müssen Sie zunächst unter "*Erw. Konfig*" die "*IP-Namenseingabe*" aktivieren.



Globale Einstellungen	
🗖 Primäre/Alternative Ziele	🔲 Primäre Ziele zuerst
Sennittstellenstollen separat melden	
V IP-Namenseingabe	
System	Passwort und Helpdesk
🗖 Optionen	Wartung
₩ege	Linien
PPP Details	Linien-Nr.
🥅 IP-Netz Überwachung	Linienverzögerung
Transportdienstkennung	Quitt-Port Parameter
	Bereich
	🗖 EMA Funktionen
Ziele	🔲 Linien Blocken (Helpdesk)
VdS Sendeparameter	📰 Alle Linien Blocken
🥅 Poll Einstell, bei IP Verb.	
🔲 Redundante Ziele	
Routine und System Meldungen	
Störruf aktivieren	
Störrufe für SVCP	
🗖 Linien-Nr.	
Vorlaufzeit bei Routine	
Fernzugang	
🗏 Rückruf aktivieren	

Firewall aktiv

Aktiviert die Firewallfunktion. Somit werden mit Ausnahme von Remote-Ports sowie Port-Forwarding Regeln alle anderen Ports geschlossen. Geschlossene Ports reagieren somit auch nicht mehr auf Anfragen von Portscannern.

Ping sperren

Ist diese Funktion aktiviert, so antwortet das Gerät nicht mehr auf Pinganfragen und ist somit im Netzwerk/Internet "unsichtbar".

Remote-Port

Um einen Fernzugriff via IP auf das Gerät zu ermöglichen, muss ein Remote-Port angegeben werden. Über diesen Port erfolgt der Zugriff via <u>Telnet</u>-Protokoll. **Achtung**, der Zugriff erfolgt unverschlüsselt!

IP-Netzüberwachung (Pingtest)¹

Die IP-Netzüberwachung dient dazu ein hinterlegtes Ziel (IP-Adresse) in einem bestimmten Intervall (Intervall Min/Sek) mittels eines Pings zu überwachen. So kann entweder das Ziel selber oder generell die IP-Verbindung überprüft werden. Treten Timeouts auf, also werden die Pinganfragen nicht beantwortet, so muss eine "Anzahl Wiederholungen bis Störung" hinterlegt werden, nach deren Ablauf eine Störung der Netzüberwachung ausgelöst wird. Zusätzlich zu diesen Wiederholungen muss eine Pause für diese hinterlegt werden.

¹ Unter Erw. Konfig→Wege→IP-Netz Überwachung aktivieren.

Statische Routen

Diese Funktion ist unter dem LAN-Port zu finden und wird nur freigeschaltet, wenn ein WAN-Port inkl. Durchleitung auf den LAN-Port aktiviert worden ist ("Router" bzw. "Internet" siehe Kapitel 7.20.2.1)!!! Eine statische Route dient dazu, auf dem TAS-Link III ankommende Anfragen auf dem TAS-Link III unbekannte IP-Adressen im nachgeschalteten LAN weiterleiten zu können.



Beispiel

Befindet sich in dem nachgeschalteten Netzwerk noch ein Router mit einem eigenen Netzwerk, so ist dieses Netzwerk dem TAS-Link III nicht bekannt. Die Folge wäre, dass Anfragen für dieses Netzwerk, welche am TAS-Link III ankommen, verworfen werden.

Um dennoch dieses nachgeschaltete Netzwerk über das TAS-Link III erreichen zu können, muss eine statische Route eingetragen werden.

Beispiel

Ein externer Netzwerkteilnehmer stellt z.B. eine Anfrage auf die IP-Adresse 192.168.200.2. Der angefragte Netzwerkteilnehmer befindet sich in Netzwerk 2 hinter dem TAS-Link III an einem eigenen Router. Diese Adresse ist dem TAS-Link III jedoch unbekannt, da sein nachgeschaltetes Netzwerk z.B. mit dem Adress-Bereich 192.168.1.x arbeitet.



Nun kann mit Hilfe einer statischen Route dennoch die Anfrage weitergeleitet werden. Hierzu muss die "Netzadresse" 192.168.200.0, die dazugehörige Subnetzmaske 255.255.255.0 sowie die Adresse des Routers, welcher das Netzwerk 2 verwaltet, 192.168.1.2 eingetragen werden.

7.20.2.3.4 IP-GMA Einstellungen

WAN	IP-GMA	
GMA	Typ GMA (SPC)	•
Zie	I	
	Name/Bezeichner	Port
1	Vanderbilt SPC	50000

GMA Typ

Wählen Sie den GMA-Typ, welchen Sie nutzen wollen z.B. GMA (SPC) -> (Vanderbilt SPC).

Derzeit werden folgende GMA-Typen über IP unterstützt:

GMA Тур	Beschreibung
BMA Integral IP	Hekatron Integral IP
BMA SecuriFire	Securiton SecuriFire 500, 2000, 3000
GMA (SPC)	Vanderbilt SPC

Name/Bezeichner

Wählen Sie einen beliebigen Bezeichner.

Port

Wählen Sie den Port, über welchen sich die IP-GMA mit dem TAS-Link III verbinden soll.

7.20.2.4 Switch



Die Funktion "Switch" ermöglicht es, den entsprechenden Quell-Port 1:1 auf den "Switch-Port" durch zu leiten. Als "Quell-Port" kann nur ein "WAN"-Port dienen.

Beispiel

Der LAN-Port 0 ist als WAN-Port konfiguriert und an einen DSL-Router angeschlossen. So wird nun auf dem LAN-Port 1, welcher als LAN-Port konfiguriert worden ist (mit Quell-Port 0) ebenfalls der Internetzugriff ermöglicht, da die Verbindung am WAN-Port 1:1 durch geleitet wird. Somit würde es z.B. für ein Laptop keinen Unterschied machen, ob es selber direkt am DSL-Router angeschlossen ist oder über das TAS-Link III.

7.20.2.5 WAN/TEU

WAN/TEU	•
⊽ Router	
	Port 0

Um UMTS nutzen zu können, muss das Wegemodul TEU 1 eingesetzt werden. Dieses ist als eine Art UMTS-Router anzusehen und wird über eine LAN-Buchse mit dem LAN-Port 0 beim TAS-Link III verbunden.

TEU					
Betriebsart 10MB Halb Duplex 💌	IP-Netzüberwachung (Pingtest) Interval (Min/Sek)	Provider Netzeinstellung	Automatisch 👻		
▼ IP-Adresse automatisch beziehen	Anzahl Wiederholungen bis Stör.	DIN			
🔲 DNS-Serv. Adresse automatisch beziehen	Pause zwischen Wiederhol. (Sek) 60	Provider Suche			
DNS1 0 . 0 . 0	IP-Adresse 0 . 0 . 0				
DNS2 0 . 0 . 0		Provider Auswahl	v		
NTP-Serv. Adresse automatisch beziehen					
NTP Serv. Intervall (Min) 1440		APN (Einwahlknoten)			
NTP Serv. Adresse1 0.0.0.0					
NTP Serv. Adresse2 0.0.0.0					
PPP Einwahl					
Auth. Protok. (Benutzer/Passwort) Verbindungs	dauer Einwahlknoten DNS -Serv. Ad	resse l	.okal/Remote Adresse		
Ohne Permane	automatisch b	eziehen 🔻 Lokal			
Benutzer max. 0	Min Ping sperren 1	. Remote			
Passwort Leerl. 0	Sek 🔲 Firewall aktiv 2				

Betriebsart

Die Betriebsart ist bei Verwendung der TEU 1 fest auf 10 MB Halb Duplex eingestellt und kann nicht verändert werden.

DNS-Serv. Adresse automatisch beziehen

Der DNS-Server (Domain Name System) dient der Namensauflösung in einer Netzwerkstruktur. Wird dieser Dienst benötigt, so muss zwangsläufig ein DNS-Server eingetragen werden. Auf jeden Fall benötigen Sie einen DNS-Server, wenn Sie den DHCP-Namen verwenden möchten. Kann per DHCP bezogen oder manuell vergeben werden.

NTP-Server automatisch beziehen

Wird ein Zeitserver benötigt, so kann dieser hier eingetragen werden. Der Zeitserver dient dazu, anfragenden Clients, also Netzwerkendgeräten, die Uhrzeit bereitzustellen. Das Intervall, in dem die Uhrzeit abgeglichen wird, ist im Standard einmal täglich, also alle 1440 Minuten. Voraussetzung ist jedoch, dass in Ihrem Netzwerk ein NTP-Server bereit steht. Dies ist sehr häufig der Router, welcher seine Netzwerkzeit in regelmäßigen Abständen mit öffentlichen Server abgleicht. Bei Verwendung der TEU 1 kann der NTP nicht automatisch bezogen werden.

Alternativ kann z.B. folgender öffentlicher Server verwendet werden:

NTP-Serv. Adresse automatisch beziehen
NTP Serv. Intervall (Min)
1440

			ç	.,	
NTP	Serv.	Adresse		de.pool.ntp.o	org

Hierzu muss jedoch ein DNS-Server angegeben werden. Dazu müssen Sie zunächst unter "*Erw. Konfig*" die "*IP-Namenseingabe*" aktivieren.



7.20.2.5.1 PPP-Einwahl

Auth. Protok. (Benutzer/Passwort)

Wählen Sie hier das Authentifikations Protokoll:

gängig

- PAP: Die Anmeldedaten werden im Klartext an den Zugangsserver versendet
- CHAP: Die Anmeldedaten werden teilweise (nur Passwort) verschlüsselt übertragen
- PAP/CHAP: Das benötigte Protokoll wird automatisch gewählt

Benutzer

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen für eine Anmeldung am APN an.

Passwort

Tragen Sie hier das Kennwort für die Anmeldung am APN ein.

Verbindungsdauer

permanent

Baut die PPP-Verbindung dauerhaft auf. Nur empfohlen für Flatrate-Tarife.

max.

Feld1

Gesamtdauer, nach der die PPP-Verbindung abgebaut wird. (0 = kein Trennen)

Feld 2

Dauer nach der die PPP-Verbindung abgebaut wird, wenn kein Datenaustausch stattfindet. (0 = kein Trennen).

Einwahlknoten¹

Möchten Sie einen speziellen Einwahlknoten verwenden, an welchem die PPP-Verbindung angemeldet wird, so geben Sie diesen hier an.

Ping sperren

Ist diese Funktion aktiviert, so antwortet das Gerät nicht mehr auf Pinganfragen und ist somit im Netzwerk/Internet "unsichtbar".

Firewall aktiv

Aktiviert die Firewallfunktion. Somit werden mit Ausnahme von Remote-Ports sowie Port-Forwarding Regeln alle anderen Ports geschlossen. Geschlossene Ports reagieren somit auch nicht mehr auf Anfragen von Portscannern.

DNS-Serv. Adresse¹

Der DNS-Server (Domain Name System) dient der Namensauflösung in einer Netzwerkstruktur. Wird dieser Dienst benötigt, so muss zwangsläufig ein DNS-Server eingetragen werden. Auf jeden Fall benötigen Sie einen DNS-Server, wenn Sie den DHCP-Namen verwenden möchten.

automatisch beziehen¹

Bezieht die DNS-Adressen automatisch beim Provider.

1 Adresse anfordern¹

Fordert nur <u>eine</u> DNS-Adresse beim Provider an. Die zweite Adresse wird hingegen deaktiviert und kann auch <u>nicht</u> manuell vergeben werden.

manuell angeben¹

DNS -Serv. Adresse

man	uell an	geben		•
18	- 8	- 8	+ 8	
28	- 8	. 4	. 4	

Durch diese Funktion können Sie beide DNS-Adressen manuell vergeben. Hier empfiehlt es sich einen freien DNS-Dienst zu verwenden bspw. den "*Google DNS-Service*". Hier lauten die Adressen wie folgt:

Lokal/Remote Adresse¹

Lokal

Diese Funktion weißt dem Gerät eine IP-Adresse innerhalb des APN-Netzwerkes zu. Im Normalfall wird diese vom APN selber vergeben. Tragen Sie hier nur eine IP-Adresse in Absprache mit Ihrem Provider ein.

Remote

Einem nachgeschalteten Endgerät kann über diese Funktion eine IP-Adresse im Funknetz zugewiesen werden.

MTU^1

Hier kann die verwendete MTU (Maximum Transmission Unit) manuell eingetragen werden, diese wird dann statt der vom PPP-Server verhandelten verwendet.

IP-Netzüberwachung (Pingtest)²

Die IP-Netzüberwachung dient dazu ein hinterlegtes Ziel (IP-Adresse) in einem bestimmten Intervall (Intervall Min/Sek) mittels eines Pings zu überwachen. So kann entweder das Ziel selber oder generell die IP-Verbindung überprüft werden. Treten Timeouts auf, also werden die Pinganfragen nicht beantwortet, so muss eine "Anzahl Wiederholungen bis Störung" hinterlegt werden, nach deren Ablauf eine Störung der Netzüberwachung ausgelöst wird. Zusätzlich zu diesen Wiederholungen muss eine Pause für diese hinterlegt werden.

¹ Unter Erw. Konfig→Wege→PPP-Details aktivieren.

² Unter Erw. Konfig→Wege→IP-Netz Überwachung aktivieren.

7.20.3 WAN/PPPoE/xDSL

WAN/PPPoE/xDSL	•
⊽ Router	
	Port 0

7.20.3.1 Allgemeine Hinweise

Es können sowohl Annex B- (DSL + ISDN/Analog) Anschlüsse als auch Annex J (auch ALL-IP Anschlüsse genannt) an das DSL1-Modem angeschlossen werden. Dazu kann in beiden Fällen die LAN-Buchse (a/b auf 4 und 5) oder alternativ die Schraubklemme (a/b) verwendet werden.

7.20.3.2 Router

Die Router-Funktionalität ermöglicht es, ein internes mit einem externen Netzwerk zu verbinden. Dies geschieht mit Hilfe eines WAN- sowie LAN-Ports. Der WAN-Port deckt dabei die externe und der LAN-Port die interne Seite ab. Zusätzlich muss beim LAN-Port der Haken "Internet" gesetzt werden.

7.20.3.3 WAN/PPPoE/xDSL-Einstellungen

PPPoE		
✓ NAT (alles mit der IP Adr. des WAN versenden) NTP Intervall (Min) 1440 NTP Adr. Primär 0 · 0 · 0 · 0 NTP Adr. Alternativ 0 · 0 · 0 · 0 Remote Port 23	IP-Netzüberwachung (Pingtest) 0:0 DSL Modem Details Interval (Min/Sek) 0:0 Modem Konfiguration Anzahl Wiederholungen bis Stör. 3 Modem Konfiguration Pause zwischen Wiederhol. (Sek) 60 Provider Auswahl IP-Adresse 0.0.0.0 0	DSL 1 V DE,Telekom V
PPP Einwahl		
1 I ■ Benutzerkonto aktivieren Auth. Protok.	Ohne Benutzer	Passwort
2 🗏 Benutzerkonto aktivieren 🛛 Auth. Protok.	Ohne 👻 Benutzer	Passwort
3 🔲 Benutzerkonto aktivieren 🛛 Auth. Protok.	Ohne v Benutzer	Passwort
4 🗏 Benutzerkonto aktivieren 🛛 Auth. Protok.	Ohne 👻 Benutzer	Passwort
Verbindungsdauer Einwahlknoten Permanent max. 0 Min V Ping sperren	DNS -Serv. Adresse Lokal/Remote Adresse automatisch beziehen Lokal vrimär . Remote	
Leerl. 120 Sek V Firewall aktiv	Alternativ	



Hinweis

Einige der oben im Bild gezeigten Funktionen müssen erst über "Erw. Konfig" aktiviert werden!

NAT

Die NAT-Funktion ersetzt alle internen IP-Adressen der ausgehenden Pakete mit der öffentlichen IP-Adresse. Dieser Haken dient rein zur Information und kann nicht deaktiviert werden.

NTP-Server

Nähere Infos siehe Kapitel 6.17.2.1

Remote-Port

Um einen Fernzugriff via IP auf das Gerät zu ermöglichen, muss ein Remote-Port angegeben werden. Über diesen Port erfolgt der Zugriff via <u>Telnet</u>-Protokoll. **Achtung**, der Zugriff erfolgt unverschlüsselt!

IP-Netzüberwachung (Pingtest)¹

Die IP-Netzüberwachung dient dazu ein hinterlegtes Ziel (IP-Adresse) in einem bestimmten Intervall (Intervall Min/Sek) mittels eines Pings zu überwachen. So kann entweder das Ziel selber oder generell die IP-Verbindung überprüft werden. Treten Timeouts auf, also werden die Pinganfragen nicht beantwortet, so muss eine "Anzahl Wiederholungen bis Störung" hinterlegt werden, nach deren Ablauf eine Störung der Netzüberwachung ausgelöst wird. Zusätzlich zu diesen Wiederholungen muss eine Pause für diese hinterlegt werden.

DSL-Modem Details

Dieser Button öffnet weitere Konfigurationseigenschaften welche für den DSL-Betrieb (PPP-Einwahl) notwendig sind.

Modem-Typ

Der Typ des DSL-Modems. Derzeit fest die DSL1 Baugrupppe.

Provider Auswahl

Hier kann der Provider direkt ausgewählt werden. Die nachfolgenden Einstellungen werden dann automatisch konfiguriert.

DSL Modem Details				
Modem Konfiguration				
Modem-Typ	DSL 1			-
Provider Auswahl	DE,Teleko	om	•	
VCI	32	VPI	1	
DSL Protokoll (Kapselung)	PPPoE			-
Annex	Annex B/	J		-
ATM Protkoll (Daten-Kapselung)	LLC			-
Dsl Mode	Auto 🔻	Tc Mode	Auto	-
		VLAN ID	7	

VCI

Die virtuelle Kanalkennung (<u>V</u>irtual <u>C</u>hannel <u>I</u>dentifier) dient der Identifizierung virtueller Kanäle zwischen DSL-Teilnehmer und Vermittlungsstelle. Mögliche Werte liegen zwischen 32 und 65535. Der Standardwert für DSL-Anschlüsse in Deutschland ist <u>32</u>.

¹ Unter Erw. Konfig→Wege→IP-Netz Überwachung aktivieren.

VPI

Die virtuelle Pfadkennung (<u>V</u>irtual <u>P</u>ath <u>I</u>dentifier) dient der eindeutigen Datenidentifizierung zwischen DSL-Teilnehmer und Vermittlungsstelle. Mögliche Werte liegen zwischen 0 und 255. Der Standardwert für DSL-Anschlüsse in Deutschland ist <u>1</u>.

DSL Protokoll (Kapselung)

Wählen Sie das zu verwendende DSL-Protokoll. Mögliche Optionen sind PPPoE (<u>P</u>oint to <u>P</u>oint <u>P</u>rotocol over <u>E</u>thernet) oder PPPoA (<u>P</u>oint to <u>P</u>oint <u>P</u>rotocol over <u>A</u>TM). Die Standardeinstellung in Deutschland ist PPPoE.

Annex

Annex ist eine Sepzifikation, welche bei DSL-Anschlüssen festlegt, welche Frequenzen verwendet werden dürfen. Mögliche Optionen sind Annex A, B oder J. Der Standardwert in Deutschland für DSL-Anschlüsse mit Splitter ist

Annex B und der für DSL-Anschlüsse ohne Splitter Annex J.

ATM Protokoll (Daten-Kapselung)

Identifiziert das ATM-Protocol. Mögliche Optionen sind LLC oder VC. Der Standardwert in Deutschland für DSL-Anschlüsse ist <u>LLC</u>.

DSL Mode

Gibt den DSL-Modus an. Mögliche Optionen sind ADSL oder VDSL. Einen Standardwert gibt es nicht, da dies von der Art des Anschlusses abhängt. Sehr vereinfacht dargestellt kann diese Option anhand der verfügbaren Bandbreite der DSL-Leitung gewählt werden. Handelt es sich um einen DSL-Anschluss mit ≤ 16 MBit/s, dann muss ADSL gewählt werden. Bei einem DSL-Anschluss mit höheren Geschwindigkeiten muss VDSL gewählt werden. Die Baugruppe DSL1 ist in der Lage die notwendige Einstellung automatisch zu erkennen. Daher ist der empfohlene Standardwert "**Auto**".

TC Mode

Der TC (<u>T</u>ransmission <u>C</u>onvergence) Mode gibt dem Transfer Mode in Zeitmultiplex-Systemen an. Wählbare Optionen sind ATM sowie PTM. Der empfohlene Standardwert ist "**Auto**".

VLAN-ID

Sollte für Ihren Anschluss eine VLAN-ID benötigt werden (z.B. die "7"), so kann diese hier eingetragen werden. Wird die 0 eingetragen, so ist das VLAN-Tagging deaktiviert. Sollte an Ihrem DSL-Anschluss nun eine VLAN-ID benötigt werden, so wird sich das DSL 1-Modem <u>nicht</u> synchronisieren können.

Haben Sie hingegen eine VLAN-ID hinterlegt, obwohl keine benötigt wird, so wird das DSL 1-Modem zunächst versuchen sich mit einer VLAN-ID zu synchronisieren, danach aber automatisch das VLAN-Tagging deaktivieren und eine erneute Synchronisation versuchen.

Im Standard wird die 7 eingetragen.

7.20.3.3.1 PPP-Einwahl

Auth. Protok. (Benutzer/Passwort)

Wählen Sie hier das Authentifikations Protokoll:

- PAP: Die Anmeldedaten werden im Klartext an den Zugangsserver versendet
- CHAP: Die Anmeldedaten werden teilweise (nur Passwort) verschlüsselt übertragen
- PAP/CHAP: Das benötigte Protokoll wird automatisch gewählt

Benutzer

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen für eine DFÜ-Einwahl an.

Beispiel T-Online

Anschlusskennung (12 stellig): Teilnehmernummer: Mitbenutzerkennung: Suffix:	123456789012 0123456789 (nicht Telefonnummer) 0001 @t-online.de
Aufbau des Benutzernamens: Beispiel:	AnschlussTeinehmernummerMitbenutzerkennungSuffix 12345678901201234567890001@t-online.de
Beispiel T-Online Business	
Präfix: Suffix: Benutzerkennung:	t-online-com/ @t-online-com.de 0123456789
Aufbau des Benutzernamens:	PräfixBenutzerkennungSuffix

t-online-com/0123456789@t-online-com.de

Beispiel: Passwort

Tragen Sie hier das persönliche Kennwort aus dem Schreiben der Telekom ein.

Verbindungsdauer

permanent

Baut die PPP-Verbindung dauerhaft auf. Nur empfohlen für Flatrate-Tarife.

max.

Feld1

Gesamtdauer, nach der die PPP-Verbindung abgebaut wird. (0 = kein Trennen)

Feld 2

Dauer nach der die PPP-Verbindung abgebaut wird, wenn kein Datenaustausch stattfindet. (0 = kein Trennen)

Einwahlknoten¹

Möchten Sie einen speziellen Einwahlknoten verwenden, an welchem die PPP-Verbindung angemeldet wird, so geben Sie diesen hier an.

Ping sperren

Ist diese Funktion aktiviert, so antwortet das Gerät nicht mehr auf Pinganfragen und ist somit im Netzwerk/Internet "unsichtbar".

Firewall aktiv

Aktiviert die Firewallfunktion. Somit werden mit Ausnahme von Remote-Ports sowie Port-Forwarding Regeln alle anderen Ports geschlossen. Geschlossene Ports reagieren somit auch nicht mehr auf Anfragen von Portscannern.

DNS-Serv. Adresse¹

Der DNS-Server (Domain Name System) dient der Namensauflösung in einer Netzwerkstruktur. Wird dieser Dienst benötigt, so muss zwangsläufig ein DNS-Server eingetragen werden. Auf jeden Fall benötigen Sie einen DNS-Server, wenn Sie den DHCP-Namen verwenden möchten.

automatisch beziehen1

Bezieht die DNS-Adressen automatisch beim Provider.

1 Adresse anfordern¹

Fordert nur <u>eine</u> DNS-Adresse beim Provider an. Die zweite Adresse wird hingegen deaktiviert und kann auch <u>nicht</u> manuell vergeben werden.

manuell angeben¹

DNS -Serv. Adresse

ſ	nan	uell an	geben		•
1	8	- 8	- 8	+ 8	
2	8	- 8	. 4	. 4	

Durch diese Funktion können Sie beide DNS-Adressen manuell vergeben. Hier empfiehlt es sich einen freien DNS-Dienst zu verwenden bspw. den "*Google DNS-Service*". Hier lauten die Adressen wie folgt:

Lokal/Remote Adresse¹

Lokal

Diese Funktion weißt dem Gerät eine IP-Adresse innerhalb des APN-Netzwerkes zu. Im Normalfall wird diese vom APN selber vergeben. Tragen Sie hier nur eine IP-Adresse in Absprache mit Ihrem Provider ein.

Remote

Einem nachgeschalteten Endgerät kann über diese Funktion eine IP-Adresse im Funknetz zugewiesen werden.

¹ Unter Erw. Konfig→Wege→PPP-Details aktivieren.

7.21 Wege NSL - UMTS/GPRS (TEU 1)

Da es sich bei der TEU 1 um ein UMTS-Gateway handelt, wird sie über IP an die TLW 1(+) angebunden. Aus diesem Grund muss die Baugruppe auch unter "Wege"→"IP" an einem LAN-Port konfiguriert werden.

Port O WAN/TEU		WAN/TEU	Po	rt 0 Port	deaktiv
Betriebsart 10MB IP-Adresse automatisch be DNS-Serv. Adresse automatisch be DNS Primär 0 DNS Primär 0 INS Alternativ 0 INTP-Serv. Adresse automatisch be NTP-Adr. Adresse automatisch be NTP Adr. Alternativ 0 NTP Adr. Alternativ 0	Halb Duplex Inter ziehen Anza atisch beziehen Paus 0 0 0 atisch beziehen IP-Ac atisch beziehen 1440 0 0 0 0 0 0	etzüberwachung (Pingtest) rval (Min/Sek) hl Wiederholungen bis Stör, e zwischen Wiederhol, (Sek dresse 0.0	. 3 . 60 . 0 . 0	Provider Netzauswahl PIN Provider Suche Provider Auswahl Provider Code Transportdienstkennu APN (Einwahlknoten)	automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch Image: Datenfunk 70
PPP Einwahl Auth. Protok. (Benutzer/Pass Ohne Benutzer Passwort	wort) Verbindungsdauer Permanent max. 0 Min Leerl. 30 Sek	Einwahlknoten Image: Ping sperren Image: Firewall aktiv	DNS -Serv. Adress automatisch bezie Primär Alternativ	se ehen V I I	Lokal/Remote Adresse Lokal Remote

7.21.1 DNS (DNS-Serv. Adresse automatisch beziehen/DNS Primär/DNS Sekundär)

Der DNS-Server (Domain Name System) dient der Namensauflösung in einer Netzwerkstruktur. Wird dieser Dienst benötigt, so muss zwangsläufig ein DNS-Server eingetragen werden. Auf jeden Fall benötigen Sie einen DNS-Server, wenn Sie den DHCP-Namen verwenden möchten. Kann per DHCP bezogen oder manuell vergeben werden.

7.21.2 NTP (NTP Intervall/NTP Adr. Primär/NTP Adr. Sekundär)

Wird ein Zeitserver benötigt, so kann dieser hier eingetragen werden. Der Zeitserver dient dazu, anfragenden Clients, also Netzwerkendgeräten, die Uhrzeit bereitzustellen. Das Intervall, in dem die Uhrzeit abgeglichen wird, ist im Standard einmal täglich, also alle 1440 Minuten. Voraussetzung ist jedoch, dass in Ihrem Netzwerk ein NTP-Server bereit steht. Bei Verwendung der TEU 1 kann der NTP nicht automatisch bezogen werden. Es kann ein primärer sowie ein sekundärer NTP-Server hinterlegt werden.

7.21.3 PPP-Einwahl

Auth. Protok. (Benutzer/Passwort)

Wählen Sie hier das Authentifikations Protokoll:

- PAP: Die Anmeldedaten werden im Klartext an den Zugangsserver versendet
- CHAP: Die Anmeldedaten werden teilweise (nur Passwort) verschlüsselt übertragen

Benutzer

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen für eine DFÜ-Einwahl an.

Verbindungsdauer

permanent

Baut die PPP-Verbindung dauerhaft auf. Nur empfohlen für Flatrate-Tarife.

max.

Feld1

Gesamtdauer, nach der die PPP-Verbindung abgebaut wird. (0 = kein Trennen)

Feld 2

Dauer nach der die PPP-Verbindung abgebaut wird, wenn kein Datenaustausch stattfindet. (0 = kein Trennen)

Einwahlknoten1

Möchten Sie einen speziellen Einwahlknoten verwenden, an welchem die PPP-Verbindung angemeldet wird, so geben Sie diesen hier an.

Ping sperren

Ist diese Funktion aktiviert, so antwortet das Gerät nicht mehr auf Pinganfragen und ist somit im Netzwerk/Internet "unsichtbar".

Firewall aktiv

Aktiviert die Firewallfunktion. Somit werden mit Ausnahme von Remote-Ports sowie Port-Forwarding Regeln alle anderen Ports geschlossen. Geschlossene Ports reagieren somit auch nicht mehr auf Anfragen von Portscannern.

DNS-Serv. Adresse¹

Der DNS-Server (Domain Name System) dient der Namensauflösung in einer Netzwerkstruktur. Wird dieser Dienst benötigt, so muss zwangsläufig ein DNS-Server eingetragen werden. Auf jeden Fall benötigen Sie einen DNS-Server, wenn Sie den DHCP-Namen verwenden möchten.

automatisch beziehen¹

Bezieht die DNS-Adressen automatisch beim Provider.

1 Adresse anfordern¹

Fordert nur <u>eine</u> DNS-Adresse beim Provider an. Die zweite Adresse wird hingegen deaktiviert und kann auch <u>nicht</u> manuell vergeben werden.

manuell angeben²

Durch diese Funktion können Sie beide DNS-Adressen manuell vergeben. Hier empfiehlt es sich einen freien DNS-Dienst zu verwenden bspw. den "*Google DNS-Service*". Hier lauten die Adressen wie folgt: DNS -Serv. Adresse

n	nan	uell an	geben	•	
1	8	- 8	- 8	- 8	
2	8	- 8	. 4	. 4	

Lokal/Remote Adresse¹

Lokal

Diese Funktion weißt dem Gerät eine IP-Adresse innerhalb des APN-Netzwerkes zu. Im Normalfall wird diese vom APN selber vergeben. Tragen Sie hier nur eine IP-Adresse in Absprache mit Ihrem Provider ein.

Remote

Einem nachgeschalteten Endgerät kann über diese Funktion eine IP-Adresse im Funknetz zugewiesen werden.

¹ Unter Erw. Konfig→Wege→PPP-Details aktivieren.

² Unter Erw. Konfig→Wege→PPP-Details aktivieren.

7.21.4 IP-Netzüberwachung (Pingtest)¹

Die IP-Netzüberwachung dient dazu ein hinterlegtes Ziel (IP-Adresse) in einem bestimmten Intervall (Intervall Min/Sek) mittels eines Pings zu überwachen. So kann entweder das Ziel selber oder generell die IP-Verbindung überprüft werden. Treten Timeouts auf, also werden die Pinganfragen nicht beantwortet, so muss eine "Anzahl Wiederholungen bis Störung" hinterlegt werden, nach deren Ablauf eine Störung der Netzüberwachung ausgelöst wird. Zusätzlich zu diesen Wiederholungen muss eine Pause für diese hinterlegt werden.

7.21.5 Provider

Netzauswahl

Hier kann der zu verwendende Mobilfunkstandard (GPRS 2G oder UMTS 3G) parametriert werden. Im Standard wird versuchst das UMTS-Netz zu nutzen. Sollte dieses Netz ausfallen oder nicht erreichbar sein, so wird automatisch auf GPRS ausgewichen. Alternativ kann fixiert nur das GPRS oder UMTS-Netz verwendet werden. Der automatische Wechsel bei Netzausfall ist dann deaktiviert!

PIN

Es muss nicht zwangsläufig eine PIN eingetragen werden, jedoch wird eine Erinnerung eingeblendet.

Provider Suche

Bitte stellen Sie standardmäßig automatisch ein. Sollte das Gerät grenznah eingesetzt werden oder es zu Problemen kommen, kann der Provider fixiert werden (bei GPRS/UMTS nur fixiert).

Provider Auswahl

Steht die Provider Suche auf "fixiert" oder "fixiert automatisch", so wird dieser Punkt aktiviert. Hier können Sie den bevorzugten bzw. einzig erlaubten (je nach Vorauswahl unter "Provider Suche") Provider hinterlegen.

Provider Code

Der fünfstellige Providercode, welcher zwingend benötigt wird. Über eine Auswahl eines Providers, wird dieser automatisch hinzugefügt.

Transportdienstkennung²

Die Transportdienstkennung ermöglicht bei Funkwegen (GSM/GPRS/UMTS) die Kennung des Weges abzuändern, welche im VdS-Protokoll mitgeschickt wird. Alle weiteren Übertragungswege haben in der Software eine feste Transportdienstkennung. Folgende Transportdienstkennungen sind im VdS-Protokoll 2465 vorgesehen:

Kennung	Übertragungsweg	
10	Analoge Festverbindung	
20	Analoge bedarfsgesteuerte Verbindung	
30	X.25 bzw. Datex-P	
40	ISDN, B-Kanal	
50	ISDN, D-Kanal	
60	Bündelfunk	
70	Datenfunk (GPRS, UMTS)	
80	Mobilfunk (GSM)	
90	TCP/IP-Intranet-Übertragung	

APN (Einwahlknoten)

Die Parametriersoftware schlägt standardmäßige APNs vor. Sollte der APN nicht funktionieren oder keiner vorgeschlagen werden, erhalten Sie diesen von Ihrem Provider.

¹ Unter Erw. Konfig→Wege→IP-Netz Überwachung aktivieren.

² Unter Erw. Konfig→Wege→Transportdienstkennung aktivieren.

7.22 Wege NSL – Mobile (TEG 1/2) Mobiles Internet 1

Mobile aktivieren	aktiv	- Alle möglichen	Provider an diesem Standort holen	
Funktionsauswahl	Mobiles Internet 1 💌	Netz-Info, nutzbare Pro	ovider Netz-Info, nicht nutzbare Provider	8
Netzauswahl	automatisch			
PIN		Provider überneh	nmen	
Provider Suche	fixiert	-		
Provider Auswahl		•		
Provider Code				
Takanan Madam Oh-	numerican (Min)	-		
Interne Modem Ube	rwachung (Min)			
Transportdienstken	nung Datenfunk 70			
Transportdienstken	nung Datenfunk V			
Transportdienstken	nung Datenfunk 70			
APN (Einwahlknoter	nung Datenfunk V 70	Bitte gleichen Sie den voreingestellten APN mit Ihrer Providerangabe ab	1	
APN (Einwahlknoter	nung Datenfunk V 70	Bitte gleichen Sie den voreingestellten APN mit Ihrer Providerangabe ab	1	
APN (Einwahlknoter	nung Datenfunk 70 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Bitte gleichen Sie den voreingestellten APN mit Ihrer Providerangabe ab	1 Lokal/Remote Adri	esse MTU
APN (Einwahlknoter PPP Einwahl 1 √ Benutzerkon Auth. Protok. Ohn	avadruing (viin) 13 nung Datenfunk V 70 0) to aktivieren Verbindungsdauer e Verbindungsdauer	Bitte gleichen Sie den voreingestellten APN mit Ihrer Providerangabe ab DNS -Serv. Adresse automatisch beziehe	Lokal/Remote Adre	esse MTU
APN (Einwahlknoter PPP Einwahl 1 ♥ Benutzerkon Auth. Protok. Ohn Benutzer	to aktivieren Verbindungsdauer e Permanent max. 0 Min	Bitte gleichen Sie den voreingestellten APN mit Ihrer Providerangabe ab DNS -Serv. Adresse automatisch beziehe	Lokal/Remote Adre Lokal .	esse MTU . 0

7.22.1 Mobile aktivieren

Setzen Sie die Funktion auf "aktiv".

7.22.2 Funktionsauswahl

Wählen Sie den Übertragungsweg "Mobiles Internet"(UMTS/GPRS) oder "Mobilfunk"(GSM) Im danebenliegenden Feld kann ausgewählt werden ob ein Internes (TEG2) oder externes (über X1 angebundenes) Modem verwendet wird.

7.22.3 Netzauswahl

Auswahl zwischen automatischer Netzauswahl, GPRS(2G) oder UMTS (3G). **Achtung!** Nicht alle Modems unterstützen alle auswählbaren Funkstandarts.

7.22.4 PIN

Es muss nicht zwangsläufig eine PIN eingetragen werden, jedoch wird eine Erinnerung eingeblendet.

Bitte unbedingt beachten! Das TAS-Link wird im Falle einer falschen PIN lediglich **zwei** Mal versuchen die PIN einzugeben. Somit wird die SIM-Karte nicht gesperrt und Sie können über ein Mobiltelefon die PIN korrekt eingeben und die Karte wieder für das TAS-Link freigeben.

7.22.5 Provider Suche

Bitte stellen Sie standardmäßig automatisch ein. Sollte das Gerät grenznah eingesetzt werden oder es zu Problemen kommen, kann der Provider fixiert werden (bei GPRS/UMTS nur fixiert).

7.22.6 Provider Auswahl

Steht die Provider Suche auf "fixiert" oder "fixiert automatisch", so wird dieser Punkt aktiviert. Hier können Sie den bevorzugten bzw. einzig erlaubten (je nach Vorauswahl unter "Provider Suche") Provider hinterlegen.

7.22.7 Provider Code

Der fünfstellige Providercode, welcher zwingend benötigt wird. Über eine Auswahl eines Providers, wird dieser automatisch hinzugefügt.

7.22.8 Interne Modem Überwachung (Min)

Hier kann die Zeit angepasst werden, nach welcher das Funk-Modem neugestartet wird, wenn keine Kommunikation mehr mit dem selbigen erfolgt. Achtung! Der Wert muss höher sein, als die Pollingfrequenz! Der Standardwert beträgt 15 Minuten.

7.22.9 Transportdienstkennung¹

Die Transportdienstkennung ermöglicht bei Funkwegen (GSM/GPRS/UMTS) die Kennung des Weges abzuändern, welche im VdS-Protokoll mitgeschickt wird. Alle weiteren Übertragungswege haben in der Software eine feste Transportdienstkennung. Folgende Transportdienstkennungen sind im VdS-Protokoll 2465 vorgesehen:

Kennung	Übertragungsweg
10	Analoge Festverbindung
20	Analoge bedarfsgesteuerte Verbindung
30	X.25 bzw. Datex-P
40	ISDN, B-Kanal
50	ISDN, D-Kanal
60	Bündelfunk
70	Datenfunk (GPRS, UMTS)
80	Mobilfunk (GSM)
90	TCP/IP-Intranet-Übertragung

7.22.9.1 APN (Einwahlknoten)

Die Parametriersoftware schlägt standardmäßige APNs vor. Sollte der APN nicht funktionieren oder keiner vorgeschlagen werden, erhalten Sie diesen von Ihrem Provider.

7.22.10 Alle möglichen Provider an diesem Standort holen

Hier können Sie vor dem Betrieb scannen, welche Provider vor Ort verfügbar sind. Ist nur möglich, wenn das Gerät bereits über eine GPRS-Konfiguration verfügt und aktiv im GPRS-Netz eingebucht ist.

7.22.10.1.1PPP-Einwahl

Auth. Protok. (Benutzer/Passwort)

Wählen Sie hier das Authentifikations Protokoll:

- PAP: Die Anmeldedaten werden im Klartext an den Zugangsserver versendet
- CHAP: Die Anmeldedaten werden teilweise (nur Passwort) verschlüsselt übertragen
- PAP/CHAP: Das benötigte Protokoll wird automatisch gewählt

Benutzer

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen für eine DFÜ-Einwahl an.

Verbindungsdauer

permanent

Baut die PPP-Verbindung dauerhaft auf. Nur empfohlen für Flatrate-Tarife.

max.

Gesamtdauer, nach der die PPP-Verbindung abgebaut wird. (0 = kein Trennen)

¹ Unter Erw. Konfig→Wege→Transportdienstkennung aktivieren.

Leerlauf

Dauer nach der die PPP-Verbindung abgebaut wird, wenn kein Datenaustausch stattfindet. (0 = kein Trennen)

Einwahlknoten1

Möchten Sie einen speziellen Einwahlknoten verwenden, an welchem die PPP-Verbindung angemeldet wird, so geben Sie diesen hier an.

Ping sperren

Ist diese Funktion aktiviert, so antwortet das Gerät nicht mehr auf Pinganfragen und ist somit im Netzwerk/Internet "unsichtbar".

Firewall aktiv

Aktiviert die Firewallfunktion. Somit werden mit Ausnahme von Remote-Ports sowie Port-Forwarding Regeln alle anderen Ports geschlossen. Geschlossene Ports reagieren somit auch nicht mehr auf Anfragen von Portscannern.

DNS-Serv. Adresse¹

Der DNS-Server (Domain Name System) dient der Namensauflösung in einer Netzwerkstruktur. Wird dieser Dienst benötigt, so muss zwangsläufig ein DNS-Server eingetragen werden. Auf jeden Fall benötigen Sie einen DNS-Server, wenn Sie den DHCP-Namen verwenden möchten.

automatisch beziehen1

Bezieht die DNS-Adressen automatisch beim Provider.

1 Adresse anfordern¹

Fordert nur <u>eine</u> DNS-Adresse beim Provider an. Die zweite Adresse wird hingegen deaktiviert und kann auch <u>nicht</u> manuell vergeben werden.

¹ Unter Erw. Konfig→Wege→PPP-Details aktivieren.

manuell angeben¹

Durch diese Funktion können Sie beide DNS-Adressen manuell vergeben. Hier empfiehlt es sich einen freien DNS-Dienst zu verwenden bspw. den "*Google DNS-Service*". Hier lauten die Adressen wie folgt: DNS -Serv. Adresse

manuell angeben 🔹									
1	8	- 8	- 8	- 8					
2	8	- 8	. 4	. 4]				

Lokal/Remote Adresse¹

Lokal

Diese Funktion weißt dem Gerät eine IP-Adresse innerhalb des APN-Netzwerkes zu. Im Normalfall wird diese vom APN selber vergeben. Tragen Sie hier nur eine IP-Adresse in Absprache mit Ihrem Provider ein.

Remote

Einem nachgeschalteten Endgerät kann über diese Funktion eine IP-Adresse im Funknetz zugewiesen werden.



Bitte beachten Sie, dass die Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG nicht für die Netzverfügbarkeit garantieren kann, dies obliegt alleine dem Provider! Beachten Sie außerdem, dass sofern Sie über **keinen geeigneten Tarif** verfügen, **sehr hohe Kosten** entstehen können!



Es wird ein Empfangspegel von ca. 42% oder -90 dBm (UMTS) bzw. -87 dBm (GPRS) (siehe Helpdesk") empfohlen.

¹ Unter Erw. Konfig→Wege→PPP-Details aktivieren.

7.23 Wege SMS - ISDN/PSTN

Es ist möglich, SMS über das Festnetz mit dem TAS-Link zu versenden. Hierzu finden Sie nähere Einstellmöglichkeiten unter "Wege → ISDN".

7.24 Wege SMS - GSM

Da der Versand von SMS per GSM über das Mobilfunktnetz geschieht, gibt es hier keine SMS-Server die konfiguriert werden können. Es wird zwangsläufig der Mobilfunk-Anbieter genutzt.



Bitte beachten Sie, dass die Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG keine Funktionalität garantieren kann! Die Verfügbarkeit des Dienstes obliegt allein dem Anbieter. Bei Verwendung des SMS-Dienstes können Kosten anfallen. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Anbieter.

7.25 Wege E-Mail - GSM

Der Versand von E-Mail per SMS ist zur Zeit nur über den GSM-Weg möglich.

7.26 Wege E-Mail - IP/GPRS/UMTS

Der Versand von E-Mails kann über jeden Weg, welcher das TCP/IP-Protokoll verwendet, realisiert werden. Hier stehen zur Auswahl: IP, GPRS oder UMTS.

7.27 Wege ISDN/PSTN/GSM - Voice

Die Voice-Wege-Einstellungen sind an die normalen Wege-Einstellungen gekoppelt, daher ist es nicht notwendig, weitere Einstellungen vorzunehmen.



Alle weiteren Informationen bezüglich der Voice-Ziele entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Ziele -

Wenn Sie selber Ansagen aufnehmen möchten, beachten Sie bitte die notwendigen Einstellungen, welche Sie im Kapitel "Inbetriebnahme" unter dem Punkt "Sprach-Ansagen aufnehmen" finden.

7.28 Ziele NSL - ISDN

Ziele	•						
NSL	SMS	Voice	EMail				
Zielna	ame			Weg	Тур	ID	Rufnummer/IP-Adresse : Port
1				ISDN -	VdS2465 🗸		1
					Ohne Ereignis-Zähler 🔹]	2
					Portstatus invertieren		3
					Wegestatus tauschen		4

7.28.1 Zielname

Wählen Sie einen bis zu 20 stelligen Zielnamen. Der Zielname darf nur einmalig vergeben werden.

7.28.2 Weg

Wählen Sie hier ISDN als Übertragungsweg.

7.28.3 Тур

Über diese Funktion können Sie das zu verwendende Protokoll wählen.

Weg	Protokoll
ISDN	VdS 2465 oder Telim

7.28.3.1 Ereignis Zähler¹

Fortlaufende Nummerierung der Ereignisse (8 Bit = 0-255 Ereignisse / 16 Bit = 0 - 65535 Ereignisse).

7.28.3.2 Portstatus invertieren¹

Zustände der Schaltports (Ausgänge) werden getauscht.

7.28.3.3 Blockstatus senden¹

Bei jedem anstehenden Ereignis wird der vollständige Blockstatus übertragen.

7.28.3.4 Wegestatus tauschen¹

Zustand der Wege wird getauscht (gestört = Ok usw.).

7.28.4 ID

Bitte vergeben Sie hier die einmalige (max. 12 stellige) Identnummer des Gerätes. Sie erhalten diese Identnummer von Ihrer Notruf Service Leitstelle.

7.28.5 Rufnummer

Tragen Sie hier die Rufnummer der Notruf Service Leitstelle ein. Sie können bis zu 3 Alternativrufnummern eintragen.



Für die Aufschaltung Benötigte Layer und Dienste siehe Kapitel "VoIP/NGN ISDN/PSTN-Anschlüsse".

¹ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfiguration \rightarrow Ziele \rightarrow VdS-Sendeparameter aktivieren.

7.29 Ziele NSL - PSTN

Ziele			
NSL SMS Voice	EMail		
Zielname	Weg	Тур	ID Sp We Rufnummer/IP-Adresse : Port
1	PSTN 🔻	VdS2465	1
		Ohne Ereignis-Zähler 🔹	2
		Portstatus invertieren	3
		Blockstatus senden	4
		wegestatus tauschen	

7.29.1 Zielname

Wählen Sie einen bis zu 20 stelligen Zielnamen. Der Zielname darf nur einmalig vergeben werden.

7.29.2 Weg

Wählen Sie hier PSTN (analog) als Übertragungsweg.

7.29.3 Тур

Über diese Funktion können Sie das zu verwendende Protokoll wählen.

Weg	Protokoll
PSTN	VdS 2465 oder Telim

7.29.3.1 Ereignis Zähler¹

Fortlaufende Nummerierung der Ereignisse (8 Bit = 0-255 Ereignisse / 16 Bit = 0 - 65535 Ereignisse).

7.29.3.2 Portstatus invertieren¹

Zustände der Schaltports (Ausgänge) werden getauscht.

7.29.3.3 Blockstatus senden¹

Bei jedem anstehenden Ereignis wird der vollständige Blockstatus übertragen.

7.29.3.4 Wegestatus tauschen¹

Zustand der Wege wird getauscht (Gestört = Ok usw.).

7.29.4 ID

Bitte vergeben Sie hier die einmalige (max. 12 stellige) Identnummer des Gerätes. Sie erhalten diese Identnummer von Ihrer Notruf Service Leitstelle.

7.29.5 Sp/We

Aktivierung der Übermittlung des Spannungsstatus sowie Wegestatus (nur i.V. mit Systemmeldungen).

7.29.6 Rufnummer

Tragen Sie hier die Rufnummer der Notruf Service Leitstelle ein. Sie können bis zu 3 Alternativrufnummern eintragen.

¹ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfiguration \rightarrow Ziele \rightarrow VdS-Sendeparameter aktivieren.

7.30 Ziele NSL - IP

Ziele NSL													
Zielname	Weg	SVCP	у Тур		ID		VLA	N	IP-Adre	sse/N	ame	: Port	
1	IPO	▼ ▼	VdS2465-S2 unverschlüsselt	•		1	1	•				:]
	NetCom Remote		Ohne Ereignis-Zähler	-		2	1	•		1		1]
			Portstatus invertieren			3	1	•				1]
			Blockstatus senden Wegestatus tauschen			4	1	•				:]

7.30.1 Zielname

Wählen Sie einen bis zu 20 stelligen Zielnamen. Der Zielname darf nur einmalig vergeben werden.

7.30.2 Weg

Wählen Sie hier einen LAN-Port IP0 oder IP1 als Übertragungsweg.

7.30.3 SVCP

Zustand	Beschreibung
aktiviert	stehende (SVCP) Verbindung mit Leitungsüberwachung (Polling)
deaktiviert	bedarfsgesteuerte (SVC) Verbindung

7.30.4 Typ

Über diese Funktion können Sie das zu verwendende Protokoll wählen.

Weg	Protokoll
IP	VdS 2465-S2/ARUDAN (TAS) verschlüsselt/unverschlüsselt

7.30.4.1 Ereignis Zähler¹

Fortlaufende Nummerierung der Ereignisse (8 Bit = 0-255 Ereignisse / 16 Bit = 0-65535 Ereignisse).

7.30.4.2 Portstatus invertieren²

Zustände der Schaltports (Ausgänge) werden getauscht.

7.30.4.3 Blockstatus senden²

Bei jedem anstehenden Ereignis wird der vollständige Blockstatus übertragen.

7.30.4.4 Wegestatus tauschen²

Zustand der Wege wird getauscht (Gestört = Ok usw.).

7.30.5 ID

Bitte vergeben Sie hier die einmalige (max. 12 stellige) Identnummer des Gerätes. Sie erhalten diese Identnummer von Ihrer Notruf Service Leitstelle.

7.30.6 VLAN²

Sofern die WAN (VLAN)-Funktion aktiviert wurde, kann mit dieser Einstellung das für die NSL-Verbindung zu verwendende VLAN ausgewählt werden.

7.30.7 IP-Adresse : Port

Tragen Sie hier die IP-Adresse sowie den Port der Notruf Service Leitstelle ein. Sie können bis zu 3 alternative IP-Adressen eintragen.

¹ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfiguration \rightarrow Ziele \rightarrow VdS-Sendeparameter aktivieren.

² Unter Extras \rightarrow Erw. Konfig \rightarrow Wege \rightarrow VLAN aktivieren.

🔲 Parallele Übertragung zu IP/GPRS Zielen						
🔲 IP/GPRS SVC (bedarfsgesteuerte) Verbindungen zu VdS Zentralen direkt trennen						
1-4	5-8					

Weitere Ziel Parameter

7.30.8 Parallele Übertragung zu IP/GPRS Zielen¹

Hier werden alle Primären-Ziele parallel angewählt.

7.30.9 IP/GPRS SVC (bedarfsgesteuerte) Verbindungen zu VdS-Zentralen direkt trennen

Diese Funktion aktiviert eine selbständige Trennung der bedarfsgesteuerten (SVC) Verbindung seitens des TAS-Links zur NSL nach einer erfolgreichen Übertragung. Ist diese Funktion deaktiviert, so wird die Verbindung noch für 1 Min. gehalten. Sollte in dieser Zeit keine Trennfreigabe (Satztyp FF) seitens der NSL erfolgen, so wird dies als Fehler erkannt. Hat keinen Einfluss auf stehende (SVCP) Verbindungen.

7.30.10 Weitere Zielparameter / Parameter für IP-Test

Je nach IP-Verbindung stehen diverse weitere Konfigurationseigenschaften über die Zusatzmasken "Weitere Zielparameter" bzw. "Parameter für IP Test" zur Verfügung. Im Folgenden eine Übersicht über die Funktionen und bei welcher Art der Verbindung diese zur Verfügung stehen. Weiterhin im Folgenden die Erklärungen zu den einzelnen Funktionen:

	Funktionen	SVCP AES	SVC AES	SVCP	SVC	ARUDAN SVCP Chiasmus	ARUDAN SVC Chiasmus	ARUDAN SVCP	ARUDAN SVC
	KeyManager	✓	✓	×	×	×	×	×	×
,	Key über Datentransfer	\checkmark	\checkmark	×	×	✓	✓	×	×
letei	Re-Routing (Std)	✓	×	✓	×	✓	×	✓	×
ielparam	Intervall (Min)	✓	x	✓	×	✓	×	✓	×
	Pollfreq. (Sek.)	x	x	×	x	✓	×	×	×
ere Z	Zeit b. Stör. (Sek.)	×	x	×	×	✓	×	×	×
Veite	Poll Anfrage TO	✓	×	✓	×	×	×	×	×
>	Poll Anfrage Ereignis	✓	x	✓	x	×	×	×	×
	Abfrage TO (Sek)	✓	×	✓	×	×	×	×	×
ب ب	Testintervall (Std)	×	x	×	×	✓	✓	✓	✓
nete -Tes	Anzahl Versuche bis Störung	×	x	×	x	✓	✓	✓	✓
aran ir IP-	Pause bei Versuchen (Min)	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
L if	Testintervall bei Störung (Min)	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓

Legende

SVC	bedarfsgesteuerte Verbindung
SVCP	stehende Verbindung
ARUDAN	TAS-eigenes Protokoll (für SCC/PAC)
AES	Verschlüsselungsalgorithmus AES 128 Bit
CHIASMUS	Verschlüsselungsalgorithmus CHIASMUS 160 Bit

¹ Nur i. V.m. Primär-Alternativ-Zielen → Extras→Erw. Konfig → Globale Einstellungen.

7.30.11 Weitere Ziel Parameter

Parallele Übertragung zu IP/GPRS Zielen							
IP/GPRS SVC (bedarfsgest	🔲 IP/GPRS SVC (bedarfsgesteuerte) Verbindungen zu VdS Zentralen direkt trennen						
<u><u>1-4</u></u>	5 - 8]					



Hinweis

Je nach Verbindung (verschlüsselt/unverschlüsselt, stehend/bedarfsgesteuert sowie Protokoll VdS 2465-S2/ARUDAN) stehen verschiedene Konfigurationseigenschaften zur Verfügung. Siehe Tabelle unter Punkt 7.30.10.

Weitere Ziel Parameter

Detail Ziel Parameter			
Re-Routing (Std)	0		
Intervall (Min)	0		
Pollfreq. (Sek.)	8		
Zeit b. Stör.(Sek.)	20		

Re-Routing (Std)

Die Re-Routingfunktion wird dann wirksam, wenn Sie alternative IP-Adressen für ein Ziel eingetragen haben und das TAS-Link III sich nach Verbindungsproblemen bereits mit einer der alternativen IP-Adressen verbunden hat. Haben Sie z.B. "1Std" eingetragen, so wird das TAS-Link III nach 1h versuchen, sich wieder mit der primären IP-Adresse zu verbinden.

Intervall (Min)

Das Intervall tritt dann in Kraft, wenn die Re-Routing-Zeit einmalig abgelaufen ist und das TAS-Link erneut versucht sich mit der primären IP-Adresse zu verbinden. Es wird diesen Vorgang dann in der im "Intervall" eingetragenen Zeit wiederholen.

Pollfreq. (Sek.)

Die stehende Verbindung (SVCP) wird mittels einer Pollfrequenz in regelmäßigen Abständen abgefragt. Die Frequenz kann zeitlich verändert werden. Bei Unklarheiten halten Sie bitte mit Ihrer Notruf Service Leitstelle Rücksprache.

Zeit b. Stör.(Sek.)

Zeit bis eine Störung der Leitung bei Problemen gemeldet wird.

📃 Poll Anfrage TO)
📃 Poll Anfrage Ere	eignis
Abfrage TO (Sek)	8

Poll Anfrage TO

Im Standard wird seitens der NSL alle 8 Sekunden ein Polling gesendet. Die Pollingzeit bedingt sich jedoch aus Anwendung verschiedenster VdS- sowie EN-Normen. Daher kann die Pollingzeit auch von den 8 Sekunden abweichen. Sollte die Übertragungseinrichtung (ÜE) nach 14 Sekunden kein Polling erhalten, sendet sie selbstständig eine Anfrage an die NSL. Spätestens nach 20 Sekunden wird die Verbindung seitens ÜE getrennt und neu aufgebaut.

Poll Anfrage Ereignis

Eine VdS-Meldung kann immer nur zusammen mit der Antwort auf die Pollinganfrage gesendet werden. Da das Polling im Standard 8s beträgt, kann es dadurch zu einer maximalen Verzögerung von 8s kommen. Aus diesem

Grunde <u>muss</u> bei einem Polling >8s die Funktion "*Poll Anfrage Ereignis*" aktiviert werden. Hier wird bei einer anstehenden Meldung vorzeitig eine Pollanfrage an die NSL gesendet.

Abfrage TO (Sek)

Wird erst editierbar, wenn "*Poll Anfrage Ereignis*" aktiviert wird. Dies hat den Hintergrund, dass bei einem Polling >8s bei einer anstehenden Meldung eine Pollanfrage gesendet werden muss, um die Übermittlung der Meldung nicht unnötig zu verzögern, da nur an eine Pollingantwort der ÜE eine VdS-Meldung angehangen werden kann.

"Abfrage TO" gibt nun die Pollingfrequenz in Sekunden an. Nach VdS-Standard wird alle 8s gepollt. Eine niedrigere Pollingfrequenz verursacht weniger Datenvolumen, jedoch muss bei Funkverbindungen (GPRS/UMTS) beachtet werden, dass die Verbindung zum Provider ggfs. bei einer zu niedrigen Pollingfrequenz "einschlafen" kann. Änderungen der Einstellung sind mit der zuständigen NSL abzustimmen!



Schlüsselverwaltung

Die Vergabe der Schlüssel bei verschlüsselten Verbindungen kann über 3 Wege erfolgen:

- Manuelle Schlüsselvergabe je Ziel IP-Adresse über den Key-Manager
- Automatische Schlüsselvergabe je Ziel IP-Adresse über den Key-Manager
- Vergabe eines Master-Keys f
 ür alle Ziel IP-Adressen
 über den Datentransfer

Wurden manuelle oder automatische Schlüssel über den Key-Manager angelegt, können diese über eine Combo-Box je Ziel IP-Adresse ausgewählt werden. Neue Schlüssel angelegt bzw. bestehende Schlüssel können über den Key-Manager bearbeitet werden, welcher über den Button "Keys..." aufgerufen wird.





Nähere Informationen siehe Kapitel 8.10 Key-Manager!

7.30.12 Parameter für IP Test

Die Folgenden Einstellungen stehen nur bei "ARUDAN (TAS)"-Verbindungen zur Verfügung.

Ziele	
NSL	
Zielname Weg SVCP Typ	
1 NSL IP IPO ▼ ARUDAN verschlüsselt (TAS) ▼	
Consulta Übertragina v. 10 (CDDS Vielan	L
IP/GPRS SVC (bedarfsgesteuerte) Verbindungen zu VdS Zentralen direkt trennen	Weitere Ziel Parameter
<u>1-4</u> 5-8	Parameter für IP Test

Zyklischer IP-Ziel Test

Testintervall (Std)	0
Anzahl Versuche bis Störung	0
Pause bei Versuchen (Min)	0
Testintervall bei Störung (Min)	0

7.30.12.1 Testintervall (Std)

Gibt in Stunden an, wann der Test durchgeführt werden soll.

7.30.12.2 Anzahl Versuche bis Störung

Gibt an, wie oft versucht werden soll, bis eine Störung angezeigt wird.

7.30.12.3 Pause bei Versuchen (Min)

Legen Sie hier die Pausen in Minuten fest die zwischen den Versuchen eingehalten werden sollen.

7.30.12.4 Testintervall bei Störung (Min)

Wurde eine Störung detektiert, so kann hier ein separates Testintervall in Minuten eingetragen werden.

7.31 Ziele NSL - GSM							
Ziele							
Zielname 1	Weg GSM v	SVCP	Typ VdS2465 Ohne Ereignis-Zähler Portstatus invertieren Blockstatus senden Wegestatus tauschen	ID	1 2 3 4	IP-Adresse : Port	

7.31.1 Zielname

Wählen Sie einen bis zu 20 stelligen Zielnamen. Der Zielname darf nur einmalig vergeben werden.

7.31.2 Weg

Hier wählen Sie den passenden Weg.

7.31.3 Тур

Über diese Funktion können Sie das zu verwendende Protokoll wählen. Über GSM kann lediglich das VdS 2465 Protokoll übertragen werden.

7.31.3.1 Ereignis Zähler¹

Fortlaufende Nummerierung der Ereignisse (8 Bit = 0-255 Ereignisse / 16 Bit = 0-65535 Ereignisse).

7.31.3.2 Portstatus invertieren¹

Zustände der Schaltports (Ausgänge) werden getauscht.

7.31.3.3 Blockstatus senden¹

Bei jedem anstehenden Ereignis wird der vollständige Blockstatus übertragen.

7.31.3.4 Wegestatus tauschen¹

Zustand der Wege wird getauscht (Gestört = Ok usw.).

7.31.4 ID

Bitte vergeben Sie hier die einmalige Identnummer des Gerätes. Diese Nummer muss mit der Notruf Service Leitstelle abgesprochen werden.

7.31.5 Rufnummer

Tragen Sie hier die Rufnummer der Notruf Service Leitstelle ein. Sie können bis zu 3 Alternativrufnummern eintragen.

¹ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfiguration \rightarrow Ziele \rightarrow VdS-Sendeparameter aktivieren.

7.32 Ziele NSL - GPRS/UMTS (TEG 1/2 / TEU 1)

Ziele				
Zielname	Weg SVCP Typ	ID selt 🗸 123456	IP-Adresse/Name : Port	
Die Auswahl einer Zielnummer macht dieses Ziel zum redundanten Ziel für das ausgewählte Ziel	Chee (Sek) 0 Ohne Ereignis-Zähler Portstatus invertieren Plastatus ereigen	~	2 :	
	Wegestatus senden		4 · · · :	
Baugruppe Übertragu	ngsweg 🛛 Auswahl "Weg"			

7.32.1 Redundantes Ziel¹

GPRS

GPRS/UMTS

Sobald min. 1 stehendes (SVCP) IP-Ziel angelegt worden ist, kann ein Funk-Ziel (GPRS/UMTS) als redundantes Ziel konfiguriert werden. Dies bedeutet, dass das Funk-Ziel ein 1:1 Abbild darstellt und <u>nur</u> bei Ausfall des IP-Ziels aufgebaut wird.

IP0 oder IP1 (je nach Konfig)

7.32.2 Zielname

Wählen Sie einen bis zu 20 stelligen Zielnamen. Der Zielname darf nur einmalig vergeben werden.

GPRS

7.32.3 Weg

TEG 1/2

TEU 1

Wählen Sie hier GPRS/UMTS als Übertragungsweg.

7.32.4 SVCP

Zustand	Beschreibung
aktiviert	stehende (SVCP) Verbindung mit Leitungsüberwachung (Polling)
deaktiviert	bedarfsgesteuerte (SVC) Verbindung

7.32.5 Check (Sek)

Die Funktion "*Check*" verhindert Abbrüche der Verbindung durch den providerseitigen "SleepMode", indem in einem konfigurierbaren Intervall (0-9s) ein Leerpaket gesendet wird.

7.32.6 Typ

Über diese Funktion können Sie das zu verwendende Protokoll wählen.

Weg	Protokoll
GPRS/UMTS	VdS 2465-S2/ARUDAN (TAS) verschlüsselt/unverschlüsselt
7 00 0 4 5 3	

7.32.6.1 Ereignis Zähler²

Fortlaufende Nummerierung der Ereignisse (8 Bit = 0-255 Ereignisse / 16 Bit = 0-65535 Ereignisse).

7.32.6.2 Portstatus invertieren²

Zustände der Schaltports (Ausgänge) werden getauscht.

7.32.6.3 Blockstatus senden²

Bei jedem anstehenden Ereignis wird der vollständige Blockstatus übertragen.

7.32.6.4 Wegestatus tauschen²

Zustand der Wege wird getauscht (Gestört = Ok usw.).

¹ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfiguration \rightarrow Ziele \rightarrow Redundante Ziele aktivieren.

² Unter Extras \rightarrow Erw. Konfiguration \rightarrow Ziele \rightarrow VdS-Sendeparameter aktivieren.

7.32.7 ID

Bitte vergeben Sie hier die einmalige (max. 12 stellige) Identnummer des Gerätes. Sie erhalten diese Identnummer von Ihrer Notruf Service Leitstelle.

7.32.8 IP-Adresse : Port

Tragen Sie hier die IP-Adresse sowie den Port der Notruf Service Leitstelle ein. Sie können bis zu 3 alternative IP-Adressen eintragen.



7.32.9 Parallele Übertragung zu IP/GPRS Zielen¹

Hier werden alle Primären-Ziele parallel angewählt.

7.32.10 IP/GPRS SVC (bedarfsgesteuerte) Verbindungen zu VdS-Zentralen direkt trennen

Diese Funktion aktiviert eine selbständige Trennung der bedarfsgesteuerten (SVC) Verbindung seitens des TAS-Links zur NSL nach einer erfolgreichen Übertragung. Ist diese Funktion deaktiviert, so wird die Verbindung noch für 1 Min. gehalten. Sollte in dieser Zeit keine Trennfreigabe (Satztyp FF) seitens der NSL erfolgen, so wird dies als Fehler erkannt. Hat keinen Einfluss auf stehende (SVCP) Verbindungen.

¹ Nur i. V.m. Primär-Alternativ-Zielen → Extras→Erw. Konfig → Globale Einstellungen.

7.32.11 Weitere Zielparameter / Parameter für IP-Test

Je nach IP-Verbindung stehen diverse weitere Konfigurationseigenschaften über die Zusatzmasken "*Weitere Ziel*parameter' bzw. "Parameter für IP Test" zur Verfügung. Im Folgenden eine Übersicht über die Funktionen und bei welcher Art der Verbindung diese zur Verfügung stehen. Weiterhin im Folgenden die Erklärungen zu den einzelnen Funktionen:

	Funktionen	SVCP AES	SVC AES	SVCP	svc	ARUDAN SVCP Chiasmus	ARUDAN SVC Chiasmus	ARUDAN SVCP	ARUDAN SVC
	KeyManager	✓	✓	×	×	×	×	×	×
<u>ب</u>	Key über Datentransfer	✓	✓	×	×	✓	\checkmark	×	×
nete	Re-Routing (Std)	✓	×	✓	×	✓	×	✓	×
aram	Intervall (Min)	✓	×	✓	x	✓	×	✓	×
lielp	Pollfreq. (Sek.)	×	×	×	×	✓	×	×	×
ere Z	Zeit b. Stör. (Sek.)	×	×	×	x	✓	×	×	×
Veite	Poll Anfrage TO	✓	x	✓	x	×	×	×	×
>	Poll Anfrage Ereignis	✓	×	✓	×	×	×	×	×
	Abfrage TO (Sek)	✓	×	✓	×	×	×	×	×
arameter ir IP-Test	Testintervall (Std)	×	×	×	x	✓	✓	✓	✓
	Anzahl Versuche bis Störung	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
	Pause bei Versuchen (Min)	×	×	×	×	✓	✓	✓	 ✓
L if	Testintervall bei Störung (Min)	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓

Legende

SVC	bedarfsgesteuerte Verbindung
SVCP	stehende Verbindung
ARUDAN	TAS-eigenes Protokoll (für SCC/PAC)
AES	Verschlüsselungsalgorithmus AES 128 Bit
CHIASMUS	Verschlüsselungsalgorithmus CHIASMUS 160 Bit

7.32.12 Weitere Ziel Parameter

Parallele Übertragung zu IP/GPRS Zielen					
🔲 IP/GPRS SVC (bedarfsgesteuerte) Verbindungen zu VdS Zentralen direkt trenner					
<u><u>1 - 4</u></u>	5 - 8]			





Hinweis

Je nach Verbindung (verschlüsselt/unverschlüsselt, stehend/bedarfsgesteuert sowie Protokoll VdS 2465-S2/ARUDAN) stehen verschiedene Konfigurationseigenschaften zur Verfügung. Siehe Tabelle unter Punkt 7.30.10.

Detail Ziel Parameter			
Re-Routing (Std)	0		
Intervall (Min)	0		
Pollfreq. (Sek.)	8		
Zeit b. Stör.(Sek.)	20		

Re-Routing (Std)

Die Re-Routingfunktion wird dann wirksam, wenn Sie alternative IP-Adressen für ein Ziel eingetragen haben und das TAS-Link III sich nach Verbindungsproblemen bereits mit einer der alternativen IP-Adressen verbunden hat. Haben Sie z.B. "1Std" eingetragen, so wird das TAS-Link III nach 1h versuchen, sich wieder mit der primären IP-Adresse zu verbinden.

Intervall (Min)

Das Intervall tritt dann in Kraft, wenn die Re-Routing-Zeit einmalig abgelaufen ist und das TAS-Link erneut versucht sich mit der primären IP-Adresse zu verbinden. Es wird diesen Vorgang dann in der im "Intervall" eingetragenen Zeit wiederholen.

Pollfreq. (Sek.)

Die stehende Verbindung (SVCP) wird mittels einer Pollfrequenz in regelmäßigen Abständen abgefragt. Die Frequenz kann zeitlich verändert werden. Bei Unklarheiten halten Sie bitte mit Ihrer Notruf Service Leitstelle Rücksprache.

Zeit b. Stör.(Sek.)

Zeit bis eine Störung der Leitung bei Problemen gemeldet wird.

Poll Anfrage TO	
Poll Anfrage Ereignis	
Abfrage TO (Sek)	8

Poll Anfrage TO

Im Standard wird seitens der NSL alle 8 Sekunden ein Polling gesendet. Die Pollingzeit bedingt sich jedoch aus Anwendung verschiedenster VdS- sowie EN-Normen. Daher kann die Pollingzeit auch von den 8 Sekunden abweichen. Sollte die Übertragungseinrichtung (ÜE) nach 14 Sekunden kein Polling erhalten, sendet sie selbstständig eine Anfrage an die NSL. Spätestens nach 20 Sekunden wird die Verbindung seitens ÜE getrennt und neu aufgebaut.

Poll Anfrage Ereignis

Eine VdS-Meldung kann immer nur zusammen mit der Antwort auf die Pollinganfrage gesendet werden. Da das Polling im Standard 8s beträgt, kann es dadurch zu einer maximalen Verzögerung von 8s kommen. Aus diesem

Grunde <u>muss</u> bei einem Polling >8s die Funktion "*Poll Anfrage Ereignis*" aktiviert werden. Hier wird bei einer anstehenden Meldung vorzeitig eine Pollanfrage an die NSL gesendet.

Abfrage TO (Sek)

Wird erst editierbar, wenn "*Poll Anfrage Ereignis*" aktiviert wird. Dies hat den Hintergrund, dass bei einem Polling >8s bei einer anstehenden Meldung eine Pollanfrage gesendet werden muss, um die Übermittlung der Meldung nicht unnötig zu verzögern, da nur an eine Pollingantwort der ÜE eine VdS-Meldung angehangen werden kann.

"Abfrage TO" gibt nun die Pollingfrequenz in Sekunden an. Nach VdS-Standard wird alle 8s gepollt. Eine niedrigere Pollingfrequenz verursacht weniger Datenvolumen, jedoch muss bei Funkverbindungen (GPRS/UMTS) beachtet werden, dass die Verbindung zum Provider ggfs. bei einer zu niedrigen Pollingfrequenz "einschlafen" kann. Änderungen der Einstellung sind mit der zuständigen NSL abzustimmen!



Schlüsselverwaltung

Die Vergabe der Schlüssel bei verschlüsselten Verbindungen kann über 3 Wege erfolgen:

- Manuelle Schlüsselvergabe je Ziel IP-Adresse über den Key-Manager
- Automatische Schlüsselvergabe je Ziel IP-Adresse über den Key-Manager
- Vergabe eines Master-Keys f
 ür alle Ziel IP-Adressen
 über den Datentransfer

Wurden manuelle oder automatische Schlüssel über den Key-Manager angelegt, können diese über eine Combo-Box je Ziel IP-Adresse ausgewählt werden. Neue Schlüssel angelegt bzw. bestehende Schlüssel können über den Key-Manager bearbeitet werden, welcher über den Button "Keys..." aufgerufen wird.





Nähere Informationen siehe Kapitel 8.10 Key-Manager!!!
7.32.13 Parameter für IP Test

Die Folgenden Einstellungen stehen nur bei "ARUDAN (TAS)"-Verbindungen zur Verfügung.

Ziele	
NSL	
Zielname Weg SVCP Typ	
1 NSL IP IPO ▼ ARUDAN verschlüsselt (TAS) ▼	
Consulta Übertragina v. 10 (CDDS Vielan	L
IP/GPRS SVC (bedarfsgesteuerte) Verbindungen zu VdS Zentralen direkt trennen	Weitere Ziel Parameter
<u>1-4</u> 5-8	Parameter für IP Test

Zyklischer IP-Ziel Test

_	
Testintervall (Std)	0
Anzahl Versuche bis Störung	0
Pause bei Versuchen (Min)	0
Testintervall bei Störung (Min)	0

7.32.13.1 Testintervall (Std)

Gibt in Stunden an, wann der Test durchgeführt werden soll.

7.32.13.2 Anzahl Versuche bis Störung

Gibt an, wie oft versucht werden soll, bis eine Störung angezeigt wird.

7.32.13.3 Pause bei Versuchen (Min)

Legen Sie hier die Pausen in Minuten fest die zwischen den Versuchen eingehalten werden sollen.

7.32.13.4 Testintervall bei Störung (Min)

Wurde eine Störung detektiert, so kann hier ein separates Testintervall in Minuten eingetragen werden.

7.33 Ziele SMS - ISDN/PSTN

Ziele SMS			
Zielname	Server	Rufnummer	
Geräte Text			

7.33.1 Zielname

Wählen Sie einen 20 stelligen Zielnamen. Der Zielname darf nur einmalig vergeben werden.

7.33.2 Server

Hier wählen Sie den Server aus, über den die SMS gesendet werden soll. Aktuell werden folgende Server unterstützt:

- Anny Way (Drittanbieter "Materna" <u>www.sms-im-festnetz.de</u>)
- Vodafone (sollte nach Möglichkeit nicht mehr verwendet werden!)
- T-Com (sollte nach Möglichkeit nicht mehr verwendet werden!)
- Swiss-Com (nur in der Schweiz!)

Server Nummer bearbeiten					
Server Nummer					
090032669002					
Übernehmen	Schließen				
Standard Server laden	Als Standard speichern				

Die Server-Rufnummern können angepasst werden. Dazu muss der entsprechende Server ausgewählt werden und über den Editierbutton das Editiermenü geöffnet werden.

7.33.3 Rufnummer

Tragen Sie hier die Rufnummer des Empfängers ein.

7.33.4 Geräte Text

Es können bis zu 30 Zeichen als "Geräte Text" eingegeben werden.



Bitte beachten Sie, dass die Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG keine Funktionalität garantieren kann! Die Verfügbarkeit des Dienstes obliegt allein dem Anbieter. Bei Verwendung von SMS-Servern können Kosten anfallen. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Anbieter.



Des Weiteren beachten Sie bitte, dass der "Anny Way"-Server nur über eine 0900er-Nummer er reichbar ist. Manche Provider sperren diese Nummern. Hier ist eine vorherige Freischaltung der Nummer notwendig, damit SMS über den "Anny Way"-Server versendet werden können.

7.34 Ziele SMS - GSM

	Ziele sms		
	Zielname	Server	Rufnummer/E-Mail-Adresse
	1	GSM	▼
G	eräte Text		

7.34.1 Zielname

Wählen Sie einen 20 stelligen Zielnamen. Der Zielname darf nur einmalig vergeben werden.

7.34.2 Server

Da bei GSM automatisch nur über das Mobilfunknetz Ihres Providers gesendet wird, entfällt hier die Auswahl der SMS-Server.

7.34.3 Rufnummer

Tragen Sie hier die Rufnummer des Empfängers ein.

7.34.4 Geräte Text

Es können bis zu 30 Zeichen als "Geräte Text" eingegeben werden.



Bitte beachten Sie, dass die Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG keine Funktionalität garantieren kann! Die Verfügbarkeit des Dienstes obliegt allein dem Anbieter. Bei Verwendung des SMS-Dienstes können Kosten anfallen. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Anbieter.

7.35 Ziele SMS zu E-Mail - GSM

Ziele

SN	IS			
Г	Zielname	Server	Rufnummer/E-Mail-Adress	e
1		GSM	▼	
2		GSM	▼	
3		GSM	▼	
4		GSM	▼	
5		GSM	▼	
6		GSM	▼	
7		GSM	▼	
8		GSM	▼	
	<u><u>1-8</u></u>		9 - 16	17
Γ	Geräte Text]
	SMS -> E-Mail Gateway	•	Rufnummer]



Bitte achten Sie darauf, dass die durch das TAS-Link versendeten E-Mails nicht in Ihrem Spam-Ordner abgelegt werden!

Des Weiteren beachten Sie bitte, dass zur Zeit ein verschlüsseltes Senden von E-Mails nicht möglich ist.

7.35.1 Zielname

Wählen Sie einen 20 stelligen Zielnamen. Der Zielname darf nur einmalig vergeben werden.

7.35.2 Server

Hier wählen Sie den Server aus, über den die SMS gesendet werden soll. Welche Server hinterlegt sind usw. erfahren Sie im Abschnitt "Wege ISDN/PSTN SMS"

7.35.3 Rufnummer/E-Mail-Adresse

Tragen Sie hier die E-Mail Adresse des Empfängers ein.

7.35.4 Geräte Text

Es können bis zu 30 Zeichen als "Geräte Text" eingegeben werden.

7.35.5 SMS -> E-Mail Gateway

Wählen Sie hier das zu verwendende SMS/E-Mail Gateway aus.

7.35.6 Rufnummer

Tragen Sie hier die Rufnummer des SMS/E-Mail Gateways ein.

7.36 Ziele E-Mail - IP/GPRS/UMTS

Zie	ele I			
z	ielname	Weg	Von: E-Mailserver (Konto)	An: (E-Mail Adresse)
1		IP -	Details	

7.36.1 Zielname

Wählen Sie einen 20 stelligen Zielnamen. Der Zielname darf nur einmalig vergeben werden.

7.36.2 Weg

Hier wählen Sie aus, über welchen Weg die E-Mail gesendet werden soll.

7.36.3 Von: E-Mailserver (Konto)

Das E-Mail Konto, über welches die zu versendenden E-Mails geschickt werden soll.

7.36.4 Details

Hier legen Sie die zu verwendenden E-Mail Konten an. Es können bis zu 8 Konten gleichzeitig angelegt werden.

EMail Server		<u>.</u>
EMail Konten V	erwaltung	
Benutzerinformation	Bitte Benutzer Konto anlegen 💌 📃 💢	3
Konto Name		
EMail Adresse		
Serverinformation	Port	
Postausgangsserver (SMTP)	25	
Anmeldeinformation		
Benutzername		
Kennwort/Passwort		
Schließen	Übernehmen	

7.36.4.1 Konto Name Legen Sie den Namen des Kontos fest. 7.36.4.2 E-Mail Adresse E-Mail Adresse des Kontos. 7.36.4.3 Postausgangsserver SMTP/Port Der Server, über welchen die E-Mails versendet werden sollen z.B. bei T-Online "smtpmail.t-online.de". Im Standard wird immer der Port 25 verwendet. 7.36.4.4 Benutzername/Passwort Ihr Benutzername und Kennwort für das E-Mail Konto. An: (E-Mail Adresse) 7.36.4.5 Die Ziel-E-Mail Adresse.



Bitte achten Sie darauf, dass die durch das TAS-Link versendeten E-Mails nicht versehentlich in Ihrem Spam-Ordner abgelegt werden!

Beachten Sie bitte, dass derzeit ein verschlüsseltes Senden von E-Mails mit SSL/TLS NICHT möglich ist!



Da derzeit ein verschlüsseltes Versenden von E-Mails noch nicht unterstützt wird, nutzen Sie einfach einen E-Mail Provider, welche auch weiterhin unverschlüsselte Verbindungen zulassen wie z.B. <u>www.smart-mail.de</u> oder <u>www.ok.de</u>.

Bei Anbietern wie Smart-Mail.de etc. beachten Sie bitte, dass Sie sich regelmäßig über die Web-Oberfläche anmelden, da andernfalls das Konto deaktiviert wird!

7.37 Ziele Voice - ISDN/PSTN/GSM

Ziele				
Zielname	Weg ISDN	Rufnummer	Quittierungs Code	Versuche Pause (s) Rufzeit (s)
2	ISDN	•		0 0 30
3	ISDN	-		0 0 30
4	ISDN	*		0 0 30
5	ISDN	*		0 0 30
6	ISDN	▼		0 0 30
7	ISDN	▼		0 0 30
8	ISDN	-		0 0 30
<u><u>1-8</u></u>		9 - 16	17 - 24	25 - 32

7.37.1.1 Zielname

Wählen Sie einen bis zu 20 stelligen Zielnamen. Der Zielname darf nur einmalig vergeben werden.

7.37.1.2 Weg

Hier wählen Sie den passenden Weg (PSTN/ISDN oder GSM).

7.37.1.3 Rufnummer

Tragen Sie hier die Rufnummer des Empfängers ein.

7.37.1.4 Quittierungs Code

Hier kann optional eine DTMF-Quittierung (Ziffernblock 0-9, *, #) der Voice-Meldung eingetragen werden.

7.37.1.5 Versuche

Legen Sie hier die Anzahl der Anruf-Versuche fest, die das TAS-Link für dieses Ziel durchführen soll (0 = unendlich bzw. 24h). Nach Ablauf der Versuche, wird die Meldung gelöscht.

7.37.1.6 Pause (s)

Sie können hier eine Pausenzeit einstellen, die abgewartet werden soll, bevor das Ziel erneut angerufen wird.

7.37.1.7 Rufzeit (s)

Diese Funktion gibt die maximale Rufzeit (bis Abheben) in Sekunden an.

7.38 System-Meldungen - NSL

System Meldungen

Ereignis	Zeitverzögerung	VdS Code	VdS Li-Nr.	Meldungsart
IP Störung	0 Min 🔹	ЗA	0	wegespezifisch 👻
Mobiles Internet Störung	0 Min 🔹	3B	0	wegespezifisch 🔻
IP Port Störung	0 Min 🔹	34	0	
Netzstörung	60 Min 🔹	32	0	
Akkustörung	15 Min 🔹	33	0	
Systemstörung	5 Min 🔹	55	0	Systemstörung 👻
Sabotage	0 Min 🔹	23	0	
Reset		52	0	Reset Meldung 👻 🗌 Blockstatus senden
Wartung		63	0	
Schnittstellenstörung	0 Min 🔹	41	0	
SVCP Störung	0 Min 🔹	43	0	
alle				Ziele
1 [▼ 3			▼ 5 7 ▼
2	▼ 4			▼ 6 8
1 2		3		4
	Ereignis IP Störung Mobiles Internet Störung IP Port Störung Akkustörung Systemstörung Sabotage Reset Wartung Schnittstellenstörung SVCP Störung alle 1	Ereignis Zeitverzögerung IP Störung O Min v Mobiles Internet Störung O Min v IP Port Störung O Min v Netzstörung 60 Min v Akkustörung 5 Min v Systemstörung 5 Min v Sabotage O Min v Reset Wartung Schnittstellenstörung O Min v SVCP Störung O Min v alle 1 0 Min v 4 0 Min v	Ereignis Zeitverzögerung VdS Code IP Störung 0 Min v 3A Mobiles Internet Störung 0 Min v 3B IP Port Störung 0 Min v 34 Netzstörung 60 Min v 32 Akkustörung 15 Min v 33 Systemstörung 5 Min v 55 Sabotage 0 Min v 43 Wartung 63 Schnittstellenstörung 0 Min v 41 SVCP Störung 0 Min v 43 alle 1	Ereignis Zeitverzögerung VdS VdS IP Störung 0 Min • 3A 0 Mobiles Internet Störung 0 Min • 3B 0 IP Port Störung 0 Min • 34 0 Netzstörung 60 Min • 32 0 Akkustörung 15 Min • 33 0 Systemstörung 5 Min • 55 0 Sabotage 0 Min • 23 0 Reset 52 0 Wartung 63 0 SVCP Störung 0 Min • 41 0 SVCP Störung 0 Min • 4 4

7.38.1.1 Ereignis

Wählen Sie das Ereignis, welches eine Meldung generieren soll.

Ereignis	Löst aus, wenn
1. Wege Störung	der erste Weg gestört ist
2. Wege Störung	der zweite Weg gestört ist
IP Port Störung	min. ein ausgewählter IP-Port gestört ist
Netzstörung	die 230V-Versorgung ausgefallen ist
Akkustörung	der Akku ausgefallen ist
Systemstörung	eine Systemstörung (z.B. ErwModul wird nicht erkannt etc.) detektiert worden ist
Sabotage	eine Sabotage auf einer Sabotagelinie detektiert worden ist
Reset	das Gerät ein Restart durchführt
Wartung ¹	das Gerät in den Wartungs-Modus versetzt wird
Schnittstellenstörung	min. eine ausgewählte Schnittstelle
SVCP Störung	min. eine ausgewählte SVCP Verbindung gestört ist / alle ausgewählten SVCP Verbin- dungen gestört sind (parametrierbar)

7.38.1.2 Zeitverzögerung

Manchmal kann es hilfreich sein, eine zeitliche Verzögerung einzustellen, insbesondere für GSM und andere Funknetze deren Netzverfügbarkeit stark schwankt. Des Weiteren sollte eine zeitliche Verzögerung der System-Meldungen eingerichtet werden, wenn Sie über einen DSL-Anschluss mit wechselnder IP-Adresse verfügen.

 $^{^{1}}$ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfiguration \rightarrow Passwort und Helpdesk \rightarrow Wartung aktivieren.

7.38.1.3 VdS Code

Hier wird der jeweilige VdS-Code angezeigt, welcher übertragen wird. Dieser Code kann manuell geändert werden.

7.38.1.4 Li-Nr¹

Störung wird mit logischer Linien-Nr. übertragen.

7.38.1.5 Meldungsart Wegespezifisch

Ist diese Funktion gewählt, so wird unterschieden zwischen 1. und 2. Weg.

7.38.1.6 Meldungsart Allgemein

Diese Funktion kann nicht zwischen 1. und 2. Weg unterscheiden. Es wird lediglich eine allgemeine Wegestörung übertragen.

7.38.1.7 Blockstatus senden²

Nach einem Restart wird der vollständige Blockstatus (Gerätestatus) übertragen.

7.38.1.8 Ziele

Tragen Sie hier Ihre Ziele ein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.19 Alarmabarbeitung.

¹ Unter Extras → Erw. Konfig → Routine → Linien Nr. aktivieren. ² Unter Extras → Erw. Konfiguration → Ziele → VdS-Sendeparameter aktivieren.

7.39 System-Meldungen - SMS

System	Meldungen
--------	-----------

NSI	SMS	
1	Ereignis 2	Zeitverzögerung SMS Text
	IP Wege Störung	0 Min 🔻
	GSM Wege Störung	0 Min 👻
	IP Port Störung	0 Min 👻
	Netzstörung	60 Min 🔻
	Akkustörung	15 Min 🔻
	Systemstörung	5 Min 👻
	Sabotage	0 Min 👻
	Reset	
	Wartung	
	Schnittstellenstörung	0 Min 👻
	alle 1 2 	Ziele 3 5 7 4 6 8
[<u>1</u> 2	2] 3] 4

7.39.1 Ereignis

Wählen Sie das Ereignis, welches eine Meldung generieren soll.

Ereignis	Löst aus, wenn
1. Wege Störung	der erste Weg gestört ist
2. Wege Störung	der zweite Weg gestört ist
IP Port Störung	min. ein ausgewählter IP-Port gestört ist
Netzstörung	die 230V-Versorgung ausgefallen ist
Akkustörung	der Akku ausgefallen ist
Systemstörung	eine Systemstörung (z.B. ErwModul wird nicht erkannt etc.) detektiert worden ist
Sabotage	eine Sabotage auf einer Sabotagelinie detektiert worden ist
Reset	das Gerät ein Restart durchführt
Wartung ¹	das Gerät in den Wartungs-Modus versetzt wird
Schnittstellenstörung	min. eine ausgewählte Schnittstelle

7.39.2 Zeitverzögerung

Manchmal kann es hilfreich sein, eine zeitliche Verzögerung einzustellen, insbesondere für GSM und andere Funknetze deren Netzverfügbarkeit stark schwankt. Des Weiteren sollte eine zeitliche Verzögerung der System-Meldungen eingerichtet werden, wenn Sie über einen DSL-Anschluss mit wechselnder IP-Adresse verfügen.

7.39.3 SMS Text

Hier kann ein freier Text eingetragen werden, der bis zu 30 Stellen lang sein darf.

7.39.4 Ziele

Tragen Sie hier Ihre Ziele ein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.19 Alarmabarbeitung.

 $^{^{1}}$ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfiguration \rightarrow Passwort und Helpdesk \rightarrow Wartung aktivieren.

7.40 System-Meldungen - SMS zu E-Mail per GSM

Es ist nicht notwendig eine spezielle Konfiguration anzulegen, da eine normale SMS versandt wird.



Bitte beachten Sie, dass zur Zeit nur eine Übermittlung von SMS zu E-Mail per GSM realisiert werden kann. Über die Festnetzwege ISDN oder PSTN steht diese Option nicht zur Verfügung.

7.41 System-Meldungen - E-Mail System Meldungen

NSL SMS EMail	
1 Ereignis Zeitverzögerung E-Mail Text	
IP Wege Störung 0 Min 🔻	
GSM Wege Störung 0 Min 🔻	
🔲 IP Port Störung 🛛 0 Min 🔻	
Netzstörung 60 Min 👻	
Akkustörung 15 Min 👻	
Systemstörung 5 Min 👻	
Sabotage 0 Min 👻	
Reset	
Wartung	
Schnittstellenstörung 0 Min 👻	
$Ziele$ $1 \underbrace{\qquad } 3 \underbrace{\qquad } 5 \underbrace{\qquad } 7 \underbrace{\qquad } 7$ $2 \underbrace{\qquad } 4 \underbrace{\qquad } 6 \underbrace{\qquad } 8 \underbrace{\qquad } 8$	
<u>1</u> 2 3 4	

7.41.1 Ereignis

Wählen Sie das Ereignis, welches eine Meldung generieren soll.

Ereignis	Löst aus, wenn
1. Wege Störung	der erste Weg gestört ist
2. Wege Störung	der zweite Weg gestört ist
IP Port Störung	min. ein ausgewählter IP-Port gestört ist
Netzstörung	die 230V-Versorgung ausgefallen ist
Akkustörung	der Akku ausgefallen ist
Systemstörung	eine Systemstörung (z.B. ErwModul wird nicht erkannt etc.) detektiert worden ist
Sabotage	eine Sabotage auf einer Sabotagelinie detektiert worden ist
Reset	das Gerät ein Restart durchführt
Wartung ¹	das Gerät in den Wartungs-Modus versetzt wird
Schnittstellenstörung	min. eine ausgewählte Schnittstelle

7.41.2 Zeitverzögerung

Manchmal kann es hilfreich sein, eine zeitliche Verzögerung einzustellen, insbesondere für GSM und andere Funknetze deren Netzverfügbarkeit stark schwankt. Des Weiteren sollte eine zeitliche Verzögerung der System-Meldungen eingerichtet werden, wenn Sie über einen DSL-Anschluss mit wechselnder IP-Adresse verfügen.

7.41.3 E-Mail Text

Hier kann ein Freitext mit max. 30 Zeichen eingetragen werden.

7.41.4 Ziele

Tragen Sie hier Ihre Ziele ein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.19 Alarmabarbeitung.

 $^{^{1}}$ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfiguration \rightarrow Passwort und Helpdesk \rightarrow Wartung aktivieren.

7.42 System-Meldungen - Voice

System Meldungen

NSL	. SMS Voice EMail			
1	Ereianis Z	eitverzöaeruna	Ansaoe	
	IP Wege Störung	0 Min 👻]
	GSM Wege Störung	0 Min 🔹	▼]
	IP Port Störung	0 Min 🔹	▼]
	Netzstörung	60 Min 🔹 👻]
	Akkustörung	15 Min 🔹]
	Systemstörung	5 Min 👻]
	Sabotage	0 Min 👻	•	
	Reset		*	
	Wartung		*	
	Schnittstellenstörung	0 Min 👻]
	Q.* 1 2 2 3 1	Q.* ↓ 4 ↓ 5 ↓ 6	Ziele Q.* ▼ 7 ■ 8 ■ 9 ■	Q.* 10 Q.* 11 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
[^e = Quittierung erforderlich <u>1</u> 2		3 4	

7.42.1 Ereignis

Wählen Sie das Ereignis, welches eine Meldung generieren soll.

Ereignis	Löst aus, wenn
1. Wege Störung	der erste Weg gestört ist
2. Wege Störung	der zweite Weg gestört ist
IP Port Störung	min. ein ausgewählter IP-Port gestört ist
Netzstörung	die 230V-Versorgung ausgefallen ist
Akkustörung	der Akku ausgefallen ist
Systemstörung	eine Systemstörung (z.B. ErwModul wird nicht erkannt etc.) detektiert worden ist
Sabotage	eine Sabotage auf einer Sabotagelinie detektiert worden ist
Reset	das Gerät ein Restart durchführt
Wartung ¹	das Gerät in den Wartungs-Modus versetzt wird
Schnittstellenstörung	min. eine ausgewählte Schnittstelle

7.42.2 Zeitverzögerung

Manchmal kann es hilfreich sein, eine zeitliche Verzögerung einzustellen, insbesondere für GSM und andere Funknetze deren Netzverfügbarkeit stark schwankt. Des Weiteren sollte eine zeitliche Verzögerung der System-Meldungen eingerichtet werden, wenn Sie über einen DSL-Anschluss mit wechselnder IP-Adresse verfügen.

7.42.3 Ansage

Hier kann eine Ansage gewählt werden, die bei Anruf abgespielt wird.

 $^{^{\}scriptscriptstyle 1}$ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfiguration \rightarrow Passwort und Helpdesk \rightarrow Wartung aktivieren.

7.42.4 Q. (Voice Einzel-Quittierung)

Dieser Haken gibt die Funktion an, wie die Warteschlange mit quittierten/nicht quittierten Meldungen umgehen soll. Entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle wie Sie die Konfiguration vornehmen müssen:

Haken "Q."	Funktion
Bei keinem Ziel	Es wird nur solange alarmiert, bis das erste erreichbare Ziel quittiert hat
Bei allen Zielen	Es werden immer ALLE Ziele angerufen und alle müssen quittieren
	Es werden der Reihe nach alle Ziele angerufen, bis alle quittierpflichtigen Ziele quittiert ha-
Comischt	ben. Werden zwischendurch nicht quittierpflichtige Ziele angerufen haben diese, auch wenn
Gernisent	sie quittiert haben keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf. Haben alle quittierpflichtigen Ziele
	quittiert, so werden keine weiteren Ziele mehr angerufen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.19 Alarmabarbeitung.



Wichtiger Hinweis!

<u>Quittiert werden muss immer!</u> Es kann aber gewählt werden zwischen einmaligem anhören oder per Quittierungscode.

7.43 Routine - NSL

Routinerufe
NSL SMS Voice EMail
Abschaltbar VdS Li-Nr: 0 Routine bei Anruf
zyklisch wechselnd
Std Min Vorl. (Min) alle Ziele Routine (Tag/Uhrzeit) 0 1 3 5 7 So Mo Di Fr Sa 2 4 6
2 Abschaltbar VdS Li-Nr: 0 Routine bei Anruf
zyklisch wechselnd
Tage Std Min Vorl. (Min) alle Ziele
Routine (lag/Unizeli) \checkmark
<u>1-2</u> 3-4
Verhalten bei IP Störung
Std Min min. max. 1. 00 : 00 - 00 Sek VdS Li-Nr:0
2. 00 : 00 00 - 00 alle Ziele
3. 00:00 -00 -00 -00 -00 7 4. 00:00 00 -00 2 4 8

7.43.1 Abschaltbar

Die Routine kann durch eine scharf/unscharf-Linie deaktiviert werden. Diese ist Linienabhängig. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt "Linien".

7.43.2 Routine bei Anruf

Es ist möglich einen Routineruf per Anruf auszulösen. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt "Fernzugang".

7.43.3 zyklisch wechselnd

Wechselt selbständig innerhalb einer Routine das Ziel. Bspw. heute um 12 Uhr über IP und morgen um 12 Uhr über GPRS etc.

7.43.4 Li-Nr¹

Störung wird mit logischer Linien-Nr. übertragen.

7.43.5 Mld. Art1

Verwenden Sie beispielweise GPRS/UMTS, so kann nicht unterschieden werden, über welchen Weg die Routine gesendet worden ist. Um dies eindeutig verifizieren zu können kann eine Meldungs-Art vergeben werden. Diese ist mit der Notruf Service Leitstelle abzusprechen.

7.43.6 Routine (Tag/Uhrzeit)

Die Routine kann zu einer festen Uhrzeit und zu bestimmten Tagen gesendet werden.

 $^{^{1}}$ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfig \rightarrow Routine \rightarrow Linien Nr. aktivieren.

7.43.7 Intervall

Sobald eine Konfiguration in das TAS-Link geladen wird, zählt der Timer des Intervalls bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Nach einem Reset wird der Timer zurückgesetzt.

7.43.8 Ziele

Tragen Sie hier Ihre Ziele ein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.19 Alarmabarbeitung.

7.43.9 Verhalten bei IP Störung

Dauer

Hier kann eine Dauer hinterlegt werden, für welche die nachfolgende Regel gilt (0 = dauerhaft). So ist es möglich mehrere Regeln einzurichten z.B. 1. Regel gilt für x Stunden und 2. Regel für y Stunden.

Intervall

Gibt an, in welchem Intervall der Routine-Ruf gesendet werden soll z.B. alle 10 Min. Der Max. Wert kann optional hinterlegt werden. Hier ist es möglich einen zweiten Wert z.B. 15 Min. anzugeben. Somit wird vom Gerät ein Zufallswert zwischen 10 und 15 Min ausgewählt. Nur sinnvoll bei sehr vielen Aufschaltungen!

Startverzögerung

Hier kann eine Startverzögerung hinterlegt werden. Wurden z.B. 180s hinterlegt, so startet die Routine erst nach Ablauf dieser Zeit, sofern die Störung nicht vorher wieder zurückgestellt worden ist.

7.43.10 Li-Nr¹

Störung wird mit logischer Linien-Nr. übertragen.

7.43.11 Ziele

Tragen Sie hier Ihre Ziele ein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.19 Alarmabarbeitung.

¹ Unter Extras → Erw. Konfig → Routine → Linien Nr. aktivieren.

7.44 Routine - SMS

Routinerufe
NSL SMS Voice EMail 1 Abschaltbar SMS Text: Routine bei Anruf SMS Text:
Std Min Vorl. (Min) alle Ziele Routine (Tag/Uhrzeit) 00 ▼: 00 ▼ 0 1 3 ▼ 5 ▼ 7 ▼ ✓ So ✓ Mo ✓ Di ✓ Mi ✓ Do ✓ Fr ✓ Sa 2 ▼ 4 ● 6 ● ▼ 8 ●
2 Abschaltbar SMS Text: Routine bei Anruf
Image Std Min Vorl. (Min) alle Ziele Routine (Tag/Uhrzeit) Image Std Min Vorl. (Min) alle Intervall Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min Image Std Min
<u>1-2</u> 3-4

7.44.1 Abschaltbar

Die Routine kann durch eine scharf/unscharf-Linie deaktiviert werden. Diese ist Linienabhängig. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt "Linien".

7.44.2 Routine bei Anruf

Es ist möglich einen Routineruf per Anruf auszulösen. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt "Fernzugang".

7.44.3 zyklisch wechselnd

Wechselt selbständig innerhalb einer Routine das Ziel. Bspw. heute um 12 Uhr über ISDN und morgen um 12 Uhr über GSM etc.

7.44.4 Routine (Tag/Uhrzeit)

Die Routine kann zu einer festen Uhrzeit und zu bestimmten Tagen gesendet werden.

7.44.5 Intervall

Das Intervall ist ein Timer, der ab dem Moment an anfängt zu zählen, wenn die Konfiguration in das TAS-Link geladen wird.

7.44.6 SMS Text

Hier kann ein freier Text eingetragen werden, der bis zu 30 Stellen lang sein darf.

7.44.7 Ziele

Tragen Sie hier Ihre Ziele ein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.19 Alarmabarbeitung.

7.45 Routine - SMS zu E-Mail per GSM

Es ist nicht notwendig eine spezielle Konfiguration anzulegen, da eine normale SMS versandt wird.



Bitte beachten Sie, dass zur Zeit nur eine Übermittlung von SMS zu E-Mail per GSM realisiert werden kann. Über die Festnetzwege ISDN oder PSTN steht diese Option nicht zur Verfügung.

7.46 Routine - E-Mail

Routinerufe
NSL SMS Voice 1 Abschaltbar E-Mail Text:
Std Min Vorl. (Min) alle Ziele Routine (Tag/Uhrzeit) 0 ✓ 1 ✓ 3 ✓ 5 ✓ 7 ✓ ✓ So ✓ Min ✓ 0 ✓ 1 ✓ 3 ✓ 5 ✓ 7 ✓ ✓ So ✓ Min ✓ Do ✓ Fr ✓ Sa 2 ✓ 4 ✓ 6 ✓ 8 ✓ ✓
2 Abschaltbar E-Mail Text:
Image std Min Vorl. (Min) alle Ziele Routine (Tag/Uhrzeit) Image std Image std Image std Image std Intervall Image std Image std Image std Image std Image std Intervall Image std Image std Image std Image std Image std Image std Intervall Image std Image std Image std Image std Image std Image std Image std<

7.46.1 Abschaltbar

Die Routine kann durch eine scharf/unscharf-Linie deaktiviert werden. Diese ist Linienabhängig. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt "Linien".

7.46.2 Routine bei Anruf

Es ist möglich einen Routineruf per Anruf auszulösen. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt "Fernzugang".

7.46.3 zyklisch wechselnd

Wechselt selbständig innerhalb einer Routine das Ziel. Bspw. heute um 12 Uhr über ISDN und morgen um 12 Uhr über GSM etc.

7.46.4 Routine (Tag/Uhrzeit)

Die Routine kann zu einer festen Uhrzeit und zu bestimmten Tagen gesendet werden.

7.46.5 Intervall

Das Intervall ist ein Timer, der ab dem Moment an anfängt zu zählen, wenn die Konfiguration in das TAS-Link geladen wird.

7.46.6 E-Mail Text

Hier kann ein freier Text eingetragen werden, der bis zu 30 Stellen lang sein darf.

7.46.7 Ziele

Tragen Sie hier Ihre Ziele ein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.19 Alarmabarbeitung.

7.47 Routine - Voice

Routinerufe
NSL SMS Voice EMail 1
Abschaltbar Ansage: Routine bei Anruf
zyklisch wechselnd
♥ So ♥ Mo ♥ Di ♥ Mi ♥ Do ♥ Fr ♥ Sa 2
3 🗖 🗸 6 🗖 🗸 9 🗖 🔻 12 🗖 🔻
2
Abschaltbar Ansage:
Routine bei Anruf
zyklisch wechselnd
Tage Std Min Vorl. (Min) Q.* Q.*Q.*Q.*Q.*Q.*
Routine (Tag/Uhrzeit) v 10 1 v 10
Intervall 0 • 00 • 00 • 2 • • • 5 • • • 8 • • • • 11 • • • • •
3 🗖 🗸 6 🗖 🔻 9 🗖 🔻 12 🗖 🔻
1 - 2 3 - 4 * = Ouittieruna erforderlich
1-2 3-4 * = Ouittieruna erforderlich

7.47.1 Abschaltbar

Die Routine kann durch eine scharf/unscharf-Linie deaktiviert werden. Diese ist Linienabhängig. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt "Linien".

7.47.2 Routine bei Anruf

Es ist möglich einen Routineruf per Anruf auszulösen. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt "Fernzugang".

7.47.3 zyklisch wechselnd

Wechselt selbständig innerhalb einer Routine das Ziel. Bspw. heute um 12 Uhr über ISDN und morgen um 12 Uhr über GSM etc.

7.47.4 Routine (Tag/Uhrzeit)

Die Routine kann zu einer festen Uhrzeit und zu bestimmten Tagen gesendet werden.

7.47.5 Intervall

Sobald eine Konfiguration in das TAS-Link geladen wird, zählt der Timer des Intervalls bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Nach einem Reset wird der Timer zurückgesetzt.

7.47.6 Ansage

Wählen Sie eine Ansage aus, die bei Routine-Anruf abgespielt wird.

7.47.7 Q. (Voice Einzel-Quittierung)

Dieser Haken gibt die Funktion an, wie die Warteschlange mit quittierten/nicht quittierten Meldungen umgehen soll. Entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle wie Sie die Konfiguration vornehmen müssen:

Funktion
Es wird nur solange alarmiert, bis das erste erreichbare Ziel quittiert hat
Es werden immer ALLE Ziele angerufen und alle müssen quittieren
Es werden der Reihe nach alle Ziele angerufen, bis alle quittierpflichtigen Ziele quittiert ha-
ben. Werden zwischendurch nicht quittierpflichtige Ziele angerufen haben diese, auch wenn
sie quittiert haben keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.19 Alarmabarbeitung.

7.48 Störrufe für SVCP-Verbindungen (NSL)

Störrufe für SVCP Verbindungen

1: Störruf für Ziel: IP 🔻		
Dauer Intervall (Min) Startverzögerung		
Std Min min. max. min. max. 1. 02 :00 30 - 00 180 - 00 Sek	VdS Li-Nr:0	
2. 00 :00 00 -00	alle	Ziele
3. 00 :00 00 -00	□ 1 GSM	▼ 5 ▼ 7 ▼
4. 00 00 00 00	2 4	▼6 ▼8 ▼

Achtung!

Diese Funktion muss zunächst unter "*Extras*" \rightarrow "*Erw. Konfig*" \rightarrow "*Routine und System Meldungen*" \rightarrow "*Störrufe für SVCP*" aktiviert werden (nur möglich bei IP/GPRS/UMTS-Wegen).

7.48.1 Störruf für Ziel

Wählen Sie hier das Ziel, für welches bei Ausfall eine regelmäßige Routine gesendet werden soll.

Dauer

Hier kann eine Dauer hinterlegt werden, für welche die nachfolgende Regel gilt (0 = dauerhaft). So ist es möglich mehrere Regeln einzurichten z.B. 1. Regel gilt für x Stunden und 2. Regel für y Stunden.

Intervall

Gibt an, in welchem Intervall der Routine-Ruf gesendet werden soll z.B. alle 10 Min. Der Max. Wert kann optional hinterlegt werden. Hier ist es möglich einen zweiten Wert z.B. 15 Min. anzugeben. Somit wird vom Gerät ein Zufallswert zwischen 10 und 15 Min ausgewählt. Nur sinnvoll bei sehr vielen Aufschaltungen!

Startverzögerung

Hier kann eine Startverzögerung hinterlegt werden. Wurden z.B. 180s hinterlegt, so startet die Routine erst nach Ablauf dieser Zeit, sofern die Störung nicht vorher wieder zurückgestellt worden ist.

VdS Li Nr.¹

Routine wird mit logischer Linien-Nr. übertragen.

7.48.2 Ziele

Tragen Sie hier Ihre Ziele ein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.19 Alarmabarbeitung.

¹ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfig \rightarrow Routine \rightarrow Linien Nr. aktivieren.

7.49 Passwoi	t														
Passwort 3/1	0														
Fehleingaben bis Sperrung 3 IB u Wartungsparameter Sperrzeit bei Fehleingaben (Min) 5 max. Wartungsdauer (Min) 120 Vorlaufzeit (Min) 0 Verlängerungszeit (Min) 0															
Passwort	Hist/Cfg löschen	Remote	Console	Wartung	DTMF	SMS	SW Update	Reset	Helpdesk Abfrage	Konfig lesen	guration \ schreiben	Warteschl löschen	Helpo Funktion	desk Inbetrieb.	ABI
ohne Passwort							V	v	V	v	V	V	V	V	V
TAS		V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
						_	_	_	_	_			_		_
••••	V	V	V	v		v	1	v	v	v	1	v	v	1	v

7.49.1 Fehleingaben bis Sperrung

Diese Funktion führt dazu, dass nach der eingestellten Anzahl von Fehleingaben, das Gerät für die eingestellte Zeit (siehe Punkt "Sperrzeit bei Fehleingaben) gesperrt ist.

7.49.2 Sperrzeit bei Fehleingaben (Min)

Die Sperrzeit bei Fehleingaben wird dann aktiv, wenn die maximale Anzahl der eingestellten Fehleingaben erreicht worden ist (siehe Punkt "Fehleingaben bis Sperrung").

7.49.3 Max. Wartungsdauer (Min)

Begrenzt die Dauer des manuell gestarteten Wartungsmodus auf die eingestellte Zeit.

7.49.4 Vorlaufzeit (Min)

Um die eingestellte Vorlaufzeit wird vor einem automatischen Ende des Wartungsmodus gewarnt.

7.49.5 Verlängerungszeit (Min)

Zeit, um welche die Wartung vor automatischem Ablauf verlängert werden kann.

7.49.6 Passwort

Hier können Sie Passwörter vergeben. Der erste Eintrag "ohne Passwort" dient nur dem Zugriff per USB und kann nicht gelöscht werden. Das Werkspasswort "**TAS**" kann geändert werden.

7.49.7 Neues Passwort

Über diesen Button können Sie ein neues Passwortfeld generieren.

7.49.8 Passwortfunktionen

Funktion	Beschreibung
Hist/Cfg löschen	Erlaubt das Löschen der History und/oder Konfiguration über Terminal
Remote	Freigabe Fernzugang
Console	Terminal (Datentransfer)
Wartung	Wartungsfunktion (Erweiterte Konfiguration)
DTMF	Freigabe DTMF-Zugang
SMS	Per SMS Port fernschalten
SW-Update	Softwareupdate
Reset	Reset der Baugruppe
Helpdesk Abfrage	Helpdesk öffnen
Konfig lesen	Konfiguration auslesen (für Helpdesk benötigt)
Konfig schreiben	Konfiguration ins Gerät laden
Warteschl. löschen	Warteschlange löschen/Alarmübermittlung abbrechen
Helpdesk Funktion	Helpdesk EMA-Funktionen wie z.B. Linien blocken
Helpdesk Inbetrieb.	Helpdesk Inbetriebnahmetest (Funktionstest & TCP/IP-Test)
ABI	Zugriff auf Gefahrenmeldeanlage ABI
Daitem	Zugriff auf Gefahrenmeldeanlage Daitem

7.50 Fernzugang - ISDN

Fernzugang						
Trennen Remote-Verbindung bei belegten Leitungen und anstehendern Meldungen nach Min					Freigabe über Linienfunktion: Freigabe über GMA:	Immer erteilt
ISDN	Port	-Fernso	halten		Remote Service	
Zugang über MSN Zugelassene Ruf-Nr. Anrufquittung	NSL	DTMF	Anruf	RRuf	TAS ABI	Rückrufnr. (ISDN)
Keine						

7.50.1 Zeit (in Min) bis zum Trennen Remote-Verbindung

Ist nur bei ISDN, PSTN und GSM verfügbar. Wenn alle Leitungen belegt sind, wird der aktive Fernzugang nach Ablauf der eingestellten Zeit getrennt (0 = sofort).

7.50.2 Freigabe über GMA

Sobald eine Gefahrenmeldeanlage konfiguriert worden ist, haben Sie die Möglichkeit über eine GMA-Linie den Fernzugang freizugeben.

7.50.3 Zugang über MSN

Tragen Sie hier die MSN ein, über die Sie den Fernzugriff realisieren möchten (ohne Vorwahl).

7.50.4 Zugelassene Ruf-Nr.

Möchten Sie nur von einer festen Rufnummer aus auf das Gerät zugreifen können, so können Sie hier Ihre Rufnummer des Remote-PCs eintragen (ohne führende 0).

7.50.5 Anrufquittung

Möchten Sie eine Quittung in Form einer Ansage oder eines Tones erhalten, sobald Sie das Gerät anrufen, so stellen Sie dies hier ein.

7.50.6 Port-Fernschalten

Funktion	Beschreibung
NSL	Fernschalten von einer Notruf Service Leitstelle erlauben
DTMF	Port fernschalten per DTMF-Menü erlauben
Anruf	Port schalten per Anruf
RRuf	Routine-Ruf auslösen

7.50.7 Remote Service

Berechtigung für den Fernzugriff auf das TAS-Link (TAS) oder die ABI-GMA (ABI).

7.50.8 Rückrufnr. (ISDN)

Rückrufnummer für den Fernzugriff via ISDN und ABI-Software.



Um einen Fernzugriff durchführen zu können, muss der ISDN-Anschluss vor Ort den Dienst CIP 18 unterstützen!

7.51 ISDN-Modems für Fernwartung/zugriff

Für ISDN-Fernwartungen gibt es, Stand heute (10/2015), bedingt durch Abkündigung nur noch sehr wenige Modems. Im Nachfolgenden finden Sie Tabellen mit ISDN-Modems, welche wir mit diversen aktuellen Windows Betriebssystemen (32 sowie 64 Bit) getestet haben. AVM-Produkte bieten einen Modus, welcher einen Fernzugriff über ISDN auf analog ermöglicht, indem über ISDN ein analog-Modem simuliert wird. Diese Funktion ist jedoch nicht unter allen Betriebssystemen verfügbar. **Evtl. sind einige Modelle nicht mehr verfügbar!**

7.51.1 ISDN zu ISDN / ISDN zu GSM (Datentransfer)

Der normale (nicht simulierte) Fernzugriff von ISDN aus auf ISDN oder GSM.

ISDN-Modem	Windows XP	Windows 7	Windows 8/8.1	Windows 10
AVM ISDN			1	
FRITZ!Card PCI	✓	✓	· ·	•
AVM ISDN	1	<u>k</u>	¥.	<u>se</u>
FRITZ!Card USB v.2.1	•	~	-	
Primux USB II	✓	~	✓	×

7.51.2 PSTN zu PSTN / PSTN zu GSM (Datentransfer)

Der simulierte Fernzugriff über ISDN, wobei hier ein analog-Modem simuliert wird auf PSTN bzw. GSM.

ISDN-Modem	Windows XP	Windows 7	Windows 8/8.1	Windows 10
AVM ISDN			v	*
FRITZ!Card PCI	✓	×	~	~
AVM ISDN	1	<u>v</u>	<u>v</u>	*
FRITZ!Card USB v.2.1	•	~	~	~
Primux USB II	×	×	×	×

7.51.3 AVM ISDN FRITZ!Card PCI

Die PCI-Karte (nicht PCI-Express!) ist zu allen aktuellen Windows Betriebssystemen sowohl unter 32 als auch 64 Bit kompatibel.

7.51.3.1 Windows XP



Unter Windows XP kann die mitgelieferte CD, welche neben Software auch die CAPI-Port Treiber enthält, installiert werden. Ebenfalls muss für simulierte analoge Fernzugriffe der Treiber "*AVM ISDN Analog Modem (V.32bis)*" installiert werden. Dieser ist ebenfalls auf der CD (CD:\SOFTWARE\CAPIPORT\CAPIPORT.XP) zu finden.

7.51.3.2 Windows 7, 8/8.1, 10

Unter den neueren Betriebssystemen ab Windows 7 aufwärts muss kein separater Treiber mehr installiert werden. Der Windows eigene Treiber, welcher <u>automatisch</u> nach dem Einbau der Karte installiert wird, ist völlig ausreichend. Allerdings ist hiermit kein simulierter analog-Zugriff mehr möglich!

7.51.4 AVM ISDN FRITZ!Card USB v.2.1

AVM hat in der Vergangenheit neben der PCI-Version auch eine USB-Version der AVM ISDN FRITZ!Card vertrieben. In unseren Tests ließ sich die USB-Variante nur unter Windows XP in Betrieb nehmen. Eine simulierte analog-Fernwartung war problemlos möglich, sofern der entsprechende Treiber (siehe 7.51.3.1) installiert wurde.

7.51.5 Primux USB II

Eine Alternative zur AVM ISDN FRITZ!Card PCI ist das Primux USB II ISDN-Modem der Firma Gerdes AG. Dieses Modem ließ sich mit Ausnahme von Windows 10 unter allen Betriebssystemen in Betrieb nehmen. Eine simulierte analog-Fernwartung ist aber auch hier nicht möglich.

7.51.6 Treiber-Versionen

Im Nachfolgenden eine Übersicht, über die verwendeten Treiber-Versionen:

Modem	Windows XP	Windows 7	Windows 8/8.1	Windows 10
AVM ISDN FRITZ!Card	v.01.05.00	v.3.11.7.0	v.3.11.7.0	v.3.11.7.0
PCI	02.10.2009	17.07.2012	17.07.2012	17.07.2012
AVM ISDN FRITZ!Card	v.01.05.00			
USB v.2.1	02.10.2009	-	-	-
	v.3.9.0	v.3.9.0	v.3.9.0	
Primux USB II	30.07.2015	30.07.2015	30.07.2015	-

7.52 Fernzugang - PSTN

Fernzugang							
Trennen Remote-Verbindung bei belegten Leitungen und anstehendern Meldungen nac	ch Min					Freigabe über Linienfunktion: Imr Freigabe über GMA:	mer erteilt
PSTN		Port	Fernso	halten		Remote Service	
Zugelassene Ruf-Nr.	Anrufquittung	NSL	DTMF	Anruf	RRuf	TAS ABI	
	Keine						

7.52.1 Zeit (in Min) bis zum Trennen Remote-Verbindung

Ist nur bei ISDN, PSTN und GSM verfügbar. Wenn alle Leitungen belegt sind, wird der aktive Fernzugang nach Ablauf der eingestellten Zeit getrennt (0 = sofort).

7.52.2 Freigabe über GMA:

Sobald eine Gefahrenmeldeanlage konfiguriert worden ist, haben Sie die Möglichkeit über eine GMA-Linie den Fernzugang freizugeben.

7.52.3 Anrufquittung

Möchten Sie eine Quittung in Form einer Ansage oder eines Tones erhalten, sobald Sie das Gerät anrufen, so stellen Sie dies hier ein.

7.52.4 Port-Fernschalten

Funktion	Beschreibung
NSL	Fernschalten von einer Notruf Service Leitstelle erlauben
DTMF	Port fernschalten per DTMF-Menü erlauben
Anruf	Port schalten per Anruf
RRuf	Routine-Ruf auslösen

7.52.5 Remote Service

Berechtigung für den Fernzugriff auf das TAS-Link (TAS) oder die ABI-GMA (ABI).

7.53 Fernzugang - GSM

Fernzugang								
Trennen Remote-Verbindung bei belegten Leitungen und anstehendern Meldungen nac	h Min					Freigabe über Linien Freigabe über GMA:	funktion:	Immer erteilt
GSM		Port-	Fernso	halten		Remote Se	vice	
Zugelassene Ruf-Nr.	Anrufquittung	NSL	DTMF	Anruf	RRuf	TAS	ABI	
	Keine 🔻)						

7.53.1 Zeit (in Min) bis zum Trennen Remote-Verbindung

Ist nur bei ISDN, PSTN und GSM verfügbar. Wenn alle Leitungen belegt sind, wird der aktive Fernzugang nach Ablauf der eingestellten Zeit getrennt (0 = sofort).

7.53.2 Freigabe über GMA:

Sobald eine Gefahrenmeldeanlage konfiguriert worden ist, haben Sie die Möglichkeit über eine GMA-Linie den Fernzugang freizugeben.

7.53.3 Zugelassene Ruf-Nr.

Möchten Sie nur von einer festen Rufnummer aus auf das Gerät zugreifen können, so können Sie hier Ihre Rufnummer des Remote-PCs eintragen (ohne führende 0).

7.53.4 Anrufquittung

Möchten Sie eine Quittung in Form einer Ansage oder eines Tones erhalten, sobald Sie das Gerät anrufen, so stellen Sie dies hier ein.

7.53.5 Port-Fernschalten

Funktion	Beschreibung
NSL	Fernschalten von einer Notruf Service Leitstelle erlauben
DTMF	Port fernschalten per DTMF-Menü erlauben
Anruf	Port schalten per Anruf
RRuf	Routine-Ruf auslösen

7.53.6 Remote Service

Berechtigung für den Fernzugriff auf das TAS-Link (TAS) oder die ABI-GMA (ABI).

7.54 Fernzugang - IP

VLAN1 VLAN2 IP1	
	Remote Service
Zugelassene IP-Adresse	TAS

Der IP-Fernzugang kann je LAN-Port bzw. VLAN Verbindung einzeln angepasst werden.

7.54.1 Zugelassene IP-Adresse

Hier kann eine zugelassene IP-Adresse eingetragen werden. Bei 0.0.0.0 sind alle IP-Adressen zugelassen.

7.54.2 Freigabe über GMA:

Sobald eine Gefahrenmeldeanlage konfiguriert worden ist, haben Sie die Möglichkeit über eine GMA-Linie den Fernzugang freizugeben.

7.54.3 Remote Service

Berechtigung für den Fernzugriff auf das TAS-Link (TAS) oder die ABI-GMA (ABI). Für beide ist jeweils ein Remote-Port unter "Wege"->"IP" einzurichten.

7.55 Fernzugang - TCS

T	TCS Ziel Parameter					
Pri	märer TCS (muss angegeb	en werden)				
	Name/Bezeichner	Weg	VLAN TCS Ziel-Adresse	Port Geräte-ID		
1		IP0	1			
	Zeit (Min) bis zum Rückrouten	zu diesem Ziel 0	Verbindungsdauer (Sek) für gültigen Status 60	Fernzugang 🔲 TAS		
Alt	Alternativer TCS (bei Ausfall der primären TCS Verbindung)					
	Name/Bezeichner	Weg	VLAN TCS Ziel-Adresse	Port		
2		100	1 -			

7.55.1 Name/Bezeichner

Name der TCS-Verbindung.

7.55.2 Weg

Wählen Sie den zu verwendenden Weg. Es können nur auf IP basierende Wege verwendet werden.

7.55.3 VLAN¹

Sofern die WAN (VLAN)-Funktion aktiviert wurde, kann mit dieser Einstellung das für die TCS-Verbindung zu verwendende VLAN ausgewählt werden.

7.55.4 TCS Ziel-Adresse

Die Ziel-IP-Adresse des TCS.

7.55.5 Port

Der zur Ziel-IP-Adresse zugehörige Port.

7.55.6 Geräte-ID

Die Geräte-Identnummer, mit welcher sich das TAS-Link am TCS anmeldet. Diese ID benötigen Sie nachher für einen erfolgreichen Fernzugriff via TCS.

¹ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfig \rightarrow Wege \rightarrow VLAN aktivieren.

7.55.7 Fernzugang

Setzt die Fernzugangs-Berechtigung für TAS und/oder ABI.

7.55.8 Rückrouten

Dauer in Minuten, bis versucht wird, die Verbindung zum primären TCS nach einer Störung wieder aufzubauen.

7.55.9 Verbindungsdauer

Dauer in Sek, bis die Verbindung zum TCS als gültig erkannt wird, nachdem diese erfolgreich aufgebaut worden ist.

7.55.10 Datenvolumen

Aufgrund von unbekannten Variablen wie Anzahl sowie Art (Firmwareupdate, Helpdesk usw.) der Fernzugriffe kann nur das anfallende Grunddatenvolumen, welches durch das regelmäßige Polling verursacht wird, sicher bestimmt werden.

Dieses kann wie folgt errechnet werden:

Grunddatenvolumen = 150 Bytes x Geräteanzahl x Anzahl der Pollings

1 Polling ist 150 Bytes groß. Die Geräteanzahl sollte dem Betreiber bekannt sein und die Anzahl der Pollings (Maske "Zugangsverwaltung", "Polling in s") ergeben sich aus der Konfiguration.

Beispiel:

Anzahl der Geräte:	100
Pollingzeit:	alle 300s (8640 mal im Monat)

Grunddatenvolumen je Monat = 150 Bytes x 100 Geräte x 8640 Pollings im Monat = 129600000 Bytes = <u>129,6 Mb je Monat</u>

Hinweis! (BITTE LESEN!)



Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem errechneten Datenvolumen nur um einen theoretischen Wert handelt, welcher z.B. maßgeblich durch die Abrechnungsgrößen der Provider beeinflusst wird. Diese erfahren Sie bei Ihrem Provider.

Darüber hinaus wurde in der Rechnung nicht die Anzahl sowie die Art der Fernzugriffe (Helpdeskabfragen, Firmwareupdates etc.) berücksichtigt, welche also noch zusätzliches Datenvolumen verursachen.

Eine höhere/niedrigere Pollingzeit (wählbar zwischen 8 und 600s) verringert/erhöht das Datenvolumen!

7.56 Fernzugang - VdS2465-S2 RemoteConnection

Wurde eine stehende (SVCP) Verbindung zur NotrufServiceLeistelle eingerichtet, so kann diese mittels Telegramm das TAS-Link dazu anleiten eine rückwärtige Remote-Verbindung zu den dort angegebenen Daten aufzubauen.

Dazu wird seitens der Leitstelle ein Befehl zum Rückruf an das TAS-Link geschickt, welcher u.a. auch den rückzurufenden Port enthält. Daraufhin verucht das TAS-Link eine TCP-Verbindung auf den übermittelten Port aufzubauen.

Eine Konfiguration ist im TAS-Link dazu nicht notwendig! Derzeit unterstützen ausschließlich Netcom NSLs dieses Feature.



7.57 Fernschalten

7.57.1 DTMF

Um per DTMF einen Port fernschalten zu können, folgen Sie bitte dem Ansagenmenü (siehe Maske System → System Ansagen). Im Nachfolgenden ein Flussdiagramm des DTMF-Ansagemenüs:4



7.57.2 SMS Port fernschalten

Um per SMS einen Port fernschalten zu können, müssen Sie zunächst die entsprechenden Berechtigungen in Ihrer SMS-Konfiguration setzen.

7.57.3 Passwort

Passwort	Remote	Console	Wartung	DTMF	SMS	SW Update	Reset	Helpdesk Abfrage	Konfi <u>g</u> lesen	uration schreiben	Warteschl löschen	Helpo Funktion	lesk Inbetrieb.	
ohne Passwort		V	V			V	V	V	V	V	V	V	V	
TAS	V	V				V		V	V	V				
••••					V									
Neues Passwort														

In der Maske "Passwort" vergeben Sie ein Kennwort (Ziffern und Groß- sowie Kleinbuchstaben; **keine** Sonderzeichen!) und setzen Sie die Berechtigung "SMS".

7.57.4 Port

F	Port	TLW	1 - 2			
			Funktion	Portname	Invertieren	
	1 Ger:00	Adr:1	Standard Port 💌	SMS-Fernschaltport		NSL 🖉 SMS 🔲 DTMF 🛄 Helpdesk Schaltdauer (Sek) 0

Aktivieren Sie in der Maske "Port" für den zu schaltenden Port die Berechtigung "SMS".

Um per SMS einen Port fernschalten zu können, müssen Sie per SMS ein bestimmtes Format einhalten. Dieses beinhaltet zunächst das Kennwort die Portnummer, sowie den Zustand des Ports (0 = offen | 1 = schließen | 2 = Impuls).

Beispiel

SMS-Fernschalten von Port 1; Kennwort 1234

Zu sendende SMS "1234,P1=1".

01737160338	
✓ 1234,P1=1	12:20

7.57.5 ISDN, PSTN und IP

Zum Fernschalten per NSL via ISDN, PSTN und IP siehe jeweils Kapitel Fernzugang (ISDN, PSTN oder IP).

7.58 Linien TLW/XKT - NSL

L	inie TLW	0		s/II			STA		
	Linienbeschaltung	Inv. Funktion	Abschaltbar	Freigabe	Lok. Al.	Linienbeschreibung	Li-Nr.	Verzögerung (Sek)	Bereich
1	Kurzschluss 🗸	Standard I/O	-			Linie 1	1	0	0 -
2	Kurzschluss 🔹	Standard I/O	-			Linie2	2	0	0 -
3	Kurzschluss 🗸	Standard I/O	-			Linie3	3	0	0 -
4	Kurzschluss 🗸	Standard I/O	-			Linie4	4	0	0 -
Γ	NSL								
	Meldungsart	CodeQuittLED all	e			Ziele			
1	1 passiv	V 🗆	1		▼ 3	5	-	7	•
	Ger:00 Adr:1	Ruhe	2		▼ 4	• 6	•	8	•

7.58.1 Linienbeschaltung

Wählen Sie die passende Linienbeschaltung aus. Zur Auswahl stehen: 10kΩ, 2k7Ω, Kurzschluss oder Sabotageüberwacht.

7.58.2 Inv.

Hier können Sie den Linienzustand invertieren.

7.58.3 Funktion

Um der Linie eine Funktion zuweisen zu können, müssen Sie hier eine Funktion aus der Liste wählen.

Funktion	Beschreibung
Standard I/O	Standardlinie ohne Sonderfunktion
Freigabe Fernzugang	Durch Auslösen der Linie wird der Fernzugang freigegeben
scharf/unscharf	scharf/unscharf-Schaltung, wenn TAS-Link als EMA dient
Port schalten	Durch Auslösen der Linie wird ein Port geschaltet
Quitt. schaltet Port	Bei Quittung durch die NSL kann ein beliebiges Relais geschaltet werden
Alarm Sim. (XBT)	Bei Auslösen der Linie kann eine wählbare XBT ausgelöst werden
Blockschloss ¹	Scharfschalteeinrichtung mit Quittungsport etc.
Über-/Notfalltaster ¹	Schaltet Port für Kameraüberwachung etc.
Verschlusslinie ¹	Linie ohne Mld. für Verschlussüberwachung (Blockschloss etc.)
Sabotage ¹	Linie zur Absicherung der eingesetzten Komponenten
Rückstellung Sabotage ¹	Möglichkeit der Rückstellung von anliegender Sabotage
Geistiger Verschluss ¹	Dient i.V. mit Blockschloss als Scharfschalteeinrichtung
VPN aktivieren	Aktiviert bei Auslösung den VPN-Tunnel
Wartung	Wartungsmodus per Linie aktivieren

7.58.4 Abschaltbar

Ist der Haken gesetzt, kann die Linie über eine scharf/unscharf-Funktion deaktiviert werden.

7.58.5 S/U-Freigabe

Ist eine Scharf/unscharf-Freigabe eingerichtet und der Haken für die jeweilige Linie gesetzt, so nimmt die Linie Einfluss auf die Freigabe.

7.58.6 Lok. Al.¹

Diese Funktion dient der Aktivierung einer Sirene bzw. eines Blitzes im Alarmfall. Durch Unscharfschaltung der ausgelösten Linie, wird der Alarmgeber wieder deaktiviert. Bitte beachten Sie, dass Sie zwangsläufig bei Verwendung dieser Funktion einen Port (Ausgang) ebenfalls mit dieser Funktion belegen müssen (siehe Ausgänge).

¹ Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→EMA Funktionen aktivieren.

7.58.7 Linienbeschreibung

Hier kann ein freier Text von bis zu maximal 40 Stellen vergeben werden. Im Standard wird die Meldungsart übernommen.

7.58.8 Li-Nr¹

Auslösung wird mit logischer Linien-Nr. übertragen.

7.58.9 Verzögerung²

Eine zeitliche Verzögerung der Linienauslösung in Sekunden. **Hinweis:** Der Auslösegrund muss mindestens den eingestellte Zeitraum über anstehen, sonst wird die Linie nicht ausgelöst.

7.58.10 Bereich³

Die einzelnen Linien lassen sich wiederum einzelnen Bereichen zuordnen. Bereiche sind sinnvoll, um z.B. einzelne Räume oder Areale unabhängig voneinander scharf/unscharf schalten zu können.

7.58.11 Meldungsart

Wählen Sie welche Meldung das TAS-Link im ausgelösten Zustand übertragen soll.

7.58.12 Code

Hier wird der jeweilige Code angezeigt der übertragen wird. Dieser Code kann manuell geändert werden.

7.58.13 Quitt⁴

Wählen Sie hier, ob diese Linie auf den Quittungsport wirken soll (siehe Ausgänge).

7.58.14 LED

Soll die Linie Einfluss auf die externe LED (LMT, TTA) haben, dann muss diese Funktion aktiviert werden.

7.58.15 alle

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.19 Alarmabarbeitung.

¹ Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Linien-Nr. aktivieren.

² Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Linienverzögerung. aktivieren.

³ Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Bereich aktivieren.

⁴ Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Quitt-Port Parameter aktivieren.

7.59 Linien TLW/XKT - SMS

TIM

		U						
	Linienbeschaltung	Inv. Funktion	Abschaltbar 9	S/U Freigabe	e Lok. Al. Linienbe	eschreibung	Verzögerung (Sek)	Bereich
1	10K Ohm	 Standard I/O 	-		Alarm		0	0 💌
2	10K Ohm	 Standard I/O 	-		Linie2		0	0 💌
3	10K Ohm	 Standard I/O 	-		Linie3		0	0 💌
4	10K Ohm	 Standard I/O 	-		Linie4		0	0 💌
Γ	SMS							
	SMS Text	Mldg bei Quittal	le			Ziele		
	1 Alarm	Ausl 🔽 🗸	1 SMS		▼ 3	▼ 5	▼ 7	•
			2		▼ 4	▼ 6	▼ 8	-

7.59.1 Linienbeschaltung

Wählen Sie die passende Linienbeschaltung aus. Zur Auswahl stehen: 10kΩ, 2k7Ω, Kurzschluss oder Sabotageüberwacht.

7.59.2 Inv.

. . .

Hier können Sie den Linienzustand invertieren.

7.59.3 Funktion

Um der Linie eine Funktion zuweisen zu können, müssen Sie hier eine Funktion aus der Liste wählen.

Funktion	Beschreibung
Standard I/O	Standardlinie ohne Sonderfunktion
Freigabe Fernzugang	Durch Auslösen der Linie wird der Fernzugang freigegeben
scharf/unscharf	scharf/unscharf-Schaltung, wenn TAS-Link als EMA dient
Port schalten	Durch Auslösen der Linie wird ein Port geschaltet
Quitt. schaltet Port	Bei Quittung durch die NSL kann ein beliebiges Relais geschaltet werden
Alarm Sim. (XBT)	Bei Auslösen der Linie kann eine wählbare XBT ausgelöst werden
Blockschloss ¹	Scharfschalteeinrichtung mit Quittungsport etc.
Über-/Notfalltaster ¹	Schaltet Port für Kameraüberwachung etc.
Verschlusslinie ¹	Linie ohne Mld. für Verschlussüberwachung (Blockschloss etc.)
Sabotage ¹	Linie zur Absicherung der eingesetzten Komponenten
Rückstellung Sabotage ¹	Möglichkeit der Rückstellung von anliegender Sabotage
Geistiger Verschluss ¹	Dient i.V. mit Blockschloss als Scharfschalteeinrichtung
VPN aktivieren	Aktiviert bei Auslösung den VPN-Tunnel
Wartung	Wartungsmodus per Linie aktivieren

7.59.4 Abschaltbar

Ist der Haken gesetzt, kann die Linie über eine scharf/unscharf-Funktion deaktiviert werden.

7.59.5 S/U-Freigabe

Ist eine Scharf/unscharf-Freigabe eingerichtet und der Haken für die jeweilige Linie gesetzt, so nimmt die Linie Einfluss auf die Freigabe.

7.59.6 Lok. Al.1

Diese Funktion dient der Aktivierung einer Sirene bzw. eines Blitzes im Alarmfall. Bitte beachten Sie, dass Sie zwangsläufig bei Verwendung dieser Funktion einen Port (Ausgang) ebenfalls mit dieser Funktion belegen müssen (siehe Ausgänge).

¹ Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→EMA Funktionen aktivieren.

7.59.7 Linienbeschreibung

Hier kann ein freier Text von bis zu maximal 40 Stellen vergeben werden. Im Standard wird die Meldungsart übernommen.

7.59.8 Verzögerung¹

Eine zeitliche Verzögerung der Linienauslösung in Sekunden. **Hinweis:** Der Auslösegrund muss mindestens den eingestellte Zeitraum über anstehen, sonst wird die Linie nicht ausgelöst.

7.59.9 Bereich²

Die einzelnen Linien lassen sich wiederum einzelnen Bereichen zuordnen. Bereiche sind sinnvoll, um z.B. einzelne Räume oder Areale unabhängig voneinander scharf/unscharf schalten zu können.

7.59.10 SMS-Text

Schreiben Sie einen bis zu 40 stelligen Text, welchen das TAS-Link im ausgelösten Zustand übertragen soll.

7.59.11 Mldg bei

Wählen Sie wann das TAS-Link eine Meldung übertragen soll. Zur Auswahl stehen "Ausl", "Ruhe" und "Beide".

7.59.12 Quitt³

Wählen Sie hier, ob diese Linie auf den Quittungsport wirken soll (siehe Ausgänge).

7.59.13 alle

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.19 Alarmabarbeitung.

¹ Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Linienverzögerung. aktivieren.

² Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Bereich aktivieren.

³ Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Quitt-Port Parameter aktivieren.
7.60 Linien TLW/XKT - E-Mail

L	inie TLW	0							
	Linienbeschaltung	Inv. Funktion	Abschaltbar S	/U Freigabe	Lok. Al.	Linienbeschreibung	Verz	ögerung (Sek)	Bereich
1	10K Ohm 🔹	Standard I/O	-			Alarm		0	0 💌
2	10K Ohm 🔹	Standard I/O	-			Linie2		0	0 🔻
3	10K Ohm 🔹	Standard I/O	-			Linie3		0	0 💌
4	10K Ohm 🔹	Standard I/O	-			Linie4		0	0 💌
5	SMS								
	SMS Text	Mldg bei Quittal	le			Ziele			
1	Alarm	Ausi 💌 🗆 🗸	1 SMS	•	- 3	5		7	•
			2		• 4	6	•	8	•

7.60.1 Linienbeschaltung

Wählen Sie die passende Linienbeschaltung aus. Zur Auswahl stehen: 10kΩ, 2k7Ω, Kurzschluss oder Sabotageüberwacht.

7.60.2 Inv.

Hier können Sie den Linienzustand invertieren.

7.60.3 Funktion

Um der Linie eine Funktion zuweisen zu können, müssen Sie hier eine Funktion aus der Liste wählen.

Funktion	Beschreibung
Standard I/O	Standardlinie ohne Sonderfunktion
Freigabe Fernzugang	Durch Auslösen der Linie wird der Fernzugang freigegeben
scharf/unscharf	scharf/unscharf-Schaltung, wenn TAS-Link als EMA dient
Port schalten	Durch Auslösen der Linie wird ein Port geschaltet
Quitt. schaltet Port	Bei Quittung durch die NSL kann ein beliebiges Relais geschaltet werden
Alarm Sim. (XBT)	Bei Auslösen der Linie kann eine wählbare XBT ausgelöst werden
Blockschloss ¹	Scharfschalteeinrichtung mit Quittungsport etc.
Über-/Notfalltaster ¹	Schaltet Port für Kameraüberwachung etc.
Verschlusslinie ¹	Linie ohne Mld. für Verschlussüberwachung (Blockschloss etc.)
Sabotage ¹	Linie zur Absicherung der eingesetzten Komponenten
Rückstellung Sabotage ¹	Möglichkeit der Rückstellung von anliegender Sabotage
Geistiger Verschluss ¹	Dient i.V. mit Blockschloss als Scharfschalteeinrichtung
VPN aktivieren	Aktiviert bei Auslösung den VPN-Tunnel
Wartung	Wartungsmodus per Linie aktivieren

7.60.4 Abschaltbar

Ist der Haken gesetzt, kann die Linie über eine scharf/unscharf-Funktion deaktiviert werden.

7.60.5 S/U-Freigabe

Ist eine Scharf/unscharf-Freigabe eingerichtet und der Haken für die jeweilige Linie gesetzt, so nimmt die Linie Einfluss auf die Freigabe.

7.60.6 Lok. Al.¹

Diese Funktion dient der Aktivierung einer Sirene bzw. eines Blitzes im Alarmfall. Bitte beachten Sie, dass Sie zwangsläufig bei Verwendung dieser Funktion einen Port (Ausgang) ebenfalls mit dieser Funktion belegen müssen (siehe Ausgänge).

¹ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfig \rightarrow Linien \rightarrow EMA Funktionen aktivieren.

7.60.7 Linienbeschreibung

Hier kann ein freier Text von bis zu maximal 40 Stellen vergeben werden. Im Standard wird die Meldungsart übernommen.

7.60.8 Verzögerung¹

Eine zeitliche Verzögerung der Linienauslösung in Sekunden. **Hinweis:** Der Auslösegrund muss mindestens den eingestellte Zeitraum über anstehen, sonst wird die Linie nicht ausgelöst.

7.60.9 Bereich²

Die einzelnen Linien lassen sich wiederum einzelnen Bereichen zuordnen. Bereiche sind sinnvoll, um z.B. einzelne Räume oder Areale unabhängig voneinander scharf/unscharf schalten zu können.

7.60.10 SMS-Text

Schreiben Sie einen bis zu 40 stelligen Text, welchen das TAS-Link im ausgelösten Zustand übertragen soll.

7.60.11 Mldg bei

Wählen Sie wann das TAS-Link eine Meldung übertragen soll. Zur Auswahl stehen "Ausl", "Ruhe" und "Beide".

7.60.12 Quitt³

Wählen Sie hier, ob diese Linie auf den Quittungsport wirken soll (siehe Ausgänge).

7.60.13 alle

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.19 Alarmabarbeitung.

¹ Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Linienverzögerung. aktivieren.

² Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Bereich aktivieren.

³ Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Quitt-Port Parameter aktivieren.

7.61 Linien TLW/XKT - Voice

l	_inie TLW 1-8	C (1)		
	Linienbeschaltung Inv. Funktion	S/U Abschaltbar Freigabe	Linienbeschreibung	
1	10K Ohm 👻 🔲 Standard I/O		Linie 1	
2	10K Ohm Standard I/O		Linie2	
3	10K Ohm 🔹 🔲 Standard I/O		Linie3	
4	10K Ohm 🔹 🔲 Standard I/O		Linie4	
Γ	Voice			
	Ansage 0.*	0.*	Ziele O.*	0.*
	1 1	4	▼ 7	• 10
	Mldg bei 🛛 🖌 Keine 🔻 2 🗖 🚽	🔻 5 🔲	▼ 8 🔲	• 11
	3 🗖 🗕	🕶 6 📃	• 9 🔲	• 12

7.61.1 Linienbeschaltung

Wählen Sie die passende Linienbeschaltung aus. Zur Auswahl stehen: 10kΩ, 2k7Ω, Kurzschluss oder Sabotageüberwacht.

7.61.2 Inv.

Hier können Sie den Linienzustand invertieren.

7.61.3 Funktion

Um der Linie eine Funktion zuweisen zu können, müssen Sie hier eine Funktion aus der Liste wählen.

Funktion	Beschreibung
Standard I/O	Standardlinie ohne Sonderfunktion
Freigabe Fernzugang	Durch Auslösen der Linie wird der Fernzugang freigegeben
scharf/unscharf	scharf/unscharf-Schaltung, wenn TAS-Link als EMA dient
Port schalten	Bei Quittung durch die NSL kann ein beliebiges Relais geschaltet werden
Quitt. schaltet Port	Bei Quittung durch die NSL kann ein
Alarm Sim. (XBT)	Bei Auslösen der Linie kann eine wählbare XBT ausgelöst werden
Blockschloss ¹	Scharfschalteeinrichtung mit Quittungsport etc.
Über-/Notfalltaster ¹	Schaltet Port für Kameraüberwachung etc.
Verschlusslinie ¹	Linie ohne Mld. für Verschlussüberwachung (Blockschloss etc.)
Sabotage ¹	Linie zur Absicherung der eingesetzten Komponenten
Rückstellung Sabotage ¹	Möglichkeit der Rückstellung von anliegender Sabotage
Geistiger Verschluss ¹	Dient i.V. mit Blockschloss als Scharfschalteeinrichtung
VPN aktivieren	Aktiviert bei Auslösung den VPN-Tunnel
Wartung	Wartungsmodus per Linie aktivieren

7.61.4 Abschaltbar

Ist der Haken gesetzt, kann die Linie über eine scharf/unscharf-Funktion deaktiviert werden.

7.61.5 S/U-Freigabe

Ist eine Scharf/unscharf-Freigabe eingerichtet und der Haken für die jeweilige Linie gesetzt, so nimmt die Linie Einfluss auf die Freigabe.

7.61.6 Lok. Al.¹

Diese Funktion dient der Aktivierung einer Sirene bzw. eines Blitzes im Alarmfall. Bitte beachten Sie, dass Sie zwangsläufig bei Verwendung dieser Funktion einen Port (Ausgang) ebenfalls mit dieser Funktion belegen müssen (siehe Ausgänge).

¹ Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→EMA Funktionen aktivieren.

7.61.7 Linienbeschreibung

Hier kann ein freier Text von bis zu maximal 40 Stellen vergeben werden.

7.61.8 Verzögerung¹

Eine zeitliche Verzögerung der Linienauslösung in Sekunden. **Hinweis:** Der Auslösegrund muss mindestens den eingestellte Zeitraum über anstehen, sonst wird die Linie nicht ausgelöst.

7.61.9 Bereich²

Die einzelnen Linien lassen sich wiederum einzelnen Bereichen zuordnen. Bereiche sind sinnvoll, um z.B. einzelne Räume oder Areale unabhängig voneinander scharf/unscharf schalten zu können.

7.61.10 Ansage

Wählen Sie eine Ansage aus, die bei Meldung abgespielt werden soll.

7.61.11 Mldg bei

Wählen Sie, wann das TAS-Link eine Meldung übertragen soll. Zur Auswahl stehen "Ausl", "Ruhe" und "Beide".

7.61.12 Quitt³

Wählen Sie hier, ob diese Linie auf den Quittungsport wirken soll (siehe Ausgänge).

7.61.13 Q. (Voice Einzelquittierung)

Dieser Haken gibt die Funktion an, wie die Warteschlange mit quittierten/nicht quittierten Meldungen umgehen soll. Entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle wie Sie die Konfiguration vornehmen müssen:

Haken "Q."	Funktion
Bei keinem Ziel	Es wird nur solange alarmiert, bis das erste erreichbare Ziel quittiert hat
Bei allen Zielen	Es werden immer ALLE Ziele angerufen und alle müssen quittieren
	Es werden der Reihe nach alle Ziele angerufen, bis alle quittierpflichtigen Ziele quittiert ha-
Gemischt	ben. Werden zwischendurch nicht quittierpflichtige Ziele angerufen haben diese, auch wenn
	sie quittiert haben keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.19 Alarmabarbeitung.



Tipp

Wie Sie individuelle Sprachansagen aufnehmen können, erfahren Sie im Kapitel "Sprach-Ansagen aufnehmen".

¹ Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Linienverzögerung. aktivieren.

² Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Bereich aktivieren.

³ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfig \rightarrow Linien \rightarrow Quitt-Port Parameter aktivieren.

7.62 Linien XBT – NSL/SMS/E-Mail/Voice

Linie XBT 1 Funktion Linienbeschreibung Abgeschaltet 1 Brandmeldung 2 Störungsmeldung	VdS Li-Nr. 9 10	
Funktionsdetails		
Meldungsart Code Quitt LED alle	Ziele • 3 • 5 • 7 •	

7.62.1 Funktion

Die Brandmeldeerweiterung XBT 1 verfügt über insgesamt drei unterschiedliche Funktionen, welche im Nachfolgenden dargestellt werden:

Funktion	Beschreibung
Abgeschaltet	Alle Funktionen der XBT sind deaktiviert.
BMA	Direkt-Anschaltung der XBT an eine Brandmeldezentrale (BMA)
Diodenmelder	Anschaltung der XBT an einen Diodenmelder (MDL)
Frequenzmelder	Anschaltung der XBT an einen Frequenzmelder (TF)

7.62.1.1 BMA

Direkt-Anschaltung der XBT an eine Brandmeldezentrale (BMA).

BMA Schnittstelle	A/B Widerstand	BMA Betriebsspg.	A/B Ltg. auftrennen	
	500 Ohm fix	• (i) 12V	🗸 Bei Ü-Weg Störung	
		🔘 24V	Störverzög. (Sek) 0	

7.62.1.1.1 A/B Widerstand

Der a/b Leitungs-Widerstand der BMA kann fix auf 500 oder $1k\Omega$ oder auf dynamisch (bei Alarmfall Umschaltung von 500 auf $1k\Omega$) gesetzt werden.

7.62.1.1.2 BMA-Betriebsspg.

Wählen Sie, mit welcher Betriebsspannung Ihre BMA betrieben wird, 12 oder 24V.

7.62.1.1.3 A/B Ltg. auftrennen bei Ü-Weg Störung

Die a/b-Leitung kann aufgetrennt werden, wenn eine Störung aller Übertragungswege vorliegt, um bei der BMA eine Störung zu Signalisieren.

Wird eine Störverzögerung eingetragen, wird nach einem Softreset des Gerätes die Leitung automatisch für die eingegebene Zeit geschlossen um die Zeit bis zum Aufbau der Übertragungswege zu überbrücken. Werden alle Übertragungswege wieder als "ok" gemeldet, so greift diese Zeit nicht mehr! Stattdessen greift die Verzögerungszeit unter "Störport (ST)".



Nach einem Reset der Baugruppe, bleibt die A/B Leitung für ca. 3 Sekuden offen, danach greift die eingetragene Störverzögerung.

7.62.1.2 Diodenmelder

Anschaltung der XBT an einen Diodenmelder (MDL). Es ist keine weitere Konfiguration notwendig.

7.62.1.3 Frequenzmelder

Anschaltung der XBT an einen Frequenzmelder (TF). Es ist keine weitere Konfiguration notwendig.

7.62.2 Linienbeschreibung

Hier kann ein freier Text von bis zu maximal 40 Stellen vergeben werden.

7.62.3 Meldungsart

Wählen Sie welche Meldung das TAS-Link im ausgelösten Zustand übertragen soll.

7.62.4 Code

Hier wird der jeweilige Code angezeigt der übertragen wird. Dieser Code kann manuell geändert werden.

7.62.5 Quitt¹

Wählen Sie hier, ob diese Linie auf den Quittungsport wirken soll (siehe Ausgänge).

7.62.6 LED

Soll die Linie Einfluss auf die externe LED (LMT, TTA) haben, dann muss diese Funktion aktiviert werden.

7.62.7 Funktionsdetails - Port Schalten

Soll über mittels einer auslösenden Brandmeldelinie ein Port geschaltet werden, so kann der gewünschte Port über den Button "Schaltport" ausgewählt werden.

7.62.8 alle

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.19 Alarmabarbeitung.

¹ Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Quitt-Port Parameter aktivieren.

7.63 Linien XKT - NSL/SMS/E-Mail/Voice

Linienfunktionen der Linienerweiterung XKT siehe unter "Linien TLW/XKT - NSL".

Schaltausgänge (Ports) - NQ/SUM

7.63.1 Summenstörtport (SUM)





Versand von SMS, E-Mail und Voice-Nachrichten siehe unter "Linien TLW/XKT - SMS", "Linien TLW/XKT - E-Mail" oder "Linien TLW/XKT - Voice".

7.63.1.1 Wegestörungen

Überwacht den Zustand der Wege und schaltet bei auftretenden Störungen

7.63.1.2 Netz- und Akkustörung

Schaltet, sobald eine Störung/ein Ausfall des 230V Netzes bzw. des Akkus detektiert wird.

7.63.1.3 Systemstörung

Tritt eine Systemstörung auf, schaltet der Port.

7.63.1.4 IP-Netzübw. Störung

Detektiert die IP-Netzüberwachung der IP-Schnittstellen eine Störung, so wird der PSUM geschaltet.

7.63.1.5 Schlüsselfehler

Ist kein Schlüssel vorhanden, aber eine verschlüsselte Verbindung eingerichtet, schaltet der PSUM. **ACHTUNG!** Diese Funktion überwacht <u>NICHT</u> die Gültigkeit des Schlüssels!

7.63.1.6 bei SVCP (gesamt) Störung

Sobald <u>alle</u> konfigurierten stehenden IP-Verbindungen (SVCP) in Störung sind, schaltet der Port.

7.63.1.7 Schnittstellenstörung

Tritt eine Störung der konfigurierten Systemschnittstelle auf, wird der PSUM geschaltet.

7.63.1.8 Übertragungsstörung

Tritt eine Übertragungsstörung auf, so schaltet der Port.

7.63.1.9 Sabotage

Wird eine Sabotage (Sabotagelinie) detektiert, so wird der PSUM geschaltet.

7.63.1.10 Ruhelage invertieren

Invertiert die Ruhelage des Ports (von Öffner nach Schließer).

7.63.1.11 Verz (Sek.)

Einige Ereignisse können verzögert werden. Dies bedeutet, dass das jeweilige Ereignis min. solange anstehen muss, wie es auch verzögert wird. Erst dann wird der Summenstörport ausgelöst.

7.63.1.12 SVCP Störung

Der PSUM wird ausgelöst, wenn min. eine ausgewählte SVCP Verbindung gestört ist oder alle ausgewählten SVCP Verbindungen gestört sind (parametrierbar).



Hinweis bei Verwendung von ABI/Daitem-GMAs

Wird eine ABI- oder Daitem-GMA verwendet, so wird an dieser ebenfalls eine Störung ausgelöst, wenn der Summenstörport am TAS-Link schaltet. Entsprechend kann auch hierauf mit einer jeweiligen Verzögerung Einfluss genommen werden!

7.63.2 Negativquittungsport (NQ)

Der Quittungsausgang ist mit Optokopplern potentialfrei ausgeführt. Die Last im Ausgang muss kleiner / gleich $1k\Omega$ sein (gemäß VdS 2463)!

Quittungsport (NQ) -	
Quittungsport-Fkt. Schaltzeit (Sek) Zeit bis Stö. (Sek) Ruhelage invertieren	negativ (VdS) 2 240

Quittungsport (NQ)

7.63.2.1 Quittungsport-Funktion

Zustand	Bedeutung
Negativ (VdS)	Ruhezustand geschlossen; Öffnet, wenn Mld. Nach 240s nicht abgesetzt werden konnte.
Positiv	Ruhezustand geöffnet; Wird geschlossen, wenn positive Rückmeldung (ack) der NSL einer ab- gesetzten Mld. erfolgt.

7.63.2.2 Schaltzeit¹

Ändert die Schaltzeit des Ports bei Auslösung. Im Standard 2 Sekunden.

7.63.2.3 Zeit bis Störung

Zeit bis der Port ausgelöst wird. Im Standard 240 Sekunden.

7.63.2.4 Ruhelage invertrieren

Invertiert die Ruhelage des Ports (von Öffner nach Schließer).

¹ Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Quitt-Port Parameter aktivieren.

7.64 Schaltausgänge (Ports) – TLW/XKT/XRT

7.64.1 TLW

Port TLW	1 - 2				
	Funktion	Portname	Invertieren		
1 Ger:00 Adr:1	Standard Port 🔹		NSL	DTMF Helpdesk	Schaltdauer (Sek) 0

7.64.2 Funktion

Es können den einzelnen Ports (Ausgängen) verschiedene Funktionen zugewiesen werden. Diese kann hier ausgewählt werden.

Funktion	Beschreibung
Standard Port	Einfacher Ausgang
Freigabe Fernzugang	Port schaltet, wenn FZ freigegeben worden ist
Scharf/unscharf Kontakt	Port schaltet, wenn alle ausgewählte Bereiche scharf sind
S/U Freigabe	Port schaltet, wenn alle ausgewählte Bereiche scharfschaltbar sind
Sabotage	Port schaltet, wenn eine Sabotage vorliegt
Summonstörung	Über diese Funktion kann ein weiterer Summenstörausgang konfiguriert werden
Summenstorung	(siehe Ports SUM)
Power Down (Modern Extern)	Bei NetzspgAusfall wird DSL-Modem abgeschaltet; bei Problemen mit Modem,
r ower bown (modelin Extern)	wird Modem neu gestartet (Fkt. wird aktiv, sobald IP-Weg gestört ist)
VPN Status	Port schaltet, wenn VPN-Tunnel aufgebaut wurde
Lokaler Alarm	Löst ein Eingang mit lok. Al. Aus, wird der Port mit dieser Funktion geschaltet
Bei Anruf schalten	Port schaltet, wenn das Gerät angerufen wird
Wartung anzeigen	Port schaltet, wenn Wartung aktiviert worden ist



Bestimmte Ports sind an eine Linie (Eingang) gebunden und schalten unter Umständen erst, wenn sie extra unter "Linien" dafür konfiguriert worden sind.

7.64.3 Portname

Die Ausgänge können mit einem Freitext (einmalig) mit bis zu 20 Zeichen beschriftet werden.

7.64.4 Invertieren

Die Ausgänge des TAS-Link sind im Standardfall Schließer. Durch die Invertierungsfunktion kann der Ruhezustand auf Öffner geändert werden.

7.64.5 NSL

Soll die Notruf Service Leitstelle via Fernzugriff den Port schalten können, so muss diese Funktion aktiviert werden.

7.64.6 DTMF

Möchten Sie den Port per Anruf über ein Menü schalten, so können Sie dies hier aktivieren.

7.64.7 Helpdesk

Diese Funktion aktiviert die Möglichkeit des Schaltens über den LiveView "Helpdesk".

7.64.8 Schaltdauer

Für den jeweiligen Port kann eine beliebige Schaltdauer eingestellt werden (0 = ∞).

7.65 Schaltausgänge (Ports) - XBT

		Portname			
1 Ger:00	Adr:3	Quittung (R)	pos	itive Meldung (ACK) 🔹 🔻	Schaltdauer (Sek) 0
		Portname	Ū-W	eg Störverz. (Sek)	
2 Ger:00 Adr:4		Störung (ST)			
		Funktion	Portname	81 S	
3 Ger:00	Adr:5	Standard Port	 Fernschalten (F) 		NSL SMS DTMF Helpdesk Schaltdauer (Sek)
		Funktion	Portname		

7.65.1 Quittung (R)

Das Quittungsrelais dient dazu die nachgeschalteten BMZ über nachfolgend aufgeführte Vorgänge zu informieren.

Port-Funktion	Schaltdauer	Beschreibung
positivo Moldung (ACK)	0s	Das Relais schaltet, sobald die positive Quittung der Leitstelle (ack), nach einer vorangegangenen Alarmauslösung sowie anschließend erfolgter Übertragung, empfangen worden ist und stellt sich zurück, sobald die Alarmauslösung zurückgestellt wird (unabhängig von ack).
positive meldurig (ACK)	≥ 1s	Das Relais schaltet, sobald die positive Quittung der Leitstelle (ack), nach einer vorangegangenen Alarmauslösung sowie anschließend erfolgter Übertragung, empfangen worden ist und stellt sich nach Ablauf der eingestellten Schaltdauer zurück (unabhängig von ack).
Ab Alarm bis Rückstellung	-	Das Relais schaltet bei Alarmauslösung (unabhängig von ack/nak) und wird bei Alarmrückstellung (unabhängig von ack/nak) zurückge- stellt.
Nach Rückstellung BMZ	≥ 1s	Das Relais schaltet nach Alarmrückstellung (unabhängig von ack/nak) für die eingestellte Schaltdauer.
negative Meldung (NAK)	≥ 1s	Das Relais schaltet nach Ablauf von "Zeit bis Stör. (Sek)", wenn die Alarm <u>auslösung</u> nicht übertragen werden konnte, für die Dauer der eingestellten "Schaltdauer (Sek)". Relais schaltet nur bei nicht über- tragbarer Auslösung, nicht bei Rückstellung!

7.65.2 Störung (ST)

Dieses Relais schaltet bei:

- Überspannungserkennung am BMA-Anschluss
- Störung ALLER aktivierten Übertragungswege
- Störung am MDL/TF-Anschluss

7.65.2.1 Ü-Weg Störverzögerung

Die Auslösung des Störrelais wird bei einem Ausfall der Übertragungswege um die hier eingetragene Zeit verzögert.

7.65.3 Fernschalten (F/F2)

Diese Ausgänge können entweder per NSL (Notruf Service Leitstelle), DTMF, SMS oder per Helpdesk geschaltet werden. Außerdem kann eine Schaltdauer in Sekunden angegeben werden ($0 = \infty$).

Darüber hinaus ist es möglich eine Funktion auszuwählen, welche die Ports schalten lässt. Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Funktion	Beschreibung			
Standard Port	Einfacher Ausgang			
Freigabe Fernzugang	Port schaltet, wenn FZ freigegeben worden ist			
Scharf/unscharf Kontakt	Port schaltet, wenn alle ausgewählte Bereiche scharf sind			
S/U Freigabe	Port schaltet, wenn alle ausgewählte Bereiche scharfschaltbar sind			
Sabotage	Port schaltet, wenn eine Sabotage vorliegt			
Summonstörung	Über diese Funktion kann ein weiterer Summenstörausgang konfiguriert werden			
Summenstorung	(siehe Ports SUM)			
Power Down (Modem Extern)	Bei NetzspgAusfall wird DSL-Modem abgeschaltet; bei Problemen mit Modem,			
	wird Modem neu gestartet (Fkt. wird aktiv, sobald IP-Weg gestört ist)			
VPN Status	Port schaltet, wenn VPN-Tunnel aufgebaut wurde			
Lokaler Alarm	Löst ein Eingang mit lok. Al. Aus, wird der Port mit dieser Funktion geschaltet			
Bei Anruf schalten	Port schaltet, wenn das Gerät angerufen wird			
Wartung anzeigen	Port schaltet, wenn Wartung aktiviert worden ist			

8 Inbetriebnahme

8.1 Allgemeines

Bitte lesen Sie sich das nachfolgende Kapitel **vor** einer Inbetriebnahme aufmerksam durch, da es einige Punkte gibt, welche beachtet werden sollten. Diese werden hier im Nachfolgenden dargestellt. Diese Liste erhebt allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird teilweise in diesem Handbuch an anderen Stellen oder in anderen Dokumentationen von TAS ausführlicher beschrieben.

8.2 Durchführen einer Inbetriebnahme

Um eine TAS-Link III Alarmübertragungseinrichtung in Betrieb nehmen zu können sind bei einem nicht konfigurierten Gerät folgende Schritte durchzuführen:

- 1. Konfigurationssoftware von CD installieren
- 2. Service-PC per USB-Kabel mit TAS-Link III verbinden
- 3. Konfigurationssoftware starten
- Per Datentransfer→Terminal den Versionsstand und den Gerätetyp abfragen z.B. "Config Error TLIII-IP/MOBILE V8.28 (1)>"

Ausgabe:	Config Error	TLIII	IP/MOBILE	V8.28
Bedeutung:	Keine Konfig im Gerät	TAS-Link Version	Gerätetyp	Firmware-Version

- 5. Ggf. Software-Update mit benötigtem Gerätetyp über Datentransfer starten
- 6. Konfiguration mit Hilfe des Konfigurationstools SysConf erstellen
- 7. Konfiguration über Datentransfer→Konfiguration senden in das Gerät einspielen
- 8. Ggfs. Schlüssel ins Gerät einspielen. Näheres siehe Kapitel 8.10 Key-Manager.
- 9. Funktion über den Helpdesk inkl. Inbetriebnahmetest sicherstellen (siehe nachfolgende Seiten)
- 10. Inbetriebnahme abschließen

8.3 Firmware-Update

Da Soft- und Firmware immer zusammen gehören, ist es nicht möglich mit einem neueren Konfigurator ein Gerät mit einer älteren Firmware zu konfigurieren. Außerdem muss der angelegte Kundendatensatz mit dem Typ der Firmware zusammenpassen.

Sollte der Firmwaretyp abweichen und nicht dem angelegten Kundendatensatz entsprechen, so muss die Firmware angepasst werden. Dies geschieht beim Senden der Konfiguration ab CD 2.00 automatisch.

8.3.1 Automatisches Update

Info		x			
Es ist ein Software Update notwendig, wollen Sie die Baugruppe automatisch updaten lassen? - Die Konfiguration des Gerätes wird gesichert! (Optional) - Die Baugruppe wird konfiguriert - Die Firmware wird aktualisiert					
Update mit Konfiguration empfangen Update ohne Konfiguration empfangen	Abbruch				

Das automatische Firmware-Update kommt dann zum Tragen, wenn versucht wird, eine Konfiguration in ein Gerät zu senden, dessen Firmware zu einem anderen Gerätetyp gehört oder veraltet ist.

Sollte auf dem Gerät bereits eine Konfiguration vorhanden sein, so werden Sie gefragt, ob das Update durchgeführt werden soll **mit** <u>oder</u> **ohne** empfangen der alten Konfiguration. Wählen Sie mit, so wird die alte Konfiguration heruntergeladen und Sie können diese speichern. Wählen Sie ohne, so wird die Konfiguration <u>unwiderbringlich</u> gelöscht.

8.3.2 Manuelles Update

Kommunikations-Auswahl	Aktion auslösen		
O USB			
◎ ISDN> ISDN	🔘 Konfiguration senden		
◎ ISDN> GSM	🔘 Konfiguration empfangen		
Modem> PSTN	🕞 Konfiguration anschauen (ohne Ansagen)		
⊘ Modem> GSM	Software Update TLW/TLL		
© IP	🔘 Helpdesk		

Alternativ können Sie auch ein manuelles Firmware-Update durchführen. Wählen Sie dazu unter "Datentransfer"->"Software Update". Anschließend wählen Sie "Aktion starten". Es erscheint ein Dateidialog, in welchem Sie die korrekte Firmwaredatei auswählen und anschließend mit "Öffnen" bestätigen. Das Update wird nun durchgeführt. Dauer von Baugruppen-Updates

	Dauer von Baugruppen-Updates							
	USB	IP	TCS (IP)	TCS (TEG 2G)	TCS (TEU 2G)	TCS (TEU 3G)	Netcom Remote	
TLW 1+	< 1 min	< 1 min	< 5 min	< 30 min	< 5 min	< 5 min	< 5 min	
XBT 1	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	
XKT 1	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	
XRT 1	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	
TEU 1	< 5 min	< 1 min	< 15 min	< 30 min	< 30 min	< 15 min	< 30 min	
DSL 1-2	< 15 min	< 5 min	<1h	< 3 h	< 3 h	< 3 h	< 30 min	

Bei obigen Angaben handelt es sich um Mittelwerte. Die tatsächliche Dauer hängt von der Verbindungsqualität ab.

8.4 Uhrzeit

Das TAS-Link III kennt mehrere Möglichkeiten der Uhrzeit-Synchronisation. Die Uhrzeit wird wie nachfolgend dargestellt synchronisiert:

Priorität	Quelle	Beschreibung
1	GMA	ABI, Daitem etc.
2	NSL Leitstelle	
3	SCC	ARUDAN
4	NTP	Netzwerk Zeit Server
5	ISDN	ISDN-Netz
6	SysConf	Helpdesk
7	Console	Terminal

8.5 VoIP-Anschlüsse

Bitte beachten Sie, dass Aufschaltungen via ISDN/PSTN bei einer NSL über VoIP-Anschlüsse nicht möglich sind. Näheres hierzu erfahren Sie im Kapitel "VoIP/NGN ISDN/PSTN-Anschlüsse".

8.6 Welcher Tarif für GSM-Aufschaltungen (NSL)?

Um eine Aufschaltung bei einer NSL via GSM realisieren zu können, muss die verwendete SIM-Karte den **CSD-Datendienst** bereitstellen! Eine Internetflatrate wird <u>nicht</u> benötigt (nur bei GPRS/UMTS notwendig)!

8.7 Welcher Tarif für GPRS/UMTS-Aufschaltungen (NSL)?

Um eine Aufschaltung bei einer NSL via GPRS/UMTS realisieren zu können, muss die verwendete SIM-Karte den Internet-Datendienst bereitstellen! Der CSD-Dienst wird <u>nicht</u> benötigt (nur bei GSM notwendig)!

8.8 Sprach-Ansagen aufnehmen

Sprach-Ansagen müssen mit folgenden Einstellungen aufgenommen werden:

Kanäle:	1 (mono)
Samplefrequenz:	11025, 22050 oder 44100Hz
Sampleformat:	16 Bit
Dateiformat:	.wav

Die von Ihnen aufgenommen Sprachansagen sind nach einer Standard-Installation(!) in folgende Ordnerstruktur einzufügen:

Windows	Pfad
Vista, 7, 8, 8.1, 10	C:\Users\Public\TAS\TAS-Link III\Ansagen
XP	C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\TAS\TAS-Link III\Ansagen

Aufgenommen werden können die Sprach-Ansagen u.a. mit dem Windows eigenen <u>Audio-Recorder</u>. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Windows 10:

Da Windows 10 ab Werk nicht mehr über einen Audiorecorder verfügt und die App "Sprachrekorder" lediglich in *.wma aufnimmt, empfehlen wir das kostenlose Tool "AudaCity".

Windows Vista, 7, 8, 8.1:

- 1. Start→Alle Programme→Zubehör→Ausführen
- 2. Dann folgende Befehlszeile eingeben "Soundrecorder.exe /FILE [Dateiname].wav" (Leerzeichen beachten!!! & "Dateiname" durch gewünschten Namen der Datei ersetzen)

N Audiorecorder	X
<u>A</u> ufnahme beginnen 00:00:00	
	Audiorecorder Aufnahme beginnen 00:00:00

(Der Windows Vista,7,8 Audiorecorder nimmt die Sprach-Ansage in Stereo auf, dies wird jedoch automatisch durch den SysConf angepasst)

- 3. Sprach-Ansage aufnehmen
- 4. Sprach-Ansage speichern und unter oben genannten Pfad einfügen
- 5. SysConf beenden und neu aufrufen

Windows XP:

- 1. Start→Alle Programme→Zubehör→Unterhaltungsmedien→Audiorecorder
- 2. Sprach-Ansage aufnehmen
- 3. Datei→Speichern unter→Ändern

Datei speich	nern unter		? 🔀			
Speichem	i system 32		* 📰 •	Constant and		
🚞 3com_dmi	i 1054	CatRoot_bak	: 🗀 dr	Soundaus	swam	
1025	2052	Color				
1028	i 3076	Com 🗀	🚞 er	Name:		Speichern unter
1031	🚞 Adobe	i config	🚞 e	lunbenann	*l 🔻	
1033	i appmgmt	🚞 de	🚞 Gi	Jennoondin	~1	Entformon
1037	bits	🚞 de-DE	🚞 ia			Entremen
1041	CatRoot	🚞 dhcp	🗀 ic			
1042	CatRoot2	DirectX	AI 🧰	Format:	РСМ	•
<			>	Loundr	I Cit	
Datei <u>n</u> ame:		•	Speichem	<u>A</u> ttribute:	22,050 kHz; 16 Bit; Mono	43 KB/Sek. 💌
Dateityp:	Audiodateien (*.wav)	•	Abbrechen			-1
Format:	PCM 44,100 kHz; 16 Bit; Stereo	Andem			OK Abbreche	n

- 4. Format einstellen (Standard Format: PCM; 22,050kHz; 16 Bit; Mono)
- 5. Sprach-Ansage speichern und unter oben genannten Pfad einfügen
- 6. SysConf beenden und neu aufrufen

8.9 Datenvolumen

8.9.1 Meldungen

Weg	Protokoll	Stehende Verbindung (SCVP)	Verschlüsselt	Meldung
GSM	VdS2465	nein	nein	< 1 KB
		nein	nein	< 1 KB
IP, GPRS,	VASSAGE SS	nein	ja	< 2 KB
UMTS, LTE	VUS2400-32	ja	Nein	< 1 KB
		ja	ja	< 2 KB

8.9.2 Polling

Weg	Verschlüsselt	Datenvolumen je Monat
IP, GPRS, UMTS, LTE	Nein	ca. 50 MB
IP, GPRS, UMTS, LTE	ја	ca. 200 MB

8.9.3 TCS

Das Datenvolumen für den TCS (TAS Connection Server) finden Sie in Kapitel 7.55.10.

8.10 Key-Manager (bei verschlüsselten Verbindungen)

Key Manager (Schlüsselverwaltung)				
Schlüsselverwaltung				
Schlüsselplatz Nummer	1 🛃 🎽			
Bezeichner	Mein Schlüssel			
Тур	Manueller Schlüssel 🔹			
Codierung	AES 128 Bit 🔹			
Nr/Schlüssel 1	111111111111111111111111111111111111111			
Schließen	Speichern			

Der Key-Manager verwaltet alle Schlüssel für verschlüsselte Verbindungen. Prinzipiell sind 3 Verfahren zur Schlüsselvergabe möglich:

- Manuelle Schlüsselvergabe je Ziel IP-Adresse über den Key-Manager
- Automatische Schlüsselvergabe je Ziel IP-Adresse über den Key-Manager
- Vergabe eines Master-Keys f
 ür alle Ziel IP-Adressen
 über den Datentransfer

8.10.1 Manueller Schlüssel

Bezeichner	Mein Schlüssel
Тур	Manueller Schlüssel 🔹
Codierung	AES 128 Bit 🔹
Nr/Schlüssel 1	11111111-1111111-1111111-1111111

Bezeichner

Vergeben Sie einen beliebigen Namen (Bezeichner). Dieser wird unter "Ziele"->"weitere Zielparameter" angezeigt und sollte daher eindeutig sein.

Тур

Stellen Sie den "Typ" auf "Manueller Schlüssel".

Codierung

Wählen Sie den Verschlüsselungsalgorithmus (AES128/CHIASMUS160).

Nr/Schlüssel

Schlüssel-Nummer (dezimal) sowie Schlüssel (hexadezimal).

8.10.2 Automatischer Schlüssel

Bezeichner		Auto-Key			
Тур		Automatischer Sch	hlüssel		•
Codierung		AES 128 Bit			•
Weg					IP0 🔻
RufNr./IP Adr.				80 - 153 - 20) . 227:1000
Nr/Initialschlüssel	Aktiv 🔽 📃	· · ·			

Bezeichner

Vergeben Sie einen beliebigen Namen (Bezeichner). Dieser wird unter "Ziele"->"weitere Zielparameter" angezeigt und sollte daher eindeutig sein.

Тур

Stellen Sie den "Typ" auf " Automatischer Schlüssel".

Codierung

Wählen Sie den Verschlüsselungsalgorithmus (AES128/CHIASMUS160).

Weg

Wählen Sie den Übertragungsweg, über welchen der Schlüssel bezogen werden soll.

RufNr./IP Adr.

Geben Sie hier eine Rufnummer oder eine IP-Adresse ein, von welcher der Schlüssel bezogen werden soll.

Nr/Initialschlüssel

Wird ein Initialschlüssel benötigt, so kann dieser hier hinterlegt werden. Ein Initialschlüssel dient dazu, die erste Verbindung zur NSL zu verschlüsseln, über die der richtige Schlüssel geholt werden soll.

8.10.3 Master-Key über Datentransfer

Neben manuellen sowie automatischen Schlüsseln je IP-Adresse ist es auch möglich, einen Master-Key für alle IP-Adressen zu hinterlegen. Dieser wird über den Datentransfer eingespielt. Rufen Sie hierzu den Datentransfer auf und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- AES-Schlüssel übertragen
- CHIASMUS-Schlüssel übertragen
- BSI-Schlüssel (Smart-Card) senden

8.10.3.1 AES/CHIASMUS

Wählen Sie AES oder CHIASMUS aus und klicken Sie auf "Aktion starten". Daraufhin sollte das nachfolgende Fenster erscheinen:

Schlüsseleingabe	x
Schlüssel-Nummer	
Schlüssel eingeben	
Übernehmen Schließen	

Schlüssel-Nummer

Hier ist die maximal 5-stellige (dezimal) Schlüssel-Nummer einzutragen. Diese ist unbedingt mit der NSL abzustimmen! Eine reine Dummy-Nummer wird nicht funktionieren.

Schlüssel eingeben

Hier tragen Sie den 32-stelligen (hexadezimal) AES-Schlüssel oder den 40-stelligen (hexadezimal) CHIASMUS-Schlüssel ein. Die Trennstriche dienen lediglich der besseren Lesbarkeit und werden automatisch eingefügt.

8.10.3.2 BSI-Schlüssel (Smart-Card)

Neben dem AES und CHIASMUS-Schlüssel gibt es für CDM-Geräte auch noch den BSI-Schlüssel. Dieser Schlüssel wird vom BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) vergeben und auf einer Smart-Card geliefert.

Um den Schlüssel auslesen zu können, wird ein handelsüblicher Smart-Card Leser benötigt.

Klicken Sie auf "Aktion starten" und geben das Kennwort ein, welches den Zugriff auf die Smart-Card ermöglicht.. Danach wird der Schlüssel aus der Smart-Card automatisch gelesen und im Gerät gespeichert. Der Schlüssel auf der Smart-Card wird nach dem Auslesen <u>nicht</u> gelöscht.

8.11 GSM/GPRS/UMTS/LTE FAQ

Welcher Tarif ist der richtige für mein Gerät?

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen aufgrund sich stetig ändernder Tarife leider keinen konkreten Tarif empfehlen können. Daher beschränken wir diese FAQ auf die Angabe der benötigten Dienste, welche Sie bei Ihrem Provider für Ihren Tarif erfragen können.

Welchen Dienst benötigte ich für meinen Mobilfunktarif?

	GSM	GPRS (2G)	UMTS (3G)
NSL	CSD	Internet (TCP/IP) ¹	Internet (TCP/IP) ¹
Voice	Sprachdienst	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
SMS	SMS-Dienst	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
E-Mail	Nur über SMS->E-Mail Gateway	Internet (TCP/IP) ¹	Internet (TCP/IP) ¹

¹Es wird eine Internet-Flatrate empfohlen.

Welches Datenvolumen benötige ich?

Als Grundlage für die Bedarfsrechnung kann nachfolgende Tabelle verwendet werden:

	VdS2465	VdS2465-S2 unverschlüsselt bedarfsgesteuert	VdS2465-S2 unverschlüsselt stehend	VdS2465-S2 verschlüsselt bedarfsgesteuert	VdS2465-S2 verschlüsselt stehend
GSM	1 Mldg. < 1Kb	×	×	×	×
GPRS/ UMTS	×	1 Mldg. < 1Kb	< 50Mb pro Monat	1 Mldg. < 2Kb	< 200Mb pro Monat

ACHTUNG! Getestet wurde mit Vodafone D2 (DE) und einem 8 Sek. Polling der NSL. Bitte beachten Sie, dass es je nach Provider aufgrund von unterschiedlichen Abrechnungsverfahren ggfs. zu Abweichungen kommen kann!

Darüber hinaus müssen folgende Dinge beachtet werden:

- Blockgröße für die Abrechnung z.B. 10kb auch wenn nur 1kb übertragen wird
- Tatsächliche Anzahl der Meldungen je Monat (Routine-Meldungen, Alarme usw.)
- Polling (nur bei stehender Verbindung) -> wird durch NSL bestimmt (Standard 8s)
- Verschlüsselte Verbindungen benötigen mehr Datenvolumen als unverschlüsselte
- stehende Verbindungen benötigen durch das Polling mehr Datenvolumen als bedarfsgesteuerte

Bei Internet-Tarifen empfehlen wir eine Flatrate zu buchen.

Welche Größe muss die SIM-Karte haben?

Die SIM-Karte muss sowohl für die TEG 1 /2 (GSM/GPRS) als auch für die TEU 1 (GPRS/UMTS) in der Ausführung "Mini-SIM" vorliegen. Micro-SIM oder Nano-SIM-Karten werden nur i.V. mit einem Adapter auf Mini-SIM unterstützt.

Wie hoch muss der Empfangspegel sein?

Es gibt keinen Mindestsignalpegel, wir empfehlen jedoch folgende Empfangspegel:

- UMTS: min. -90dBm (RSSI) bzw. 42%
- GSM/GPRS: min. -87dBm (RSSI) bzw. 42%

Da es sich hier nur um eine Empfehlung handelt, ist es möglich das Verbindungen auch mit einem schlechteren Empfangspegel noch zuverlässig funktionieren. Bedenken Sie jedoch, dass sich je nach Wettersituation der Empfangspegel drastisch verschlechtern/verbessern kann.

Gibt es noch andere Antennen als die mitgelieferte?

Ja, es gibt sowohl Antennenverlängerungen als auch Stabantennen für den Außenbereich mit längerem Anschlusskabel. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktkatalog.

Achten Sie bitte auf die Anschlussart (FME, SMA)!

	FME	SMA
TEG 1	\checkmark	×
TEG 2	×	\checkmark
TEU 1	×	\checkmark

Ich möchte ein eigenes Antennenkabel verlegen. Welches benötige ich? Bitte verwenden Sie nur low loss 50 Ohm Koaxialkabel wie z.B. RG-58 oder RG-174.

Welche Mobilfunk-Geschwindigkeiten werden vom TAS-Link III unterstützt?

	GSM	GPRS (2G)	UMTS (3G)
TEG 1	14,4KBit/s ¹	55KBit/s ¹	*
TEG 2	14,4KBit/s ¹	55KBit/s ¹	×
TEU 1	×	55KBit/s ¹	384KBit/s ¹

¹ Alle Angaben stellen theoretische Maximalwerte im Download dar und basieren auf Angaben des Modemherstellers!

Das TAS-Link sagt im Helpdesk "max. count wrong PIN". Was bedeutet das?

Dies bedeutet, dass die PIN in der Konfiguration falsch hinterlegt worden ist. Das TAS-Link versucht nun nach 2 Fehleingaben keine weiteren PINs mehr einzugeben, damit die Karte nicht gänzlich gesperrt wird.

Um die SIM-Karte wieder zu entsperren gehen Sie wie folgt vor:

- 1.) Ändern Sie die PIN in der Konfiguration und senden Sie diese neu ins Gerät
- 2.) Navigieren Sie über den Datentransfer in den Helpdesk
- 3.) Klicken Sie unter GPRS oder GSM auf "Details".
- 4.) Klicken Sie in der daraufhin erscheinenden Maske auf den Button "BLABLA"
- 5.) Geben Sie die korrekte PIN und ggfs. die PUK ein (PUK nur wenn SIM-Karte ganz gesperrt!)

Tipp

Alternativ können Sie die SIM-Karte natürlich auch in ein Handy einlegen und dort entsperren.



Wichtiger Hinweis

Das Entsperren der SIM-Karte über den Helpdesk wird beim UMTS-Wegemodul TEU 1 erst ab Firmwareversion **1.18** (TEU nicht TLW!) unterstützt!

8.12 Datentransfer

Datentransfer		
Kommunikations-Auswahl	Aktion auslösen	Verbindungs-Informationen
USB	Terminal	
◎ ISDN> ISDN	Konfiguration senden	
○ ISDN> GSM	Konfiguration empfangen	
Modem> PSTN	Konfiguration anschauen (ohne Ansagen)	
Modem> GSM	Software Update	
⊙ IP	🔘 Helpdesk	
Seriell (nur TLI/TLA) COM1	💿 BSI-Schlüssel (Disk) senden	
TCS (TAS Connection Server)	💿 BSI-Schlüssel (Smart-Card) senden	
Pasewort Putaummer	CHIASMUS-Schlüssel übertragen	
	🔘 AES-Schlüssel übertragen	
Bearbeiter	○ Historie Alle Anz	
	O Auf Werkseinstellung zurücksetzen, geben Sie dazu "OK" ein	
Aktion starten Trennen Abbrechen		

Der Datentransfer stellt die Schnittstelle zum Gerät dar. Er ist für die Inbetriebnahme/Wartung unerlässlich.

8.12.1 Kommunikationsauswahl

8.12.1.1 USB

Lokale Verbindung zum TAS-Link via USB.

8.12.1.2 ISDN→ISDN

Fernzugangsverbindung ISDN zu ISDN.

8.12.1.3 ISDN→GSM

Fernzugangsverbindung ISDN zu GSM.

8.12.1.4 Modem→PSTN

Fernzugangsverbindung Modem zu PSTN.

8.12.1.5 Modem→GSM

Fernzugangsverbindung Modem zu GSM.

8.12.1.6 IP

Fernzugangsverbindung via IP.

8.12.1.7 TCS (optional)

Fernzugangsverbindung via TCS (TAS Connection Server) zu einem TAS-Link mittels ID-Nummer (siehe Fernzugang - TCS).

8.12.1.8 Seriell (nur TLI/TLA)

Diese Option ermöglicht es Ihnen ältere Übertragungsgeräte der TAS-Link II Serie auszulesen und die Konfiguration für Ihr TAS-Link III zu übernehmen.

8.12.1.9 Passwort/Rufnummer/Bearbeiter

Das Passwort ist für einen Fernzugriff zwingend erforderlich, ebenso die Rufnummer/IP-Adresse. Der Bearbeiter muss nur <u>einmalig</u> bei einer Konfigurationsänderung angegeben werden.

8.12.2 Aktion auslösen

8.12.2.1 Terminal

Möchten Sie eine Terminalverbindung (Kommando-Konsole) zum TAS-Link aufbauen, wählen Sie bitte diese Option.

8.12.2.2 Konfiguration senden

Um eine erstellte/geänderte Konfiguration senden zu können, wählen Sie diese Funktion.

8.12.2.3 Konfiguration empfangen/anschauen (ohne Ansagen)

Es ist möglich eine Konfiguration mit oder ohne Voice-Ansagetexte auszulesen. Letzteres ist zu empfehlen, wenn die Konfiguration per Fernzugriff mit geringer Bandbreite (PSTN, GSM etc.) ausgelesen werden soll.

8.12.2.4 Software-Update

Das Firmware-Update wird automatisch durchgeführt, wenn die Firmware nicht zu dem angelegten Kundendatensatz passt. Bei älteren Firmware-Versionen (< 7.10) muss ein Update manuell durchgeführt werden.

8.12.2.5 Helpdesk

Der Helpdesk ist eine Live-Übersicht über das TAS-Link.

8.12.2.6 BSI-Schlüssel (Disk/Smart-Card) senden

Diese Funktion sendet eine BSI-Schlüsseldatei in das TAS-Link. Dieser wird für eine verschlüsselte IP-Verbindung benötigt. Nähere Informationen siehe Kapitel 8.10 Key-Manager.

8.12.2.7 CHIASMUS-Schlüssel übertragen

Diese Funktion sendet einen 40 stelligen CHIASMUS-Schlüssel (160Bit) in das TAS-Link. Dieser wird für eine verschlüsselte IP-Verbindung benötigt. Nähere Informationen siehe Kapitel 8.10 Key-Manager.

8.12.2.8 AES-Schlüssel übertragen

Diese Funktion sendet einen 32 stelligen AES-Schlüssel (128Bit) in das TAS-Link. Dieser wird für eine verschlüsselte IP-Verbindung benötigt. Nähere Informationen siehe Kapitel 8.10 Key-Manager.

8.12.2.9 Historie

Der Historienspeicher des TAS-Links ist über diese Option auslesbar.

8.12.2.10 Anz.

Hier kann die Anzahl der auszulesenden Ereignisse bestimmt werden (0=alle).

8.12.2.11 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen ...

Diese Funktion löscht die auf dem Gerät befindliche Konfiguration <u>und</u> Firmware! Ein Löschen ist nur lokal möglich. Die Konfiguration geht vollständig und unwiderruflich verloren! Falls möglich fertigen Sie eine Sicherheitskopie der Konfiguration an. Nach dem Löschen muss zunächst wieder eine Firmware über das "Software Update" in das Gerät eingespielt werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8.17 Werkseinstellungen.

8.13 Datentransfer TCS

Datentransfer				
Kommunikations-Auswahl	Aktion auslösen	Verbindungs-Informationen		
O USB	Terminal TLW/TLL			
○ ISDN> ISDN	Konfiguration senden			
○ ISDN> GSM	Konfiguration empfangen			
Modem> PSTN	Monfiguration anschauen (ohne Ansagen)			
Modem> GSM	○ Software Update TLW/TLL ▼			
⊙ IP	🗇 Helpdesk			
Seriell (nur TLI/TLA) COM1				
 TCS (TAS Connection Server) 	💿 BSI-Schlüssel (Smart-Card) senden			
Passwort (TCS) TCS IP-Adr/Host Name TCS Port	CHIASMUS-Schlüssel übertragen			
	AES-Schlüssel übertragen			
Bearbeiter (TCS) Geräte Identifizierung über	○ Historie Alle Anz			
Geräte-ID 🔻	Auf Werkseinstellung zurücksetzen, geben Sie dazu "OK" ein			
Schlüssel (TCS)	 Weiterleitung auf GMA 			
TCS Verbinden TCS Trennen				
Geräte-ID Passwort				
SiRo Port verbinden SiRo Port trennen	in den Hintergrund legen Abbrechen			

Wurde im Datentransfer unter "Kommunikations-Auswahl" "TCS (TAS Connection Server)" ausgewählt, so erscheinen folgende TCS-spezifische Felder.

8.13.1 Passwort (TCS)

Kennwort für die Anmeldung am TCS (nicht TAS-Link!).

8.13.2 TCS IP-Adr/Host Name

IP-Adresse oder Host Name des TCS.

8.13.3 TCS Port

Zur IP-Adresse zugehöriger TCP-Port des TCS.

8.13.4 Bearbeiter (TCS)

Bearbeiterkürzel bei Änderungen im Gerät.

8.13.5 Geräte-Identifizierung über

Die Identifizierung kann entweder mittels Geräte-ID oder MAC-Adresse erfolgen.

8.13.6 Schlüssel (TCS)

128 Bit AES-Schlüssel im Hexadezimal-Format für verschlüsselte Verbindung zum TCS.

8.13.7 TCS verbinden/trennen

Baut die Verbindung zum TCS auf oder trennt diese.

8.13.8 Geräte-ID/ Passwort

Die Geräte-ID identifiziert das anzuwählende TAS-Link. Das Passwort wird zur Anmeldung am TAS-Link benötigt.

8.13.9 TAS-Link verbinden/trennen

Baut die Verbindung zum TAS-Link auf oder trennt diese.

8.13.10 In den Hintergrund legen

Legt den Datentransfer in den Hintergrund.

8.14 Helpdesk (Live-Übersicht)

Der Helpdesk stellt eine Live-Übersicht über das Gerät dar. Die Ansicht kann je nach konfigurierten Übertragungswegen sowie verwendeter System-Hardware (Erw.-Module, GMAs etc.) abweichen. Grundsätzlich unterteilt sich der Helpdesk jedoch wie folgt:



8.14.1 Allgemein

- 1. Übersicht der konfigurierten System-Hardware
- 2. Übersicht der Linien sowie deren Zustände
- 3. Übersicht der Ausgänge/Ports sowie deren Zustände
- 4. Übersicht des Systems sowie Anzeige von Zuständen
- 5. Infobox
- 6. Live-Mitschnitt vom Gerät
- 7. Bedienelemente

8.14.2 Übersicht der konfigurierten System-Hardware

TAS SysConf TL III Ver	sion 8.31 Musterdatensatz IPMOBILE VPN TLW			
SysConf TL III Ver	sion 8.31 Musterdatensatz IPMOBILE VPN TLW Extras Sprache/Language Hilfe The Book Sprache/Language Hilfe The Book Sprache/Language Hilfe Prov. Ku C+- OK Störung Ausgelöst Inaktiv Linien Ruhe Sabo Ausgelöst Inaktiv Linien Ruhe Sabo Ausgelöst Inaktiv 1 Einbruch 2 Überfall 3 Scharf/unscharf 4 S 5 S 6 S 7 O 8 O	Ports Offen Inaktiv Andern Oseschlossen Offen Inaktiv Inaktiv Port 1 Port 2 Summen-Störport Quittungsport Quittungsport TUIII-IP/MOBILE V8.29	Verbindung aktiv	
		Kunde:MusterdatensatzKonfiguriert:TASKonfig Zeit:21.04.2016 12:13:49	GPRS Signalstärke -69 dBm (2G:RSSI) 71% Registered to home network Aktuelle Signalstärke	
	L			
	Build > Apr 7 2016 12:15:09 (c) TAS Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. 1 41238 Moenchengladbach Langmaar 25 Germany (0049)2166/858-0	KG	Funktionstest TCP/IP Test Erstauslösung rücksetzen Historie anzeigen Terminal	
	<pre>configuration: SysConf > V8.31 date > 21.04.2016 12:13:49 client > Musterdatensatz</pre>		Debug	
Zur Konfiguration	user > TAS			
Um Hilfe zu erhalten, dr	ücken Sie F1 Datensatz ist gesperrt		S/N: 00546969	

Im Menübaum "System Hardware" wird die konfigurierte Hardware des Systems angezeigt. Im Beispiel wurde lediglich die Basisbaugruppe "TLW" adressiert. Diese erhält immer automatisch die Adresse "(0)". Werden weitere Baugruppen wie z.B. XKT, XBT, XRT oder GMAs wie z.B. ABI konfiguriert werden diese hier angezeigt und sind <u>auch</u> im Helpdesk auswählbar.



Gibt die Adresse der Hardware an.

(1)

Namen



Der Name der jeweiligen Hardware.

SysConf TL III Version 8.31 Musterdatensatz IPMOBILE VPN TLW					
D <u>a</u> tei Bea <u>r</u> beiten B	Extras Sprache/Language Hilfe				
Neu Öffnen Helpdesk Speichern Rückgängig Erw. Konfig Datentransfer Beenden					
System Hardware O) TLW O) TLW O) TLW O) 1 XBT	 OK Störung Ausgelöst Inaktiv Ruhe Sabo Ausgelöst Inaktiv Einbruch Überfall scharf/unscharf S 6 7 8 	Ports Andern © Geschlossen © Offen © Inaktiv 1 ● Port 1 2 ● Port 2 ③ Summen-Störport ④ Quittungsport Gerätetyp: TLIII-IP/MOBILE V8.29 Kunde: Musterdatensatz Konfiguriert: TAS Konfig Zeit: 21.04.2016 12:13:49	System OK Störung Unbekannt Inaktiv Status Vetzspannung Akkuspannung Setzen Vuhrzeit Löschen Alarm Warteschlange Details Stören IPO Details Stören GPRS Details Stören GPRS Details Stören Kurtung Rudst. Sabotage Remote Konfiguration aktiviert GPRS Signalstärke -69 dBm (2G:RSSI) Registered to home network Aktuelle Signalstärke		
Build > Apr 7 2016 12:15:09 (c) TAS Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG 41238 Moenchengladbach Langmaar 25 Germany (0049)2166/858-0 configuration: SysConf > V8.31 date > 21.04.2016 12:13:49 client > Musterdatensatz					
Zur Korniguradori Image: State S					

8.14.3 Übersicht der Linien sowie deren Zustände

Aufbauend auf die "System Hardware" werden hier die jeweiligen Linien (Eingänge) mit ihrem jeweiligen Status angezeigt. Es können auch einzelne Linien geblockt werden (siehe unten).

Zustände

Die Linien können verschiedene Zustände annehmen. Folgende Zustände sind vorgesehen:

🥏 Ruhe 💛 Sabo 🕏 Ausgelöst 🕏 Inaktiv

Ruhe	= Linie befindet sich im Ruhezustand z.B. Linie 1 mit 10k Ω abgeschlossen
Sabo	= Linie wird auf Sabotage überwacht (Linien→Linienbeschaltung→Sabo. überwacht)
Ausgelöst	= Linie ist ausgelöst z.B. Linie 1 geöffnet durch Glasbruchmelder
Inaktiv	 Linie nicht konfiguriert (muss nicht abgeschlossen werden)

Linien blocken

Linien können auch geblockt werden, sofern diese Funktion über Erw. Konfig→Linien→Linien Blocken (Helpdesk) aktiviert worden ist.

Linien

- 🗖 Linien-Nr.
- E Linienverzögerung
- 📃 Quitt-Port Parameter
- E Bereich
- EMA Funktionen
- V Linien Blocken (Helpdesk)
 - 🔽 Alle Linien Blocken

Wird eine Linie über den Blocken-Button geblockt (hier z.B. Linie 1), so wird die Linie mit einem X angezeigt.

Linien	
Blocken	🕗 Ruhe 🕗 Sabo 🥏
	😣 Einbruch
2	🕗 scharf/unscharf



8.14.4 Übersicht der Ausgänge/Ports sowie deren Zustände

Ebenfalls an die "System Hardware" gekoppelt werden hier die "Ports" angezeigt (bei XKT zwei, bei XRT acht usw.). Ausgänge können manuell geschaltet werden.¹

Zustände

Die Ports (Ausgänge) können grundsätzlich nur zwei Zustände annehmen, geschlossen (grün) oder geöffnet (rot). Darüber hinaus werden deaktivierte Ports in grau angezeigt.

🥑 Geschlossen 😕 Offen 🕘 Inaktiv

Schalten

Ein Port kann über diverse Funktionen geschaltet werden z.B. via NSL, DTMF oder SMS. Diese Optionen finden Sie unter dem Kapitel Fernzugang. Im Folgenden wird die Option schalten per Helpdesk beschrieben. Diese aktivieren Sie beim jeweiligen Port mittels des Hakens "Helpdesk".



Anschließend wird im Helpdesk vor den jeweiligen Ports ein Button "Ändern" angezeigt.

Ports
Ändern 🕗 Geschlossen 🛛 🥏 O:
Port 1
2 Port 2
🥑 Summen-Störport
🕗 Quittungsport

¹ Unter Port \rightarrow (0)TLW \rightarrow Haken bei Helpdesk setzen.

TAS SysConf TL III Vers	sion 8.31 Musterdatensatz IPMOBILE VPN TLW				
D <u>a</u> tei Bea <u>r</u> beiten E <u>x</u> tras <u>S</u> prache/Language Hilfe					
	Öffnen Helpdesk Speichern Rückgängig Erw. Konfig Datentransfer Beenden				
System Hardware	 CK Störung Ausgelöst Inaktiv Linien Ruhe Sabo Ausgelöst Inaktiv 1 Einbruch 2 Überfall 3 scharf/unscharf 4 5 6 7 8 	Ports Ändern © Geschlossen © Offen © Inaktiv 1 © Port 1 2 © Port 2 © Summen-Störport © Quittungsport Gerätetyp: TLIII-IP/MOBILE V8.29 Kunde: TAS Konfiguriert: TAS Konfig Zeit: 21.04.2016 12:13:49	System OK Störung Unbekannt Inaktiv Status Netzspannung Akkuspannung Setzen Uhrzeit Löschen Alarm Warteschlange Details Stören IP0 Details Stören GPRS Details Stören GPRS Details Stören Remote Konfiguration aktiviert GPRS Signalstärke -69 dbm (2G:RSSI) Registered to home network Aktuelle Signalstärke		
Zur Konfiguration	<pre>Build > Apr 7 2016 12:15:09 (c) TAS Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. B</pre>	Funktionstest TCP/IP Test Erstauslösung rücksetzen Historie anzeigen E Terminal Debug Trennen + Helpdesk schließen			
Um Hilfe zu erhalten, drücken Sie F1 Datensatz ist gesperrt S/N: 00546969					

8.14.5 Übersicht des Systems sowie Anzeige von Zuständen

Hier sind alle Zustände des laufenden Systems zu finden. Stellenweise sind Buttons wie "Details" oder "Status" zu finden, welche weitere Auskünfte zu den einzelnen Punkten bereitstellen.

Netzspannung

Die LED Netzspannung zeigt den aktuellen Status des 230V AC Netzes. Wird nur angezeigt, wenn ein Netzteil verwendet wird und die Spannungsüberwachung (Schnittstellen→Netzteiltyp) konfiguriert worden ist.

Akkuspannung

Die LED Akkuspannung zeigt den aktuellen Status des 12V Akkus. Wird nur angezeigt, wenn ein Netzteil verwendet wird und die Spannungsüberwachung (Schnittstellen→Netzteiltyp) konfiguriert worden ist.

Netz-/Akkuspannung Status

Über den Button Status können diverse weitere Informationen des Netzteils (nur C-Tek!) ausgegeben werden.



Uhrzeit

Zeigt an, ob die Uhrzeit im Gerät mit der PC-Zeit übereinstimmt.

Uhrzeit setzen

Datum/Uhrzeit	1
Datum	
31.05.2016 🚔	
Uhrzeit	
16:22:56 🚔	
Senden Schließen	

Klicken Sie auf "Setzen", so erhalten Sie das oben dargestellte Menü. Es wird automatisch die aktuelle PC-Zeit eingetragen. Die Sekunden laufen weiter. Somit wir gewährleistet, dass die aktuelle Uhrzeit zum Gerät gesendet wird. Alternativ können die dortigen Werte aber auch manuell überschreiben.

Alarm Warteschlange

Die Alarm Warteschlange regelt die Abarbeitung von Alarmen, Störmeldungen, etc. Ist die LED rot, befindet sich eine Meldung in der Warteschleife.

Alarm Warteschlange löschen

Sollten sich Alarme in der Warteschlange befinden, wird die LED der Warteschlange rot angezeigt. In die-sem Fall ist es möglich, die Warteschlange zu löschen.

IPx

Wählen Sie hier den IP-Port (ETH-Port) aus, welchen Sie stören oder über den Sie mehr Informationen angezeigt bekommen möchten.

IPx Stören

Mittels des Buttons "Stören" bei IPx kann nach Auswahl des ETH-Ports (rechts) der ausgewählte ETH-Port z.B. für einen Inbetriebnahmetest simuliert gestört werden.



IPx Details eines WAN-Ports

Mittels des Buttons "Details" bei IPx können nach Auswahl eines als **WAN** (Wege→IP) konfigurierten Ports folgende Informationen angezeigt werden:



Stör-Simulation

Zum Stören einzelner SVCP-Verbindungen (stehende Vb.) können Sie die Funktion "Stör-Simulation" verwenden. Klicken Sie jeweils zum "Ent/Stören" der jeweiligen SVCP-Verbindung auf den entsprechenden Button.

Störsimulation SVCP Verbindun
SVCP stören
Stören SVCP 1
Stören SVCP 2
Alle Storen
Schließen

IPx Details eines DSL-Ports

Mittels des Buttons "Details" bei IPx können nach Auswahl eines als **DSL** (Wege→IP) konfigurierten Ports folgende Informationen angezeigt werden:



|IPx Details eines ETH-Ports

Mittels des Buttons "Details" bei IPx können nach Auswahl eines als LAN (Wege→IP) konfigurierten Ports folgende Informationen angezeigt werden:



GPRS Stören

Mittels des Buttons "Stören" bei GPRS kann der GPRS-Weg z.B. für einen Inbetriebnahmetest simuliert gestört werden.

GPRS Details

Mittels des Buttons "Details" bei GPRS können folgende Informationen angezeigt werden:



GPRS Modem Infos

Über den Button "Modem Infos" können weitere Infos zum GPRS-Modem angezeigt werden.



Systemstörung

Die LED Systemstörung zeigt eventuelle Störungen des Geräts.

Systemstörung Details

Hier sind alle Punkte aufgeführt, welche bei Störung eine Systemstörung auslösen.

Datum / Zeit: 22.04.2016 / 11:37:12					
[even	t]	[នា	JM port	t] _[
name	state	state	cfg	tmo	Status
					Primärwag (bior ID via LAN Port 0)
appa	UK 1	UK 1			
GPRS	OK	OK			Sekundarweg (nier via GPRS)
ETH0+GPRS	ok				Primärweg + Sekundärweg
SVC-P (all)	ok				aller stehenden (SVCP)-Verbindungen
main	ok			←	230V-Netz
accu	ok				Akku
system	ok	ok			System
trf NSL	ok	ok		+	Übertragungsstörung NSL
trf SMS	ok	ok		+	Übertragungsstörung SMS
trf VOI	ok	ok			Übertragungsstörung Voice (Sprache)
trf EML	ok	ok		◀-	Übertragungsstörung E-Mail
sabotage	ok	ok			Sabotage
dest check	ok				IP-Netzüberwachung
key	ok				Schlüssel für verschlüsselte Vb.
S1	ok				S1-BUS (Schnittstellen X1, X2, X3-X5)
ETH sum	ok				Summenstörung Ethernet
config	ok	ok			Konfigurationsfehler
ext port	ok	ok			Erweiterungsmodul, COM-Port
line ref	ok	ok			Linienreferenzwerte

Datum / Zeit: 22.04.2016 / 11:37:12
Wartung¹

De/Aktiviert den Wartungsmodus. Der Wartungsmodus kann auch optional automatisch beim Verbinden via USB oder aus der Ferne aktiviert werden (in Maske System zu finden). Darüber hinaus kann eine Systemmeldung (Wartung) generiert werden, sobald der Modus (de)aktiviert wird.

Alle Linien, die ausgelöst werden, während der Wartungsmodus aktiv ist, werden zwar übertragen, aber mit einem "t" im Ereignisspeicher gekennzeichnet.

31.05.16 09:30:02 event NSL 00/001/00 L001-0 #3 new Alarm //ohne Wartung 31.05.16 09:30:51 event NSL 00/001/00 L001-0t #5 new Alarm //mit Wartung

Der Wartungsmodus wird automatisch nach der eingestellten Zeit beendet. Er muss explizit aktiviert werden!

Sabotage¹

Linien können auf Sabotage überwacht werden (siehe Linien).

Remote Konfiguration aktiviert

Diese LED zeigt an, ob ein Fernzugang konfiguriert worden ist. Dazu zählt auch ein Fernzugang via TCS.

TCS

Diese LED erscheint nur, wenn ein TCS-Fernzugang konfiguriert worden ist und gibt den Verbindungsstatus zum TCS an.

GMA

Wurde eine GMA (IP oder seriell X1, X2, X3-X5) konfiguriert, so wird hier der Verbindungs-Status angezeigt.

Signalpegel

Signalstärke



Zeigt die Stärke des Signalpegels in % sowie dBm an. Es wird ein Signalpegel von ≥42% empfohlen. Ein hoher Empfangspegel ist jedoch keine Garantie für eine funktionierende Übertragung!

Einen **Mindestsignalpegel** gibt es nicht! Eine Übertragung kann auch theoretisch noch mit einem Signalpegel von 10% funktionieren, die Wahrscheinlichkeit ist jedoch gering. Im Helpdesk wird der Signalpegel bei ≤30% in rot angezeigt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Weg gestört ist. Darüber gibt ausschließlich die LED "Mobiles Internet"/"Mobilfunk" Auskunft.

UMTS Signalstärke (TEU) -106dBm (3G:RSCP)		
	13%	
Registered to home network		
Vodafone.de		

Abb.: Beispiel für einen schlechten, aber funktionierenden Signalpegel

¹ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfig \rightarrow Passwort und Helpdesk \rightarrow Wartung aktivieren sowie einem Passwort die Funktion Wartung zuweisen.

Darstellung farbig/grau

Wird der **Funkweg nicht verwendet** (<u>keine</u> aktive Meldungsübertragung/<u>keine</u> stehende (SVCP) Verbindung, so wird der Pegel farbig (rot oder grün je nach Signalstärke) angezeigt.



Ist der **Funkweg in Benutzung** (aktive Meldung/stehende (SVCP) Verbindung), so wird der Signalpegel in grau angezeigt. Ein grauer Signalpegel ist der letztbekannte Wert VOR der Benutzung des Weges. Während der Weg benutzt wird, wird der Signalpegel nicht aktualisiert. Dieser kann über den Button "Aktuelle Signalstärke" manuell abgefragt werden. <u>Achtung:</u> Sollte eine stehende (SVCP) Verbindung aktiviert sein, so wird diese kurzzeitig unterbrochen!

Mobiles Internet (BGS2)	-57 dBm (2G:RSSI) 90%
Registered to home network Telekom.de	Aktuelle Signalstärke

Mobilfunkstandard/Berechnungsgrundlade für Signalpegel

Ebenfalls können der Anzeige Informationen über den derzeit verwendeten Mobilfunkstandard sowie zur Berechnung der Signalstärke entnommen werden.

Mobiles Internet (BGS2)	-57 dBm (2G:RSSI)
	90%
Registered to home network	
Telekom.de	

UMTS Signalstärke (TEU) -106dBm (3G:RSCP)
13%
Registered to home network
vodatone.de

Abb.: Signalpegel GPRS (2G)

Abb.: Signalpegel UMTS (3G)

Angezeigt wird, ob 2G (GSM/GPRS) oder 3G (UMTS) verwendet wird.

Im Falle von GSM/GPRS (2G) liegt der Anzeige des Signalpegels der <u>RSSI</u>-Indikator (Received Signal Strength Indication) zu Grunde. Dieser bestimmt die gesamte Leistung welche in den Frequenzkanal fällt ohne Auskunft darüber zu geben ob es sich hierbei um ein Nutzsignal oder um Fremdleistung handelt.

Aus diesem Grunde kann es vorkommen, dass auch bei einem vermeintlich hohen Signalpegel keine Meldungsübertragung oder kein Einbuchen möglich ist.

2G RSSI (GSM/GPRS)

dBm	In %
-51	100
-53	97
-55	94
-57	90
-59	87
-61	84
-63	81
-65	77
-67	74
-69	71
-71	68
-73	65
-75	61
-77	58
-79	55
-81	52
-83	48
-85	45
-87	42
-89	39
-91	35
-93	32
-95	29
-97	26
-99	23
-101	19
-103	16
-105	13
-107	10
-109	6
-111	3
-113	0

3G RSCP (UMTS)

ID	L. 0(
aBm	In %
-55	100
-56	97
-58	94
-60	90
-62	87
-64	84
-66	81
-68	77
-70	74
-72	71
-74	68
-76	65
-78	61
-80	58
-82	55
-84	52
-86	48
-88	45
-90	42
-92	39
-94	35
-96	32
-98	29
-100	26
-102	23
-104	19
-106	16
-108	13
-110	10
-112	6
-114	3
-116	0

8.14.6 Infobox



Die Infobox zeigt den konfigurierten Gerätetyp samt Firmware-Version sowie den Kundennamen, wer das Gerät konfiguriert hat und wann.

8.14.7 Live-Mitschnitt des Geräts

TAS SysConf TL III Vers	sion 8.31 Musterdatensatz IPMOBILE VPN TLW		
D <u>a</u> tei Bea <u>r</u> beiten	E <u>x</u> tras <u>S</u> prache/Language Hi <u>l</u> fe		
Neu Öf	fnen Helpdesk Speichern Rückgängig Erw. Ko	nfig <u>D</u> atentransfer <u>B</u> eenden	😑 Verbindung aktiv
System Hardware	< 🔵 OK 🙁 Störung 🔵 Ausgelöst 🕘 Inaktiv		
0) ILW (1) XBT	Linien Ruhe Sabo Ausgelöst Inaktiv 1 Einbruch 2 Überfall 3 Scharf/unscharf 4	Ports Ändern ØGeschlossen ØOffen ØInaktiv 1 Ø Port 1 2 Ø Port 2 0 Summen-Störport 0 Quittungsport	System OK Störung Unbekannt Inaktiv Status Vetzspannung Akkuspannung Setzen Uhrzeit Löschen Alarm Warteschlange Details Stören IP0 Details
	5 0 6 0 7 0 8 0		Stören GPRS Details Systemstörung Details Ein Wartung Rüdkst. Sabotage
		Gerätetyp:TLIII-IP/MOBILE V8.29Kunde:MusterdatensatzKonfiguriert:TASKonfig Zeit:21.04.2016 12:13:49	GPRS Signalstärke -69 dBm (2G;RSSI) 71% Registered to home network Aktuelle Signalstärke
	<pre>(c) TAS Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. K 41238 Moenchengladbach Langmaar 25 Germany (0049)2166/858-0</pre>	G	Funktionstest TCP/IP Test Erstauslösung rücksetzen Historie anzeigen Terminal
	configuration: SysConf > V8.31		E Debug
	client > Musterdatensatz		Trennen
Zur Konfiguration	user > TAS		
Um Hilfe zu erhalten, dri	ücken Sie F1 Datensatz ist gesperrt		S/N: 00546969

Der Live-Mitschnitt des Geräts gibt einige nützliche Informationen aus. Die meisten werden grafisch im Helpdesk bereits dargestellt, jedoch sind insbesondere bei aktiver Meldungsübertragung folgende Einträge hilfreich:

```
      12:34:45.830 WQ-NSL (2.1 GPRS) connect request
      // Verbindungsanfrage

      12:34:45.830 WQ-NSL (2.1 GPRS) connect
      // Verbindung aufgebaut

      12:34:45.830 WQ-NSL (2.1 GPRS) 00/000/#1 ETH0-0 #2 transfer
      // Transfer der Meldung

      12:34:55.560 WQ-NSL (2.1 GPRS) 00/000/#1 ETH0-0 #2 ack
      // Quittierung der NSL

      12:34:55.560 WQ-NSL (2.1 GPRS) disconnect
      // Trennung der Vb. zur NSL
```

8.14.8 Bedienelemente

TAS SysConf TL III Vers	ion 8.31 Musterdatensatz IPMOBILE VPN TLW		
D <u>a</u> tei Bea <u>r</u> beiten	Extras <u>S</u> prache/Language Hi <u>l</u> fe		
Neu Öf	inen Helpdesk Speichern Rückgängig Erw. Ko	nfig Datentransfer Beenden	🕑 Verbindung aktiv
System Hardware	 OK OStörung Ausgelöst Inaktiv Linien Ruhe Sabo Ausgelöst Inaktiv 1 Einbruch 2 Überfall 3 scharf/unscharf 4 5 6 7 8 	Ports Ändern © Geschlossen © Offen © Inaktiv 1 ● Port 1 2 ● Port 2 © Summen-Störport Quittungsport	System OK Störung Unbekannt Inaktiv Status Netzspannung Akkuspannung Akkuspannung Setzen Uhrzeit Löschen Alarm Warteschlange Details Stören GPRS Details Stören GPRS Details Stören GPRS Details Ein Wartung Rückst. Sabotage Remote Konfiguration aktiviert GPRS Signalstärke -69 dBm (2G:RSSI) Registered to home network Aktuelle Signalstärke
	Build > Apr 7 2016 12:15:09 (c) TAS Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. B 41238 Moenchengladbach Langmaar 25 Germany (0049)2166/858-0	1G	Funktionstest TCP/IP Test Erstauslösung rücksetzen Historie anzeigen Terminal
Zur Konfiguration	configuration: SysConf > V8.31 date > 21.04.2016 12:13:49 client > Musterdatensatz user > TAS		Trennen Helpdesk schließen
Um Hilfe zu erhalten, drü	ücken Sie F1 Datensatz ist gesperrt		S/N: 00546969

Die Bedienelemente stellen weitere Funktionen zur Verfügung, wie z.B. den "Funktionstest" oder die Abfrage der Historie.

Bedienelement	Funktion
Funktionstest	Ruft den Funktionstest für virtuelle Linienauslösungen auf
TCP/IP-Test	Ruft einen Pingtest zur Netzwerkanalyse auf
Erstauslösung rücksetzen ¹	Löscht die Erstauslösungen
Historie anzeigen	Öffnet einen Filterdialog um den Ereignisspeicher abzufragen
Terminal	Öffnet die Kommandokonsole
Debug	Öffnet einen Auswahldialog für Debugs
Trennen/Verbinden	Trennt oder verbindet zum Helpdesk
Helpdesk schließen	Schließt den Helpdesk und trennt die aktuelle Verbindung
Zur Konfiguration	Zeigt die Live-Konfiguration (Konfiguration in dieser Ansicht nicht änderbar!)

¹ Unter Extras \rightarrow Erw. Konfig \rightarrow Passwort und Helpdesk \rightarrow Wartung aktivieren sowie einem Passwort die Funktion Wartung zuweisen.

8.15 Funktionstest (Helpdesk)

Der Helpdesk bietet einen Funktionstest. Hier ist es möglich, die einzelnen Linien mit ihren Zielen über alle zur Verfügung stehenden Wege und Alarmierungsarten zu testen. Auch können Linienauslösungen, Routinerufe usw. von ggfs. konfigurierten GMAs getestet werden. Der Funktionstest ist bei der Inbetriebnhme nützlich, ersetzt jedoch keine "echte" Auslösung der Alarmlinien über die GMA!

TAS SysConf TL III Versi	on 8.31 Musterd	atensatz IPMOBILE VPN	I TLW		
Datei Bearbeiten E	xtras <u>S</u> prache/Li	anguage Hi <u>l</u> fe	sgängig Erw. Konfig Datent	Pansfer Beenden	🔛 Verbindung aktiv
(0) TLW (1) XBT	< OK Ostörn Funktionstest ONSL Linienmeldungen	ung OAusgelöst OInak (Inbetriebnahme Sytemmeldungen Routin	tiv	IP0 GPRS	Test-Mode aktiv Ziele
	€ R	luhe 🥏 Ausgelöst 🕗 Sab Linienbeschreibung	otage Code	GPRS GPRS	Ne 1: 40. 155.30.3227-3300
	1 0 2 0 4 5 6 7 8	Einbruch Überfall scharf/unscharf	22 21 61		
				Ändern	Test Ergebnis ten I Schließen

8.15.1 System Hardware

Wählen Sie hier die Hardware aus, auf welcher sich die konfigurierten Linien befinden.

8.15.2 Linienmeldungen/Systemmeldungen/Routinemeldungen

Hier werden die konfigurierten Linien, System- oder Routinemeldungen ausgewählt, die getestet werden sollen.

8.15.3 Ziele

Hier werden die Ziele, welche zu den jeweiligen Linien konfiguriert worden sind, ausgewählt.

8.15.4 Ändern

Der Zustand der Linie kann hier geändert werden. Es können entweder eine Auslösung oder eine Ruhemeldung übertragen werden.

8.15.5 Test starten

Klicken Sie hier um den Test zu starten.

8.15.6 Test Ergebnis

Hier wird das Test-Ergebnis angezeigt (ok / nicht ok).



Falls Ihre Notruf Service Leitstelle eine Ruhe-/Klarmeldung von Ihnen benötigen sollte, können Sie diese hier über den Funktionstest senden. Dazu müssen Sie die jeweilige Linie mit dem dazugehörigen Ziel auswählen und den Zustand der Linie auf Ruhemeldung stellen.

8.16 TCP/IP Test (Helpdesk)

SysConf TL III Version 8.31 Musterdatensatz IPMOBILE VPN TLW		
Datei Bearbeiten Extras Sprache/Language Hilfe		
Neu Öffnen Helpdesk Speichern Rückgängig Erw. Konfig Dater	transfer <u>B</u> eenden	Verbindung aktiv
System Hardware < OK OStörung OAusgelöst OInaktiv		
(1) XBT		
TCP/IP Test		
DHCP zugewiesen Aus Konfiguration	🗩 OK 💿 Nicht durchaeführt	
IP-Adresse 192.168.2.107	🕖 Fehler 😔 Aktiv	
Subnetzmaske 255.255.0 🧔	😑 Nicht möglich	
Gateway 192.168.2.1 🥥		
NIP Adr. U.U.U.U 💙		
DNS Alternativ 0.0.0.0		
MAC Adresse 00-50-DC-01-49-CD		
	Freehaire	
TCP/IP Test's	Ergebnisse	
IPO 🔻	•	
V Status IP/Link	•	
V Status DHCP	۲	
IP:Adr Konflikt	•	
V Ping auf Standard Gateway	Ping Antwort (ms):	
V Ping auf DNS	Ping Antwort (ms):	
V Ping auf NTP	Ping Antwort (ms):	
manueller Ping Länge (Byte) 32	Ping Antwort (ms):	
Ziele IP-Adr pingen	Ergebnisse	
Ping auf alle Ziele	Ping Antwort (ms):	
Ping auf ein Ziel	Ping Antwort (ms):	
3	Ping Antwort (ms):	
4	Ping Antwort (ms):	
Alle Checkboxen deaktivieren		
Lin Life zu gehalten drücken Sie E1 Datennatz ist gegenert		
Unit nine zu ei halten, urutten bie F1 Datensatz ist gespernt		5/14: 00546969

Der TCP/IP Test kann je LAN-Port einzelne IP-Ziele mittels Pingtest direkt testen. Es wird empfohlen die Einstellungen auf Standardeinstellungen stehen zu lassen. Sollten einzelne Tests nicht gewünscht sein, so können diese durch das Entfernen des jeweiligen Hakens deaktiviert werden.

8.16.1 Ping auf alle Ziel/Ping auf ein Ziel

Wählen Sie, ob Sie einen Ping an eines oder alle IP-Ziele senden wollen.

8.16.2 Ziele

Falls Sie nur ein bestimmtes Ziel testen wollen, können Sie dieses hier auswählen.

8.16.3 Manueller Ping

Wenn Sie einen Ping manuell an eine bestimmte IP senden möchten, können Sie diese hier eintragen. Außerdem kann ein Ping sowohl über die interne als auch die externe IP-Buchse abgeschickt werden.

8.17 Werkseinstellungen

Um das TAS-Link auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, navigieren Sie in den Datentransfer und klicken Sie dort "auf Werkseinstellungen zurücksetzen...". Zur Bestätigung muss danach "OK" eingegeben werden.

 Auf Werkseinstellung zurücksetzen, geben Sie dazu "OK" ein 	ОК
--	----

Diese Option steht nur über USB zur Verfügung und kann auch bei Verlust des Kennwortes genutzt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Konfiguration im Gerät unwiderbringlich gelöscht wird!

8.18 SIM-Karte entsperren

Sollte(n) die SIM-Karte(n) durch eine Fehlkonfiguration (falsche PIN in der Konfiguration) gesperrt werden, so wird dies im Helpdesk mit folgender Ausgabe angezeigt:

TLIII-IP/MOBILE V8.60 (0) > MOB1, max. count wrong PIN

Um die SIM-Karte zu entsperren gehen Sie wie folgt vor:

- 1.) Ändern Sie die PIN in der Konfiguration und senden Sie diese ins Gerät
- 2.) Navigieren Sie über den Datentransfer in den Helpdesk
- 3.) Klicken Sie nahe des Signalbalkens auf "SIM entsperren"

V Renote Kornigi	
Mobiles Internet 1 (EC21)	dBm
	SIM entsperren
Mobiles Internet 2 (PLSS)	

4.) Geben Sie die korrekte PIN und ggfs. die PUK ein (PUK nur wenn SIM-Karte ganz gesperrt!)

perren	
en sind erreicht	
st noch möglich!	
1234	
Schließen	
	perren en sind erreicht st noch möglich! 1234

Tipp

Alternativ können Sie die SIM-Karte natürlich auch in ein Handy einlegen und dort entsperren.

8.19 Alarmabarbeitung

	Übertragungswege mit Meldungsarten und Protokollen													
	IP	GPRS	UMTS	GSM	ISDN	PSTN								
Meldungsarten	NSL, E-Mail ¹	NSL, E-Mail ¹	NSL, E-Mail¹	NSL, SMS, Voice, E-Mail ²	NSL, SMS, Voice, E-Mail ²	NSL, SMS, Voice, E-Mail ²								
NSL-Protokoll	VdS2465-S23	VdS2465-S23	VdS2465-S23	VdS2465	VdS2465, Telim	VdS2465, Telim								

8.19.1 Übertragungswege mit Meldungsarten und Protokollen

8.19.2 Anwahl-Versuche je Ereignis

Anwahl-Versuche je Ereignis													
UWeg MeldArt	IP	GPRS	UMTS	GSM	ISDN	PSTN							
NSL	∞ Versuc	∞ Versuche für 24h (Standard) ODER bis zu 99 Versuche für <u>alle Ziele</u> aus Konfiguration (System-→Anwahlversuche)											
SMS				10 Versuche (nicht veränderbar)									
E-Mail	∞ Versuche für 24h (<u>alle Ziele</u> aus K	Standard) ODER bis zu 99 onfiguration (System→Anw	feste Versuche für ahlversuche)										
Voice				∞ Versuche für 24h Ol	DER bis zu 99 Versuche m (Ziele→Voice→Versuc	<u>pro Ziel</u> aus Konfigura- he)							

8.19.3 Alarmierungsreihenfolge je Ereignis

	Alarmierungsreihenfolge je Ereignis												
UWeg MeldArt	IP	GPRS	UMTS	GSM	ISDN	PSTN							
NSL		Bis erstes erreichbares Ziel quittiert (Standard) ODER bis alle Ziele quittieren (Haken "alle" setzen)											
SMS				immer an alle (nicht veränderbar)									
E-Mail	imm	ier an alle (nicht veränderba	ar)										
Voice				Je Meldelinie, Quittierungspflicht pro Ziel bestimmbar (siehe Voice-Einzelquittierung)									

 ¹ Derzeit wird nur die unverschlüsselte E-Mail-Übertragung unterstützt (<u>kein</u> TLS/SSL oder SSH).
 ² Per SMS zu E-Mail Gateway.
 ³ Sowohl unverschlüsselt, als auch verschlüsselt (AES-128Bit).

8.19.3.1 Voice-Einzelquittierung

Für jede Meldelinie kann pro eingetragenem Voice-Ziel die Quittierungspflicht de- bzw. aktiviert werden.



Die Ziele werden dann der Reihe nach angewählt, solange bis <u>alle</u> quittierungspflichtigen Ziele quittiert haben.

Quittiert ein nicht quittierungspflichtiges Ziel, so wird dieses in einem neuen Durchgang nicht wieder angerufen.

Haben alle quittierungspflichtigen Ziele quittieren, werden nachfolgende nicht quittierungspflichtigen Ziele nicht mehr angerufen.

Diese Konfigurationseigenschaft finden Sie unter folgenden Konfigurationsmasken:

- System-Meldungen Voice
- Routine Voice
- Linien TLW/XKT Voice UND Linien XBT NSL/SMS/E-Mail/Voice

i	Tipp Funktion noch unklar? Werfen Sie einen Blick in die unten stehende Tabelle.
Haken "Q."	Funktion
Bei keinem Ziel	Es wird nur solange alarmiert, bis das erste erreichbare Ziel quittiert hat
Bei allen Zielen	Es werden immer ALLE Ziele angerufen und alle müssen quittieren
	Es werden der Reihe nach alle Ziele angerufen, bis alle quittierpflichtigen Ziele quittiert ha-
Gemischt	ben. Werden zwischendurch nicht quittierpflichtige Ziele angerufen haben diese, auch wenn
	sie quittiert haben keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf.

9 Wartung/Instandhaltung

Die Instandhaltung muss entsprechend der Richtlinie VDE 0833 erfolgen.

Elementar zur Überprüfung der TAS-Link Übertragungsgeräte ist ein Windows PC (ab Windows XP oder höher), welcher über die aktuelle TAS-Link Software der entsprechenden TAS-Link Übertragungsgeräte verfügt. Weiterhin wird ein USB-Verbindungskabel benötigt, um den PC/Notebook mit dem Übertragungsgerät zu verbinden.

Nachfolgend ein Leitfaden zur Wartung / Instandhaltung:

- Konfigurationsdaten aus dem Übertragungsgerät auslesen und auf dem PC speichern.
- Kontrolle des Softwarestands, in Bezug auf veröffentliche Herstellerangaben. Gegebenenfalls SW-Update durchführen.
- Prüfen der Versorgungsspannung (230V Netzteil).
- Bei Notstromversorgung (Akku), Netzausfall simulieren und Akkubetrieb testen.
- Akkutausch erforderlich? Herstellerangaben bezüglich Haltbarkeit prüfen und dokumentieren.
- Sabotagevorrichtung (bei TAS-Link im Systemgehäuse) auf Funktion überprüfen (Deckelkontakt / Durchbohrschutz).
- Übertragungswege auf Verfügbarkeit überprüfen (Inbetriebnahmetest, Helpdesk).
- Eventuelle Ausfälle der Übertragungswege im Ereignisspeicher überprüfen. Bei redundanten Wegen jeden Weg einzeln stören und das Verhalten kontrollieren.
- Bei GSM Übertragungsgeräten die Signalstärke überprüfen und im Ereignisspeicher auf Abweichungen kontrollieren.
- Uhrzeit im ÜG prüfen. Wenn keine Synchronisation über den (die) Übertragungswege möglich ist, gegebenenfalls manuell einstellen.
- Beschaltete Ein-und Ausgänge auf Funktion testen.
- Testmeldungen zur Notrufserviceleitstelle (NSL) generieren.
- Übertragene Meldungen auf Inhalt und Zeitstempel überprüfen und mit der NSL abgleichen.
- Ereignisspeicher auf Unregelmäßigkeiten überprüfen.
- Fehlermeldungen im Ereignisspeicher auswerten.
- Wenn vorhanden Zusatzdienste wie Sprach oder SMS Meldungen auf Funktion überprüfen.
- Optische Überprüfung Anschlusstechnik und Mechanik, Platzierung des Akkus, Antenne etc.

10 Anbindung von Gefahrenmeldeanlagen

Das TAS-Link III verfügt über diverse Systemschnittstellen zu verschiedenen Gefahrenmeldeanlagen unterschiedlichster Hersteller. Die im Nachfolgenden aufgeführte Anleitung basiert auf der Grundkonfiguration, wie bereits von vorherigen Kapiteln bekannt und soll daher nur Unterschiede der einzelnen konfigurierten Anlagen zum Standard aufzeigen. Daher wird hier nicht auf die grundlegenden Schritte (bspw. bei Schrack Seconet SMS aktivieren) eingegangen.

GMA	X1	X2	X3-X5	X6	IP
ABI 1100/1200/1500	3	*	×	\checkmark	x
Bosch MAP 5000	\checkmark	×	×	*	3C
CM-Security CM 100 Hager TP 100	×	✓	×	×	×
CM-Security CM 2031	×	\checkmark	\checkmark	×	st
Daitem D24000	✓	✓	3	*	×
ESPA FAT ¹	✓	\checkmark	✓	*	×
FzS ¹	\checkmark	\checkmark	×	×	×
GMA VdS2465 (Zentralentypen s.u.)	*	×	×	×	\checkmark
Labor Strauss BMZ (ESPA-SMS)	×	\checkmark	×	×	×
Schrack Seconet Integral BMZ	×	×	×	×	\checkmark
Securiton SecuriFire	×	×	×	×	\checkmark
Securiton Typ 16/8 und 32/8	×	\checkmark	\checkmark	×	x
Siemens Sintony 380/420	\checkmark	×	\checkmark	×	x
Siemens Transliner	\checkmark	×	x	×	×
Vanderbilt SPC	X	*	×	2	\checkmark

Folgende Anlagen werden vom TAS-Link III unterstützt:

Zeit nach Erkennen einer Auslösung an einer GMA bis Verbindungsaufbau <1s

Liste der derzeitig unterstützten VdS2465 IP GMA

Hersteller	Bezeichnung der Zentrale
Scanvest	AlphaCom IP
Schneider Intercom	VirtuoSIS



Bitte beachten Sie, dass die Firma Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG <u>keinen direkten</u> <u>Support</u> für die hier aufgeführten Anlagen übernehmen kann. Dieser obliegt dem jeweiligen Hersteller.

¹ Bei ESPA und FzS handelt es sich nicht um GMAs, sondern Funktionen.

10.1 ABI-GMA über X6

10.1.1 Schnittstellen



Über die Schnittstelle "X6" findet die Kommunikation zwischen TAS-Link und ABI Gefahren Melde Anlage (GMA) mittels I²C-Bus/I-Bus statt. Des Weiteren kann der verwendete GMA-Typ ausgewählt und der Störport für ABI aktiviert werden

10.1.2 Einzelmelder-Übertragung Ziele für Einzelmelder Übertragung

al	alle																	
	Ziele/Typ-Auswahl																	
1		-	v beide ▼ 3 ▼ beide ▼ 5								bei	de 🗖	•	7		b	eide	•
2 (-	beide	•	4			beide 🔻	6	-	bei	de 🗖	-	8		b	eide	-
	2 v beide 4 beide 4 beide beide 6 comments and the first state of the																	

Um die ABI-Einzelmelder Übertragung verwenden zu können, müssen Sie unter dem Punkt Einzelmelder das Ziel und den Typ der Übertragung auswählen.

Тур	Anzahl Meld.	Inhalt der Meldung/en
Zusammen	1	Auslösung & Einzelmeldung
Getrennt	2	1x Auslösung + 1x Einzelmeldung
Beide	2	1x Auslösung & Einzelmeldung + 1 x Meldung Einzelmeldung

10.1.3 Linien

L	Linie GMA-ABI 1 - 16													
	10KOhm		Funktion	Abschaltbar	Freigabe		Linienbeschreibur	ng						
1	Nein	-	Standard I/O	-			Linie 1]					
2	Nein	-	Standard I/O	-			Linie2]					
3	Nein	-	Standard I/O	-			Linie3]					
4	Nein	-	Standard I/O	-			Linie4]					
Г	NSL													
	Meldungsar	rt	Code LED;	alle			Zie	ele]				
	1 passiv		FF 🗖	1	-	3		5	▼ 7 ▼					
	Ger:00 Ad	r:1		2	•	4	•	6 [▼ 8 ▼					

Unter "Linien" finden Sie, nachdem Sie unter "Schnittstellen" Ihre ABI GMA konfiguriert haben, die ABI GMA-Linien. Diese werden gleich den ÜG-Linien (TAS-Link) konfiguriert, dazu siehe Kapitel "Linien". Die Linien sind in der Reihenfolge zu konfigurieren, wie sie auch in der ABI GMA konfiguriert worden sind.

10.1.4 TCS-Verbindung via MCProWin aufbauen

Schema



Um mit dem ABI-Tool "MCProWin" auf eine ABI-GMA aus der Ferne via TCS zugreifen zu können, gehen Sie bitte wie nachfolgend dargestellt vor:

SysConf

- 1. Beenden Sie den SysConf und navigieren Sie in folgendes Verzeichnis:

 Windows XP:
 "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\TAS\TAS-Link III CD x.xx\"

 Windows Vista, 7, 8, 10:
 "C:\Benutzer\Öffentlich\TAS\TAS-Link III CD x.xx\"
- 2. Öffnen Sie die "SysConf.ini" mit dem Editor
- 3. Suchen Sie mit Strg+F nach "TCSGMA" und setzen Sie den Wert von "0" auf "1" SmartCaraLeser –u TCSGMA =1
- 4. Starten Sie den "SysConf"
- 5. Aktivieren Sie unter "Datei"→"Einstellungen" die Funktion "TCS im Datentransfer und Konfiguration anzeigen" (siehe "TCS im Datentransfer und Konfiguration anzeigen")

-Globale Einstellung

TCS im Datentransfer und Konfigurationen anzeigen

- 6. Erstellen Sie die gewünschte Konfiguration.
- 7. Legen Sie in der Maske "Passwort" ein Passwort für den ABI-Zugang an und setzen Sie das Häkchen "ABI".

Passwort	Remote	Console	Wartung	DTMF	SMS	SW Update	Reset	Helpdesk Abfrage	Konfig lesen	uration schreiben	Narteschl löschen	Helpd Funktion I	esk Inbetrieb.	ABI
ohne Passwort		V	v			V	V	V	V	V	V	V	V	V
TAS	V	V	V	V	V	V			V	V		V	V	

 Konfigurieren Sie über die Maske "Fernzugang"→"Über TCS" Ihren TCS-Zugang (siehe "Fernzugang -TCS").

Primärer TCS (muss angegeben werden)

	Name/Bezeichner	Weg		TCS Ziel-Adresse	Port	Geräte-ID	Fernzugang		
1	TCS	[IPO		111 - 111 - 111 - 111	11111	111111	🗸 TAS	V	ABI
	Zeit (Min) bis zum Rückrouten zu diesem Ziel			Verbindungsdauer (Se	k) für gül	tigen Status 60		_	

9. Starten Sie den "Datentransfer" und klicken Sie unter "Kommunikations-Auswahl" auf "TCS" (siehe "Datentransfer TCS"). Anschließend geben Sie ihre Anmeldedaten ein und setzen Sie die Option "Weiterleitung an GMA". Mit einem Klick auf "TCS Verbinden" aktivieren Sie die TCS-Verbindung.

ICS (TAS Connection	n Server)		
Passwort (TCS)	TCS IP-Adr/Host Name TCS Por	t 0	CHIASMUS-Schlüssel übertragen
•••	111.111.111.111 11111] ©	AES-Schlüssel übertragen
Bearbeiter (TCS)	Geräte Identifizierung über	0	Alle Alle
TAS	Geräte-ID 🔻	0	Auf Werkseinstellung zurücksetze geben Sie dazu "OK" ein
Schlüssel (TCS)		0	Weiterleitung auf GMA

10. Klicken Sie auf "In den Hintergrund legen" und öffnen Sie "MCProWin"

MCProWin

- 1. Wählen Sie in Ihrem ABI Kundendatensatz als "Anschluss" "System ÜG/IP (TAS)" aus und tragen Sie als IP-Adresse die "127.0.0.1" (local Host) und als "Port" die "30" ein.
- 2. Als "Passwort" tragen Sie bitte das Kennwort ein, welches Sie in Ihrer TAS-Link Konfiguration hinterlegt haben.

Anschluss	System ÜG /IP (TAS)	•	Adresse	127.0.0.1
Port	30			Passwort
				•••••



Wenn Sie den Port "30" ändern möchten, finden Sie die entsprechende Einstellung in der "Sys-Conf.ini" unter dem Punkt "TCPGMAPORT = 30". Die SysConf.ini finden Sie im Installationsverzeichnis des TAS-Link Konfigurationstools "SysConf" (siehe unter "Standard-Installations- und Benutzerverzeichnisse").

10.2 LST-BMA über X2

10.2.1 Schnittstellen

GMA/FzS (X2) ESPA Übertragungsrate 9600 ESPA Typ	In der Maske "Schnittstellen" ist unter "X2" "ESPA" und anschließend "SMS (LST)' zu konfigurieren. Die Übertragungsrate ist im Standard mit 9600 Baud voreingestellt
SMS (LST)	10.2.2 Ziele
Ziele SMS	10.2.2 Ziele
Zielname Server	Rufnummer/E-Mail-Adresse Espa-Sperrzeit Espa-Sperrlinie 1 2 3 4 Von 00:00 bis 00:00 I I I
Geräte Text	
SMS -> E-Mail Gateway Rufnu	ummer

10.2.2.1.1 Zielname

Es kann ein beliebiger Name für das entsprechende Ziel angegeben werden.

10.2.2.1.2 Server

Hier kann nur "GSM" als Server verwendet werden.

10.2.2.1.3 Rufnummer/E-Mail Adresse

Hier kann die Rufnummer oder die E-Mail Adresse des jeweiligen Ziels angegeben werden.

10.2.2.1.4 Sperrzeit

Innerhalb der eingestellten Zeit wird dieses Ziel nicht angerufen. Eintrag "00:00" (hier gilt auch zwei mal die gleiche Uhrzeit) steht dafür, dass das Ziel immer angerufen werden darf.

10.2.2.1.5 Sperrlinie

Wird eine Sperrlinie ausgelöst oder zurückgesetzt (konfigurationsabhängig), kann eine Verbindung zu den hier konfigurierten Zielen hergestellt werden. Dies bedeutet, dass z.B. bei einer ausgelösten Sperrlinie bestimmte Ziele nicht angerufen werden.

Wird der Haken gesetzt, ist das entsprechende Ziel mit der jeweiligen Sperrlinie verknüpft.

10.2.2.1.6 Gerätetext

Ein Freitext für z.B. die Objektanschrift etc.

10.2.2.1.7 SMS -> E-Mail Gateway

Hier wird das gewünschte SMS-> E-Mail Gateway konfiguriert.



Zur Anschaltung wird ein XVT5-Adapter (06-52-0050403) benötigt!!!

Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch der Fa. LST!

10.3 CM Security CM 100 / Hager TP 100 über X2

10.3.1 Schnittstellen

GMA/FzS (X2)		
GMA (Hager)		•
Übertragungsrate	19200	•
GMA-Typ		
Hager TP 100		-
GMA-Typ Hager TP 100		-

In der Maske "Schnittstellen" unter "X2" bitte den Typ "GMA (Hager)" auswählen und die dazugehörige Übertragungsrate einstellen, im Standard 19200 Baud.

10.3.2 Linien

I	Linie GMA-Hager 1 - 8														
	10KC	Dhm	Inv. Funk	ction A	bschaltbar	Freigabe			Linienbeschreib	ung					
1	Nein		🗌 🗌 Star	ndard I/O 🛛 🔻]				Linie 1						
2	Nein		🗌 🗖 Star	ndard I/O 🛛 🔻					Linie2						
3	Nein	~	🗌 🗖 Star	ndard I/O 🛛 🔫)				Linie3						
4	Nein		- 🗖 Star	ndard I/O 🛛 👻					Linie4						
[NSL														
	Meld	lungsart		Code LED alle					2	Ziele	2				
	1 pas	siv		- FF 0 1			3		-	5		• 7	7		,
	Ger:	00 Adr:1		2		-	4		•	6		▼ 8	3	•	

Unter "Linien GMA-Hager" die Linien nach TAS-Link Standard (siehe Kapitel "Linien") konfigurieren.

10.3.3 Ports

Port GMA-Hager 1 - 4											
		Funktion	Portname	Invertieren							
1 Ger:00	Adr:1	Standard Port 🔹			NSL SMS DTMF Helpdesk Schaltdauer (Sek)						

Unter "Ports GMA-Hager" die Ports nach dem TAS-Link Standard (siehe Kapitel "Schaltausgänge") konfigurieren.

10.4 Daitem D24000 GMA über X1 oder X2

10.4.1 Schnittstellen

GMA/FzS (X2)								
GMA (Daitem)								
Übertragungsrate 19200 -								
GMA-Typ								
Daitem D24000 👻								

In der Maske "Schnittstellen" unter "X1" (alternativ X2) bitte den Typ "GMA (Daitem)" auswählen und die dazugehörige Übertragungsrate einstellen, im Standard 19200 Baud.

10.4.2 Linien

L	Linie GMA-Daitem 1 - 16									
	10KOhm	Inv. Funktion	Abschaltbar Freigabe	Linienbeschreibung						
1	Nein	- Standard I/O	-	Linie 1						
2	Nein	- Standard I/O	-	Linie2						
3	Nein	- Standard I/O	-	Linie3						
4	Nein	- 🛛 Standard I/O	-	Linie4						
Γ	NSL									
	Meldungsart	code LEI	alle	Ziele						
1	1 passiv	▼ FF 🔲	1	▼ 3 ▼ 5	▼ 7 ▼					
	Ger:00 Adr	:1	2	▼ 4 ▼ 6	▼ 8 ▼					

Unter "Linien GMA-Daitem" die Linien nach TAS-Link Standard (siehe Kapitel "Linien") konfigurieren.

10.4	.3	Ports						
Por	t (GMA-	Daitem	1 - 4				
			Funktion		Portname	In	vertieren	
1 G	er:00	Adr:1	Standard Port		•			NSL SMS DTMF Helpdesk Schaltdauer (Sek)

Unter "Ports GMA-Daitem" die Ports nach dem TAS-Link Standard (siehe Kapitel "Schaltausgänge") konfigurieren.

10.5 Siemens Sintony 340/420 GMA über X1 oder X3-X5

10.5.1 Voraussetzungen

Neben einer Siemens Sintony 340 oder 420 wird die TAS-Link III Basisbaugruppe TLW 1+ (mit IP!) benötigt. Darüber hinaus wird zwingend das "Integrations-Kit TL3 <-> Sintony" (TAS Art.-Nr.: 00-11-0005080) benötigt.

10.5.2 Lieferumfang Integrations-Kit

- Verbindungskabel TAS-Link zu Sintony
- Adaptionsblech TLW 1+ auf Sintony
- 3x Blechschraube 4,2 x 9,5

10.5.3 Montage

Führen Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte der Reihe nach durch.

- Um das TAS-Link III erfolgreich in Ihre Sintony-Zentrale integrieren zu können, muss zunächst die Firmware-Version der Sintony überprüft werden. Der Versionsstand muss bei der Sintony 420 mindestens bei Version "DD0750G1" und bei der 340 mindestens bei Version "DD0755G1" sein. Führen Sie ggfs. ein Firmware-Update durch.
- 2. Bitte trennen Sie, bevor Sie mit der Installation beginnen, sowohl die Sintony sowie die TLW 1+ vom Strom!
- 3. Befestigen Sie das mitgelieferte Adaptionsblech an die dafür vorgesehene Position (siehe Grafik auf nachfolgender Seite). Anschließend verschrauben Sie die TLW 1+ auf dem Adaptionsblech.
- 4. Schließen Sie die TAS-Link III Basisbaugruppe TLW 1+ (mit IP!) mittels des im Integrations-Kit enthaltenen Kabels gemäß der Beschriftung an der TLW 1+ an den X1- sowie an der Sintony 340 oder 420 an den J10-Anschluss an.
- 5. Schließen Sie die TLW 1+ (Spannungsbereich 10-30V DC) an die Spannungsversorgung der Sintony-Zentrale an.
- 6. Nun können Sie die Komponenten wieder an die dazugehörige Spannungsquelle anschließen.



Beachten Sie bitte, dass beim Online-Zugriff auf die Sintony der Anschluss J10 gesperrt ist! Somit wird beim Online-Zugriff verhindert, dass Meldungen der Sintony an das TAS-Link III weitergegeben werden können. Für einen Inbetriebnahmetest deaktivieren Sie bitte den Online-Modus.

10.5.4 Schematische Darstellung

Die nachfolgende Grafik zeigt eine Sintony 340/420 im Gehäuse und ein darin integriertes TAS-Link III samt Verbindungskabel sowie Adaptionsblech.



10.5.5 Einstellungen "SysConf"

Um das TAS-Link III an die Sintony anbinden zu können ist es ebenfalls notwendig, in der mitgelieferten Parametrieroberfläche "SysConf" nachfolgend aufgeführte Einstellungen vorzunehmen.

10.5.5.1 Schnittstellen

ISDNIP Kunde System	Schnittstellen
Schnittstellen Schnittstelle	Netzteiltyp Anschluss C-TEC NT 360-12/E V PSU V
System-Meld. Routine Passwort Fernzugang über TCS	Schnittstellen Konfiguration Erweiterungen/GMA (X3-X5) Optionale Erweiterungen/FzS (X1) GMA/FzS (X2) Ohne Funktion GMA (Sintony) Ohne Funktion Image: Comparison of the second sec
▲·Linien	Übertragungsrate 1200 🔻
▲ · Port … Störport … (0) TLW	GMA-Typ Sintony

Stellen Sie am Anschluss X1 "GMA (Sintony)" sowie eine Baudrate von 1200 Baud ein.

10.5.5.2 Ziele

ISDNIP Kunde System Schnittstellen	Ziele NSL			
⊿ · Wege ···· ISDN	Zielname	Weg SVCP Typ	ID	Rufnummer/IP-Adresse : Port
IP Ziele	1 [IAS	IP ▼ VdS2465-S2 unverschlüsselt	• 123456	
···· Ziele GMA Sintony				
System-Meld.				3
Routine				4 · · · :

Legen Sie in der Maske "Ziele" bis zu 8 beliebige NSL-Ziele an. Wie immer erhalten Sie die benötigten Daten von Ihrem Wachunternehmen.



ISDNIP	
Kunde	Ziele für GMA Trar
System	
Schnittstellen	
⊿ Wege	
···· ISDN	
IP	
Ziele	
Ziele GMA Sintony	1 TAS 👻
System-Meld.	2
Routine	-

Stellen Sie die unter "Ziele" angelegten NSL-Ziele in der Maske "Ziele GMA Sintony" ein.

10.5.6 Einstellungen "Sylcom"

Abschließend müssen in der Sintony-Parametrieroberfläche "Sylcom" folgende Einstellungen getätigt werden:

10.5.6.1 Empfäng	ler
------------------	-----

.

Serielle Übertragung. VDSPROT

Stellen Sie in der Maske "Empfänger" die "Serielle Übertragung" auf "VDSPROT".

über	J10					
BND A1	arme	löschen	bei	Scharf	Nein	
	über BND Ål	über J10 BND Ålarme	über J10 BND Alarme löschen	über J10 BND Alarme löschen bei	über J10 BND Alarme löschen bei Scharf	über J10 BND Alarme löschen bei Scharf Nein

Druckart	Eingeschaltet

In der Maske "System" stellen Sie die "Ser. Verbindung" "über J10" ein, sowie den "Send Modus" auf "BND". Außerdem muss die "Druckart" "Eingeschaltet" sein.

10.5.6.3 Übertragungslinien/System Übertragungslinien

Übertr.zu Empf.1	Übertragung	
Klar zu Empf.1	Übertragung	
Channel	001	
Number	001	

Abschließend müssen in Maske ("System")- "Übertragungslinien" die "Übertr. zu Empf.1" sowie "Klar zu Empf.1" jeweils auf "**Übertragung**" gestellt werden. Darüberhinaus kann der "**Channel**", also die <u>Linien-Nummer</u> sowie die "**Number**", also der <u>Adress-Zusatz</u> eingetragen werden.

10.6 Vanderbilt SPC über IP

10.6.1 Voraussetzungen

Neben einer Vanderbilt SPC der 4, 5 oder 6er-Serie wird die TAS-Link III Basisbaugruppe TLW 1+ (mit IP!) benötigt. Die SPC **muss** zwingend mit der Firmware-Version **3.4.5** sowie **3.7.1** bis **3.8.5** (<u>ausgenommen</u> **3.6.6**!) ausgestattet sein!

Das TAS-Link III ist mit der entsprechenden CD zu parametrieren. Derzeit wird eine Kommunikation zur SPC nur beim Gerätetyp **IP/MOBILE ab v.8.17** unterstützt.

Die SPC sowie das TAS-Link kommunizieren über das TCP/IP-Protokoll. Aufgrund dessen ist es möglich sowohl die SPC per Patchkabel direkt mit dem TAS-Link oder generell über das gleiche Netzwerk zu verbinden. Somit ergibt sich eine Unabhängigkeit in Bezug auf den Standort der beiden Geräte, da diese nun nicht mehr zwingend am gleichen Ort installiert werden müssen.

10.6.2 Einstellungen "SysConf"

Um das TAS-Link III an die SPC anbinden zu können ist es notwendig, in der mitgelieferten Parametrieroberfläche "SysConf" nachfolgend aufgeführte Einstellungen vorzunehmen.

10.6.2.1 Wege IP

Zunächst ist zu wählen, wie die beiden Geräte miteinander verbunden werden sollen. Dies kann über WAN geschehen, wenn beide Geräte sich zwar im gleichen Netzwerk, aber an unterschiedlichen Orten befinden oder über LAN, wenn beide Geräte direkt mittels Patchkabel miteinander verbunden sind.



	WAN ■ Bei Ausfall IP -> GPRS ■ Router ✓ IP-GMA Port 0
Port 0 WAN	
GMA Typ GMA (SPC)	
Ziel	
Name/Bezeichner Port 1 Siemens SPC 50000	

Wählen Sie "WAN" sowie "IP-GMA". Anschließend können über den Reiter "IP-GMA" ein beliebiger Name sowie ein beliebiger Port zur Kommunikation hinterlegt werden.

10.6.2.1.2 LAN (TLIII und SPC direkt miteinander verbunden)



Wählen Sie "LAN" sowie "IP-GMA". Anschließend können über den Reiter "IP-GMA" ein beliebiger Name sowie ein beliebiger Port zur Kommunikation hinterlegt werden.

10.6.2.2	Schnittstellen
----------	----------------

Schnittstellen		
Netzteil		
Netzteiltyp		
GMA (SPC) 🔻		

In der Maske "Schnittstellen" kann unter dem Punkt "Netzteiltyp" die Funktion auf "GMA (SPC)" gestellt werden. Somit werden auch Meldungen, welche die Spannungsversorgung der SPC betreffen, übertragen.

10.6.2.3 Routine

Routi	ineruf	е			
NSL					
1					
Abso	haltbar				
Rout	tine bei Anr	uf			
🔽 über	GMA (SPC) Zentrale			
	Tage	Std	Min	alle	
Routine	(Tag/Uhrz	eit)	▼:▼	1	NSL 👻
Interva	0	▼ 00	▼ 00 ▼	2	

Bereits vorbereitet, allerdings Stand heute (10/15) noch nicht von der SPC unterstützt, ist die Routine-Funktion über die SPC seitens des TAS-Links. Mittels dieser Funktion ist es möglich, dass die SPC einen Befehl an das TAS-Link übergibt, eine Routinemeldung abzusetzen.

10.6.3 Einstellungen SPC Web-Oberfläche

In der Web-Oberfläche der Vanderbilt SPC kann über den Reiter "Kommunikation" sowie den Unterpunkt "EDP" eine neue Verbindung angelegt und parametriert werden. Die notwendigen Einstellungen werden nachfolgend dargestellt:

Beschreibung	TAS-Link		Beschreibung der EDP-Verbindung
Empfänger-ID	1		Empfänger ID muss "1" sein
Protokollversion	Version 2 •		Protokollversion muss "Version 2" sein
Sicherheit			
Steuerung freigegeben		•	Eingehende Befehle werden nicht angenommen
Virtual Bedienteil			Virtuelles Bedienteil wird nicht unterstützt
Verschlüsselung aktiv			Verschlüsselung muss deaktiv sein
Netzwerk			
Netzwerk aktiv	I.		IP aktivieren
Netzwerk Protokoll	TCP/IP •		Netzwerkprotokoll muss auf "TCP/IP" stehen
Netzwerk Adresse	192.168.1.101		IP-Adresse des TAS-Links (siehe WAN oder LAN)
Netzwerk-Port	50000		Port des TAS-Links (siehe WAN/LAN -> IP-GMA)
lmmer verbunden	۷		IP-Vb. zwischen TAS-Link und SPC muss "immer verbunden" sein
Zentrale ist Master	×.		Die Zentrale (SPC) aibt das Pollina vor (Master)
Polling-Intervall	10		Polling-Intervall "10" Sekunden
Erzeuge Netzwerkfehler			Polling-Fehler müssen Netzwerkfehler erzeugen
Wählverh			
Wählverbindung aktiv			Wählvorbindung desktiv scholton
Wanterbindang aktiv			waniverbindund deaktiv schalten
Ereignisse			
Primär-Empfänger	I.	•	Primär-Verbindung. kein Backup
Meldungen erneut versenden.	۲		Nicht quitt. Meldunaen müssen erneut versendet werden
Filter	Filter		
Speichern Zurück			

Empfänger bearbeiten

10.6.4 Einstellungen "SPC Pro"

Die gleichen Einstellungen wie in der Web-Oberfläche sind auch in der Oberfläche "SPC Pro" zu finden. Zur Vermeidung von Dopplungen sollen die Einstellungen an dieser Stelle nicht erneut genannt werden.

10.6.5 Allgemeine Hinweise

Die SPC speichert die MAC-Adr. des ÜGs. Bei Tausch bitte SPC per Reset-Button zurücksetzen.

Nach einem Reconnect zw. ÜG und SPC kann es zu einem Fehler "warning Ap 43.12" kommen. Dieser Error basiert auf einem fehlenden Vb.-Abbau der SPC. Trotz dieses Fehlers sollte der Reconnect nach ca.90s erfolgen.

10.7 Securiton 16/8 und 32/8 GMA über X2, X3-X5

10.7.1 Schn	ittstellen
-------------	------------

••••••					
GMA/FzS (X2)					
GMA (Securiton)	-				
Übertragungsrate 19200 -					
Securiton Typ 16/8	-				
Status an GMA über Adr	esse				
SUM Störport	240				
📃 negativ Quittung	241				
Meldungsbuffer voll 242					
Unkritische 243					
🔲 kritische Wegestör.	244				
Netz	245				
🗖 Akku	246				

In der Maske "Schnittstellen" unter "X2" (alternativ X3-X5) bitte den Typ "GMA (Securiton)" auswählen und die dazugehörige Übertragungsrate einstellen, im Standard 19200 Baud. Außerdem muss der GMA-Typ ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen 16/8 oder 32/8.

Des Weiteren können die Ports ausgewählt werden, welche an die Securiton GMA weitergegeben werden.

10.7.2 Linien

L	inie	GMA-	Securiton	1 - 16	SÅL			
	10KOhm		Funktion	Abschaltbar F	reigabe	Linienbesch	reibung	
1	Nein	-	Standard I/O	-		Linie 1]
2	Nein	-	Standard I/O	-		Linie2		
3	Nein	-	Standard I/O	-		Linie3]
4	Nein	-	Standard I/O	-		Linie4]
Γ	NSL							
:	Meldungs	sart	Code LE	Dalle		3	Ziele 5	• 7 •
	Ger:00	Aur:1		2	•	4	• •	• • •

Unter "Linien GMA-Securiton" die Linien nach TAS-Link Standard (siehe Kapitel "Linien") konfigurieren.

1	0.7.3	Ports					
	Port	GMA-3	Securiton	1 - 8			
			Funktion		Portname	Invertieren	
	1 Ger:00) Adr:1	Standard Port	•			NSL SMS DTMF Helpdesk Schaltdauer (Sek)

Unter "Ports GMA-Securiton" die Ports nach dem TAS-Link Standard (siehe Kapitel "Schaltausgänge") konfigurieren.

10.8 CM-Security 2031 GMA über X2, X3-X5

10.8.1 Schnittstellen

GMA/FzS (X2)				
GMA (CM Security)	-			
Übertragungsrate 115200 ▼ GMA-Typ				
CM 2031	-			
Status an GMA über Adr SUM Störport negativ Quittung Meldungsbuffer voll Unkritische kritische Wegestör. Netz Akku	240 241 242 243 244 245 246			

In der Maske "Schnittstellen" unter "X2" (alternativ X3-X5) bitte den Typ "GMA (CM Security)" auswählen und die dazugehörige Übertragungsrate einstellen, im Standard 115200 Baud.

Des Weiteren können die Ports ausgewählt werden, welche an die CM 2031 GMA weitergegeben werden.

10.8.2 Linien

L	Linie GMA-CM Security 1 - 16									
	10KOhm	F	Funktion	Abschaltbar F	reigabe	Linienbes	schreibung			
1	Nein	-	Standard I/O	-		Linie 1				
2	Nein	-	Standard I/O	-		Linie2				
3	Nein	-	Standard I/O	-		Linie3				
4	Nein	-	Standard I/O	-		Linie4				
Γ	NSL									
	Meldungsart		Code LED al	le			Ziele			
1	passiv		FF 🗖	1	▼ 3		▼ 5	-	7	-
	Ger:00 Adr:	1		2	▼ 4		▼ 6	•	8	

Unter "Linien GMA-CM Security" die Linien nach TAS-Link Standard (siehe Kapitel "Linien") konfigurieren.

 10.8.3 Ports

 Port GMA-CM Security 1 - 8

 1 Ger:00 Adr:1
 Funktion

 Portname
 Invertieren

 1 Ger:00 Adr:1
 Standard Port

Unter "Ports GMA-CM Security" die Ports nach dem TAS-Link Standard (siehe Kapitel "Schaltausgänge") konfigurieren.

10.9 ESPA FAT über X1, X2 oder X3-X5

Das TAS-Link unterstützt das ESPA-Protokoll in der Version 4.4.4 um ein Feuerwehranzeige-Tableau (FAT) anbinden zu können.

Am TAS-Link können dazu die Schnittstellen X1, X2 oder X3-X5 genutzt werden. Weiterhin wird ein **XVT3**-Adapter (**X1, X3-X5**→06-52-0050410| **X2**→00-12-9000100) benötigt.

10.9.1 ESPA FAT

GMA/FzS (X2)	
ESPA 🔻	
Übertragungsrate 9600 🔹 ESPA Typ FAT 🔹	In der Maske "Schnittstellen" unter "X2" (alternativ X1 oder X3-X5) bitte den Typ "ESPA ¹ " auswählen und die dazugehörige Übertragungsrate einstellen. Folgende Baudraten mit der Parität " <i>8N1</i> " stehen zur Auswahl: 1200, 9600 (Standard), 19200, 115200.
	Der ESPA-Typ muss auf "FAT" konfiguriert werden. Benötigt wird ein fünfstelliger Freischaltecode.
Freischaltecode Übertragung ohne Brandalarm stehende (SVCP) bedarfsgesteuerte (SVC)	Durch die Funktion "Übertragung ohne Brandalarm" kann gesteuert werden, ob ESPA-Meldungen auch ohne Brandalarm über stehende- (SVCP) bzw. bedarfsgesteuerte (SVC) Verbindungen übertragen werden sollen.

10.9.2 ESPA-Freigabe

	Linie TLW	1 - 8		s/II	FSDA	
	Linienbeschaltung	Inv. Funktion	Abschaltbar	Freigabe	Freigabe	Linienbeschreibung
1	10K Ohm 🔻	Standard I/O	-			Linie 1

Die ESPA-Freigabe gibt an, ob über die jeweilige Linie ESPA-Meldungen übertragen werden dürfen oder nicht. Eine Übertragung der ESPA-Meldungen erfolgt, sobald die erste ESPA-Meldelinie innerhalb der letzten 30s ausgelöst hat. Gestoppt wird die ESPA-Übertragung innerhalb von 60s, nachdem die letzte ESPA-Linie zurückgesetzt worden ist.

10.9.3 Meldungsinhalt

Die übermittelte ESPA-Meldung enthält folgenden Inhalt:

- Meldung der Zustandsänderung ohne Quittungsanforderung (Satztyp 04H)
- Datum/Uhrzeit (Satztyp 50H)
- ASCII-Text mit maximal 60 Zeichen (Satztyp 54H)
- ID (Satzytp 56H)

¹ Es wird das ESPA-Protokoll in der Version 4.4.4 unterstützt

10.10 Bosch MAP 5000 über X1

10.10.1 Schnittstellen

Optionale Erweiterungen/FzS (X1)			
GMA (MAP5000) -			
Übertragungsrate	9600 🔻		
GMA-Typ			
MAP5000	-		

In der Maske "Schnittstellen" unter "X1" bitte den Typ "GMA (MAP 5000)" auswählen und die dazugehörige Übertragungsrate einstellen, im Standard 9600 Baud.

Die MAP 5000 wird mittels <u>XVT 3-Adapter</u> (Art.Nr. 00-12-9000200) an die TLW1+ (X1) angeschlossen. **Darüber hinaus wird ein Nullmodemkabel** (**Rx/Tx gedreht**) benötigt!

10.10.2 Ziele GMA MAP 5000

	Ziele-Auswahl							
1	TAS 🔻	3		5	-	7	v	
2	-	4		6	▼	8		

Unter "Ziele GMA MAP 5000" können Sie die Ziele angeben, an welche die Meldungen der MAP 5000 gesendet werden sollen.

Wichtige Hinweise

Anbindung

Es wird neben einem XVT3-Adapter (Art.Nr. 00-12-9000200) ein Nullmodemkabel (Rx/Tx gedreht) benötigt!

Summenstörport/Negativ-Quittungsport

Da die Systemschnittstelle nur <u>unidirektional</u> funktioniert, müssen der Summenstörport sowie der Negativ-Quittungsport aufgelegt werden! Andernfalls können keine System- sowie Übertragungsstörungen zur GMA gemeldet werden.

Kompatibilität

Die Anbindung der GMA wurde mit folgenden Software-Versionen getestet:

TAS-Link Firmware:	8.41
MAP 5000 Gerätefirmware:	1.4.0009
MAP 5000 Hardwareversion:	1.0.1
MAP 5000 Bedienelement-Firmware:	1.3.9050

10.11 FzS über X1 oder X2

Der Fernzugriff Seriell (FzS) dient dazu, um sich über Telnet aus der Ferne mit dem TAS-Link zu verbinden und eine Terminal (Konsolen)-Verbindung per RS232 durch zu leiten auf eine nachgeschaltete GMA.



Am TAS-Link können dazu die Schnittstellen X1 oder X2 genutzt werden. Weiterhin wird ein **XVT3**-Adapter (**X1** \rightarrow 06-52-0050410| **X2** \rightarrow 00-12-9000100) sowie ein Nullmodem-Kabel (Rx und Tx gedreht) benötigt.

Um die Schnittstelle sowie den Fernzugang beim TAS-Link zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. In der Maske "Schnittstellen" unter "X1" oder "X2" ist der Typ "FzS" auswählen sowie die dazugehörige Übertragungsrate einzustellen. Unterstützt werden 1200, 9600, 19200 und 115200.

GMA/FzS (X2)		
FzS		•
Übertragungsrate	19200	•

2. Unter "Wege"→"IP" muss der "Remote Port (FzS)" hinterlegt werden. Der Port ist frei wählbar.

Port 0 WAN		WAN	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Port 1
Betriebsart	automatisch 🔹	F	ïrewall aktiv ing sperren	V
🔲 NAT (alles mit der If	P Adr. des WAN versenden)		ource Port (shaehende Verh)	0
✓ IP-Adresse automa	tisch beziehen	_ 0	emote Port	23
DHCP Name				20
IP-Adresse	0.0.0.0	R	lemote Port (FzS)	3000
Subnetzmaske	1255, 255, 255, 0 1			

3. Unter "Fernzugang" \rightarrow "IP" ist die Berechtigung "FzS" zu setzen.

IP0			
		Remo	te Service
Zugelas	ene IP-Adresse	FzS	TAS
0 - 0	. 0 . 0	V	

- 4. Spielen Sie die fertige Konfiguration ins Gerät ein.
- 5. Richten Sie ggfs. eine Port-Regel in ihrem DSL-Router ein, um ankommende Anfragen von extern nach intern auf das TAS-Link weiterzuleiten.
- 6. Starten Sie Ihr Terminal-Programm (z.B. ZOC oder TeraTerm) und richten Sie dort eine neue Telnet-Verbindung mit der IP-Adresse sowie dem Port des TAS-Links (im internen Netzwerk, wenn über Internet, dann öffentliche IP-Adresse des DSL-Routers (bedarf einer Portweiterleitung!)) ein.
- 7. Starten Sie die Verbindung.

10.12 Schrack Seconet Integral IP / Securiton SecuriFire 500, 2000, 3000 BMZ über IP

Es können sowohl Brandmeldezentralen der Schrack Seconet Integral IP Reihe sowie Securiton SecuriFire Reihe per IP an das TAS-Link III angebunden werden. Hier ist es nun möglich ankommende Meldungen aus der BMZ als SMS oder NSL-Meldungen zu übertragen.

10.12.1 System Meldung ✓ NSL aktivieren ✓ SMS aktivieren ✓ SMS aktivieren

10.12.2 Wege \rightarrow IP

In der Maske "Wege"→"IP" bitte einen LAN-Port auf "WAN" oder "LAN" konfigurieren sowie die Funktion "IP-GMA" aktivieren. Stellen Sie den "GMA Typ" auf "BMA SecuriFire". Anschließend können Sie die "BMZ Ziel-Adresse" sowie den Benutzernamen und das Kennwort eingeben.

Port 0 WAN WAN IP-GMA	WAN	Port 0 Port 1
GMA Typ BMA SecuriFire		
Name/Bezeichner BMZ Ziel-Adresse 1 SecuriFire 192. 168. 178.	Port Benutzer	Passwort

10.12.3 Linien \rightarrow BMA Integral IP/SecuriFire (NSL und SMS)

Unter Linien weisen Sie den TAS-Link III Linien einzelne Element Nummern, welche in der BMZ hinterlegt sind zu. Wird bspw. in der BMZ das Element mit der Nummer "1234" ausgelöst und ist dieses z.B. im TAS-Link III bei Linie 1 hinterlegt, so wird das Element "1234" als "VdS Linie 1" zur Leitstelle übertragen.

Linie BMA SecuriFire 1 - 16													
	Element N	lr. Unterzentrale	Funktion	A	Abschaltba	r Freigabe			Linienbeschreit	oung	1		
1		Haupt UZ 🔻	Standard I/O	•					Linie 1				
2		Haupt UZ V Standard I/O V				Linie2							
3		Haupt UZ 🔻	Standard I/O	•					Linie3				
4		Haupt UZ 🔻	Standard I/O	•					Linie4				
NSL SMS													
	Meldungsa	art	Code	LED alle					:	Ziele	:		
1	passiv		⇒ FF			•	3 [•] 5] 7	-
	Ger:00 A	dr:1		2		•	4		•	6		8	v

10.12.4 Linien \rightarrow BMA Gruppen (SMS)

Werden BMA-Gruppen in der BMZ verwendet, so können diese im TAS-Link III ebenfalls als SMS übertragen werden. Hierzu weisen Sie der Gruppe einen "Gruppen Bezeichner" zu. Anschließend geben Sie die Auslöseoptionen an, also wann die Gruppe übertragen werden soll.

BMA SecuriFire Gruppen Konfiguration								
Gruppen Auswahl	▼							
-								
SMS								
Gruppen Konfiguration								
1. Gruppen Bezeichner								
Übertragungsstörung am Stö	irport anzeigen							
Auslöseoptionen (State)	weitere Auslöse Optionen							
Abschaltung	Revisionsalarm							
Aktiv	Revisionsstörung							
Alarm	Ruhe Ruhe							
Ansteuerung	Rücksetzung							
Auslösung	stiller Alarm							
Erkunden	Störung							
Harter Alarm	Warnung							
interne Abschaltung	Voralarm							
Revision	Vorsignal							
alle								
×	Ziele (SMS)							
1	4 7 10							
2	5 8 11							
3	6 • 9 • 12 •							

10.12.5 Konzepte



11 Technische Daten

11.1 Basisbaugruppe TLW 1+

Betriebsspannung Leistungsaufnahme TLW 1+ typische Stromaufnahme TLW 1+

Maße (B x L) Gewicht Anzahl Eingänge Beschaltung der Eingänge Ansprechzeit der Eingänge Max. Leitungslänge je Eingang Installationskabel J -Y (St)Y X*2*0,6 Eingang für Netzteilstörauswertung Ausgang Summenstörung Ausgang Negativquittung Anzahl Schaltausgänge 10,2 – 30V DC max. 1,3W (ohne Wege- & Erweiterungsmodule) ca. 75mA@12V DC (ohne Wege- & Erweiterungsmodule) ca. 45mA@24V DC (ohne Wege- & Erweiterungsmodule) 125 x 160mm ca. 150g 8 Kurzschluss, $2k7\Omega$, $10k\Omega$ min. 200ms bis zu 500m

1 (potentialfrei) 1 (potentialfrei) max. 100mA / 30V DC 1 (potentialfrei) max. 100mA / 30V DC 2 (potentialfrei) max. 100mA / 30V DC

11.2 Wege- und Erweiterungsmodule

11.2.1 DSL 1-2 Modem	
Maße (B x L x H)	65x143x16mm
Betriebsspannung	10 bis 14 V DC
Stromaufnahme	ca. 350mA@12V DC
DSL-Standard	Annex B, J
Gewicht	ca. 80g
11.2.2 Trägerbaugruppe XDS 2 für DSL 1-2	
Maße (B x L)	100 x 160mm
Gewicht	ca. 90g
11.2.3 Datus ADSL-Modem	
Maße (B x L)	100 x 90mm
Betriebsspannung	10,2 – 30V DC
Stromaufnahme	ca. 170mA@12V DC / 95mA@24V DC
DSL-Standard	Annex A, B
Gewicht	ca. 60g
11.2.4 Trägerbaugruppe QDM 1-x für Datus	ADSL-Modem
Maße (B x L)	125 x 160mm
Gewicht	ca. 80g

Stromaufnahme aller Baugruppen im IDLE-Modus bei 12V und 24V gemessen.

11.2.5 TEA 1 PSTN-Wegemodul

Maße (B x L) Stromaufnahme Gewicht

11.2.6 TEI 1 ISDN-Wegemodul

Maße (B x L) Stromaufnahme Gewicht

11.2.7 TEG 1 GSM/GPRS-Wegemodul

Maße (B x L) Stromaufnahme Idle 2G Stromaufnahme Mldg./SVCP 2G Gewicht

11.2.8 TEG 2 GSM/GPRS-Wegemodul

Maße (B x L) Stromaufnahme Idle 2G Stromaufnahme Mldg./SVCP 2G Gewicht

11.2.9 TEU 1 GPRS/UMTS-Router

Maße (B x L) Stromaufnahme Idle 2G Stromaufnahme Mldg./SVCP 2G Stromaufnahme Idle 3G Stromaufnahme Mldg./SVCP 3G Gewicht

11.2.10 XKT 1 Linien-Erweiterungsmodul

Maße (B x L) Stromaufnahme Max. Last je Schaltausgang Max. Leitungslänge Eingänge Gewicht

11.2.11 XBT 1 Brand-Erweiterungsmodul

Maße (B x L) Stromaufnahme Max. Last je Schaltausgang Max. Leitungslänge a/b | BMA Gewicht

11.2.12 XRT 1 Relais-Erweiterungsmodul

Maße (B x L) Stromaufnahme Max. Last je Schaltausgang Gewicht 55 x 125mm ca. 7mA@12V DC / 3mA@24V DC ca. 50g

60 x 125mm ca. 7mA@12V DC / 3mA@24V DC ca. 70g

45 x 160mm ca. 15mA@12V DC / 6mA@24V DC ca. 45mA@12V DC / 22mA@24V DC ca. 60g

45 x 160mm ca. 15mA@12V DC / 6mA@24V DC ca. 45mA@12V DC / 22mA@24V DC ca. 41g

60 x 160mm ca. 65mA@12V DC / 32mA@24V DC ca. 90mA@12V DC / 45mA@24V DC ca. 65mA@12V DC / 32mA@24V DC ca. 110mA@12V DC / 55mA@24V DC ca. 60g

45 x 118mm ca. 3mA@12V DC / 2mA@24V DC 1A / 30V DC bis zu 500m ca. 34g

45 x 118mm ca. 5mA@12V DC / 3mA@24V DC 1A / 30V DC bis zu 500m | bis zu 15m ca. 39g

45 x 118mm ca. 5mA@12V DC / 3mA@24V DC 1A / 30V DC ca. 48g

Stromaufnahme aller Baugruppen im IDLE-Modus bei 12V und 24V gemessen.
11.2.13 XAT 1 Bus-Erweiterungsmodul Maße (B x L) 45 x 118mm Stromaufnahme ca. 5mA@12V DC / 3mA@24V DC Max. Leitungslänge BUS (V.11) bis zu 1000m Gewicht ca. 37g 11.3 Zubehör 11.3.1 LMT 2 externe LED (1 LED) 35 x 40mm Maße (B x L) Stromaufnahme ca. 3mA@12V DC / 2mA@24V DC Gewicht ca. 5g 11.3.2 TTA 1 externe LED (4 LED) Maße (B x L) 32 x 75mm Stromaufnahme ca. 12mA@12V DC / 7mA@24V DC Gewicht ca. 9g 11.3.3 TXX 1 Trägerplatine für Erweiterungsmodule XKT, XBT, XRT Maße (B x L) 100 x 197mm Betriebsspannung 10,2 - 30V DC Max. BUS-Länge (V.11) bis zu 1000m Max. BUS-Länge (Flachband gedreht mit Mantel) bis zu 0,9m (Toleranz <10%) Max. BUS-Länge (Flachband nicht gedreht) bis zu 0,3m (Toleranz <10%) Gewicht ca. 85g 11.3.4 REL x-x Relaiskarte Maße (B x L) 40 x 50mm Stromaufnahme ca. 5mA@12V DC / 3mA@24V DC Max. Last je Schaltausgang 1A / 30V DC Gewicht (1 Relais/ 2 Relais) ca. 14g/22g 11.3.5 Externes Terminal-Modem (UMTS/LTE) Maße (B x T x H) 73 x 32 x 62mm Betriebsspannung 10.2 - 30V DC Stromaufnahme ca. 90mA@12V DC / 45mA@24V DC Gewicht 120g 11.3.6 YPR 1 UMTS-Resetadapter Gewicht 6g 11.3.7 ARS 1 Abreißschutz Gewicht 8g

Stromaufnahme aller Baugruppen im IDLE-Modus bei 12V und 24V gemessen.

11.4 Systemgehäuse

Farbe Material Schutzart verkehrsweiß RAL9016 Stahlblech pulverbeschichtet IP40

Gehäuse	Maße (B x H xT)	Gewicht
G2	145 x 240 x 100mm	1,1kg
G4	310 x 275 x 115mm	4kg
G4+	310 x 275 x 135mm	5kg
G6	480 x 460 x 110mm	8kg
G8	500 x 610 x 208mm	15kg
Unterbaugehäuse G4	310 x 275 x 115mm	4kg

11.5 Spannungsversorgung

11.5.1 C-TEC NT360-12/E

Versorgungsspannung Schutzklasse Netz-/Akkusicherung Ausgangsspannung Akkuladekapazität Zulassungen entspricht Norm Abmessungen (LxBxT) Gewicht

11.5.2 C-TEC 560-12/E

Versorgungsspannung Schutzklasse Netz-/Akkusicherung Ausgangsspannung Max. Stromentnahme Akkuladekapazität entspricht Norm Abmessungen (LxBxT) Gewicht

11.5.3 Telenot NT 7500

Versorgungsspannung Schutzklasse Netz-/Akkusicherung Ausgangsspannung Max. Stromentnahme Akkuladekapazität Zulassungen entspricht Norm Abmessungen (LxBxT) Gewicht 230 (195-253) V AC, 50/60Hz I, mit Schutzleiteranschluss 1A T H 250V (Netz) 3,15A F L 250V (Akku) 12V DC 1,0Ah bis 12,0Ah VdS G208155 EN54-4:A2, VdS2115, VDE0100-410 174 x 117 x 54mm ca. 440g

230 (195-253) V AC, 50/60Hz I, mit Schutzleiteranschluss 1A T H 250V (Netz) / 3A MINI Flachsicherung (Akku) 12V DC 1,25A (nach VdS 2115) 2,0Ah bis 12,0Ah EN54-4:A2, VdS2115 174 x 112 x 54mm ca. 340g

230 (195-253) V AC, 50Hz I, mit Schutzleiteranschluss 1A T L 250V (Netz) 160mA T L 250V (Akku) 12V DC 650mA (<1h) 2,0Ah bis 12,0Ah VdS G110001, 0786-CPD-20938 EN54-4, VdS2115, VDE0100-410 147 x 98 x 50mm ca. 750g

11.5.4 ABI 15011 G3

Versorgungsspannung Schutzklasse Sicherungen Ausgangsnennspannung Ausgangsspannung zul. max. Stromentnahme Akkuladekapazität Zulassungen entspricht Norm Abmessungen (LxBxT) Gewicht

11.5.5 SVM 2-1 Spannungswandler

Maße (B x L) Spannungseingang Spannungsausgang Max. Ausgangsleistung Gewicht 230 (195-253) V AC, 50Hz I, mit Schutzleiteranschluss GMA: F5A-/ext. Verb: F1A-/Akku: F4A-/Netz: T4A-250V 12V DC 13,8V DC 2,0A 2,0Ah bis 12,0Ah VdS G116011 VdS2115 265 x 90 x 45mm ca. 400g

150 x 35mm 10,2 – 30V DC 12V DC 830mA 52g

11.5.6 Notstromakku

Bezeichnung	Gewicht
12V / 7,2Ah	2,2kg
12V / 12Ah	4kg
12V / 18Ah	6,4kg

11.6 Zulassungen/Normen

11.6.1 Allgemein

VdS-Zulassungs Nr. VSÖ-Zulassungs Nr. Bauproduktenverorodnung 305/2011 GAD

EN-Grad Störfestigkeit Störstrahlung Erfüllte Emissionsnorm Gerät entspricht

Zeit zum Erzeugen eines Quitt.-Signals

Fehlererkennungszeit Instandhaltung Gerät elektrisch geprüft nach Umweltklasse Betriebstemperatur i.v. mit Netzgerät und Akku Betriebstemperatur Platine Lagertemperatur max. Lagerzeit bei max. Lagertemp. G112801 W120611/01E 0786-CPD-21139

EN-Grad 1 bis EN-Grad 4 EN50082 Teil2 EN80081 Teil1 DIN EN55022:2010 VdS 2463 / 2465 / 2471 / 2227 / 2110 DIN VDE 0833 Teil 1.3 <100ms (gemessen ab Zeitpunkt, ab dem sich der Zustand der Schnittstelle zur GMA ändert) <200ms gemäß Richtlinie VDE 0833 EN 60950 II nach VdS 2110 -10°C bis +40°C (nicht kondensierend) -10°C bis +55°C (nicht kondensierend) -25°C bis +70°C (nicht kondensierend) ca. 10 Jahre

11.6.2 Anwendungsgrenzen:

Wenn die optionale Stahlblech-Umhüllung nicht vorhanden ist, muss beim Einbau DIN EN 60950 oder die jeweils gültige Norm der Gerätesicherheit beachtet werden.

Gemäß VdS 2311 sind Kommunikationsgeräte zu überbauen, welche direkt mit der Übertragungseinrichtung verbunden sind.

11.6.3 Übertragungsklassifizierungen nach EN50136

Die Übertragungseinrichtung kann nach folgenden Übertragungsklassifizierungen gemäß EN50136 eingesetzt werden:

Übertragungswege	Kategorie
GSM	SP1-SP3
IP	SP1-SP6
GPRS oder UMTS	SP1-SP5
IP und GSM	DP1-DP2
IP und GPRS oder UMTS	DP1-DP4

Achtung!

In der Anwendung IP/GPRS DP4 kann es netzabhängig notwendig sein, dass GPRS aufgebaut (SVCP) bleiben muss, da sonst der Verbindungsaufbau über den Ersatzweg innerhalb von 90s nicht gewährleistet werden kann.

Jeweilige Werte sind der EN 50136-1 zu entnehmen.

11.6.4 EN-Grad

Die Übertragungseinrichtung (ÜE) unterstützt die EN Grade 1-4. Der EN Grad 4 wird nur erfüllt, wenn die ÜE innerhalb der Zentrale angeordnet ist, da andernfalls gemäß EN 50136-107.2 kein Überwachen auf Ersetzen zur Verfügung steht.

11.6.5 Informationssicherheit nach EN 50136-1

Die Übertragungseinrichtung unterstützt alle Anforderungen an die Informationssicherheit in den Klassen nach EN501363 SP1-SP6 und DP1-DP4. In den Klassen SP4-6 sowie DP3-4 muss die Verschlüsselung unter dem Punkt "*Ziele*" -> "*Typ*" mittels "*VdS2465-S2 verschlüsselt*" aktiviert werden.

Eine Fernparametrierung über Wege die keine Verschlüsselung unterstützen (GSM) ist nur in den Kategorien SP1-3 und DP1-2 erlaubt.

Übertragungsweg	Verschlüsselung möglich
IP	Ja
GPRS	Ja
UMTS	Ja
GSM	Nein
PSTN	Nein
ISDN	Nein

11.6.6 Überwachung der Schnittstellen

Die Überwachung der Schnittstellen erfolgt gemäß VdS2465-S2.

11.6.7 Quittungsverfahren gem. EN50136-2:2014-08

Das TAS-Link III unterstützt in der Standardkonfiguration bei parallelen Schnittstellen das Quittungsverfahren "Durchreichen" gemäß EN 50136-2 6.1.1 b).

Der positiv-Quittungsport muss gemäß EN 50136-2 invertiert werden.

11.6.8 Serielle Schnittstellen

Die Verwendung der seriellen Schnittstellen ist nicht Umfang der Zertifizierung dieser Übertragungseinrichtung nach EN 50136-2. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Unterlagen der entsprechenden Gefahren Melde Anlage (GMA).

11.6.9 Redundanz/Dopplung

Die Übertragungseinrichtung unterstützt konfigurationsabhängig die Verfahren nach EN 50136-1 6.7.2 nach b) 1) sowie b) 2).

11.6.10 Nichtverfügbarkeit der Alarmübertragungsanlage

Die Nichtverfügbarkeit der Übertragungseinrichtung ergibt sich aus dem von der NSL vorgegebenen Pollingzeit sowie der konfigurierbaren Routinerufzeiten gemäß EN 50136-1 6.7.3.

11.6.11 Spannungsversorgung nach EN 50131-10

Bei Einsatz der UE im Geltungsbereich der Produktzertifizierung EN 50131-10:2015-03 muss eine externe Stromversorgung nach EN 50131-6 verwendet werden.

11.6.12 Hinweise für den Einsatz bei Brandanwendungen (EN 54-21)

Gemäß EN 54-21 ist ein separates Netzteil zu verwenden oder das Gehäuse der Übertragungseinrichtung ohne Zwischenraum direkt neben der BMZ zu montieren.

11.6.13 Hinweise für die Montage des Gehäuses

Das Gehäuse ist nach erfolgter Inbetriebnahme von außen an der Öffnungsschraube zu plombieren.

11.7 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TAS GmbH & Co. KG, dass die Übertragungseinrichtung TAS-Link III die maßgeblichen Anforderungen sowie weitere relevante Vorschriften der Richtlinien **2014/53/EU (RED)** und **2011/65/EU (ROHS)** erfüllt.

Den vollständigen Text der EG-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: www.taslink.de

11.8 Urheberrechts- und Lizenzinformationen

Beachten Sie bitte, dass Teile unserer Software unter die General Public License (GPL) / Lesser General Public License (LGPL) fallen.

Über <u>https://www.tas.de/produkte-services/uebertragungstechnik</u> erhalten Sie eine Auflistung unserer Übertragungsgeräte. Auf der jeweiligen Produktseite können die entsprechenden Urheberrechts- und Lizenzinformationen eingesehen werden. Zusätzlich finden Sie diese nach der Installation im Benutzerverzeichnis.

Betriebs- system	Pfad
XP	C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\TAS\[Produktname]\Betriebssoftware\Erweiterungen
Vista/7/8/10	C:\Users\Public\TAS\[Produktname]\Betriebssoftware\Erweiterungen



 Technische Hotline TAS-Link

 Tel.: +49 2166 858344

 E-Mail: taslink@tas.de

 Mo-Do
 08:00-17:00 Uhr

 Fr
 08:00-15:30 Uhr

Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG Langmaar 25 41238 Mönchengladbach

Tel.: +49 2166 8580 Fax: +49 2166 858150

E-Mail: info@tas.de www.tas.de

