

Brandmelderzentrale

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

Installations- und Programmieranleitung





csp-x_i_de 06/15

SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLEN tel. +48 58 320 94 00 www.satel.eu Die Brandmelderzentrale CSP-104 / CSP-108 / CSP-204 / CSP-208 erfüllt die grundsätzlichen Anforderungen der EG-Richtlinie:

CPD 89/106/EWG über Bauprodukte;

EMC 2004/108/WE über elektromagnetische Verträglichkeit;

LVD 2006/95/WE über Niederspannung.

Die Zertifizierungsstelle CNBOP-PIB in Józefów erstellte für die Brandmelderzentrale CSP-104 / CSP-108 / CSP-204 / CSP-208 die EC-Konformitätserklärung 1438/CPD/0317, die die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm EN 54-2:1997+A1:2006 bestätigt.

Das Zertifikat können Sie von unserer Webseite www.satel.eu herunterladen.

CE
1438
SATEL Sp. z o.o. • ul. Franciszka Schuberta 79 • 80-172 Gdańsk • POLEN
13
1438/CPD/0317
EN 54-2:1997+A1:2006
Brandmelderzentrale CSP-104 / CSP-108 / CSP-204 / CSP-208
konventionell, in Gebäuden einsetzbar.
Verfügbare Optionen:
 Ausgang f ür Feueralarmeinrichtungen
 Ausgang f ür Übertragungseinrichtungen f ür Brandmeldungen
 Verzögerung der Meldungen von Ausgängen
 Zweimeldungsabhängigkeit
– Alarmzähler
 Tiefentladeschutz
 Ausgang f ür Übertragungseinrichtungen f ür St örungsmeldungen
 Prüfzustand
 Standard-Interface Eingang/Ausgang
Zusätzliche Funktionen, Eingänge und Ausgänge: sehen Sie technische Daten in vorliegendem Handbuch.

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Einl	leitung	3
2.	Anw	vendungsbereiche der Zentralen	3
3.	Eiae	enschaften	3
4	Res	schreibung der Zentrale	4
 	1	Klemmen	- 5
	 ∖?	Steverungsfront	6
-	.z 421	1 I FD-Dioden	0 8
	4.2.2	2 Tasten	0
	4.2.3	3 Schlüsselschalter1	1
	4.2.4	4 Displayanzeige1	2
5.	Inst	allation der Zentrale1	2
5	5.1	Montage der Zentrale1	2
5	5.2	Anschluss1	3
	5.2.1	1 Meldergruppen1	3
	5.2.2	2 Programmierbare Eingänge1	5
	5.2.3	3 Signalgeber1	5
	5.2.4	4 Ausgänge für Ubertragungsmodule1	5
	5.2.5	5 Relaisausgange1	6
	5.2.6	5 Spannungsausgange1	6
	528	Netzstromversorauna	6
	5.2.9	9 Notstromversorgung	8
6	Bor	achtigungsstufen 1	Q
U.		Porochtigungestufo 1 - allo Poputzor 1	0
0). I	Derechtigungsstule 1 – alle Benutzer	0
C).Z	Berechtigungsstufe 2 – berechtigte Benutzer	8
6	5.3	Berechtigungsstufe 3 – Parametrierung der Zentrale	9
7.	Para	ametrierung1	9
7	. 1	Beschreibung der Funktionen, Parameter und Optionen1	9
	7.1.1	1 Parameter der Meldegruppen1	9
	7.1.2	2 Parameter der Signalgeber	.'U
	7.1.3	5 Obeilagungsausgange	.U 20
	7.1.4	5 Parameter der Ausgänge	.0 1
	7.1.6	6 Kontrolle des Erdschlusses	21
	7.1.7	7 Globale Optionen	22
	7.1.8	8 Fernbedienung	22
	7.1.9	9 Code	23
7	.2	Software DCSP2	3
	7.2.1	1 Verbindung der Zentrale mit dem Computer2	23
	7.2.2	2 Starten der Parametrierung	:4
	7.2.3	3 Beschreibung der Software	:4
7	.3	Parametrierung über die Steuerungseinheit	5
	7.3.1	1 Akustische Signalisierung bei der Parametrierung	:5
	7.3.2	2 Parametrierung der Zentralen CSP-204 und CSP-208	5
_	1.3.3 _		.0
8.	Feu	erwehrbedienfeld	6
8	3.1	Eigenschaften3	6

8.2	Beschreibung der Feuerwehrbedienfelder	
8.2	.1 Steuerungsfront	
8.3	Montage und Anschluss des Feuerwehrbedienfeldes	40
8.3	.1 Montage des Feuerwehrbedienfeldes	
8.3	2 Anschluss	40
9. Üb	ertragungsmodul CSP-ETH mit virtuellem Bedienfeld	40
9.1	Beschreibung der Elektronikplatine	40
9.2	Montage	41
9.3	Benutzung des virtuellen Bedienfeldes	42
10. Pri	ifung des Betriebs der Zentrale auf Korrektheit	42
11. Du	rchführung der Wartungsarbeiten	44
11.1	Austausch der Sicherung des Akkuladesystems	44
12. Teo	chnische Daten	46
12.1	Zentralen	46
12.2	Feuerwehrbedienfelder	47
12.3	Modul CSP-ETH	48

1. Einleitung

Das Handbuch bezieht sich auf folgende Brandmelderzentralen mit Mikroprozessor:

- CSP-104 konventionelle Brandmelderzentrale mit 4 Meldergruppen,
- CSP-108 konventionelle Brandmelderzentrale mit 8 Meldergrruppen,
- CSP-204 konventionelle Brandmelderzentrale mit 4 Meldergruppen und LCD-Display,
- CSP-208 konventionelle Brandmelderzentrale mit 8 Meldergruppen und LCD-Display.

In diesem Handbuch wurden auch die optionale Komponenten der Zentrale beschrieben: Feuerwehr-Bedienfelder und das Übertragungsmodul CSP-ETH mit virtuellem Bedienfeld.

Bevor Sie die Anlage installieren, lesen Sie bitte sorgfältig das Handbuch, um eventuelle Fehler und dadurch eine fehlerhafte Funktion oder sogar Beschädigung der Anlage zu vermeiden. Die Anleitung enthält Hinweise zur Montage und Parametrierung der Brandmelderzentrale sowie zum Anschluss ihrer Komponenten. Das Handbuch enthält keine Hinweise zur Entwicklung von Brandmeldeanlagen.

2. Anwendungsbereiche der Zentralen

Die Zentralen CSP-104, CSP-108, CSP-204 und CSP-208 dienen zur:

- Kontrolle des Betriebs von automatischen Meldern und Handfeuermeldern;
- Kontrolle des Betriebs von anderen externen Geräten;
- Steuerung von Signalgeber;
- Steuerung von Übertragungseinrichtungen für Brand- und Störungsmeldungen;
- Steuerung von anderen externen Geräten.

Dies erlaubt eine sichere Brandfrüherkennung, rechtzeitige akustische und optische Alarmierung der Gebäudebewohner sowie Alarmübermittlung an eine definierte Leitstelle. Dies erlaubt eine schnelle Brandbekämpfung. Die Zentrale kann auch andere vorhandene Löscheinrichtungen automatisch ansteuern und auslösen.

3. Eigenschaften

- 4 (CSP-104 und CSP-204) oder 8 (CSP-108 und CSP-208) Meldergruppen.
- bis zu 32 automatische Brandmelder oder 10 Handfeuermelder in einer Meldergruppe.
- Zweimeldeabhängigkeit (Typ A und B).
- 4 frei programmierbare Eingänge (u.a. Bestätigung der Brand- und Störungsmeldungen).
- 2 Ausgänge zur Steuerung der Signalgeber.
- Ausgang für Übertragungseinrichtungen für Brandmeldungen.
- Ausgang für Übertragungseinrichtungen für Störungsmeldungen.
- Verzögerung der Meldungen von Ausgängen.
- Erweiterte Testfunktionen der Zentrale und der Anlage.
- Datenbus zum Anschluss:
 - des Bedienfeldes;
 - des Übertragungsmoduls CSP-ETH mit virtuellem Bedienfeld.
- 24 V Stromversorgungsausgang.
- Ausgang zur Stromversorgung des Moduls CSP-ETH.

- 4 (CSP-104 und CSP-204) oder 8 (CSP-108 und CSP-208) frei programmierbare Relaisausgänge.
- LEDs zur Statusanzeige der Brandmelderzentrale und externer Geräte.
- Integrierter piezoelektrischer Wandler zur akustischen Signalisierung.
- LCD-Display (CSP-204 und CSP-208).
- Batteriebetriebene Echtzeituhr.
- Speicher bis zu 9999 Alarme.
- Nichtflüchtiger Speicher bis zu 8999 Ereignisse (auch Alarme).
- Parametrierung mittels:
 - Tastatur auf dem Steuerungsfront der Zentrale,
 - Computer mit installierter Software DCSP (Verbindung über RS-232).
- 2,5 A Schaltnetzteil.
- Automatische Umschaltung auf den Notbetrieb (Akkumulator) beim Ausfall der Hauptstromversorgung.

4. Beschreibung der Zentrale



4





4.1 Klemmen

Schutzleiterklemme.

6	CSP-204 • CSP-208 • CSP-104 • CSP-108 SAT												
AUX	-	Ausgang zur Stromversorgung des Moduls CSP-ETH (zwei mit gekennzeichneter Polarität).	Klemmen										
24 V	-	24 V Stromversorgungsausgang (zwei Klemmen mit gekenn: Polarität).	zeichneter										
FIRE TX	-	Ausgang zur Übertragung von Brandmeldungen (zwei mit gekennzeichneter Polarität).	Klemmen										
FLT TX	-	Ausgang zur Übertragung von Störungsmeldungen (zwei mit gekennzeichneter Polarität).	Klemmen										
SNDR x	-	Ausgang zur Steuerung der Signalgebern (drei Klemmen für jeden Ausgang) [x – Nummer des Signalgebers].											
Zx	-	Meldergruppen (drei Klemmen für jede Gruppe) [x – Nummer der Grup	ope].										
А, В	-	Klemmen des Datenbusses.											
COM	-	Masse.											
INx	-	frei programmierbare Eingänge [x – Nummer des Eingangs].											
NOx	-	Klemme des Relaisausgangs - Schließer [x – Nummer des Ausgangs]											
Сх	-	Klemme des Relaisausgangs - Wechsler [x – Nummer des Ausgangs]											
NCx	-	Klemme des Relaisausgangs - Öffner [x – Nummer des Ausgangs].											

4.2 Steuerungsfront





Abb. 5. Steuerungsfront der Zentrale CSP-204.





4.2.1 LED-Dioden

LED	Beschreibung der Icons	Farbe	Funktion
	Störung	gelb	leuchtet – Störung blinkt – Störungsspeicher
<mark>-</mark> Y	Test	gelb	blinkt – die Testfunktion wurde aktiviert leuchtet – es dauert der Test der Gruppen, Signalgeber, des Ausgangs zur Übertragung von Brand- oder Störungsmeldungen
	Abschaltung	gelb	blinkt – die Funktion der Abschaltung wurde aktiviert leuchtet – Sperrung der Gruppen, Signalgeber, des Ausgangs zur Übertragung von Brand- oder Störungsmeldungen
• 1	Meldergruppe 1		
2	Meldergruppe 2		
• 3	Meldergruppe 3		
• 4	Meldergruppe 4	gelb	Drahtbruch)
• 5	Meldergruppe 5		
6	Meldergruppe 6		
• 7	Meldergruppe 7		

8

8	Meldergruppe 8		
	Brandmeldung	gelb	blinkt – Störung des Ausgangs (Kurzschluss oder Drahtbruch) leuchtet – Abschaltung oder Test des Ausgangs
	Störungsmeldung	gelb	blinkt – Störung des Ausgangs (Kurzschluss oder Drahtbruch)
•	Signalgeber	gelb	blinkt – Störung der Signalgeber (Kurzschluss oder Drahtbruch)
	Stromversorgung	gelb	blinkt – Störung der Stromversorgung (Ausfall der Spannung 230 V AC, Akkuausfall, Entladung des Akkus, hoher Widerstand des Akkus)
	Externe Einrichtung	gelb	blinkt – Störung des programmierbaren Eingangs (Kurzschluss oder Drahtbruch), Störung durch ein an den programmierbaren Eingang angeschlossenes Gerät gemeldet, Störung des Stromversorgungsausgangs (Überlastung), kein Feuerwehr-Bedienfeld oder kein Modul CSP-ETH, Störung der Stromversorgung des Bedienfeldes
	System	gelb	blinkt – Störung der Hardware der Zentrale, Störung des Mikroprozessorsystems, falsche Daten im Speicher der Zentrale oder Alarmspeicher voll
<mark>● ÷</mark>	Erdschluss	gelb	blinkt – Erdschluss eines der Stromkreise der Brandmeldeanlage
	Störungsmeldung	gelb	blinkt – Ausgang zur Übertragung von Störungsmeldungen ist aktiv (ohne Bestätigung der Übertragung) leuchtet – Ausgang zur Übertragung von Störungsmeldungen ist aktiv und die Übertragung wurde bestätigt
<u>○ & ~</u>	Brandmeldung	rot	blinkt – Ausgang zur Übertragung von Brandmeldungen ist aktiv (ohne Bestätigung der Übertragung) leuchtet – Ausgang zur Übertragung von Brandalarmen ist aktiv und die Übertragung wurde bestätigt
	Stromversorgung	grün	leuchtet – Zentrale ist aus dem Netz 230 V AC versorgt blinkt – Zentrale ist durch den Akku versorgt (keine 230 V AC Versorgung)
	Service	blau	blinkt langsam – Berechtigungsstufe 2 blinkt schnell – Warten auf Codeeingabe nach der Betätigung der Taste leuchtet – Berechtigungsstufe 3 (Parametrierung)

	Verzögerung	gelb	leuchtet – Alarmzwischenspeicherung (Verzögerung des Fernalarms)					
	Brand	rot	blinkt – Brandalarm					
	Diana		leuchtet – Brandalarm vom Betreiber bestätigt					
$\bigcirc 1$	Brand in Gruppe 1							
<u> </u>	Brand in Gruppe 2							
03	Brand in Gruppe 3							
<u> </u>	Brand in Gruppe 4	rot	blinkt langsam – Voralarm					
<u> </u>	Brand in Gruppe 5	101	Junkt Schlen – erster Alarm					
<u> </u>	Brand in Gruppe 6							
<u> </u>	Brand in Gruppe 7							
8 🔾	Brand in Gruppe 8							

4.2.2 Tasten

Taste	Berechti- gungsstufe	Funktion
	1	 Starten des Tests der LED-Anzeige und der akustischen Signalisierung in der Zentrale / im Bedienfeld
V	2	- Starten des Tests der Meldergruppen, Signalgeber, des Ausgangs zur Übertragung von Brand- oder Störungsmeldungen
	3	- Prüfen der Nr. der Funktion [nur Zentralen CSP-104, CSP-108]
A	2	 Starten der Funktion der Abschaltung von Meldergruppen, Signalgebern, des Ausgangs zur Übertragung von Brand- oder Störungsmeldungen
	3	 Pr üfen der in der Zentrale eingestellten Daten [nur Zentralen CSP-104 und CSP-108]
1 2 3 4 5 6 7 8	2	 - nach dem Drücken der Taste - Ab-/ Einschaltung der Meldergruppe - nach dem Drücken der Taste - Starten / Beenden des Tests der Meldergruppe - nach dem Drücken der Taste - Tasten 1-4 dienen zur Eingabe des Codes der Berechtigungsstufe 3 (Parametrieren)

N	2	 nach dem Drücken der Taste - Ab-/ Einschaltung des Ausgangs zur Übertragung von Brandmeldungen nach dem Drücken der Taste - Test des Ausgangs zur Übertragung von Brandmeldungen
	2	- nach dem Drücken der Taste 🙃 – Ab-/ Einschaltung des Ausgangs zur Übertragung von Störungsmeldungen - nach dem Drücken der Taste 论 – Test des Ausgangs zur
		Übertragung von Störungsmeldungen
		- Ein-/Ausschalten der Signalgeber während der Brandmeldung
	2	- nach dem Drücken der Taste 🖸 – Ab-/ Einschaltung der Signalgeber
		- nach dem Drücken der Taste 🕐 – Test der Signalgeber
K	1 oder 2	- Bestätigung der Brand- oder Störungsmeldung und Abstellen des Summers in der Zentrale und im Bedienfeld
		- Löschen des Störungsspeichers
C	2	- Löschen der Brandmeldung - Löschen der Störungsmeldung
	3	- Verlassen der Funktion [nur Zentralen CSP-104 und CSP-108]
X	2	- Ein- / Ausschalten des Alarmzwischenspeichers (Verzögerung des Fernalarms)
	1	- Prüfen, ob Berechtigunsstufe 2 über das Bedienfeld verfügbar ist
e	2	- Zugriff auf Berechtigungsstufe 3 (Parametrieren der Zentrale)
		Nur in Zentralen CSP-204 und CSP-208
6	1 oder 2	 Verlassen des Menüs, Untermenüs oder der Funktionen und andere Handlungen im Benutzermenü
	3	 Verlassen des Untermenüs oder Funktionen und andere Handlungen im Parametriermenü
	1 oder 2	- Blättern nach oben und andere Handlungen im Benutzermenü
	3	- Blättern nach oben und andere Handlungen im Parametriermenü
	1 oder 2	- Blättern nach unten und andere Handlungen im Benutzermenü
	3	- Blättern nach unten und andere Handlungen im Parametriermenü
		- Starten des Benutzermenüs
	1 oder 2	- Eingang ins Untermenü oder Abruf einer Funktion sowie andere Handlungen im Benutzermenü
	3	- Eingang ins Untermenü oder Abruf einer Funktion sowie andere Handlungen im Parametriermenü

4.2.3 Schlüsselschalter

Der Schlüsselschalter gewährt den Zugriff auf die Berechtigung 2 und 3 (siehe: BERECHTIGUNGSSTUFEN S. 18).

4.2.4 Displayanzeige

Das Display wird in den Zentralen CSP-204 und CSP-208 montiert. Es ermöglicht den Durchsicht vom Alarmspeicher und Ereignisspeicher, hilft bei der Durchsicht von Störungen und erleichtert die Parametrierung der Zentrale.

5. Installation der Zentrale



Alle Installationsarbeiten sind bei abgeschalteter Stromversorgung durchzuführen.

5.1 Montage der Zentrale

Die Zentrale soll in Innenräumen mit der Luftfeuchtigkeit nicht höher als 93% (ohne Luftverdichtung) montiert werden. Die Temperatur darf nicht unter -5° senken und nicht über 40° steigen.

Die Brandmelderzentrale sollte an geeigneter Stelle so angeordnet sein, dass sie für den Betreiber gut zugänglich ist, die LEDs und Anzeigen auf dem Steuerungsfront gut wahrnehmbar sind. Im Montageort der Zentrale soll ein Stromkreis 230 V AC mit der Schutzerdung zur Verfügung stehen. Die Zentrale soll aus einem abgesicherten Stromkreis versorgt werden, der mit einem Schutzschalter gesichert wird. Die Spezifikation des Schalters und seine Nennspannung sollen an die Anforderungen der Zentrale angepasst werden. Der Stromkreis soll den aktuellen Normanforderungen bezüglich der Niederspannungsanlagen entsprechen.

1. Nehmen Sie die 4 Blenden aus dem Deckel heraus.

- 2. Lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben aus dem Deckel

3. Nehmen Sie den Deckel ab.

4. Nehmen Sie die Steuerungseinheit der Zentrale aus den Halterungen heraus.

- 5. Lösen Sie die 2 Befestigungsschrauben des Montageblechs des Akkus, die beim Transport angeschraubt waren.
- 6. Halten Sie die Rückseite des Gehäuses an die Wand an der Stelle, wo die Zentrale
- montiert werden soll. Markieren Sie 4 Befestigungspunkte des Gehäuses an der Wand.7. In markierten Punkten bohren Sie die Öffnungen für Spreizdübeln (die Dübeln werden im Lieferumfang der Zentrale enthalten).
- 8. Ziehen Sie die Kabel durch die Öffnungen an der Rückseite des Gehäuses.
- 9. Schrauben Sie die Rückseite des Gehäuses mit den Schrauben an die Wand an.
- 10. Fixieren Sie die Steuerungseinheit der Zentrale in den Halterungen des Gehäuses.
- 11. Fixieren sie den Akkumulator.
- 12. Verbinden Sie die Leitungen an entsprechende Klemmen der Zentrale (der Anschluss von Komponenten und Stromversorgung wurde weiter in der Anleitung beschrieben).
- 13. Schieben Sie den Beschriftungsstreifen für Gruppen hinter das Sichtfenster der Frontfolie ein. Das Blatt mit dem Beschriftungsstreifen können Sie von www.satel.eu herunterladen.
- 14. Setzen Sie den Deckel auf.
- 15. Fixieren Sie den Deckel mit 4 Schrauben.
- 16. Setzen Sie die Schutzblenden für die Schrauben ein.
- 17. Wenn im Gebäude irgendwelche Installations- oder Bauarbeiten durchgeführt sind, schützen Sie die Zentrale für diese Zeit vor dem Staub.

5.2 Anschluss

Bei der Durchführung der Kabel beachten Sie, dass zwischen den Niederspannungsleitungen und den 230V-Netzanschlussleitungen eine entsprechende Entfernung behalten werden soll. Vermeiden Sie die Durchführung von Signalleitungen parallel mit den 230V-Netzanschlussleitungen in ihrer direkten Nähe.

5.2.1 Meldergruppen

Die Zentralen CSP-108 und CSP-208 verfügen über 8 Meldergruppen, und die Zentralen CSP-104 und CSP-204 – über 4 Meldergruppen. Es wird empfohlen, zur Verbindung ein abgeschirmtes Kabel zu verwenden. Bei allen Meldergruppen neben den zwei Klemmen mit der bestimmten Polarität befindet sich auch die Klemme = zum Anschluss des Schirmes.





Der Stromkreis der Meldergruppe muss mit dem Abschlusswiderstand 5,6 k Ω beendet werden (den Abschlusswiderstand kann man an die Klemmen des letzten Gerätes im Stromkreis anschließen). Wenn die Meldergruppe nicht benutzt ist, schrauben Sie den Abschlusswiderstand direkt an ihre Klemmen an.

Achtung: Schließen Sie nicht die automatischen Melder und Handfeuermelder an dieselbe Meldergruppe an.

Anschluss von automatischen Meldern

Die Gesamtzahl automatischer Melder in einer Meldergruppe darf nicht 32 überschreiten.



Anschluss von Handfeuermeldern

Die Gesamtzahl von Handfeuermelder darf nicht 10 überschreiten.



5.2.2 Programmierbare Eingänge

Die Zentrale verfügt über 4 frei programmierbare Eingänge. Sie erlauben den Zustand von externen Geräten mit NO-Relais zu prüfen. Es ist nicht nötig, zum Anschluss der Geräte an die programmierbaren Eingänge das abgeschirmte Kabel zu verwenden. Der Stromkreis muss mit einem Abschlusswiderstand 10 k Ω beendet werden (den Abschlusswiderstand kann man an die Klemmen des letzten Gerätes im Stromkreis anschließen). Mit dem Relais muss seriell der Widerstand 1 k Ω angeschlossen werden (siehe: Abb. 10). Jeden nicht benutzten Eingang kann man ausschalten (den Widerstand braucht man dann nicht anzuschrauben).



Abb. 10. Anschluss der Widerstände im Stromkreis des programmierbaren Eingangs.

5.2.3 Signalgeber

Die Zentrale verfügt über zwei Ausgänge zum Anschluss der Signalgeber. Zum Anschluss der Signalgeber kann ungeschirmtes Kabel verwendet werden. Bei beiden Ausgängen neben den zwei Klemmen befindet sich auch die Klemme +, die zum Anschluss des Schirmes dient.



Der Stromkreis der Signalgeber muss mit dem Abschlusswiderstand 10 k Ω beendet werden (den Abschlusswiderstand kann man an die Klemmen des letzten Signalgebers im Stromkreis anschließen). Wenn der Ausgang nicht benutzt ist, dann schließen Sie den Widerstand direkt an die Klemmen des Ausgangs.

5.2.4 Ausgänge für Übertragungsmodule

Die Zentrale verfügt über einen Ausgang zur Übertragung von Brandmeldungen und einen Ausgang zur Übertragung von Störungsmeldungen. Hierzu kann ungeschirmtes Kabel verwendet werden. Der Stromkreis muss mit einem Abschlusswiderstand 10 k Ω beendet werden. Wenn der Ausgang unbenutzt ist, schließen Sie den Widerstand direkt an die

Klemmen des Ausgangs. Der Ausgang oder beide der Ausgänge kann man ausschalten, wenn sie nicht benutzt sind (den Widerstand brauchen Sie dann nicht anzuschrauben).

5.2.5 Relaisausgänge

Die Zentralen CSP-108 und CSP-208 haben 8 Relaisausgänge, und die Zentralen CSP-104 und CSP-204 – 4 Relaisausgänge. Über die Ausgänge kann man externe Geräte steuern.

5.2.6 Spannungsausgänge

Die Zentrale ist mit zwei Spannungsausgängen ausgestattet. Der Ausgang mit dem Symbol AUX dient zur Stromversorgung des Moduls CSP-ETH. Der Ausgang mit dem Symbol 24 V kann zur Stromversorgung externer Geräte dienen, die die Spannung 24 V DC benötigen. Den 24V-Ausgang kann man nur während eines Alarms verwenden.

5.2.7 Datenbus

Der Datenbus wird mit einem UTP-Kabel (Twisted-Pair-Kabel ohne Schirm) ausgeführt. Er verbindet die Zentrale mit dem Bedienfeld und dem Modul CSP-ETH. Zur Datenübertragung (Klemmen A und B) verwenden Sie zwei Kabeln und das dritte Kabel schließen Sie an die Klemme COM an. Die Länge des Busses kann bis zu 1000 Meter betragen. Am Anfang und am Ende muss der Bus mit den Widerständen 100 Ω belastet werden.



5.2.8 Netzstromversorgung

Als Hauptquelle der Stromversorgung dient das Versorgungsnetz 230 V AC / 50 Hz. Das Netzteil der Zentrale muss an den Stromkreis 230 V AC angeschlossen werden, in dem die ganze Zeit Spannung vorhanden ist.



Vor dem Anschluss des Netzteils an den Stromkreis 230 V AC, legen Sie in dem Kreis die Spannung an.

1. Drehen Sie die Befestigungsschraube für Abdeckung der Netzteilklemmen heraus.



2. Nehmen Sie die Abdeckung der Netzteilklemmen ab.

3. Drehen Sie die Schrauben heraus und nehmen Sie das Element zur Befestigung der Kabel heraus.

4. Führen Sie das Kabel durch die Öffnung durch.

- Schließen Sie die 230V-Netzanschlussleitungen an entsprechende Klemmen (der Außenleiter an die Klemme L, der Neutralleiter an die Klemme N, und der Schutzleiter an die Klemme PE).
- 6. Schrauben Sie das Element zur Befestigung der Kabel an.











7. Setzen Sie die Abdeckung der Netzteilklemmen auf.

8. Schrauben Sie die Befestigungsschraube für Abdeckung der Netzteilklemmen an.

Als Notstromversorgung verwenden Sie einen geschlossenen 12 V Blei-Säure-Akku. Im Gehäuse der Zentrale kann man einen Akku mi der Kapazität bis zu 17 Ah montieren. Die Zentrale kann mit einem Akku mit maximaler Kapazität bis zu 24 Ah betrieben werden (die

Akkus werden nicht im Gehäuse der Zentrale montiert).

Schließen Sie den Akku an bestimmte Leiter an (das rote Kabel als Plus-Anschluss und das schwarze Kabel als Minus-Anschluss.

Wenn die Spannung des angeschlossenen Akkus unter 11,5 V fällt, dann meldet die Zentrale den Akku-Defekt. Sinkt die Spannung bis ca. 10,5 V ab, wird der Akku abgeschaltet.

6. Berechtigungsstufen

Notstromversorgung

Die Zentrale bietet 3 Berechtigungsstufen, auf denen verschiedene Funktionen verfügbar sind. Über das Feuerwehr-Bedienfeld kann man die 1. und 2. Berechtigungsstufe aktivieren.

6.1 Berechtigungsstufe 1 – alle Benutzer

Der Benutzer hat die Tasten 🔀, 🥑 zur Verfügung sowie 💋 [Steuerungseinheit] oder 🚺

[Bedienfeld]. Bei der Steuerungseinheit und einem Bedienfeld mit LCD-Anzeige sind auch die

Tasten 🔤, 🛂, 🚺 und 乞 verfügbar, die die Aktivierung und Benutzung des

Benutzermenüs ermöglicht (Uhreinstellung ist nicht verfügbar).

6.2 Berechtigungsstufe 2 – berechtigte Benutzer

Auf dieser Stufe sind alle Tasten verfügbar. Um die Tastatur freizugeben, drehen Sie den Schlüssel im Schlüsselschalter in die Position mit dem Symbol 🔓 um.

Achtung: Die Zentrale kann nicht gleichzeitig über die Steuerungseinheit und über das Bedienfeld bedient werden. Deswegen:



5.2.9

- das Umdrehen des Schlüssels in der Steuerungseinheit aktiviert die Berechtigunsstufe 2 (wenn auf dem Bedienfeld die Berechtigunsstufe 2 aktiv war, wird auf Stufe 1 zurückgesetzt);
- die Stufe 2 kann über das Bedienfeld nicht aktiviert werden, wenn sie gerade in der Steuerungseinheit aktiviert ist.

6.3 Berechtigungsstufe 3 – Parametrierung der Zentrale

Um die Berechtigungsstufe 3 zu aktivieren, stellen Sie den Schlüsselschalter in die Position mit dem Symbol ☐. Dann:

- 1. Betätigen Sie die Taste 62. Die blaue LED über der Taste beginnt schnell zu blinken.
- 2. Mittels der Zifferntasten von 1 bis 4 geben Sie den Code ein (Werkseinstellung: 1234).
- 3. Bestätigen Sie wieder die Taste 🛃. Die blaue LED beginnt zu leuchten.

Achtung:

- Beim Leuchten oder Blinken beliebiger LED zur Brandsignalisierung ist die Aktivierung der Berechtigungsstufe 3 unmöglich.
- Bei der Parametrierung der Zentrale werden keine anderen Funktionen ausgeführt (das Bedienfeld ist gesperrt, Alarme, Störungen etc. werden nicht signalisiert).

7. Parametrierung

Die Parametrierung der Zentrale ist auf der Berechtigungsstufe 3 möglich. Sie können die Zentrale über die Steuerungseinheit oder über die Software DCSP konfigurieren.

7.1 Beschreibung der Funktionen, Parameter und Optionen

7.1.1 Parameter der Meldegruppen

Name – individueller Name der Meldergruppe (bis zu 10 Zeichen).

Alarmierungstypen:

einstufig - Ansprechen des Melders löst einen Intern- und Fernalarm aus;

zweistufig – Ansprechen des Melders löst einen Internalarm (erfolgt in der Regel nur im Gebäude und nur für den Alarmierungsbereich, ohne Weiterleitung von Brandmeldungen). Wenn innerhalb von 30 Sekunden der Alarm manuell nicht bestätigt wird, dann wird der Fernalarm ausgelöst. Wird der Internalarm bestätigen, dann wird der Fernalarm um die eingestellte ALARMZWISCHENSPEICHERUNG verzögert (siehe:

Globale Optionen). Der Alarm in der Gruppe ist zweistufig, wenn Sie mit der Taste die Alarmzwischenspeicherung einstellen. Im anderen Fall wird das Ansprechen des automatischen Melders gleichzeitig den Intern- und Fernalarm auslösen.

Gruppenabhängigkeit:

- **Unabhängig** das Ansprechen des automatischen Melders oder Einschalten des Handfeuermelders löst einen Alarm aus.
- Abhängig Typ A nach dem Ansprechen des Melders überträgt die Zentrale nicht den Alarm, sondern er wird vorläufig gelöscht. Wenn innerhalb von 60 Sekunden ein beliebiger Melder in derselben Meldergruppe aktiviert wird, führt es zur Alarmauslösung.

- Abhängig Typ B das Ansprechen eines Melders löst einen Voralarm aus (rote LED gekennzeichnet mit der Nummer der Meldegruppe blinkt oder leuchtet und die akustische Signalisierung wird aktiviert). Der Alarm wird ausgelöst, wenn innerhalb von 30 Minuten ein beliebiger Melder in der unabhängigen Meldergruppe aktiviert wird. Wird der zweite Alarm nicht ausgelöst, dann wird der Voralarm automatisch gelöscht.
- **Achtung:** Soll die Meldergruppe vom Typ B im zweistufigem Modus alarmieren, dann sollen alle Meldergruppen mit der Zweimeldungsabhängigkeit zweistufig alarmieren.
- Abhängige Meldergruppen bei den abhängigen Meldergruppen Typ B wählen Sie die Meldergruppen, die voneinander abhängig sein sollen. Man kann dieselbe Meldergruppe oder eine andere Meldergruppe vom Typ B auswählen.
- **Achtung:** In den Meldergruppen mit angeschlossenen Handfeuermeldern ist weder die Zweigruppen- noch die Zweimeldungsabhängigkeit möglich (es wird sofort der Intern- und Fernalarm ausgelöst).

7.1.2 Parameter der Signalgeber

- Alarm des 2. Grades es wird der Internalarm und nach gewisser Zeit der Fernalarm signalisiert.
- Alarm des 1. oder des 2. Grades es wird gleichzeitig der Intern- und Fernalarm oder der Internalarm und nach gewisser Zeit der Fernalarm signalisiert.
- Alarm des 1. (p) oder des 2. Grades es wird gleichzeitig der Intern- und Fernalarm oder der Internalarm und nach gewisser Zeit der Fernalarm signalisiert, aber beim Internalarm wird die Spannung impulsweise angelegt.

7.1.3 Übetragungsausgänge

Den Ausgang zur Übertragung von Brandmeldungen und den Ausgang zur Übertragung von Störungsmeldungen kann man deaktivieren. Die Zentrale steuert nicht den deaktivierten Ausgang, sein Zustand wird nicht kontrolliert. Er kann auch weder getestet noch abgeschaltet werden.

7.1.4 Parameter der Eingänge

Name – individueller Name des Eingangs (bis zu 10 Zeichen).

Betriebsmodus:

Ausgeschaltet – der Zustand des Eingangs ist nicht kontrolliert.

- **Branddeckel** kontrolliert den Branddeckel (seine Aktivierung im Standby-Modus bzw. fehlende Aktivierung im Alarmmodus löst die Störungsmeldung aus).
- **Ext. Modul Störung** kontrolliert die externen Geräte (seine Aktivierung löst die Störungsmeldung aus).
- Übertragung bestätigen seine Aktivierung bedeutet, dass die Übertragung empfangen wurde.

Schulklingel – seine Aktivierung schaltet die Signalgeber ein.

- **Optionen** beim Betriebsmodus ÜBERTRAGUNG BESTÄTIGEN definieren Sie welche Meldungen bestätigt werden: Brandmeldung, Störungsmeldung oder beide.
- Verzögerung je nach dem Betriebsmodus des Eingangs:
 - BRANDDECKEL während der Zeit muss der Eingang im Standby-Modus aktiv sein oder im Alarmmodus inaktiv sein, damit die Störung gemeldet wird.
 - EXT. MODUL STÖRUNG während der Zeit muss der Eingang aktiv sein, damit die Störung gemeldet wird.

ÜBERTRAGUNG BESTÄTIGEN – Zeit gemessen ab der Aktivierung des Ausgangs zur Übertragung von Brand- oder Störungsmeldungen. Nach dem Ablauf der Zeit, wenn die Übertragung nicht bestätigt wird, wird eine Störung gemeldet.

Achtung: Wenn einige Eingänge als ÜBERTRAGUNG BESTÄTIGEN eingestellt sind und verschiedene VERZÖGERUNGEN haben, dann meldet die Zentrale die Störung nach dem Ablauf der kürzesten Zeit.

SCHULKLINGEL – die Einstellung des Wertes 0 bedeutet, dass die Signalgeber eingeschaltet werden, wenn der Eingang aktiv ist. Wird ein anderer Wert eingestellt, dann sind die Signalgeber während der eingestellten Zeit eingeschaltet.

7.1.5 Parameter der Ausgänge

Name – individueller Name des Ausgangs (bis zu 10 Zeichen).

Ausgangstyp:

Ausgeschaltet – Ausgang nicht benutzt.

- Alarm 1. Grad informiert über Auslösen des Internalarms in gewählten Meldergruppen.
- Alarm 2. Grad informiert über Auslösen des Fernalarms in gewählten Meldergruppen.
- Alarm 1. oder 2. Grad informiert über Auslösen des Intern- oder Fernalarms in gewählten Meldergruppen.
- Übertragung nicht bestätigt informiert über fehlende Bestätigung der Übertragung.

Globale Störung – informiert über Auftreten einer beliebigen Störung.

- Gruppen Störung informiert über eine Störung gewählter Meldergruppen.
- Andere Störung informiert über gewählte Störungen.
- **Globale Abschaltung** informiert über Abschaltung eines beliebigen Elementes der Zentrale.
- Gruppen Abschaltung informiert über Abschaltung gewählter Meldegruppen.

Andere Abschaltung – informiert über gewählte Abschaltungen.

- Löschung informiert über Löschung der Brand- oder Störungsmeldung.
- **Optionen** je nach dem Typ des Ausgangs:
 - ALARM 1. GRAD / ALARM 2. GRAD / ALARM 1. ODER 2. GRAD / GRUPPEN STÖRUNG / GRUPPEN ABSCHALTUNG – wählen Sie die Meldergruppen aus, in den das Auftreten eines bestimmten Ereignisses den Ausgang aktiviert.
 - ANDERE STÖRUNG definieren Sie, über welche Störungen der Ausgang informieren soll.
 - ANDERE ABSCHALTUNG definieren Sie, über welche Abschaltungen der Ausgang informieren soll.
- **Verzögerung** Zeit, während der der bestimmte Zustand (Brandalarm, Störung, Abschaltung) dauern soll, damit das Relais aktiviert werden soll. Sie können bis zu 10 Minuten einstellen.
- **Betriebsdauer** Zeit, während der das Relais aktiv ist. Sie können bis zu 10 Minuten einstellen. Bei der Einstellung des Wertes 0 bleibt das Relais so lange aktiv, bis der Zustand über den der Ausgang informiert, dauert (für den Ausgangstyp LÖSCHUNG ist es 1 Sekunde).

7.1.6 Kontrolle des Erdschlusses

Über die Software DCSP können Sie die Kontrolle des Erdschlusses ausschalten. Wenn die Kontrolle des Erdschluss ausgeschaltet ist, informiert die Zentrale nicht über den Erdschluss.

7.1.7 Globale Optionen

Alarmzwischenspeicher – Zeit gemessen ab der manuellen Bestätigung des Internalarmes (zweistufige Alarmierung). Dank der Option kann der Betreiber die Gefahr schätzen. Nach dem Ablauf der Alarmzwischenspeicherung, wenn der Betreiber den Internalarm nicht löscht, wird der Fernalarm ausgelöst. Man kann bis zu 9 Minuten und 30 Sek. einstellen.

Automatische Auslösung der Signalgeber - bei eingeschalteter Option wird immer ein

Alarm die Signalgeber aktivieren (wenn der Betreiber die Signalgeber mit der Taste 🄊 ausgeschaltet hat, werden sie auch eingeschaltet).

Uhr:

- Uhrzeit Einstellung der Zeit.
- **Datum** Einstellung des Datums.
- **Uhr Korrektur** ist die Genauigkeit der Uhr der Zentrale nicht ausreichend, kann man sie einmal pro Tag um die definierte Zeit korrigieren. Die Zeit wird in Sekunden korrigiert.
- **Sommerzeit** die Uhr der Zentrale kann automatisch von der Sommerzeit auf die Winterzeit und umgekehrt umgestellt werden. Folgende Schemen sind verfügbar:
 - Ohne Korrektur;
 - Korrektur nach EU-Norm;
 - Korrektur nach US-Norm;
 - 1 Stunde nach Daten;
 - 2 Stunden nach Daten.
- **Zeitzone** in dieser Zeitzone ist die Zentrale betrieben. Es ist der Unterschied zwischen der mittleren Greenwich-Zeit (GMT) und der Zonenzeit. Der Parameter ist bei der Zeitumstellung nach der EU-Norm oder US-Norm verwendet.
- **Sommerzeit ab / Winterzeit ab** wenn die Uhr der Zentrale um 1 oder 2 Stunden nach den Daten korrigiert werden soll, geben sie das Datum ein (Tag, Monat), wann die Uhr auf Sommerzeit vorgestellt und wann auf die Winterzeit zurückgestellt werden soll.
- **Meldung** in der unteren Zeile des Displays (Zentralen CSP-204 und CSP-208) ist eine Meldung angezeigt, die bearbeitet werden kann.

7.1.8 Fernbedienung

Feuerwehr-Bedienfeld

Bedienfeld Bedienung – ist an den Datenbus das Bedienfeld angeschlossen, aktivieren Sie die Bedienung des Bedienfeldes (die Zentrale wird die Anwesenheit des Bedienfeldes und seine Stromversorgung kontrollieren).

Name – individueller Name des Bedienfeldes (bis zu 10 Zeichen).

Virtuelles Bedienfeld

- Name wenn an den Datenbus das Modul CSP-ETH angeschlossen ist, aktivieren Sie die Bedienung des virtuellen Bedienfeldes (die Zentrale wird die Anwesenheit des Moduls kontrollieren).
- MAC Adresse MAC-Adresse des Moduls CSP-ETH.
- **Kennwort** das Kennwort ermöglicht das Anmelden und Bedienung des virtuellen Bedienfeldes. Werkseinstellung: satel.
- **DHCP** ist die DHCP-Bedienung eingeschaltet, dann werden vom DHCP-Server die Daten zur IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway automatisch heruntergeladen.
- **IP-Adresse** –IP-Adresse des Moduls. Werkseinstellung: 192.168.1.200. Ist die DHCP-Bedienung eingeschaltet, dann wird die Adresse aus dem DHCP-Server präsentiert (sie kann nicht bearbeitet werden).

Subnetzmaske – in der Subnetzmaske ist das Modul betrieben. Werkseinstellung: 255.255.255.0. Bei eingeschalteter DHCP-Bedienung ist diese Funktion nicht aktiv.

Gateway – IP-Adresse des Übertragungsgerätes, über das die anderen Geräte aus dem lokalen Netz mit den Geräten in anderen Netzen kommunizieren. Werkseinstellung: 192.168.1.1. Bei eingeschalteter DHCP-Bedienung ist diese Funktion nicht aktiv.

7.1.9 Code

Der Code aktiviert die Berechtigungsstufe 3 (siehe: BERECHTIGUNGSSTUFEN S. 18). Werkseitig ist der Code **1234** voreingestellt. Er soll so schnell wie möglich geändert werden. Der neue Code kann von 4 bis 8 Ziffern aus dem Zahlenbereich von 1 bis 4 sein.

7.2 Software DCSP

Über die Software DCSP kann man die Brandmelderzentralen konfigurieren sowie den Alarm- und Ereignisspeicher auslesen.

7.2.1 Verbindung der Zentrale mit dem Computer

Die Verbindung zwischen der RS232-Schnittstelle auf der Hauptplatine und dem COM-Port führen Sie wie in der Abb. 13 durch. Die RS232-Schnittstelle der Zentrale kann man mit der USB-Schnittstelle des Computers mittels des vom SATEL angebotenen USB-RS Konverters verbinden.



Achtung: Es wird empfohlen, das Kabel zuerst an die Zentrale, und dann an den Computer anzuschließen.

7.2.2 Starten der Parametrierung

- 1. Aktivieren Sie die Berechtigungsstufe 3 (siehe: BERECHTIGUNGSTUFEN S. 18). Auf den Stufen 1 und 2 können Sie nur den Alarm- und Ereignisspeicher auslesen und durchsehen (auf der Stufe 2 können Sie zusätzlich die Uhr der Zentrale einstellen).
- 2. Starten Sie die Software DCSP auf Ihrem Computer.
- 3. Klicken Sie auf die Taste



- 4. Im angezeigten Fenster wählen Sie den COM-Port aus, über den die Kommunikation mit der Zentrale erfolgen soll.
- 5. Klicken Sie auf die Taste "OK". Das Fenster wird geschlossen.
- 6. Es wird das Fenster mit der Frage nach dem Auslesen der Daten aus der Zentrale angezeigt. Nach dem Auslesen der Daten aus der Zentrale können Sie mit der Parametrierung anfangen.

7.2.3 Beschreibung der Software

Sat	el - DCSP: CSP- Kommunikation	204 Konfiguration Hilfe			res :												
							× -		ļ			5	Сом4				
onf	iguration A	larme Ereignisse															
rand	Imelderzentrale												-				
CS	SP-204 v1.	00 2013-04-23 G	ermar	0	S	Serier	n-Nr	.: 20	000	128	30	23.	08.2013 11:49:46 Stufe: 3				
leldu	ing																
		CSP-204															
leide	argruppen:					F							Servicecode				
	[N	[⇒	10		CAN I IN	Abhan	gige Me	dergru	ppen:	1.0	17		DEFERRED CO				
Nr.	Name	Zweistuhge AL	Li I	uppenabha	ngigkeit	1	2 3	4	5	Б	1	8	Alarmzwischenspeicher				
2	1 Stock		1.	Unabhär	9								3:20 min.:sek.				
2	I. Stock		1.							Signalgeber 1 Signalgeber 2							
<u>л</u>	HEMolder		1.	1. Unabhangig									Alarm 2. Grad Alarm 2. Grad Alarm 1.o. 2. Grad Alarm 1.o. 2. Grad				
5	TH Meider		15.	onaonang	9								C Alarm 1. 0. 2. Grad C Alarm 1. 0. 2. Grad C Alarm 1. (p) o. 2. Grad C Alarm 1. (p) o. 2. Grad				
6	-																
7	-												Automatische Auslösung der Signalgeber				
8																	
	-												Kontrolle des Erdschlusses				
usg	ange	[David sector	Iv	Inchor	1101	241	E LC	7 0		10000	-net		Uhr Zeitzone: GMT+2h				
NF.	Name	Betriebsmodus	Verzoge	Betr.Dau	1 2	3 4	5 6	18	1	O Geo	ppe)						
2	Keine Best	5: Übertr nicht best	0.00	0.00					-	2 G.	ppe z		Sommer-/Winterzeit Korrektur nach EU-Norm				
3	Alarm	3: Alarm 2: Grad	0.00	0.30					-	o unu A Cru	ppe s		Sommerzeit ab: 31.01				
4	Ausgang 4	1: Ausgeschaltet	0:00	0:30	-				-	4 titu	ppe 4		Winterzeit ab: 01.01				
5			10110	CONT.					-	b: Gru	ppe b		Uhr Korrektur: 0 🚔 Sek /24h				
5									1	b Gru	ppe b						
7									Г	7: Gitu	ppe 7		Ausgang für Brandmeldung ausgeschaltet				
3									Г	8 Gru	ppe 8		Ausgangs für Störungsmeldung ausgesch.				
Steue	rungseingänge							F	ernbed	lienun	g						
Nr	Name	Retriebsmodus	Verzöger	12	1 Bra	ndmeldi	ing :		FB	Feld E	Bedier	nungi	Name: Bedienteld				
1	Übertr.bes	4: Übertrag, Bestätig	5:00	XX	2 2 56	inungsme	duna	C	SP-ET	H			Kannus Castal				
2	Klingel	5: Schulklingel	0:03		J* 2. 30	and Marine			IV B	Feld E	edier	nung	Kennw.: Isacei				
-	Ext. Modul	3: Ext. Modul Störung	2:00					10	D	HUP			MAC Adresse 00-00-00-00-00				
3	Cincerne 4	1: Ausgeschaltet	10:00					1	92 1	se: 68 1		200	255 255 255 0 192 168 1 1				
3 4	Eingang 4	and a second and a second shade of a second s							16.4			600	1200.200.200.0 172.100.1 .1				

- in diesem Feld werden folgende Informationen angezeigt:
 - Typ der Zentrale;
 - Firmwareversion der Zentrale;
 - Erstellungsdatum;
 - Sprachversion der Firmware.
- 2 in diesem Feld wird die Seriennummer der Zentrale angezeigt.
- 3 in diesem Feld werden das Datum und die Uhrzeit nach der Uhr der Zentrale angezeigt.
- Nummer des COM-Portes, über den die Kommunikation mit der Zentrale erfolgen soll.
- **5** aktuelle Berechtigunsstufe in der Zentrale.

Tasten:



Aus Datei lesen – die Taste ermöglicht das Datenauslesen aus einer Datei.

In Datei speichern – die Taste ermöglicht das Datenspeichern in die Datei.

Auslesen – die Taste ermöglicht das Auslesen von Konfigurationsdaten aus der Zentrale.

Speichern – die Taste ermöglicht das Datenspeichern in die Zentrale.

Alarme und Ereignisse lesen – die Taste ermöglicht das Auslesen des Alarm- und des Ereignisspeichers aus der Zentrale.

Abbrechen – die Taste bricht das Auslesen von Daten ab.

Uhr einstellen – die Taste ermöglicht die Speicherung in der Zentrale der Zeit aus dem Computer.

COM-Port Auswahl – die Taste öffnet das Fenster, in dem Sie den COM-Port des Computers auswählen können. Über den gewählten Port wird die Kommunikation mit der Zentrale erfolgen.



COM-Port ein-/ausschalten – die Taste schaltet den COM-Port ein/aus. Die Farbe informiert über den aktuellen Zustand des Portes:

- grün COM-Port eingeschaltet;
- grau COM-Port ausgeschaltet.

7.3 Parametrierung über die Steuerungseinheit

7.3.1 Akustische Signalisierung bei der Parametrierung

1 kurzer Ton – Betätigung der Taste.

2 kurze Töne – Aktivierung der Funktion, Bestätigung der Auswahl oder Quittierung der eingeführten Daten.

2 lange Töne – Taste nicht verfügbar oder Verweigerung der Ausführung des Befehls.

7.3.2 Parametrierung der Zentralen CSP-204 und CSP-208

Nach der Aktivierung der Berechtigungsstufe 3 erscheint auf dem Display das Parametriermenü.

Bewegen im Menu										
Die Taste 🚺 bewegt das Menü nach unten, und die Taste 🚺 – nach oben. Die Taste 🚾										
aktiviert das Untermenü oder die gewünschte Funktion. Der Cursor zur Anzeige des										
Untermenüs hat die Form: >, und der Cursor zur Anzeige der Funktion hat die Form: +. Um										
zur vorherigen Menüebene zurückzukehren, betätigen Sie die Taste 乞.										
Struktur des Menüs										

Achtung: Das Menü hat einen dynamischen Charakter, d.h. dass einige Funktionen nur dann angezeigt werden, wenn aus der Einstellung einiger Parameter der Zentrale folgt, dass sie nützlich werden.

Meldergruppen

Gruppe n [n – Nummer der Meldergruppe] Name der Gruppe Alarmmodus Gr.Abhängigkeit Abhängige Ber.

Signalgeber

Signalgeber n [n – Nummer des Ausgangs zur Steuerung des Signalgebers]

Übert.Ausgänge

Brand

Störungen

Eingänge

Eingang n [n – Nummer des Eingangs] Eingangsname Betriebsmodus Optionen

Verzögerungszeit

Ausgänge

Ausgang n [n -

n [n – Nummer des Relaisausgangs] Ausgangsname Ausgangstyp

Optionen

Verzögerungszeit

Betriebsdauer

Globale Optionen

Alarmzwischenspeicher

Sign.Auto.Wied.

Uhr

Uhrzeit Datum Uhr Korrektur Korrekturen DST Zeitzone DST Anfang DST Ende Meldung Fernbedienung F.-Bedienfeld B.Feld Support Bedienfeld Name Virtuelles BF B.Feld Support MAC Adresse Kennwort DHCP IP-Adresse Subnetzmaske Gateway

Passwortänderung SM beenden

Eingabe von Namen und Ziffern

Der blinkende Cursor informiert, welches Zeichen gerade bearbeitet ist. Die Tasten 1 und ermöglichen das Blättern von einzugebenden Buchstaben/Zahlen. Die Taste 2 bewegt den Cursor nach rechts, und die Taste 2 – nach links. Wenn der Cursor das erste bearbeitende Zeichen anzeigt, dann können Sie durch das Drücken der Taste 2 die Funktion verlassen. Wenn der Cursor das letzte Zeichen anzeigt, dann können Sie durch das Drücken der Taste 2 die Funktion verlassen. Bei Änderungen wird nach dem Verlassen der Funktion die Frage nach der Speicherung dieser Änderungen angezeigt (die Taste ermöglicht die Rückkehr zur Funktion, die Taste 1 bricht die Änderungen ab, und die Taste speichert die Änderungen).

Auswahl aus der Liste der Einzelwahl

In der oberen Zeile des Displays befindet sich der Name der Funktion, und in der unteren Zeile der aktuell gewählte Parameter. Die Tasten 🕜 und ✔ ermöglichen das Blättern der Liste mit den Parametern. Um die Funktion zu verlassen, betätigen Sie die Taste 💞 oder S. Bei Änderungen wird nach dem Verlassen der Funktion die Frage nach der Speicherung dieser Änderungen angezeigt (die Taste Sermöglicht die Rückkehr zur Funktion, die Taste bricht die Änderungen ab, und die Taste Verlassen der Kinderungen).

Auswahl aus der Liste der Mehrfachwahl

In der oberen Zeile des Displays befindet sich der Name der Funktion, und in der unteren Zeile eine der auszuwählenden Position. Die Tasten 1 und 1 ermöglichen das Blättern der Liste. In der oberen Ecke des Displays befindet sich ein zusätzliches Symbol:

die angezeigte Position ist ausgewählt;

- die angezeigte Position ist abgewählt.

Um das aktuell angezeigte Symbol zu dem anderen zu wechseln, betätigen Sie die Taste . Die Taste ermöglicht das Verlassen der Funktion. Bei Änderungen wird nach dem Verlassen der Funktion die Frage nach der Speicherung dieser Änderungen angezeigt (die Taste ermöglicht die Rückkehr zur Funktion, die Taste bricht die Änderungen ab, und die Taste speichert die Änderungen).





- die LED neben der Taste 💟 signalisiert, dass die Parametrierung der Zentrale andauert:
 - blinkt Warten auf Starten der Parametrierung;
 - leuchtet eine Funktion der Parametrierung ist aktiviert. Mit der Taste V kann man pr
 üfen, welche Funktion aktiviert ist (wenn die Taste gedr
 ückt ist, wird die Nummer der aktivierten Funktion bin
 är anhand der LEDs neben den Tasten 6 angezeigt siehe: Tabelle 1 auf der Seite 29).

1

4

die LED neben der Taste blinkt, wenn die Dateneingabe möglich ist. Mit der Taste
 kann man prüfen, welche Daten in der Zentrale eingestellt wurden, trotz der Einführung beliebiger Modifikationen (ist die Taste gedrückt, dann werden die in der Zentrale eingestellten Daten anhand der LEDs neben den Tasten angezeigt).

3 mit der Taste können Sie die Funktion verlassen (Änderungen werden abgebrochen).

die LEDs informieren über den Status der aktuell gewählten Meldergruppe, des Eingangs, des Ausgangs usw. (LED mit entsprechender Nummer blinkt oder leuchtet).

5 die LED informiert, dass eine der Funktion der Parametrierung aktiviert ist:

- blinkt Warten auf Auswahl der Meldergruppe, des Eingangs, des Ausgangs etc.;
- leuchtet die Dateneingabe ist möglich.

6 mit den Tasten können Sie die Funktion der Parametrierung auswählen. Nach der Betätigung der Taste wird die LED ein-/ausgeschaltet. Die Nummer der Funktion wird binär anhand der LEDs neben den Tasten dargestellt (siehe: Tabelle 1).

Nummer der	Nummer der Funktion														
LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		0		0		0		0		0		0		0	
2	Ο			0	0			0	0			0	0		
3	0	0	0					0	0	0	0				
4	0	0	0	0	0	0	0								

Tabelle 1. Methode der Anzeige von Nummern der Funktion anhand der LEDs (○ - LED erloschen; ● - LED aufgeleuchtet).

mit den Tasten können Sie die Meldergruppe, den Eingang, den Ausgang usw. auswählen, sowie Daten eingeben (in Zentralen CSP-104 gibt es nur vier Tasten). Nach der Betätigung der Taste wird die LED ein-/ausgeschaltet.

8 die Taste ermöglicht die Bestätigung der Auswahl oder der eingeführten Daten.

1. Parametrierung der Alarmierung für die Meldegruppen

- 1. Wählen Sie mit den Tasten 6 die Funktion 1 aus (siehe: Tabelle 1).
- 2. Drücken Sie die Taste 🖌
- 3. Drücken Sie eine der Tasten **7**, um die Meldergruppe auszuwählen. Für diese Gruppe wird die Alarmierung programmiert.
- 4. Drücken Sie die Taste 🥖.
- 5. Mit den Tasten 1 und 2 bestimmen Sie den Typ der Alarmierung. Die aufgeleuchtete LED informiert, dass der Typ der Alarmierung gewählt wurde:

LED 1 - einstufige Alarmierung (der Intern- und Fernalarm werden gleichzeitig ausgelöst;

LED 2 – zweistufige Alarmierung (zuerst wird der Internalarm und nach einer gewissen Zeit der Fernalarm ausgelöst.

6. Drücken Sie die Taste 6/2, um die eingeführten Änderungen zu speichern.

2. Parametrierung der Gruppenabhängigkeit

- 1. Mit den Tasten 6 wählen Sie die Funktion 2 (siehe: Tabelle 1).
- 2. Drücken Sie die Taste 🌽.
- 3. Drücken Sie eine der Tasten **7**, um die Meldegruppe auszuwählen, für die die Regeln der Abhängigkeit eingestellt werden.
- 4. Drücken Sie die Taste 🥖.
- 5. Mit den Tasten 1 und 2 bestimmen Sie die Regeln der Abhängigkeit.

Nummer der LED		Gruppenabhängigkeit	
1 2			
	0	unabhängig	
0		Abhängig Typ A	
		Abhängig Typ B	

6. Drücken Sie die Taste 6/2, um die eingeführten Änderungen zu speichern.

3. Auswahl der abhängigen Gruppen

- 1. Mit den Tasten 6 wählen Sie die Funktion 3 aus (siehe: Tabelle 1 auf der Seite 29).
- 2. Drücken Sie die Taste 🌽.
- 3. Drücken Sie eine der Tasten **7**, um die Meldegruppe auszuwählen, für die die abhängige Gruppen programmiert werden.
- 4. Drücken Sie die Taste 🛃.
- 5. Mit den Tasten **7** wählen Sie die abhängigen Gruppen aus. Die aufgeleuchtete LED informiert, dass die Gruppe mit dieser Nummer abhängig ist.
- 6. Drücken Sie die Taste 6/2, um die eingeführten Änderungen zu speichern.

4. Einstellung des Typs des Relaisausgangs

- 1. Mit den Tasten 6 wählen Sie die Funktion 4 aus (siehe: Tabelle 1 auf der Seite 29).
- 2. Drücken Sie die Taste 🌽.
- 3. Drücken Sie eine der Tasten **7**, um den Relaisausgang auszuwählen, für den der Ausgangstyp eingestellt wird.
- 4. Drücken Sie die Taste 🌽.
- 5. Mit den Tasten 6 bestimmen Sie den Ausgangstyp.

Nummer der LED		D	Auggongotyp		
1	2	3	4	Ausgangstyp	
	0	0	0	ausgeschaltet	
0		0	0	Alarm des 1. Grades	
		0	0	Alarm des 2. Grades	
0	0		0	Alarm des 1. oder 2. Grades	
	0		0	Übertragung nicht bestätigt	
0			0	globale Störung	
			0	Störung der Meldergruppen	
0	0	0		andere Störung	
	0	0		globale Abschaltung	
0		0		Abschaltung der Meldergruppen	
		0		Andere Abschaltung	
0	0			Löschung	
Tala				ver Average returner mittele der LEDe (O LED erlegeberg	

6. Drücken Sie die Taste Z, um die eingeführten Änderungen zu speichern.

5. Einstellung von Optionen für die Relaisausgänge

- 1. Mit den Tasten 6 wählen Sie die Funktion 5 aus (siehe: Tabelle 1 auf der Seite 29).
- 2. Drücken Sie die Taste 🛃
- 3. Drücken Sie eine der Tasten **7**, um den Relaisausgang auszuwählen. Für den Ausgang werden die Optionen eingestellt.
- 4. Drücken Sie die Taste 🧭.
- 5. Mit den Tasten 🕜 bestimmen Sie entsprechende Optionen:
 - für die Ausgänge vom Typ ALARM 1. GRAD, ALARM 2. GRAD, ALARM 1. ODER 2. GRAD, GRUPPEN STÖRUNG und GRUPPEN ABSCHALTUNG – aufgeleuchtete LEDs informieren, welche Meldergruppen gewählt wurden;
 - f
 ür den Ausgangstyp ANDERE ST
 ÖRUNG aufgeleuchtete LEDs informieren, dass folgende Optionen gew
 ählt wurden:
 - 1 Störung der Stromversorgung;
 - 2 Störung der Signalgeber;
 - 3 Störung der Übertragungsausgänge;
 - 4 andere Störungen;

- f
 ür die Ausg
 änge vom Typ ANDERE ABSCHALTUNG aufgeleuchtete LEDs informieren, dass folgende Optionen gew
 ählt wurden:
 - 1 Abschaltung der Signalgeber;
 - 2 Abschaltung der Übertragung von Brandmeldungen;
 - 3 Abschaltung der Übertragung von Störungsmeldungen.
- Achtung: Bei der Änderung des Ausgangstyps werden die Optionen nicht automatisch korrigiert. Daher können LEDs, die den Optionen entsprechen, nach der Aktivierung der Funktion oder nach dem Drücken der Taste D, um die Einstellungen in der Zentrale zu prüfen, aufleuchten.
- 6. Drücken Sie die Taste 6/2, um die eingeführten Änderungen zu speichern.

6. Einstellung der Verzögerungszeit für die Relaisausgänge

- 1. Mit den Tasten 6 wählen Sie die Funktion 6 aus (siehe: Tabelle 1 auf der Seite 29).
- 2. Drücken Sie die Taste 🌽
- 3. Drücken Sie eine der Tasten **7**, um den Relaisausgang auszuwählen. Für diesen Ausgang wird die Verzögerungszeit eingestellt.
- 4. Drücken Sie die Taste 🛃
- 5. Mit den Tasten 6 stellen Sie die Verzögerungszeit ein.

Ν	Nummer	der LE	D	7.11	
1	2	3	4	Zeit	
0	0	0	0	0	
	0	0	0	30 Sekunden	
0		0	0	40 Sekunden	
		0	0	50 Sekunden	
0	0		0	1 Minute	
	0		0	1 Minute 30 Sekunden	
0			0	2 Minuten	
			0	3 Minuten	
0	0	0		4 Minuten	
	0	0		5 Minuten	
0		0		6 Minuten	
		0		7 Minuten	
0	0			8 Minuten	
	0			9 Minuten	
0				10 Minuten	
				ein anderer Wert (kann nicht mit den Tasten 6 eingestellt werden, nur über die Software)	

Tabelle 4. Darstellungsweise der Verzögerungszeit mittels LEDs (〇 - LED erloschen; • LED aufgeleuchtet).

7. Einstellung der Betriebszeit der Relaisausgänge

- 1. Mit den Tasten 6 wählen Sie die Funktion 7 aus (siehe: Tabelle 1 auf der Seite 29).
- 2. Drücken Sie die Taste 🖌
- 3. Drücken Sie eine der Tasten **7**, um den Relaisausgang auszuwählen. Für diesen Ausgang wird die Betriebszeit eingestellt.
- 4. Drücken Sie die Taste 🥖.
- 5. Mit den Tasten 6 bestimmen Sie die Betriebszeit (siehe: Tabelle 4 auf der Seite 32).
- 6. Drücken Sie die Taste 🌽, um die eingeführten Änderungen zu speichern.

8. Einstellung der Betriebszeit der Eingänge

- 1. Mit den Tasten 6 wählen Sie die Funktion 8 aus (siehe: Tabelle 1 auf der Seite 29).
- 2. Drücken Sie die Taste 🌽.
- Drücken Sie eine der Tasten 6, um den Eingang auszuwählen. Für diesen Eingang wird die Betriebszeit eingestellt.
- 4. Drücken Sie die Taste 🌽
- 5. Mit den Tasten 6 bestimmen Sie die Betriebszeit.

Nummer der LED		r LED	Botriobemodus	
1	2	3	Bettiebsmodus	
	0	0	ausgeschaltet	
0		0	Branddeckel	
		0	Ext. Modul Störung	
0	0		Übertragung bestätigen	
	0		Schulklingel	

Tabelle 5. Darstellungsweise des Betriebsmodus mittels der LEDs (〇 - LED erloschen; • - LED aufgeleuchtet).

6. Drücken Sie die Taste 🌽, um die eingeführten Änderungen zu speichern.

9. Einstellung der Optionen für die Eingänge

- 1. Mit den Tasten **6** wählen Sie die Funktion 9 aus (siehe: Tabelle 1 auf der Seite 29).
- 2. Drücken Sie die Taste 🛃
- 3. Drücken Sie eine der Tasten **6**, um den Eingang vom Typ ÜBERTRAGUNG BESTÄTIGEN auszuwählen. Für diesen Eingang werden die Optionen eingestellt.
- 4. Drücken Sie die Taste 🌽

- 5. Mit den Tasten 1 und 2 definieren Sie die Optionen. Aufgeleuchtete LEDs informieren, dass folgende Optionen gewählt wurden:
 - 1 Bestätigung der Brandmeldungen;
 - 2 Bestätigung der Störungsmeldungen.
- 6. Drücken Sie die Taste 6/2, um die eingeführten Änderungen zu speichern.

10. Einstellung der Verzögerungszeit für die Eingänge

- 1. Mit den Tasten 6 wählen Sie die Funktion 10 aus (siehe: Tabelle 1 auf der Seite 29).
- 2. Drücken Sie die Taste 🌽.
- 3. Drücken Sie eine der Tasten 6, um den Eingang auszuwählen, für den die Verzögerungszeit eingestellt wird.
- 4. Drücken Sie die Taste 🛃
- 5. Mit den Tasten 6 definieren Sie die Verzögerungszeit (siehe: Tabelle 4 auf Seite 32).
- 6. Drücken Sie die Taste 🌽, um die eingeführten Änderungen zu speichern.

11. Einstellung des Betriebsmodus für die Signalgeber

- 1. Mit den Tasten 6 wählen Sie die Funktion 11 aus (siehe: Tabelle 1 auf Seite 29).
- 2. Drücken Sie die Taste 🛃
- 3. Drücken Sie die Taste ¹ oder ², um den Signalgeber auszuwählen, für den der Betriebsmodus eingestellt wird.
- 4. Drücken Sie die Taste 🛃
- 5. Mit den Tasten ¹ und ² bestimmen Sie den Betriebsmodus.

Nummer der LED		Betriebsmodus des Signalgebers	
1	2		
	0	Alarm 2. Grad	
0		Alarm 1. o. 2. Grad	
		Alarm 1.(p) o. 2. Grad	

Tabelle 6. Darstellungsweise des Betriebsmodus des Signalgebers mittels LEDs (○ - LED erloschen; ● - LED aufgeleuchtet).

6. Drücken Sie die Taste 6/2, um die eingeführten Änderungen zu speichern.

12. Ein- / Ausschalten der Übertragungsausgänge

1. Mit den Tasten **6** wählen Sie die Funktion 12 aus (siehe: Tabelle 1 auf Seite 29).

- 2. Drücken Sie die Taste 💋.
- Drücken Sie die Taste 1 (Ein-/Ausschalten des Ausgangs zur Übertragung von Brandmeldungen) oder 2 (Ein-/Ausschalten des Ausgangs zur Übertragung von Störungsmeldungen).
- 4. Drücken Sie die Taste 🛃
- 5. Mit den Tasten ¹ und ² schalten Sie den Übertragungsausgang ein/aus. Die aufgeleuchtete LED informiert:
 - 1 Übertragungsausgang eingeschaltet;
 - 2 Übertragungsausgang ausgeschaltet.
- 6. Drücken Sie die Taste 🌽, um die eingeführten Änderungen zu speichern.

13. Ein-/Ausschalten der Option der automatischen Auslösung der Signalgeber

- 1. Mit den Tasten 6 wählen Sie die Funktion 13 aus (siehe: Tabelle 1 auf der Seite 29).
- 2. Drücken Sie die Taste 🛃
- Mit den Tasten 1 und 2 schalten Sie die Option ein/aus. Die aufgeleuchtete LED signalisiert:
 - 1 Option eingeschaltet;
 - 2 Option ausgeschaltet.
- 4. Drücken Sie die Taste 🌽, um die eingeführten Änderungen zu speichern.

14. Einstellung der Alarmzwischenspeicherung

- 1. Mit den Tasten **6** wählen Sie die Funktion 14 aus (siehe: Tabelle 1 auf der Seite 29).
- 2. Drücken Sie die Taste 🥖.
- Mit den Tasten 6 bestimmen Sie die Alarmzwischenspeicherung (siehe: Tabelle 4 auf der Seite 32 – den Wert 10 Minuten kann man nicht einstellen).
- 4. Drücken Sie die Taste 6/2, um die eingeführten Änderungen zu speichern.

15. Ein- / Ausschalten der Bedienung von Bedienfeldern

- 1. Mit den Tasten **6** wählen Sie die Funktion 15 aus (siehe: Tabelle 1 auf der Seite 29).
- 2. Drücken Sie die Taste 🌽
- Drücken Sie die Taste ¹ (Ein-/Ausschalten der Bedienung des Bedienfeldes) oder ² (Ein-Ausschalten der Bedienung des virtuellen Bedienfeldes).
- 4. Drücken Sie die Taste 🛃.

5. Mit den Tasten ¹ und ² schalten Sie die Bedienung des Bedienfeldes ein/aus. Die

aufgeleuchtete LEDs signalisiert:

- 1 Bedienung eingeschaltet;
- 2 Bedienung ausgeschaltet.
- 6. Drücken Sie die Taste 🌽, um die eingeführten Änderungen zu speichern.
- **Achtung:** Bei den Zentralen CSP-104 und CSP-108 kann man mit den Tasten die sonstigen Parameter der Bedienfelder nicht einstellen. Das können Sie über die Software DCSP machen.

Beendigung der Parametrierung

Um die Parametrierung zu beenden, drehen Sie den Schlüssel im Schlüsselschalter um.

8. Feuerwehrbedienfeld

An jede Brandmelderzentrale kann man ein Feuerwehrbedienfeld anschließen, das innerhalb des überwachten Objektes in der Entfernung bis zu 1000 m montiert werden kann:

PSP-104 - Bedienfeld für die Zentrale CSP-104;

PSP-108 – Bedienfeld für die Zentrale CSP-108;

PSP-204 – Bedienfeld für die Zentrale CSP-204;

PSP-208 – Bedienfeld für die Zentrale CSP-208.

Achtung: Beschädigung oder Störung des Bedienfeldes hat keinen Einfluss auf die Hauptfunktionen der Zentrale.

8.1 Eigenschaften

- Fernbedienung der Zentrale auf den Ebenen 1 und 2 wie über die Steuerungseinheit der Zentrale.
- Anschluss an die Zentrale über den Datenbus.
- LEDs zur Anzeige des Status der Brandmelderzentrale und der externen Geräte.
- eingebauter piezoelektrischer Wandler für akustische Signalisierung.
- LCD-Anzeige (PSP-204 und PSP-208).
- Schaltnetzteil mit der Leistung 2,5 A.
- Automatisches Umschalten auf Notstromversorgung (Akkumulator) bei der Störung der Hauptstromversorgung.

8.2 Beschreibung der Feuerwehrbedienfelder

Die Bedienfelder werden im gleichen Gehäuse geliefert, wie die Zentralen (siehe: Abb. 1).



8.2.1 Steuerungsfront





Abb. 18. Steuerungsfront des Bedienfeldes PSP-204.





LED-Dioden

Die LED-Anzeige funktioniert wie in der Steuerungseinheit der Zentrale (siehe: S. 8). Die einzige Ausnahme ist die blaue LED, die unten beschrieben wurde.

LED	Beschreibung	Farbe	Funktion
i	Erkunden	blau	blinkt langsam – Berechtigungsstufe 2 leuchtet – das Bedienfeld ist nicht unterstützt

Tasten

Bei der Bedienung der Zentrale auf den Stufen 1 und 2 funktionieren die Tasten genauso wie die Tasten auf dem Steuerungsfront der Zentrale (siehe: S. 10). Der einzige Unterschied ist die Taste in anstatt der Taste . Ihre Funktion wurde unten beschrieben.

Taste	Berechtigungs- stufe	Funktion
i	1	- Prüfen, ob auf dem Steuerungsfront der Zentrale die Stufe 2 verfügbar ist

Schlüsselschalter

Der Schlüsselschalter ermöglicht den Zugriff auf die Stufe 2 (siehe: BERECHTIGUNGSSTUFEN S. 18).

Display

Das Display ist in den Feuerwehrbedienfeldern PSP-204 und PSP-208 verfügbar. Es erlaubt den Alarmspeicher und den Ereignisspeicher durchzusehen, sowie laufende Störungen besser zu erkennen und die Uhr der Zentrale einzustellen.

8.3 Montage und Anschluss des Feuerwehrbedienfeldes

Alle Anschlussarbeiten bei abgeschalteter Betriebsspannung durchführen.

8.3.1 Montage des Feuerwehrbedienfeldes

Die Montage des Bedienfeldes ist analog durchzuführen, wie bei der Zentrale (S. 12).

8.3.2 Anschluss

- 1. Schließen Sie die Klemmen A, B und COM an den Datenbus an (siehe: DATENBUS s. 16).
- 2. Schließen Sie die Netzstromversorgung an (siehe: NETZSTROMVERSORGUNG S. 16).

Achtung: Das Bedienfeld muss an dieselbe Schutzleitung PE angeschlossen sein, wie die Zentrale.

3. Schließen Sie die Notstromversorgung (siehe: NOTSTROMVERSORGUNG S. 18).

9. Übertragungsmodul CSP-ETH mit virtuellem Bedienfeld

Das Modul CSP-ETH ist eine zusätzliche optionale Komponente der Brandmelderzentrale. Es ermöglicht die Durchsicht des Zustandes der Zentrale über einen Computer mit dem Zugriff auf Ethernet (TCP/IP). Auf dem Computer muss der Webbrowser mit Java Virtual Machine installiert werden.

Im Modul wurde FreeRTOS verwendet (www.freertos.org).

Achtung: Das Modul eignet sich ausschließlich für den Betrieb in lokalen Netzen (LAN). Es kann nicht direkt an ein öffentliches Computernetz (MAN, WAN) angeschlossen werden. Die Verbindung mit dem öffentlichen Netz ist über Router oder Modem xDSL möglich.

9.1 Beschreibung der Elektronikplatine



Buchse RJ-45 zum Anschluss des Moduls an Ethernet. Verwenden Sie ein Kabel, das mit dem Standard 100Base-TX übereinstimmt. Die Buchse ist mit zwei LEDs ausgestattet. Die grüne LED signalisiert den Anschluss an das Netz sowie die Datenübertragung, und die gelbe LED – Übertragungsrate (leuchtet: 100 Mb; nicht leuchtet: 10 Mb).

/|

1

- 2 Anschluss nicht verwendet.
- 3 Anschluss nicht verwendet.
- 4 LED zur Signalisierung der Unterstützung von der Zentrale:
 - blinkt Modul ist nicht unterstützt;
 - leuchtet Modul ist unterstützt.
- **5** LED zur Signalisierung des Status des virtuellen Bedienfeldes:
 - blinkt das virtuelle Bedienfeld ist nicht eingeschaltet;
 - leuchtet das virtuelle Bedienfeld ist nicht eingeschaltet.

6 Klemmen:

- A, B Klemmen des Datenbusses.
- COM Masse.
- +12V Stromversorgungseingang.

9.2 Montage

Alle Anschlussarbeiten nur bei abgeschalteter Betriebsspannung durchführen.

- 1. Ziehen Sie die Steuerungseinheit aus den Halterungen heraus (siehe: MONTAGE DER ZENTRALE S. 12).
- 2. Schrauben Sie das Modul CSP-ETH an die Unterseite der Steuerungseinheit an.



- 3. Schrauben Sie die Klemmen A, B und COM des Moduls an den Datenbus an (siehe: DATENBUS S. 16).
- 4. Schließen Sie die Klemmen +12V und COM des Moduls an die Klemmen AUX der Zentrale an(+12V an +; COM an -).
- 5. Montieren Sie die Steuerungseinheit zurück in den Halterungen des Gehäuses.
- 6. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an die Buchse RJ-45 des Moduls an. Ohne das Netzkabel kann das Modul nicht in Betrieb genommen werden.

Achtung: Die Parametrierung des Moduls erfolgt über die Brandmelderzentrale, an die das Modul angeschlossen ist.

9.3 Benutzung des virtuellen Bedienfeldes

- **Achtung:** Der Internetbrowser zur Kommunikation mit dem Modul CSP-ETH verwendet den Port 80. Das vom Modul über den Webbrowser heruntergeladene Java-Applet kommuniziert über den Port 11010.
- 1. Starten Sie den Webbrowser.
- 2. Geben Sie im Webbrowser die IP-Adresse des Moduls ein und betätigen Sie die Taste ENTER.
- 3. Im Webbrowser wird das Anmeldefenster angezeigt. Geben Sie das Kennwort ein (werkseitig: satel), um den Zugriff auf das virtuelle Bedienfeld zu erlangen.

	OMMEN IM VIRTUELLEN FELD AMDELDEANLAGE
Kennwort:	•••••
IP-Adresse:	192.168.1.200
	Anmelden
Abb. 23. Anmele	den im virtuellen Bedienfeld.

4. Das virtuelle Bedienfeld wird geöffnet.

10. Prüfung des Betriebs der Zentrale auf Korrektheit

I. Testen Sie die LED-Anzeige und akustische Signalisierung der Zentrale. Zu diesem

Zweck gehen Sie in die Berechtigungsstufe 1 und halten Sie die Taste \mathcal{V} 3 Sekunden lang gedrückt. Alle LEDs sollen regelmäßig blinken und ein intermittierender Ton wird ausgelöst.

- II. Vergewissern Sie sich, dass die Zentrale korrekt mit Strom versorgt ist (grüne LED-Diode STROMVERSORGUNG soll leuchten).
- III. Vergewissern Sie sich, dass die Zentrale keine Störungen, Abschaltungen oder Alarme signalisiert (auf der Stufe 1 darf keine andere LED leuchten oder blinken, außer der grünen LED-Diode STROMVERSORGUNG).
- IV. Bei den Zentralen CSP-204 und CSP-208 vergewissern Sie sich, dass auf dem Display die aktuelle Zeit angezeigt ist.
- V. Prüfen Sie, ob die Zentrale die Störungen korrekt erkennt.

Achtung: Das Testen von Störungen soll den Ausgang zur Übertragung von Störungsmeldungen aktivieren, wenn der Ausgang eingeschaltet ist.

- 1. Schalten Sie die Stromversorgung 230 V AC ab.
- 2. Nach ca. 25 Minuten:
 - die grüne LED-Diode STROMVERSORGUNG soll blinken;

- die gelbe LED-Diode STÖRUNG soll leuchten;
- die gelbe LED-Diode STROMVERSORGUNG soll blinken;
- akustische Signalisierung soll ausgelöst werden.
- 3. Um die Signalisierung stummzuschalten, betätigen Sie die Taste 🔀.
- 4. Schließen Sie die Stromversorgung 230 V AC wieder an. Alle Anzeigen sollen zum Zustand aus dem Punkt III zurückgesetzt werden.
- 5. Schalten Sie den Akku ab.
- 6. Nach ca. 2 Minuten:
 - die gelbe LED-Diode STÖRUNG soll leuchten;
 - die gelbe LED-Diode STROMVERSORGUNG soll blinken;
 - akustische Signalisierung soll ausgelöst werden.
- 7. Um die Signalisierung stummzuschalten, betätigen Sie die Taste
- 8. Schließen Sie den Akku wieder an. Alle Anzeigen sollen zum Zustand aus dem Punkt III zurückgesetzt werden.
- 9. Trennen Sie den Stromkreis der Meldergruppe 1 (z.B. entfernen Sie einen beliebigen automatischen Melder):
 - die gelbe LED-Diode STÖRUNG soll leuchten;
 - gelbe LED-Diode neben der Nummer der Gruppe soll blinken;
 - akustische Signalisierung soll ausgelöst werden.
- 10. Um die Signalisierung stummzuschalten, betätigen Sie die Taste 🕅
- 11. Setzen Sie den Stromkreis der Gruppe 1 auf den Normalbetrieb zurück (stecken Sie den Melder zurück in die Unterlage). Alle Anzeigen sollen zum Zustand aus dem Punkt III zurückgesetzt werden.
- 12. Schließen Sie den Stromkreis der Gruppe 1 kurz:
 - die gelbe LED-Diode STÖRUNG soll leuchten;
 - gelbe LED-Diode neben der Nummer der Gruppe soll blinken;
 - akustische Signalisierung soll ausgelöst werden.
- 13. Um die Signalisierung stummzuschalten, betätigen Sie die Taste 🔀
- 14. Setzen Sie den Stromkreis der Gruppe 1 auf den Normalbetrieb zurück. Alle Anzeigen sollen zum Zustand aus dem Punkt III zurückgesetzt werden.
- 15. Wiederholen Sie die Tätigkeiten aus den Punkten 9-14 für andere Meldergruppen.
- 16. Auf dieselbe Weise (Trennen und Kurzschluss) testen Sie die Signalgeber, Übertragungsausgänge und Eingänge. Die Störungen werden wie folgt signalisiert:
 - Leuchten der gelben LED-Diode STÖRUNG;
 - Blinken der gelben LED-Diode SIGNALGEBER beim Testen der Signalgeber;
 - Blinken der gelben LED-Diode BRANDMELDUNG beim Testen des Ausgangs zur Übertragung von Brandmeldungen;
 - Blinken der gelben LED-Diode STÖRMELDUNG beim Testen des Ausgangs zur Übertragung von Störungsmeldungen;
 - Blinken der gelben LED-Diode EXTERNE EINRICHTUNG beim Testen der Eingänge;
 - akustische Signalisierung.



- VI. Prüfen Sie, ob die Zentrale die Alarme korrekt erkennt.
 - 1. Lösen Sie einen Alarm in der Gruppe 1 aus. Wenn an die Gruppe automatische Melder angeschlossen sind, aktivieren Sie einen beliebigen Melder (bei einer abhängigen Gruppe Typ A aktivieren Sie den Melder zweimal innerhalb von 60 Sekunden). Wenn an die Gruppe die Handfeuermelder angeschlossen sind, aktivieren Sie einen der Melder über Schlüsselschalter).
 - 2. Nach ein paar Sekunden:
 - rote LED-Diode, die der Nummer der Gruppe entspricht, soll blinken;
 - rote LED-Diode FEUER soll blinken (bei der abhängigen Gruppe Typ B blinkt nicht);
 - akustische Signalisierung wird ausgelöst.

Achtung: Die Alarmauslösung soll außerdem die Signalgeber, den Ausgang zur Übertragung von Brandmeldungen und die Relaisausgänge aktivieren, wenn es in der Zentrale programmiert war.

- 3. Um die Signalisierung stummzuschalten, betätigen Sie die Taste 🔀.
- 5. Um den Alarm zu löschen, drücken Sie die Taste 🕑 (war der Handfeuermelder aktiviert, muss er zuerst neugestartet werden).
- 6. Wiederholen Sie die Tätigkeiten aus den Punkten 1-5 für andere Meldergruppen.

11. Durchführung der Wartungsarbeiten

Die Brandmeldeanlage benötigt eine regelmäßige Wartung. Es wird empfohlen, die Wartungsarbeiten mindestens einmal pro Jahr durchzuführen. Bei den Räumen mit schwierigen Betriebsbedingungen (z.B. Staub, Korrosionsgefahr, usw.), sollen die Wartungsarbeiten häufiger durchgeführt werden.

Um die Wartung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Testen Sie die LED-Anzeige und akustische Signalisierung.
- 2. Lesen Sie die Ereignisse aus dem Speicher der Zentrale aus.
- 3. Prüfen Sie den Zustand des Akkus der Zentrale.
- 4. Prüfen Sie, ob nach der Ausschaltung der Stromversorgung 230 V AC die Zentrale automatisch auf Notstromversorgung umgeschaltet wird.
- 5. Ist an die Zentrale das Feuerwehrbedienfeld angeschlossen, dann wiederholen Sie die Tätigkeiten aus den Punkten 1, 3 und 4.
- 6. Prüfen Sie visuell alle automatische Melder und Handfeuermelder.
- 7. Führen Sie den Test der automatischen Melder und der Handfeuermelder durch.
- 8. Führen Sie den Test der Signalgeber.
- 9. Führen Sie den Test der Übertragungsausgänge.

11.1 Austausch der Sicherung des Akkuladesystems

Das Akkuladesystem in Zentralen und Bedienfeldern wird mit einer Zeitsicherung SSTC 3.5 von Bel Fuse mit der Leistung 3,5 A geschützt. Die Position der Sicherung wurde in der Abbildung 24 angezeigt. Sollte die Sicherung durchbrennen, ersetzen Sie mit einer neuen vom selben Typ. Die Sicherungen können Sie von SATEL kaufen.



12. Technische Daten

12.1 Zentralen

Hauptversorgung aus dem Netz	230 V AC +10% , -15% 50 Hz
Max. Netzstromversorgung	0,5 A
Überstromschutz des Netzteils	Zeitsicherung 3,15 A
Stromleistung des integrierten Netzteils (nach EN54-4):	
Imax a	2,5 A
Imax b	3,6 A
Notstromversorgung:	
Integrierter Blei-Gel-Akku12	V / 17 Ah z.B. HV17-12W KOBE
Externer Blei-Gel-Akku12 V	/
Zeit der Notstromversorgung	72 h
Max. Akkuladestrom.	1,4 A
Überstomschutz des Akkuladesystems	Zeitsicherung 3,5 A
Innenwiderstand des Akkus (mit Leitungen und Klemmen im	Stromkreis)1 Ω
Stromaufnahme aus dem Akku im Bereitschaftsmodus:	
CSP-208	140 mA
CSP-204	100 mA
CSP-108	140 mA
CSP-104	100 mA
Stromaufnahme aus dem Akku im Alarmmodus:	
CSP-208	215 mA
CSP-204	170 mA
CSP-108	215 mA
CSP-104	170 mA
Stromaufnahme aus dem integrierten AC-Netzteil im Bereitsc	haftsmodus:
CSP-208	115 mA
CSP-204	80 mA
CSP-108	105 mA
CSP-104	75 mA
Stromaufnahme aus dem integrierten AC-Netzteil im Alarmme	odus:
CSP-208	170 mA
CSP-204	140 mA
CSP-108	155 mA
CSP-104	130 mA
Anzahl der Meldergruppe:	
CSP-208 / CSP-108	8
CSP-204 / CSP-104	4
Max. Widerstand der Meldergruppe	100 Ω (2 x 50 Ω)
Max. Anzahl der automatischen Melder in einer Meldergruppe	ə
Max. Anzahl der Handfeuermelder in einer Meldergruppe	
Abschlusswiderstand in der Meldergruppe	5,6 k Ω +/- 5%

Ruhestrom in der Meldergruppe	10 mA
Max. Strom in der Meldergruppe im Alarmmodus	40 mA
Strombegrenzung in der Meldergruppe	54 mA
Max. Widerstand der Linien der Signalgeber, Alarm- und Störu	ngsübertr75 Ω (2 x 37,5 Ω)
Anzahl der externen Linien der Signalgeber	2
Betriebsspannung der Linie der Signalgeber	
Zulässiger Strom der Linie der Signalgeber	180 mA
Abschlusswiderstand in der Linie der Signalgeber	10 kΩ +/-5%
Anzahl der Linien der Alarmübertragung	1
Betriebsspannung der Linien der Alarmübertragung	
Zulässiger Strom der Linien der Alarmübertragung	180 mA
Abschlusswiderstand in der Linien der Alarmübertragung	10 kΩ +/-5%
Anzahl der Linien der Störungsübertragung	1
Betriebsspannung der Linien der Störungsübertragung	
Zulässiger Strom der Linien der Störungsübertragung	180 mA
Abschlusswiderstand in der Linien der Störungsübertragung	10 kΩ +/-5%
Anzahl programmierbarer Relaisausgänge:	
CSP-208 / CSP-108	
CSP-204 / CSP-104	
Elektrische Parameter der Relaisausgänge	1A / 30 V DC (NO oder NC)
Anzahl programmierbarer Kontrolleingänge	
Abschlusswiderstand im Stromkreis des Kontrolleingangs	10 kΩ +/- 5%
Alarmwiderstand im Stromkreis des Kontrolleingangs	1 kΩ +/- 5%
Stromversorgungsausgang AUX (zum Anschluss des Moduls (CSP-ETH):
Im Normalbetrieb	
Bei der Störung der AC-Versorgung	12 V DC +15%, -20%
Stromversorgungsausgang +24V	24 V DC +/-15% / 200 mA max.
Ausgang für Kommunikation mit dem Bedienfeld u. Modul CSF	P-ETHserielle Übertragung
Abschlusswiderstand an den Klemmen des Datenbusses	
Ausgang für Kommunikation mit dem Computer (Service)	RJ11 / serielle Übertragung
Uhrenbatterie	
Verzögerungszeit der Alarmübertragung	von 0 bis 10 min, je 1 s
Alarmspeicher	
Ereignisspeicher	
Schutzklasse des Gehäuses	IP30
Max. Feuchtigkeit	
Betriebstemperaturbereich	5+40 °C
Transporttemperatur	25+55 °C
Abmessungen	
Gewicht ohne Akku	< 3 kg

12.2 Feuerwehrbedienfelder

Netzstromversorgung	230 V AC +10% , -	15% 50 Hz
Max. Netzstromaufnahme		0,5 A

Überstromschutz des Netzteils	. Zeitsicherung 3,15 A
Stromleistung des integrierten Netzteils (nach EN54-4):	
lmax a	2,5 A
Imax b	3,6 A
Notstromversorgung:	
Integrierter Blei-Gel-Akku12 V / 17 Ah z	.B. HV17-12W KOBE
Zeit der Notstromversorgung	72 h
Max. Akkuladestrom	1 A
Innenwiderstand des Akkus (mit Leitungen und Klemmen im Stromkreis))1 Ω
Stromaufnahme aus dem Akku im Bereitschaftsmodus	60 mA
Stromaufnahme aus dem Akku im Alarmmodus	60 mA
Stromaufnahme aus dem integrierten AC-Netzteil im Bereitschaftsmodu	s55 mA
Stromaufnahme aus dem integrierten AC-Netzteil im Alarmmodus	55 mA
Schutzklasse des Gehäuses	IP30
Max. Feuchtigkeit	93±3%
Betriebstemperaturbereich	5+40 °C
Transporttemperatur	+55 °C
Abmessungen	324 x 382 x 108 mm
Gewicht ohne Akku	< 3 kg

12.3 Modul CSP-ETH

Max. Stromaufnahme	45 mA
Max. Feuchtigkeit	93±3%
Betriebstemperaturbereich	
Transporttemperatur	
Abmessungen der Elektronikplatine	60 x 50 mm
Gewicht	24 g
Gewient	