

# Netzwerk Fisheye Kamera

## Kurzanleitung



AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**

GD-CI-AP5617F

---

## **Kurzanleitung**

### **Über diese Anleitung**

Diese Anleitung beinhaltet Instruktionen für die Verwendung und Verwaltung des Produktes. Bilder, Diagramme, Grafiken und alle weiteren Informationen dienen ausschließlich der Beschreibung und Erklärung. Die in der Anleitung enthaltenen Informationen können durch Firmware Updates oder andere Gründe abweichen.

Die aktuellste Version finden sie unter

**[WWW.GRUNDIG-SECURITY.COM](http://WWW.GRUNDIG-SECURITY.COM)**

### **Haftungsbeschränkung / Haftungsausschluss**

Abetechs GmbH (Grundig Security) veranlasst alle notwendigen Schritte, um die Vollständigkeit und Korrektheit der Inhalte dieses Dokumentes zu überprüfen. Alle Angaben sind jedoch ohne förmliche Gewährleistung. Die Verwendung dieses Dokumentes und die daraus entstehenden Folgen liegen ausschließlich in der eigenen Verantwortung des Nutzers. Abetechs GmbH (Grundig Security) behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments ohne Ankündigung zu ändern. Design und Angaben können ebenfalls ohne Ankündigung geändert werden.

Das hier beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software und Dokumentation wird "wie es ist" zur Verfügung gestellt, ohne jegliche Gewährleistung, ausgedrückt oder impliziert, einschließlich, ohne Einschränkung, Handelsüblichkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck und Nichtverletzung einer dritten Partei.

---

In keinem Fall haften unser Unternehmen und seine Mitarbeiter oder Beauftragte Ihnen gegenüber für irgendwelche besonderen, Folge-, Neben- oder indirekten Schäden, einschließlich unter anderem Schäden für den Verlust von Geschäftsgewinnen, Betriebsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts, auch wenn unser Unternehmen auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

### **Warenzeichen:**

Jedes der hier genannten Warenzeichen ist registriert. Der Name dieses Produkts und andere in diesem Handbuch erwähnte Marken sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Firma.

Das Urheberrecht an diesem Dokument ist vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder verändert werden.

### **OPEN SOURCE LIZENZINFORMATIONEN**

Die mit Grundig-Produkten gelieferten Softwarekomponenten können urheberrechtlich geschützte Software enthalten, die unter verschiedenen Open-Source-Software-Lizenzen lizenziert ist. Detaillierte Informationen zu den enthaltenen Open-Source-Softwarepaketen, den verwendeten Paketversionen, Lizenzinformationen und vollständigen Lizenzbedingungen finden Sie auf den Produktdetailseiten auf unserer Website. Die vollständige Open-Source-Software-Lizenzinformation ist auch in Firmware-Dateien betroffener Produkte enthalten. Weitere Informationen finden Sie auf der CD-ROM und den Handbüchern Ihres Produkts.

---

Sie können den vollständigen entsprechenden Open-Source-Teil eines bestimmten Produkts von uns für einen Zeitraum von drei Jahren nach unserer letzten Lieferung dieses Produkts erhalten, indem Sie eine E-Mail an folgende Adresse senden: [info@grundig-security.com](mailto:info@grundig-security.com)

## **Sicherheitshinweise**

Stellen Sie sicher, dass Sie nur das Netzteil verwenden, das im Datenblatt des Produkts angegeben ist. Wenn Sie einen anderen Adapter verwenden oder das Netzteil falsch anschließen, kann dies zu Explosionen, Feuer, Stromschlägen oder zur Beschädigung des Produkts führen. Schließen Sie nicht mehrere Geräte an einen Netzadapter an, da dies zu Überlastung des Adapters führen und zu Überhitzung und Brand führen kann. Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Netzteils fest mit der Steckdose verbunden ist.

Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten auf das Produkt. Legen Sie keine leitenden Gegenstände wie Werkzeuge, Schrauben, Münzen oder andere Metallgegenstände auf das Produkt. Diese können vom Produkt herunterfallen oder einen Brand oder Stromschlag oder andere körperliche Verletzungen verursachen.

Drücken oder schieben Sie keine scharfen Gegenstände oder Gegenstände in das Gerät, da dies zu Schäden am Produkt, Feuer, Stromschlägen und / oder Verletzungen führen kann.

Belüftungsöffnungen nicht blockieren, falls vorhanden. Stellen Sie sicher, dass das Produkt gut belüftet ist, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus und lassen Sie das Produkt nicht fallen.

Wenn das Produkt Batterien verwendet, verwenden Sie bitte einen

---

Batterietyp, der vom Hersteller empfohlen wird. Unsachgemäßer Gebrauch oder Austausch der Batterie kann zur Explosion führen.

Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von GRUNDIG empfohlen wird. Modifizieren Sie das Produkt in keiner Weise.

Wenn das Produkt zu riechen beginnt oder Rauch aus dem Gerät austritt, schalten Sie das Produkt sofort aus und trennen Sie es vom Stromnetz, um Feuer oder Stromschläge zu vermeiden. Dann wenden Sie sich an Ihren Händler oder das nächste Servicecenter.

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler oder das nächstgelegene Kundendienstzentrum. Öffnen, zerlegen oder verändern Sie das Produkt niemals selbst. GRUNDIG übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für Probleme, die durch versuchte und nicht autorisierte Reparatur und Wartung verursacht werden.

## **Spezielle Installationsanleitung für IP-Kameras**

Stellen Sie sicher, dass die neueste Firmware auf dem IP-Gerät installiert ist. Sie können die neueste Firmware von der Website [www.grundig-security.com](http://www.grundig-security.com) oder unter [techsupport@grundig-security.com](mailto:techsupport@grundig-security.com) beziehen.

Berühren Sie das Sensormodul nicht mit den Fingern.

Richten Sie die Kamera oder das Kameraobjektiv nicht auf ein starkes Licht wie die Sonne oder eine helle Lampe. Ein irreversibler Schaden an der Kamera kann durch starkes Licht verursacht werden.

Setzen Sie den Sensor des Produkts keinen Laserstrahlen aus, da dies den Sensor beschädigen könnte.

---

Wenn das Produkt IR unterstützt, müssen Sie einige Vorkehrungen treffen, um eine IR-Reflexion zu verhindern. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von reflektierenden Oberflächen von Objekten auf, da dies zu Reflexionen führen kann. Wenn das Produkt über eine Kuppelabdeckung verfügt, entfernen Sie die Schutzfolie erst nach der Installation, um Staub und Fett auf der Kamera zu vermeiden, die zu Reflexionen führen können. Der Schaumstoffring um die Linse herum muss bündig an der inneren Oberfläche der Blase anliegen, um die Linse von den IR-LEDs zu isolieren. Befestigen Sie die Kuppelabdeckung am Kameragehäuse, so dass der Schaumstoffring und die Kuppelabdeckung nahtlos angebracht sind.

Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes Tuch mit etwas Ethanol und wischen Sie es vorsichtig ab. Verwenden Sie auf keinen Fall alkalische Reinigungsmittel.

Wenn ein Handschuh in der Verpackung enthalten ist, verwenden Sie ihn, um die Produktabdeckung zu öffnen. Berühren Sie die Produktabdeckung nicht direkt mit den Fingern, da der saure Schweiß der Finger die Oberflächenbeschichtung der Produktabdeckung beschädigen kann.

---

# Inhalt

<b>1 Produktbeschreibung .....</b>	<b>7</b>
<b>2 Installation .....</b>	<b>9</b>
2.1 Speicherkarteninstallation.....	10
2.2 Deckenmontage .....	11
2.3 Wandmontage mit schrägem Montagesockel .....	15
2.4 Wandmontage mit einer Halterung.....	19
2.5 Montage mit abgehangener Halterung .....	22
<b>3 Einstellen der Netzwerkkamera über LAN .....</b>	<b>25</b>
<b>3.1 Verkabelung .....</b>	<b>25</b>
<b>3.2 Aktivieren der Kamera.....</b>	<b>26</b>
3.2.1 Aktivierung über Webbrowser.....	26
3.2.2 Aktivierung über IP-Finder Tool .....	28
<b>3.3 Ändern der IP-Adresse.....</b>	<b>30</b>
<b>4 Zugriff über Webbrowser .....</b>	<b>32</b>
<b>4.1 Initialisieren der Speicherkarte .....</b>	<b>34</b>

---

# 1 Produktbeschreibung

---




Abbildung 1-1 Überblick über die Fisheye-Kamera

Tabelle 1-1 Beschreibung der Kamera

Nr.	Beschreibung
1	Kameragehäuse
2	Stromschnittstelle (12 VDC)
3	RS-485 Schnittstelle
4	Audio Schnittstellen: Audio In / Audio Out
5	Alarm Schnittstellen: Alarm In / Alarm Out
6	RJ45 Ethernet-Anschluss (PoE)
7	Reset-Knopf
8	Speicherkartensteckplatz
9	Montageplatte

**Hinweise:**

- Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Das Aussehen und die Schnittstellen der Kamera unterliegen dem tatsächlichen Modell.
- Drücken Sie RESET ca. 10 Sekunden lang, wenn die Kamera eingeschaltet oder neu gestartet wird, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, einschließlich Benutzername, Passwort, IP-Adresse, Port-Nr. Usw.

---

## 2 Installation

---

### *Bevor Sie anfangen:*

- Überprüfen Sie, ob sich das Gerät in der Verpackung in einem einwandfreien Zustand befindet und alle Montageteile enthalten sind.
- Das Standardnetzteil ist 12 VDC oder PoE (802.3af). Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Netzteil über die erforderlichen Eigenschaften verfügt.
- Stellen Sie sicher, dass jegliche zugehörige Ausrüstung während der Installation ausgeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob die Umweltbedingungen während der Installation den Vorgaben entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass die Wand stabil genug ist, um das Vierfache des Gewichts der Kamera und der Wandhalterung tragen zu können.

Sie müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten, um eine IR-Reflexion zu vermeiden:

- Staub oder Fett auf der Kuppelabdeckung verursacht IR-Reflexion. Entfernen Sie die Kuppelabdeckung erst, wenn die Installation abgeschlossen ist. Wenn sich Staub oder Fett auf der Kuppelabdeckung befindet, reinigen Sie die Kuppelabdeckung mit einem sauberen, weichen Tuch und Isopropylalkohol.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine reflektierende Oberfläche zu nahe an der Kamera befindet. Das IR-Licht von der Kamera kann

---

zurück in das Objektiv reflektiert werden, und Reflexionen verursachen.

- Der Schaumstoffring um das Objektiv muss bündig an der Innenseite der Kuppel anliegen, um das Objektiv von den IR-LEDs zu trennen. Befestigen Sie die Kuppelabdeckung am Kameragehäuse, so dass der Schaumstoffring und die Kuppelabdeckung nahtlos angebracht sind.

## 2.1 Speicherkarteninstallation

### *Schritte:*

1. Öffnen Sie die Speicherkarten / Reset-Abdeckung, um den Speicherkartensteckplatz freizulegen.
2. Setzen Sie die Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz ein.
3. Schließen Sie die Abdeckung wieder.




Abbildung 2-1 Speicherkarte einlegen

## 2.2 Deckenmontage

### *Schritte:*

1. Bohren Sie zwei Schraubenlöcher und das Kabelloch gemäß der mitgelieferten Bohrschablone.





Abbildung 2-2 Bohrschablone

2. Richten Sie die Bohrungen und die Kabelöffnung an der Bohrschablone und der Montageplatte aus, und befestigen Sie dann die Montageplatte mit den beiden mitgelieferten Schrauben an der Decke.



---

### Abbildung 2-3 Montageplatte befestigen

#### **Hinweise:**

- Bei einer Zementwand müssen Sie zur Befestigung der Halterung die Dehnschraube verwenden.
  - Bei Holzwänden können Sie die Halterung mit den selbstschneidenden Schrauben befestigen.
3. Verlegen Sie die Kabel entsprechend den Montagebedingungen entweder durch die Kabeldurchführung oder die seitliche Öffnung und schließen Sie die entsprechenden Kabel an, einschließlich Netzkabel, Netzkabel, Audio- und Alarmskabel.
  4. Richten Sie die Dreiecksmarkierung auf der Kamera und der Montageplatte aus und drehen Sie die Kamera anschließend im Uhrzeigersinn, bis sie durch die Bajonettkverbindungen auf der Montageplatte verriegelt ist.




Abbildung 2-4 Kamera anbringen

- 
5. So entnehmen Sie die Kamera: Drücken Sie die Drucktaste auf der Montageplatte, drehen die Kamera gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie von der Montageplatte.




Abbildung 2-5 Kamera abnehmen

6. So stellen Sie den Blickwinkel ein: Drehen Sie das Kameragehäuse mit der Montageplatte im oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie dann auf den gewünschten Blickwinkel einzustellen.




Abbildung 2-6 Blickwinkel anpassen

## 2.3 Wandmontage mit schrägem Montagesockel

### ***Bevor Sie anfangen:***

Die Wandhalterung mit einem schrägen Montagesockel bietet im Vergleich zur normalen Wandmontage eine breitere Überwachungsansicht.

Sie müssen hierfür den passenden Montagesockel separat erwerben.

### ***Schritte:***

1. Bohren Sie zwei Löcher und das Kabelloch gemäß der mitgelieferten Bohrschablone B.




Abbildung 2-7 Bohrschablone

2. Befestigen Sie den Montagesockel mit den Schrauben an der Wand.




Abbildung 2-8 Montagesockel befestigen

- 
3. Richten Sie die Bohrungen am Montagesockel und der Montageplatte aus und befestigen Sie dann die Montageplatte am Montagesockel mit den beiden mitgelieferten Schrauben.
  4. Verlegen Sie die Kabel entsprechend den Montagebedingungen entweder durch die Kabeldurchführung oder die seitliche Öffnung und schließen Sie die entsprechenden Kabel an, einschließlich Netzkabel, Netzkabel, Audio- und Alarmskabel.
  5. Richten Sie die Dreiecksmarkierung auf der Kamera und der Montageplatte aus, und drehen Sie die Kamera anschließend im Uhrzeigersinn, bis sie durch die Bajonettkverbindungen auf der Montageplatte verriegelt ist.




Abbildung 2-9 Kamera befestigen

---

6. Die Montage ist nun abgeschlossen.




Abbildung 2-10 Abgeschlossene Montage

7. So entnehmen Sie die Kamera: Drücken Sie die Drucktaste auf der Montageplatte, drehen die Kamera gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie von der Montageplatte.




Abbildung 2-11 Kamera abnehmen

---

## 2.4 Wandmontage mit einer Halterung

### **Bevor Sie anfangen:**

Sie müssen hierfür eine Halterung separat erwerben.

### **Schritte:**

1. Lösen und entfernen Sie die in der Abbildung markierten Schrauben und demontieren Sie dann die Halterung.




Abbildung 2-12 Halterung demontieren

2. Richten Sie die Bohrungen an der Halterung und der Montageplatte aus und befestigen Sie dann die Montageplatte mit den beiden mitgelieferten Schrauben an der Halterung.





Abbildung 2-13 Montageplatte befestigen

3. Verlegen Sie die Kabel entsprechend den Montagebedingungen entweder durch die Kabeldurchführung oder die seitliche Öffnung und schließen Sie die entsprechenden Kabel an, einschließlich Netzkabel, Netzkabel, Audio- und Alarmskabel usw.
4. Richten Sie die Dreiecksmarkierung auf der Kamera und der Montageplatte aus und drehen Sie die Kamera anschließend im Uhrzeigersinn, bis sie durch die Bajonettverbindungen auf der Montageplatte verriegelt ist.



---

Abbildung 2-14 Kamera befestigen

3. Befestigen Sie den Montagesockel der Halterung mit den Schrauben an der Wand.




Abbildung 2-15 Montagesockel befestigen

4. Montieren Sie den Hauptkörper der Halterung wieder am Montagesockel und befestigen Sie ihn mit der Schraube.




Abbildung 2-16 Halterung wieder anbringen

5. Um die Kamera abzunehmen, lesen Sie Schritt 5 in Abschnitt 2.1.
6. Informationen zum Einstellen des Blickwinkels finden Sie in Schritt 6 in Abschnitt 2.1.

## 2.5 Montage mit abgehangener Halterung

### **Bevor Sie anfangen:**

Sie müssen hierfür eine abgehangene Halterung separat erwerben.

### **Schritte:**

1. Befestigen Sie die abgehangene Halterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.




Abbildung 2-17 Halterung befestigen

2. Richten Sie die Bohrungen der Kamera an der Schraube der Halterung aus und drehen Sie die Kamera, bis sie festsetzt.




Abbildung 2-18 Kamera befestigen

- 
3. Lösen Sie den Knopf an der Halterung und stellen Sie das Kameragehäuse ein, um den gewünschten Überwachungswinkel zu erhalten. Ziehen Sie den Knopf an der Halterung fest, um die Kamera zu sichern.




Abbildung 2-19 Blickwinkel anpassen

# 3 Einstellen der Netzwerkkamera über LAN

---

## **Hinweis:**

Bedenken Sie bitte, dass die Verwendung des Produkts mit Internetzugang möglicherweise Risiken für die Netzwerksicherheit birgt. Um Netzwerkangriffe und Informationslecks zu vermeiden, sichern Sie ihr Netzwerk bitte entsprechend ab.

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Händler oder das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

## **3.1 Verkabelung**

Schließen Sie die Kamera gemäß den folgenden Abbildungen an das Netzwerk an.




Abbildung 3-1 Direkte Verbindung




Abbildung 3-2 Verbindung über einen Switch oder Router

## 3.2 Aktivieren der Kamera

Sie müssen die Kamera zunächst aktivieren, indem Sie ein sicheres Passwort für die Kamera festlegen, bevor Sie die Kamera verwenden können.

Die Aktivierung über den Webbrowser und die Aktivierung über das Grundig IP-Finder Tool werden unterstützt. Wir werden die Aktivierung per Grundig IP-Finder Tool und Aktivierung via Web-Browser als Beispiele für die Aktivierung der Kamera verwenden.

### 3.2.1 Aktivierung über Webbrowser

#### **Schritte:**

1. Schalten Sie die Kamera ein. Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Computer oder dem Switch / Router, mit dem Ihr Computer verbunden ist.
2. Geben Sie die IP-Adresse in die Adressleiste des Webbrowsers ein und drücken Sie die Eingabetaste, um die Aktivierungsoberfläche zu öffnen.

#### **Hinweise:**

- Die Standard-IP-Adresse der Kamera lautet 192.168.1.100.
- Der Computer und die Kamera sollten zum selben Subnetz gehören.
- Wenn die Kamera standardmäßig DHCP aktiviert hat, müssen Sie die Grundig IP-Finder Tool verwenden, um die IP-Adresse zu suchen.

Abbildung 3-3 Aktivierungsoberfläche (Web)

3. Erstellen Sie ein Passwort und geben Sie das Passwort in das Passwortfeld ein.



**STARKES PASSWORT EMPFOHLEN** – Wir empfehlen

*Ihnen dringend, ein sicheres Passwort Ihrer Wahl zu erstellen (mit mindestens 8 Zeichen, einschließlich Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen), um die Sicherheit Ihres Produkts zu erhöhen. Wir empfehlen, dass Sie Ihr Passwort regelmäßig zurücksetzen, insbesondere im Hochsicherheitssystem. Durch das monatliche oder wöchentliche Zurücksetzen des Kennworts können Sie Ihr Produkt besser schützen.*

4. Bestätigen Sie das Passwort.
5. Klicken Sie auf **OK**, um das Passwort zu speichern und die Live View-Oberfläche aufzurufen.

### 3.2.2 Aktivierung über IP-Finder Tool

Das Grundig IP-Finder Tool wird verwendet, um angeschlossene Geräte zu erkennen, die Kamera zu aktivieren und das Passwort zurückzusetzen.

Holen Sie sich das Grundig IP-Finder Tool von der mitgelieferten CD oder der offiziellen Website und installieren Sie sie entsprechend den Anweisungen. Befolgen Sie die Schritte zum Aktivieren der Kamera. Weitere zwei Aktivierungsmethoden finden Sie in der Bedienungsanleitung.

#### **Schritte:**

1. Führen Sie das Grundig IP-Finder Tool aus, um nach angeschlossenen Geräten zu suchen.
2. Überprüfen Sie den Gerätestatus in der Geräteliste und wählen Sie das inaktive Gerät aus.




Abbildung 3-4 Grundig IP-Finder Oberfläche

### **Hinweis:**

Das Grundig IP-Finder Tool unterstützt das Aktivieren der Kamera im Batch-Modus. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch des Grundig IP-Finders.

- Erstellen und geben Sie das neue Passwort in das Passwortfeld ein und bestätigen Sie das Passwort.



**STARKES PASSWORT EMPFOHLEN**– Wir empfehlen Ihnen dringend, ein sicheres Passwort Ihrer Wahl zu erstellen (mit mindestens 8 Zeichen, einschließlich Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen), um die Sicherheit Ihres Produkts zu erhöhen. Wir empfehlen,

*dass Sie Ihr Passwort regelmäßig zurücksetzen, insbesondere im Hochsicherheitssystem. Durch das monatliche oder wöchentliche Zurücksetzen des Kennworts können Sie Ihr Produkt besser schützen.*

4. Klicken Sie auf **Aktivieren**, um die Aktivierung zu starten. Sie können überprüfen, ob die Aktivierung im Popup-Fenster abgeschlossen ist. Wenn die Aktivierung fehlgeschlagen ist, stellen Sie sicher, dass das Kennwort die Anforderung erfüllt, und versuchen Sie es erneut.

### **3.3 Ändern der IP-Adresse**

#### **Zweck:**

Um die Kamera über LAN (Local Area Network) anzuzeigen und zu konfigurieren, müssen Sie die Netzwerkkamera im selben Subnetz mit Ihrem PC verbinden.

Verwenden Sie das Grundig IP-Finder Tool, um die IP-Adresse des Geräts zu suchen und zu ändern. Als Beispiel nehmen wir die Änderung der IP-Adresse über den Grundig IP-Finder vor.

#### **Schritte:**

1. Führen Sie den Grundig IP-Finder aus.
2. Wählen Sie ein aktiviertes Gerät.
3. Ändern Sie die IP-Adresse des Gerätes auf dasselbe Subnetz ihres Computers, indem Sie entweder die IP-Adresse manuell ändern oder bei "DHCP" das Häkchen setzen.

Aktualisieren Sie die Netzwerkparameter

DHCP

IP Adresse:

    Maske:

    Gateway:

    SDK Port:

    HTTP Port:

Abbildung 3-5 Ändern der IP-Adresse

4. Geben Sie das Administratorkennwort ein und klicken Sie auf **Ändern**, um die Änderung Ihrer IP-Adresse zu aktivieren.

Die Änderung der Batch-IP-Adresse wird vom Grundig IP-Finder unterstützt. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch des Grundig IP-Finders.

## 4 Zugriff über Webbrowser

---

### **Systemanforderungen:**

Betriebssystem: Microsoft Windows XP SP1 und höher

CPU: 2,0 GHz oder höher

RAM: 1G oder höher

Anzeige: 1024 × 768 Auflösung oder höher

Webbrowser: Internet Explorer 8.0 und höher, Apple Safari 5.0.2 und höher, Mozilla Firefox 5.0 und höher und Google Chrome 18 und höher

### **Schritte:**

1. Öffnen Sie den Webbrowser.
2. Geben Sie in der Adresszeile des Browsers die IP-Adresse der Netzwerkkamera ein und drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Login-Oberfläche aufzurufen.

### **Hinweis:**

Die Standard-IP-Adresse lautet 192.168.1.100. Es wird empfohlen, die IP-Adresse in dasselbe Subnetz des Computers zu ändern.

3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein.

Der Administrator sollte die Gerätekonten und Benutzer- / Benutzerberechtigungen ordnungsgemäß konfigurieren. Löschen Sie unnötige Konten und Benutzerberechtigungen.

### **Hinweis:**

Die IP-Adresse des Geräts wird gesperrt, wenn der Administrator 7 fehlgeschlagene Kennwortversuche durchführt (5 Versuche für den Benutzer / Bediener).

4. Klicken Sie auf **Login**.




Abbildung 4-1 Login Oberfläche

5. Installieren Sie das Plug-In, bevor Sie das Live-Video anzeigen lassen und die Kamera verwalten. Befolgen Sie die Installationsanweisungen, um das Plug-in zu installieren.

**Hinweis:**

Möglicherweise müssen Sie den Webbrowser schließen, um die Installation des Plug-ins abzuschließen.

[Please click here to download and install the plug-in. Close the browser when installing the plug-in.](#)

Abbildung 4-2 Plug-in herunterladen

6. Öffnen Sie den Webbrowser nach der Installation des Plug-ins erneut und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um sich anzumelden.

***Hinweis:***

Detaillierte Anweisungen zur weiteren Konfiguration finden Sie in der Bedienungsanleitung.

## **4.1 Initialisieren der Speicherkarte**

***Schritte:***

Überprüfen Sie den Speicherkartenstatus, indem Sie in der Geräteeinstellungen-Oberfläche auf Speicherstatus tippen.

Wenn der Speicherkartenstatus als „Nicht initialisiert“ angezeigt wird, tippen Sie auf, um die Speicherkarte zu initialisieren. Der Status ändert sich dann in „Normal“. Sie können dann mit der Aufzeichnung aller ereignisgesteuerten Videos in der Kamera beginnen, z. B. Bewegungserkennung.

**WWW.GRUNDIG-SECURITY.COM**