ART-200

Funk-Heizkörperthermostat

2332111

TECHNISCHES DATENBLATT



- **ABAX2 Heizkörper Thermostat**
- Bi-direktionaler Funk im ABAX 2 System
- Konfiguration über Fernzugriff
- Montage auf Ventilen mit Gewindemaß M30x1,5mm
- 3 Betriebsmodi
- LCD-Display
- Batterieanzeige

Temperaturmessung	-10° C bis +50° C
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Gewicht	136 g
Geeignet für	ACU-220, ACU-280 und ARU-200
Batterietyp	2 x 1,5 V LR6 AA (nicht im Lieferumfang)
Abmessungen B x H x T	55 x 102 x 61 mm
Stromaufnahme	max. 80 mA
Umgebungsfeuchtigkeit	93±3%
Funk-Frequenz	868,0 Mhz ÷ 868,6 MHz
Funkreichweite	bis 1000 m (im freien Gelände)
Ruhestromaufnahme	98 µA

Das ART-200 ist ein Funk-Heizkörperthermostat für das ABAX-2 Funksystem. Das Gerät dient zur Temperaturregelung in Innenräumen mit Hilfe von Zeitplänen und Temperatursensoren, dadurch kann der Energieverbrauch gesenkt werden. Das Thermostat ART-200 ermöglicht die Fern- und manuelle Steuerung des Heizkörperventils.

Das ART-200 kann auf Heizkörperventilen mit dem Gewindemaß M30x1,5 mm montiert werden. Im Lieferumfang des Thermostats ist ein Adapter enthalten, der die Montage auch auf dem Danfoss RA Ventil ermöglicht. Das Thermostat verfügt über 3 Betriebsmodi sowie ein LCD-Display für einfache Bedienung und Konfiguration.

Das ART-200 wird von zwei Batterien LR6 AA gespeist.