

ART-200

Funk-Heizkörperthermostat

2332111



- Bi-direktionaler Funk im ABAX 2 System
- Konfiguration über Fernzugriff
- Montage auf Ventilen mit Gewindemaß M30x1,5mm
- 3 Betriebsmodi
- LCD-Display
- Batterieanzeige

TECHNISCHES DATENBLATT

Temperaturmessung	-10° C bis +50° C
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Gewicht	136 g
Geeignet für	ACU-220, ACU-280 und ARU-200
Batterietyp	2 x 1,5 V LR6 AA (nicht im Lieferumfang)
Abmessungen B x H x T	55 x 102 x 61 mm
Stromaufnahme	max. 80 mA
Umgebungsfeuchtigkeit	93±3%
Funk-Frequenz	868,0 Mhz ÷ 868,6 MHz
Funkreichweite	bis 1000 m (im freien Gelände)
Ruhestromaufnahme	98 µA

ART-200 ist ein Funk-Heizkörperthermostat für das ABAX 2 Funksystem. Das Gerät dient zur Temperaturregelung in Innenräumen. Dadurch kann der Energieverbrauch gesenkt werden. Der Thermostat ART-200 ermöglicht die Fern- und manuelle Steuerung des Heizkörperventils.

Der ART-200 kann auf den Heizkörperventilen mit dem Gewindemaß M30x1,5 mm montiert werden. Im Lieferumfang des Thermostats ist ein Adapter enthalten, der die Montage auch auf dem Danfoss RA Ventil ermöglicht. Der Thermostat verfügt über 3 Betriebsmodi sowie ein LCD-Display für einfache Bedienung und Konfiguration.

ART-200 wird von zwei Batterien LR6 AA gespeist.