

TECHNISCHES DATENBLATT



- für Installation im Außen- und Innenbereich
- verschiedene MIFARE-Systeme
- für INTEGRA- und ACCO-Systeme
- Standalone und Fremdsysteme
- Sabotagekontakt

| | |
|-----------------------|---|
| Brand | SATEL |
| Spannungsversorgung | 12V DC ($\pm 15\%$) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +55 °C |
| Gewicht | 350 g |
| Frequenz | 13,553 – 13,567 MHz |
| Geeignet für | INTEGRA, ACCO, Standalone, Drittanbieter |
| Abmessungen B x H x T | 47 x 158 x 24 mm |
| Besonderheiten | Auswerteeinheit INT-R (bei INTEGRA) wird benötigt |
| Stromaufnahme | 80 mA |

Die Zutrittskartenleser CR-MF3 wird zum Ablesen von Mifare-Zutrittskarten, Schlüsselanhängern und anderen Transpondern in Alarmsystemen oder Zutrittskontrollsystmen benutzt. Er kann in Kombination mit INTEGRA-Systemen, sowie dem ACCO-Zutrittskontrollsystem eingesetzt werden, aber auch mit Fremdsystemen über das Wiegand-Protokoll verwendet werden sowie Standalone. Der Leser ist kompatibel zu Medien mit MIFARE Proximity-Karten (13,56 MHz):

- Ultralight CSN/SSN
- Classic CSN/SSN/MSN
- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

Zur Einrichtung und Programmierung wird eine RS-485-Schnittstelle benötigt wie beispielsweise das [ACCO](#)
[USB](#) (andere Anbieter möglich)

TECHNISCHES DATENBLATT