

TECHNISCHES DATENBLATT



- für Installation im Innenbereich
- verschiedene MIFARE-Systeme
- für INTEGRA- und ACCO-Systeme
- Standalone und Fremdsysteme
- Sabotagekontakt

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Gewicht	350 g
Stromaufnahme	63 mA
Schutzklasse	IP X4
Abmessungen B x H x T	45 x 128 x 21 mm
Geeignet für	INTEGRA, ACCO, Standalone, Drittanbieter
Frequenz	13,553 – 13,567 MHz
Besonderheiten	Auswerteeinheit INT-R (bei INTEGRA) wird benötigt

Die Zutrittskartenleser SO-MF5 wird zum Ablesen von Mifare-Zutrittskarten, Schlüsselanhängern und anderen Transpondern in Alarmsystemen oder Zutrittskontrollsystmenen benutzt. Zudem verfügt der SO-MF5 über eine Zehnertastatur zur Codeeingabe. Er kann in Kombination mit INTEGRA-Systemen, sowie dem ACCO-Zutrittskontrollsystmen eingesetzt werden, aber auch mit Fremdsystmenen über das Wiegand-Protokoll verwendet werden sowie Standalone. Der Leser ist kompatibel zu Medien mit MIFARE Proximity-Karten (13,56 MHz):

- Ultralight CSN/SSN
- Classic CSN/SSN/MSN
- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

Hinweis: Kann an der INTEGRA mit Türcontroller INT-R oder direkt am Bus betrieben werden!

Zur Einrichtung und Programmierung wird eine RS-485-Schnittstelle benötigt wie beispielsweise das [ACCO USB](#) (andere Anbieter möglich)