



Installationsmöglichkeiten des Gehäuses OMI-3

**VERSA-5 / VERSA-10 / VERSA-15
und
bis zu 4 Stück CA64E oder CA64SM oder INT-VG +17 Ah Akku**




**VERSA-5 / VERSA-10 / VERSA-15
und
bis zu 3 Stück CA64E oder INT-VG
und
1 Stück CA-64 O-R oder CA-64 O-ROC oder CA-64 O-OC oder CA-64 SR + 17Ah Akku**




● - Ø 6mm

mit VERSA-5 / VERSA-10 / VERSA-15
und
1 Stück CA64E oder INT-VG
und
2 Stück CA-64 O-R oder O-ROC oder MP-1 oder INT-R + 17Ah Akku



● - Ø 6mm

mit INTEGRA-24 / INTEGRA-32
und
4 Stück CA-64-E oder INT-VG + 17Ah Akku



● - Ø 6mm


mit INTEGRA-24 / INTEGRA-32

und

3 Stück CA64-E oder INT-VG


und

1 Stück CA64 O-R oder O-ROC oder ETHM-1 oder MP-1 + 17Ah Akku




● - Ø 6mm

mit INTEGRA-24 / INTEGRA-32
und
1 Stück CA64-E oder CA64SM
und
2 Stück CA64 O-R oder O-ROC oder ETHM-1 oder MP-1 + 17Ah Akku




mit INTEGRA-64 / INTEGRA-128
und
3 Stück CA64-E oder INT-VG + 17Ah Akku




● - Ø 6mm

mit INTEGRA-64 / INTEGRA-128
und
1 Stück CA64-E oder INT-VG
und
1 Stück CA64 O-R oder O-ROC oder ETHM-1 oder MP-1 + 17Ah Akku




● - Ø 6mm

1 Stück CA64 PP oder CA64 OPS-OC oder CA64 OPS-R oder CA64 OPS-ROC
und
4 Stück CA64E oder INT-VG + 17Ah Akku




● - Ø 6mm

**1 Stück CA64 PP oder CA64 OPS-OC oder CA64 OPS-R oder CA64 OPS-ROC
und
3 Stück CA64-E oder INT-VG
und
1 Stück CA-64 ADR oder CA-64 O-R oder ETHM oder MP-1 + 17Ah Akku**




● - Ø 6mm

1 Stück CA64 EPS oder CA64 O-OC oder CA64 ADR oder INT-R
und
4 Stück CA64-E oder INT-VG + 17Ah Akku



● - Ø 6mm

**2 Stück CA64 EPS oder CA64 O-OC oder CA64 ADR oder INT-R oder MP-1
und
3 Stück CA64-E oder INT-VG + 17Ah Akku**



● - Ø 6mm